HP Color LaserJet CP3505 Benutzerhandbuch



HP Color LaserJet CP3505 Benutzerhandbuch



Copyright und Lizenz

© 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Vervielfältigung, Adaption oder Übersetzung sind ohne vorherige schriftliche Genehmigung nur im Rahmen des Urheberrechts zulässig.

Die hierin enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Für HP Produkte und Dienste gelten nur die Gewährleistungen, die in den ausdrücklichen

Gewährleistungserklärungen des jeweiligen Produkts bzw. Dienstes aufgeführt sind. Dieses Dokument gibt keine weiteren Gewährleistungen. HP haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

Teilenummer: CB441-90942

Edition 1, 12/2007

Marken

Adobe® ist eine Marke von Adobe Systems Incorporated.

CoreIDRAW™ ist eine Marke bzw. eingetragene Marke von Corel Corporation bzw. Corel Corporation Limited.

Microsoft® ist eine in den USA eingetragene Marke der Microsoft Corporation.

Windows® und MS Windows® sind in den USA eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

Netscape Navigator ist eine US-Marke der Netscape Communications Corporation.

PANTONE® ist eine Überprüfungsstandardmarke für Farbe von Pantone, Inc.

PostScript® ist eine Marke von Adobe Systems Incorporated.

UNIX® ist eine eingetragene Marke von The Open Group.

Energy Star® und das Energy Star®-Logo sind in den USA eingetragene Marken der US-Umweltschutzbehörde EPA (Environmental Protection Agency).



Inhaltsverzeichnis

1 Druckergrundlagen

Modellvergleich	2
Leistungsmerkmale	3
Druckerkomponenten	5

2 Bedienfeld

Überblick über das Bedienfeld	10
Bedienfeld-LEDs	11
Anzeige	11
Bedienfeldmenüs	13
Das Menü "Job wiederaufnehmen"	14
Das Menü "Informationen"	15
Das Menü "Papierzufuhr"	16
Das Menü "Gerät konfigurieren"	17
Das Untermenü "Drucken"	17
Das Untermenü "Druckqualität"	18
Das Untermenü "System-Setup"	19
Das Untermenü "E/A"	23
Das Untermenü "Resets"	23
Das Menü "Diagnose"	25
Ändern der Konfigurationseinstellungen am Bedienfeld	
Optionen im Menü "Facheigenschaften"	
Einstellen der Funktion "Angeford. Fach verwenden"	
Einstellen der Funktion "Aufforderung zur manuellen Zufuhr"	27
Einstellen der Funktion "PS-Verarbeitung von Druckmedien"	27
Einstellen der Funktion "Anderes Fach verwenden"	27
Einstellen der Funktion "Aufforderung Größe/Typ"	28
Einstellen der Funktion "Leere Blätter im Duplexer"	
Einstellen der Funktion "Helligkeit der Anzeige"	28
Die Funktion "Druckersprache"	
Die Funktion "Ignorierbare Meldungen"	29
Die Funktion "Automatische Fortsetzung"	30
Die Funktion "Material ersetzen"	30
Die Funktion "Papierstau beheben"	31

Die Funktion "Sprache"	
Verwenden des Druckerbedienfelds in Netzwerkumgebungen	

3 Software für Windows

Unterstützte Windows-Betriebssysteme	. 34
Unterstützte Druckertreiber – Windows	. 35
Auswählen des geeigneten Druckertreibers – Windows	. 36
Prioritäten für Druckeinstellungen	. 37
Ändern der Druckertreibereinstellungen – Windows	. 38
Installieren der Windows-Software	. 39
Installieren der Windows-Software (USB-Verbindung)	. 39
Installieren der Windows-Software (Netzwerkverbindung)	. 39
Typen der Softwareinstallation – Windows	. 40
Entfernen von Software – Windows	. 41
Unterstützte Dienstprogramme	. 42
HP Web Jetadmin	. 42
Integrierter Webserver	. 42
HP Easy Printer Care	. 42
Weitere Komponenten und Dienstprogramme	. 43
Software für andere Betriebssysteme	. 44

4 Verwenden des Druckers mit einem Macintosh

Software für Macintosh	46
Unterstützte Betriebssysteme – Macintosh	46
Unterstützte Druckertreiber – Macintosh	46
Priorität für Druckeinstellungen – Macintosh	46
Ändern der Druckertreibereinstellungen – Macintosh	47
Auswählen der Mac OS-Installationsmethode	47
Installieren von Macintosh-Software für direkte Verbindungen (USB)	47
Installieren von Macintosh-Software für Netzwerke	48
Entfernen von Software von Macintosh-Betriebssystemen	48
Unterstützte Dienstprogramme unter Mac OS	48
Integrierter Webserver	48
Funktionen des Mac OS-Druckertreibers	50
Erstellen und Verwenden von Druckverknüpfungen in Macintosh	50
Ändern der Größe von Dokumenten oder Drucken mit benutzerdefiniertem	
Papierformat	50
Drucken eines Deckblatts	50
Verwenden von Wasserzeichen	51
Drucken mehrerer Seiten auf einem Blatt Papier in Macintosh	51
Beidseitiges Bedrucken der Seite (Duplexdruck)	52
Festlegen der Farboptionen	53
Verwenden des Menüs "Dienste"	53

5 Konnektivität

USB-Konfiguration	56
Anschließen des USB-Kabels	56
Netzwerkkonfiguration	57
Anschließen des Netzwerkkabels	57
Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen	57
Manuelles Konfigurieren der TCP/IP-Parameter am Bedienfeld	57
Festlegen der IP-Adresse	57
Festlegen der Teilnetzmaske	58
Festlegen des Standard-Gateways	58
Deaktivieren von Netzwerkprotokollen (optional)	59
Deaktivieren von IPX/SPX	59
Deaktivieren von AppleTalk	60
Deaktivieren von DLC/LLC	60
Konfigurieren von EIO-Karten (Enhanced I/O)	60
HP Jetdirect-EIO-Druckserver	60

6 Papier und andere Druckmedien

Informationen zur Papier- und Druckmedienverwendung	. 62
Unterstützte Papier- und Druckmedienformate	. 63
Benutzerdefinierte Papierformate	. 65
Richtlinien für den Umgang mit Spezialpapier und -medien	66
Einlegen von Medien	. 67
Einlegen in Fach 1 (Mehrzweckfach)	. 67
Einlegen von Papier in Fach 1	. 67
Einlegen von Umschlägen in Fach 1	. 69
Einlegen in Fach 2	. 71
Einlegen in Fach 3	. 74
Konfigurieren der Fächer	. 77
Konfigurieren des Formats	77
Konfigurieren des Typs	. 77
Konfigurieren von Fach 1 für benutzerdefiniertes Papier	77
Konfigurieren von Fach 1 für Umschläge	79
Konfigurieren von Fach 2 oder Fach 3 für benutzerdefiniertes Papier	. 79
Automatische Erkennung des Medientyps	81
Fach 1 Erkennung	. 81
Fach 2 oder Fach 3 Erkennung	. 82

7 Spezielle Funktionen

Die Funktionen "Bereitschaftseinstellung" und "Bereitschaftsmodus"	'
Einstellen der Funktion "Bereitschaftseinstellung"	
Deaktivieren oder Aktivieren des Bereitschaftsmodus	
Verwalten gespeicherter Aufträge	85

8 Druckaufgaben

Zugreifen auf den Druckertreiber Steuern von Druckaufträgen Quelle Typ und Format Abbrechen eines Druckauftrags Abbrechen des aktuellen Druckauftrags am Bedienfeld	90 91 91 91 91 93
Steuern von Druckaufträgen Quelle Typ und Format Abbrechen eines Druckauftrags Abbrechen des aktuellen Druckauftrags am Bedienfeld	
Quelle Typ und Format Abbrechen eines Druckauftrags Abbrechen des aktuellen Druckauftrags am Bedienfeld	
Typ und Format Abbrechen eines Druckauftrags Abbrechen des aktuellen Druckauftrags am Bedienfeld	91 93
Abbrechen eines Druckauftrags	93
Abbrechen des aktuellen Druckauftrags am Bedienfeld	
	93
Abbrechen des aktuellen Druckauftrags im Softwareprogramm	93
Verwenden unterschiedlicher Papiere und Deckblätter	
Drucken einer leeren ersten Seite	95
Verwenden von Wasserzeichen	96
Erstellen und Verwenden von Druckverknüpfungen in Windows	
Ändern der Größe von Dokumenten	
Einstellen eines benutzerdefinierten Papierformats im Druckertreiber	
Beidseitiges Bedrucken des Papiers (Duplexdruck)	100
Automatischer Duplexdruck	100
Bedienfeldeinstellungen für automatisches beidseitiges Drucken	100
Manueller beidseitiger Druck	101
Bindungsoptionen für beidseitige Druckaufträge	101
Drucken mehrerer Seiten auf einem Blatt Papier in Windows	102
Einstellen der Farboptionen	103
Verwenden des Dialogfelds "HP Digital Imaging – Optionen"	104
Verwenden der Registerkarte "Dienste"	105
	Abbrechen des aktuellen Druckauftrags im Softwareprogramm

9 Farbe

Verwenden von Farben	108
HP ImageREt	
Auswahl der Medien	108
Farboptionen	
Standard Rot-Grün-Blau (sRGB)	
Drucken mit vier Farben (CMYK)	
CMYK-Tintensatzemulation (nur PostScript)	109
Verwalten von Farben	110
Drucken in Graustufen	
Automatische oder manuelle Farbanpassung	110
Manuelle Farboptionen	110
Steuern des Farbzugriffs	111
Angleichen von Farben	113
Farbabstimmung mit Musterverzeichnissen	113
Drucken von Farbmustern	114

10 Verwaltung und Wartung

Informatio	onsseiten	116
Konfigurie	eren von E-Mail-Benachrichtigungen	118
Verwende	en des integrierten Webservers	119
	Zugreifen auf den integrierten Webserver über eine Netzwerkverbindung	119
	Bereiche des integrierten Webservers	119
Verwende	en der Anwendung HP Easy Printer Care	122
	Unterstützte Betriebssysteme	122
	Öffnen von HP Easy Printer Care	122
	Bereiche in HP Easy Printer Care	122
Verwende	en des HP Druckerdienstprogramms (Mac OS)	124
	Öffnen des HP Druckerdienstprogramms	124
	Funktionen des HP Druckerdienstprogramms	124
Verwalten	von Verbrauchsmaterial	126
	Gebrauchsdauer von Verbrauchsmaterialien	126
	Ungefährer Zeitabstand für den Austausch von Druckpatronen	126
	Überprüfen des Tonerstands	126
	Aufbewahren von Druckpatronen	128
	HP Druckpatronen	128
	Nicht-HP Druckpatronen	128
	Authentifizierung von Druckpatronen	128
	HP Hotline und Website für Produktpiraterie	128
Ersetzen	von Verbrauchsmaterialien und Teilen	129
	Richtlinien zum Auswechseln von Verbrauchsmaterialien	129
	Wechseln von Druckpatronen	129
Reinigen	des Druckers	133
	Reinigen des Druckers über das Bedienfeld	133
Speicher		134
	Einsetzen von DIMM-Modulen	134
	Aktivieren des Speichers	137
	Überprüfen des Speichers	137

11 Problembehebung

Grundlegende Checkliste zur Fehlerbehebung	140
Faktoren, die sich auf die Leistung des Druckers auswirken	140
Bedienfeldmeldungen	141
Häufige Ursachen für Papierstaus	160
Beseitigen von Staus	162
Mögliche Papierstaubereiche	162
Papierstaubeseitigung	162
Beseitigen von Papierstaus in den Zufuhrfächern	163
Beseitigen von Papierstaus im Gerät	166
Beseitigen von Papierstaus im Duplexer	171
Probleme bei der Papierzufuhr	174

Diagnoseseiten
Druckerfunktionsprobleme
Probleme mit dem Bedienfeld des Druckers
Farbdruckprobleme
Inkorrekte Druckerausgabe
Probleme mit der Druckerausgabe 189
Richtlinien zum Drucken mit verschiedenen Schriftarten
Macintosh-Probleme
Probleme mit Softwareprogrammen
Fehlerbehebung bei Druckqualitätsproblemen
Mit Papier verbundene Druckqualitätsprobleme 195
Bilddefekte bei Transparentfolien 195
Mit den Umgebungsbedingungen verbundene Druckqualitätsprobleme
Mit Papierstaus verbundene Druckqualitätsprobleme
Mit Tonerpartikeln im Innern des Druckers verbundene Druckqualitätsprobleme 196
Druckqualitätsseiten
Kalibrieren des Druckers 197

Anhang A Verbrauchsmaterial und Zubehör

Ersatzteile und Zubehör	200
Bestellen über den integrierten Webserver	201

Anhang B Service und Support

Eingeschränkte Gewährleistung von Hewlett-Packard	204
Gewährleistung für Reparatur durch den Kunden	206
Eingeschränkte Gewährleistung für Druckpatronen und Bildtrommeln	207
Eingeschränkte Gewährleistung für Bildfixiererkit und Bildtransferkit	208
Kundendienst	209
HP Kundendienstvereinbarungen	210
Vor-Ort-Service-Vereinbarungen	210
Vor-Ort-Service am nächsten Tag	210
Wöchentlicher Vor-Ort-Service (Mengen-Vor-Ort-Service)	210
Verlängerte Gewährleistung	210
Verpacken des Druckers	211

Anhang C Druckerspezifikationen

Abmessungen und Gewicht	214
Elektrische Daten	. 215
Spezifikationen für den Stromverbrauch	216
Geräuschemission	. 217
Betriebsumgebungsbedingungen	218

Anhang D Zulassungsinformationen

FCC-Erklärung	220
Umweltschutz-Förderprogramm	
Schutz der Umwelt	221
Erzeugung von Ozongas	221
Stromverbrauch	221
Tonerverbrauch	221
Papierverbrauch	221
Kunststoffe	
HP LaserJet-Druckzubehör	221
Hinweise zu Rückgabe und Recycling	
USA und Puerto Rico	222
Sammelrückgabe (zwei bis acht Patronen)	222
Einzelrückgabe	222
Versand	222
Rückgabe außerhalb der USA	223
Papier	223
Materialeinschränkungen	223
Abfallentsorgung durch Benutzer im privaten Haushalt in der Europäischen Union	224
Datenblatt zur Materialsicherheit (MSDS)	224
Weitere Informationen	224
Konformitätserklärung	225
Landes-/Regionsspezifische Erklärungen	226
Lasersicherheit	226
Konformitätserklärung für Kanada	226
VCCI-Erklärung (Japan)	226
Netzkabel-Erklärung (Japan)	226
EMI-Erklärung (Korea)	226
EMI-Vorschrift (Taiwan)	227
Erklärung zur Lasersicherheit für Finnland	227
Zusammensetzungstabelle (China)	228

Index

1 Druckergrundlagen

- <u>Modellvergleich</u>
- Leistungsmerkmale
- Druckerkomponenten

Modellvergleich

Die Modellreihe HP Color LaserJet CP3505 ist in den nachfolgend beschriebenen Konfigurationen erhältlich.

Tabelle 1-1 Modelle der Druckerserie HP Color LaserJet CP3505



Leistungsmerkmale

Tabelle 1-2 Funktionen

Funktion	Druckerserie HP Color LaserJet CP3505		
Leistung	•	450-MHz-Prozessor	
Speicher	•	HP Color LaserJet CP3505: 256 MB RAM	
	•	HP Color LaserJet CP3505n: 256 MB RAM	
	•	HP Color LaserJet CP3505dn: 384 MB RAM	
	•	HP Color LaserJet CP3505x: 384 MB RAM	
Benutzer-		Grafikanzeige	
oberflache	•	Bedienfeldhilfe	
	•	Druckertreiber für Windows und Macintosh	
	•	Integrierter Webserver für den Zugriff auf den Support und für die Bestellung von Verbrauchsmaterial (nur für Modelle mit Netzwerkanschluss)	
Druckertreiber	•	HP PCL 5c	
	•	HP PCL 6	
	•	PostScript 3-Emulation	
Jobspeicherung	•	Schriftarten, Formulare und andere Makros	
	•	Jobspeicherung	
Schriftarten	•	80 interne Schriftarten für PCL und PostScript 3-Emulation	
	•	80 den Druckerschriftarten entsprechende Bildschirmschriften im TrueType-Format, verfügbar in der Softwarelösung	
Erweiterbarkeit	•	Optionales 500-Blatt-Zufuhrfach (Fach 3) (Standardausstattung beim HP Color LaserJet CP3505x)	
	•	DIMM-Speichermodule (Dual Inline Memory Module)	
Konnektivität	•	High-Speed-USB 2.0-Anschluss	
	•	Voll ausgestatteter integrierter HP Jetdirect-Druckserver (Standardausstattung bei den Modellen HP Color LaserJet CP3505n, CP3505dn und CP3505x) mit IPv6	
	•	HP Web Jetadmin-Software (Standardausstattung bei den Modellen HP Color LaserJet CP3505n, CP3505dn und CP3505x)	
	•	EIO-Steckplatz	
Umweltschutz	•	Bereitschaftsmoduseinstellung	
	•	Hoher Anteil an wieder verwertbaren Komponenten und Materialien	
	•	Nach Energy Star®-Richtlinien qualifiziert	

Tabelle 1-2 Funktionen (Fortsetzung)

Funktion	Dru	Druckerserie HP Color LaserJet CP3505		
Papierzufuhr/-	•	Papierzufuhr		
ausgabe		 Fach 1 (Mehrzweckfach): Mehrzweckfach f ür die Zufuhr von Papier, Transparentfolien, Etiketten und Umschl ägen. Das Fassungsverm ögen betr ägt 100 Blatt Papier oder 20 Umschl äge. 		
		 Fach 2: 250-Blatt-Fach mit automatischer Erkennung von Standardpapierformaten bis Legal und Unterstützung für benutzerdefinierte Papierformate. 		
		 Fach 3: 500-Blatt-Fach mit automatischer Erkennung von Standardpapierformaten bis Legal und Unterstützung für benutzerdefinierte Papierformate. 		
	•	Papierausgabe		
		 Papierausgabe mit bedruckter Seite nach oben 		
		 Papierausgabe mit bedruckter Seite nach unten 		
Verbrauchs- material	• Statusseite für Verbrauchsmaterial mit Informationen über Tonerstand, Seitenzahl und geschätzte Seiten.			
	Patronenkonstruktion erspart wiederholtes Schütteln.			
	•	Drucker überprüft beim Einsetzen der Patronen, ob es sich um authentische HP Druckpatronen handelt.		
	•	Verbrauchsmaterialbestellung über das Internet (mit HP Easy Printer Care)		
Leichte	•	Das Online-Benutzerhandbuch ist mit Textbildschirm-Leseprogrammen kompatibel.		
Zuganglichkeit	•	Die Druckpatronen können mit einer Hand eingesetzt und herausgenommen werden.		
	•	Alle Klappen und Abdeckungen können mit einer Hand geöffnet werden.		
	•	In Fach 1 können mit einer Hand Medien eingelegt werden.		

Druckerkomponenten

Die folgenden Abbildungen zeigen die Position und den Namen der Hauptkomponenten des Druckers.

Abbildung 1-1 Vorderansicht (Abbildung mit optionaler 500-Blatt-Papierzufuhr)



1	Ausgabefachverlängerung
2	Ausgabefach
3	Obere Abdeckung
4	Bedienfeld des Druckers
5	Vordere Klappe
6	Fach 1 (100 Blatt Standardpapier)
7	Fach 2 (250 Blatt Standardpapier)
8	Fach 3 (optional, 500 Blatt Standardpapier)

Abbildung 1-2 Rück- und Seitenansicht



1	Ein-/Ausschalter
2	Netzverbindung
3	EIO-Steckplatz
4	High-Speed-USB 2.0-Anschluss
5	Netzwerkanschluss (nur HP Color LaserJet CP3505n, CP3505dn und CP3505x)

Abbildung 1-3 Beispiel für Etikett mit Modell- und Seriennummer model (product) number

Número de Producto	220-240V ~AC 50/60 Hz, 3.8A (3,8A)	Apparaten skall anslutas till jordat uttag Laite on liitettävä varustettuun pistorasiaan Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt	This product conforms with CDRH radiation performance standard 21 CFR chapter 1,	
Número de Serie Serial No. USBBXXXX	Manufacturado Manufactured: October 17, 2006		sub-chapter J. Complies with Canadian EMC Class B requirements.	
Producto de China			SITE:XXX >PET<	

Modellname	Modellnummer
HP Color LaserJet CP3505	CB441A

HP Color LaserJet CP3505n	CB442A
HP Color LaserJet CP3505dn	CB443A
HP Color LaserJet CP3505x	CB444A

2 Bedienfeld

- Überblick über das Bedienfeld
- Bedienfeldmenüs
- Das Menü "Job wiederaufnehmen"
- Das Menü "Informationen"
- Das Menü "Papierzufuhr"
- Das Menü "Gerät konfigurieren"
- Das Menü "Diagnose"
- <u>Ändern der Konfigurationseinstellungen am Bedienfeld</u>
- Verwenden des Druckerbedienfelds in Netzwerkumgebungen

Überblick über das Bedienfeld

Das Bedienfeld enthält Steuerelemente für die Druckerfunktionen und zeigt Meldungen über den Drucker, Druckjobs und den Verbrauchsmaterialstatus an.

Abbildung 2-1 Bedienfeld-Tasten und -LEDs



Nummer	Taste oder LED	Funktion
1	Stopp-Taste	Hält den aktuellen Job an, ermöglicht die Wiederaufnahme oder den Abbruch des aktuellen Druckjobs, führt das Papier aus dem Drucker und löscht alle Fehler, bei denen eine Fortsetzung des Druckvorgangs möglich ist und die mit dem abgebrochenen Job verbunden sind. Wenn ein Druckjob nicht ausgeführt wird, können Sie den Drucker mit Stopp anhalten.
2	Menü-Taste	Öffnet und schließt Menüs.
3	Bereit-LED	Zeigt an, dass der Drucker online oder offline ist. Informationen hierzu finden Sie unter <u>"Bedienfeld-LEDs" auf Seite 11</u> .
4	Daten-LED	Zeigt an, ob der Drucker Daten empfängt. Informationen hierzu finden Sie unter <u>"Bedienfeld-LEDs" auf Seite 11</u> .
5	Achtung-LED	Zeigt an, dass ein kritischer Fehler aufgetreten ist. Informationen hierzu finden Sie unter <u>"Bedienfeld-LEDs" auf Seite 11</u> .
6	Zurück-Taste (≦)	Dient dazu, in verschachtelten Menüs zurück zu navigieren.
7	Nach-oben-Taste (🔺)	Dient zur Navigation durch Menüs und Text bzw. zur Vergrößerung des Werts numerischer Optionen in der Bedienfeldanzeige.
8	Auswahl-Taste ()	Dient zum Festlegen einer Auswahl, zur Wiederaufnahme des Druckvorgangs nach Fehlern, bei denen der Druckvorgang fortgesetzt werden kann, und zum Umgehen von nicht-HP Druckpatronen.
9	Hilfe-Taste (?)	Bietet ausführliche Informationen zu Druckermeldungen und Menüs.
10	Nach-unten-Taste (🔨)	Dient zur Navigation durch Menüs und Text bzw. zur Verkleinerung des Werts numerischer Optionen in der Bedienfeldanzeige.
11	Verbrauchmaterialanzeige	Zeigt den Füllstand der Druckpatronen an. Informationen hierzu finden Sie unter "Anzeige" auf Seite 11.
12	Anzeige	Zeigt Statusinformationen sowie Menüs, Hilfeinformationen und Fehlermeldungen an. Informationen hierzu finden Sie unter <u>"Anzeige" auf Seite 11</u> .

Der Drucker kommuniziert über die Anzeige und die LEDs unten im Bedienfeld. In der Anzeige erscheinen Statusinformationen sowie Menüs, Hilfeinformationen und Fehlermeldungen. Die LEDs "Bereit", "Daten" und "Achtung" geben Ihnen einen schnellen Überblick über den Status des Druckers.

Die meisten routinemäßigen Druckaufgaben können Sie über den Druckertreiber oder ein beliebiges Softwareprogramm vom Computer aus durchführen. Über das Bedienfeld gelangen Sie zu den Druckerfunktionen, die vom Druckertreiber oder dem Softwareprogramm nicht unterstützt werden. Am Computer vorgenommene Änderungen überschreiben die Einstellungen im Bedienfeld des Druckers.

Bedienfeld-LEDs

LED	Ein	Aus	Blinkt
Bereit	Der Drucker ist online (kann	Der Drucker ist offline	Der Drucker versucht, den
(grün)	verarbeiten).	ausgeschaltet.	und offline zu schalten. Dies resultiert in der Regel aus der Anforderung eines Benutzers, den aktuellen Job anzuhalten.
Daten	Im Drucker sind verarbeitete	Der Drucker empfängt oder	Der Drucker verarbeitet und
(grün)	vollständigen Ausführung des	verarbeitet keine Daten.	emplangt Daten.
	Druckjobs sind jedoch weitere Daten erforderlich. Oder der		
	Job wurde unterbrochen oder wartet darauf, dass Fehler gelöscht werden.		
Achtung	Es ist ein kritischer Fehler	Kein Eingriff erforderlich.	Es ist ein Fehler aufgetreten.
(gelb)	beim Drucker erforderlich.		Drucker erforderlich.

Anzeige

Über die Bedienfeldanzeige des Druckers erhalten Sie rechtzeitig vollständige Informationen über den Drucker und die Druckjobs. Grafiken zeigen den Stand der Verbrauchsmaterialien an. Über Menüs erhalten Sie Zugriff auf Druckerfunktionen und detaillierte Informationen.

Die Bedienfeldanzeige enthält in der obersten Ebene zwei Bereiche: Meldungs-/Aufforderungsbereich und Verbrauchmaterialanzeige.





In den Meldungs- und Aufforderungsbereichen der Anzeige werden Sie auf den Status des Druckers aufmerksam gemacht. Sie erhalten Hinweise zu den nächsten auszuführenden Schritten.

Die Verbrauchsmaterialanzeige zeigt den Füllstand der Druckpatronen (Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb) an. Bei der Installation einer nicht-HP Druckpatrone wird unter Umständen ein ? anstelle des Füllstandes angezeigt. Die Verbrauchsmaterialanzeige erscheint, wenn sich der Drucker im Status **Bereit** befindet und auf dem Drucker eine Warnung oder Fehlermeldung zu einer Patrone angezeigt wird.

Bedienfeldmenüs

So greifen Sie auf die Bedienfeldmenüs zu:

- 1. Drücken Sie Menü.
- 2. Wechseln Sie mit der Taste ▲ oder ▼ zur gewünschten Option.
- 3. Wählen Sie die Option mit der Taste ✓ aus.
- 4. Drücken Sie die Taste [≤], um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren.
- 5. Drücken Sie Menü, um das Menü zu verlassen.
- 6. Drücken Sie die Taste ?, um weitere Informationen zu einem Menü aufzurufen.

Die Hauptmenüs werden in der folgenden Tabelle angezeigt.

Hauptmenüs	DEMONSTRATION
	JOB WIEDERAUFNEHMEN
	INFORMATIONEN
	PAPIER-ZUFUHR
	GERÄT KONFIGURIEREN
	DIAGNOSE
	SERVICE

Das Menü "Job wiederaufnehmen"

Brite HINWEIS: Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn auf dem Drucker eine Festplatte installiert ist.

Mit dem Menü **JOB WIEDERAUFNEHMEN** können Sie gespeicherte Jobs drucken oder aus dem Bedienfeld löschen.

Menüoption	Wert	Beschreibung
<benutzername></benutzername>	ALLE PRIVAT. JOBS <jobname></jobname>	 ALLE PRIVAT. JOBS wird angezeigt, wenn mehr als ein gespeicherter Job mit einer PIN geschützt ist. <jobname> ist der dem Druckjob zugewiesene Name, wenn er vom Computer gesendet wird.</jobname> Wenn Sie einen Druckjob ausgewählt haben, können Sie ihn drucken oder löschen.

Weitere Informationen zu gespeicherten Jobs finden Sie unter <u>"Verwalten gespeicherter Aufträge"</u> <u>auf Seite 85</u>.

Das Menü "Informationen"

Mit dem Menü **INFORMATIONEN** können Sie auf druckerspezifische Informationen zugreifen und diese drucken.

Untermenü	Beschreibung
MENÜSTRUKTUR DRUCKEN	Druckt die Menüstruktur, die das Layout und die aktuellen Einstellungen der Menüoptionen im Bedienfeld anzeigt. Informationen hierzu finden Sie unter <u>"Informationsseiten" auf Seite 116</u> .
KONFIGURATION DRUCKEN	Druckt die Konfigurationsseite des Druckers.
STATUSSEITE FÜR MATERIAL DRUCKEN	Druckt Informationen zum Tonerstand, der Seitenanzahl und der geschätzten noch verbleibenden Seitenanzahl.
STATUS VERBRAUCHSMAT.	Zeigt den Status des Verbrauchsmaterials in einer Liste an, durch die Sie blättern können.
VERBRAUCHSINFOS DRUCKEN	Druckt die Zählwerte aller Medienformate, die durch den Drucker befördert wurden. Dabei wird aufgeführt, ob es sich um einseitig (Simplexdruck) oder beidseitig (Duplexdruck), monochrom (schwarzweiß) oder farbig bedruckte Seiten handelt; die Anzahl der Seiten wird ebenfalls aufgelistet.
JOBPROTOKOLL FÜR FARBEN DRUCKEN	Druckt einen Bericht, der den Benutzernamen, den Anwendungsnamen und Informationen zum Farbverbrauch (nach Druckauftrag gestaffelt) enthält.
DEMO DRUCKEN	Es wird eine Testseite gedruckt.
RGB-MUSTER DRUCKEN	Druckt eine RGB-Farbpalette, die zur Farbabstimmung verwendet werden kann.
CMYK-MUSTER DRUCKEN	Druckt eine CMYK-Farbpalette, die zur Farbabstimmung verwendet werden kann.
DATEIVERZEICHNIS DRUCKEN	Druckt die Namen und das Verzeichnis von Dateien, die auf dem Drucker gespeichert sind.
PCL-SCHRIFTARTENLISTE DRUCKEN	Druckt eine Liste der verfügbaren PCL-Schriftarten.
PS-SCHRIFTARTENLISTE DRUCKEN	Druckt eine Liste der verfügbaren PS-Schriftarten (emuliertes PostScript).

Das Menü "Papierzufuhr"

Über das Menü **PAPIER-ZUFUHR** können Sie das Format und den Typ für die verschiedenen Fächer konfigurieren.

HINWEIS: Verwenden Sie dieses Menü, um die Fächer vor dem ersten Druckvorgang korrekt zu konfigurieren.

Menüoption	Wert	Beschreibung
FACH 1 FORMAT	Eine Liste verfügbarer Formate wird angezeigt.	Konfigurieren Sie das Papierformat für Fach 1. Die Standardeinstellung lautet BELIEBIG . Eine vollständige Liste der verfügbaren Formate finden Sie unter <u>"Unterstützte Papier- und Druckmedienformate" auf Seite 63</u> .
FACH 1 TYP	Eine Liste verfügbarer Typen wird angezeigt.	Konfigurieren Sie den Papiertyp für Fach 1. Die Standardeinstellung lautet BELIEBIGER TYP . Eine vollständige Liste der verfügbaren Typen finden Sie unter <u>"Unterstützte Papier- und Druckmedienformate" auf Seite 63</u> .
FACH 2 FORMAT	Eine Liste verfügbarer Formate wird angezeigt.	Konfigurieren Sie das Papierformat für Fach 2 oder das optionale Fach 3. Je nach Land/Region wird das Format Letter oder A4 als Standardeinstellung verwendet. Eine vollständige Liste der verfügbaren Formate finden Sie unter "Unterstützte Papier- und Druckmedienformate" auf Seite 63.
FACH 2 TYP FACH 3 TYP	Eine Liste verfügbarer Typen wird angezeigt.	Konfigurieren Sie den Papiertyp für Fach 2 oder das optionale Fach 3. Die Standardeinstellung lautet NORMAL . Eine vollständige Liste der verfügbaren Typen finden Sie unter <u>"Unterstützte Papier- und Druckmedienformate"</u> auf Seite 63.

Das Menü "Gerät konfigurieren"

Mit dem Menü **GERÄT KONFIGURIEREN** können Sie die Standardeinstellungen des Druckers ändern oder zurücksetzen, die Druckqualität einstellen sowie die Systemkonfiguration und die E/A-Optionen ändern. Die fünf Untermenüs von **GERÄT KONFIGURIEREN** werden in den nachstehenden Abschnitten beschrieben.

Das Untermenü "Drucken"

Diese Einstellungen gelten nur für Jobs, für die keine Eigenschaften festgelegt sind. Bei den meisten Jobs sind alle Eigenschaften festgelegt, so dass die in diesem Menü eingestellten Werte überschrieben werden. Über dieses Menü können Sie auch die Standardeinstellungen für Papierformat und -typ festlegen.

Menüoption	Werte	Beschreibung
KOPIEN	1-32.000	Legt die Standardanzahl an Kopien fest. Die Standardanzahl an Kopien ist 1.
STANDARDPAPIER- FORMAT	Eine Liste verfügbarer Formate wird angezeigt.	Legt das Standardpapierformat fest.
STANDARD-	MASSEINHEIT	Legt das Standardformat für alle benutzerdefinierten Jobs ohne
PAPIERFORMAT	BREITE	Abmessungen lest. Verlugbal für Fach 1.
	LÄNGE	
DUPLEX	AUS	Aktiviert oder deaktiviert die Duplexfunktion (automatisches
(nur HP Color LaserJet CP3505dn und CP3505x)	EIN	diese Einstellung im Druckertreiber überschreiben.
DUPLEXBINDUNG	LANGE KANTE	Legt fest, ob ein Duplexjob an der langen oder an der kurzen Seite
(nur HP Color LaserJet CP3505dn und CP3505x)	KURZE KANTE	überschreiben.
A4/LETTER	NEIN	Druckt einen A4-Job auf Papier mit dem Format Letter, wenn kein A4- Papier geladen ist, oder druckt einen Letter, Job auf Papier mit dem
IONOMENEN	JA	Format A4, wenn kein Letter-Papier geladen ist. Die Standardeinstellung lautet NEIN .
MANUELLE ZUFUHR	AUS	Die Standardeinstellung lautet AUS. Mit der Option EIN wird die
	EIN	die kein Fach gewählt wird. Sie können diese Einstellung im Druckertreiber überschreiben.
COURIER-SCHRIFT	NORMAL	Ermöglicht die Auswahl einer Version der Schriftart Courier. Die Standardeinstellung lautet NORMAL
	DUNKEL	
BREITES A4	NEIN	Passt den Druckbereich von A4-Papier so an, dass auf einer Zeile
	JA	Standardeinstellung lautet NEIN.
PS-FEHLERSEITE	AUS	Wählen Sie EIN aus, um PS-Fehlerseiten (emuliertes PostScript) zu drukken. Die Standardeinstellung lautet AUS
	EIN	urucken. Die Standardeinstellung lautet AUS.
PDF-FEHLER DRUCKEN	AUS	Wählen Sie EIN aus, um PDF-Fehlerseiten zu drucken. Die Standardeinstellung lautet AUS .

Menüoption	Werte	Beschreibung
	EIN	
PCL	FORMULARLÄNGE	Konfiguriert Einstellungen für die Druckersteuersprache.
	AUSRICHTUNG	FORMULARLÄNGE legt die Zeilenzahl pro Seite fest. Die Standardeinstellung lautet 60
	SCHRIFTARTQUELLE	AUSPICHTUNG leat fest ob die Seite im Hoch- oder im Ouerformat
	SCHRIFTARTNUMMER	gedruckt wird. Die Standardeinstellung lautet HOCHFORMAT.
	ZEICHENDICHTE DER SCHRIFTART	SCHRIFTARTQUELLE legt die Quelle für die Schriftart fest, die vom Bedienfeld des Druckers verwendet wird. Die Standardeinstellung
PUNKTGRÖSSE DER lautet INTERN. SCHRIFTARTNUMMI PUNKTGRÖSSE DER ausgewählten Schriftart. Wenn es sich SCHRIFTART handelt, legen Sie mit ZEICHENDICH ZEICHENSATZ Schriftbreite einer Schriftart mit festen ZVORSCHUB UND WRÜCKLAUF ANFÜGEN	ausgewählten Schriftart. Wenn es sich dabei um eine Konturschriftart handelt, legen Sie mit ZEICHENDICHTE DER SCHRIFTART die	
	Schriftbreite einer Schriftart mit festem Zeichenabstand fest. Die Standardeinstellung lautet 10.00 .	
	ZVORSCHUB UND WRÜCKLAUF ANFÜGEN	PUNKTGRÖSSE DER SCHRIFTART legt die Größe von Schriftarten mit festem Zeichenabstand fest. Die Standardschriftgröße beträgt 12 pt.
	LEERE SEITEN UNTERDRÜCKEN	ZEICHENSATZ legt den Zeichensatz fest, der vom Bedienfeld des Druckers verwendet wird. Die Standardeinstellung lautet PC-8 .
	ZUORDNUNG ZU DRUCKMEDIENQUELLE	ZVORSCHUB UND WRÜCKLAUF ANFÜGEN legt fest, ob ein Wagenrücklauf an jeden Zeilenvorschub eines rückwärts kompatiblen PCL-Jobs angehängt wird. Die Standardeinstellung lautet NEIN .
		LEERE SEITEN UNTERDRÜCKEN legt fest, ob die Leerseiten bei PCL-Jobs mit Leerseiten-Vorschüben automatisch unterdrückt werden. JA gibt an, dass Vorschübe ignoriert werden, wenn die Seite leer ist.
		Mit dem PCL5-Befehl ZUORDNUNG ZU DRUCKMEDIENQUELLE können Sie ein Zufuhrfach nach einer Nummer auswählen, das den verschiedenen verfügbaren Fächern zugeordnet ist.

Das Untermenü "Druckqualität"

Mit diesem Menü können Sie alle Aspekte der Druckqualität einstellen, einschließlich Kalibrierung, Passgenauigkeit und Einstellungen für Farbhalbtöne.

Menüoption	Werte	Beschreibung
FARBE ANPASSEN	HELLE FARBTÖNE	Ändert die Halbtoneinstellungen der einzelnen Farben. Die
	MITTLERE FARBTÖNE	Standardeinstellung für die einzeinen Farben lautet U.
	DUNKLE FARBTÖNE	E
	FARBWERTE WIEDERHERSTELLEN	
	TESTSEITE DRUCKEN	Ändert die Randausrichtung und zentriert das Bild auf der Seite vertikal
EINSTELLEN	QUELLE	druckende Bild mit dem auf der Rückseite zu druckenden Bild
	FACH 1 EINSTELLEN	abstimmen.
	FACH 2 EINSTELLEN	
	FACH 3 EINSTELLEN	

Menüoption	Werte	Beschreibung
AUTOM. ERKENNUNG	FACH 1 ERKENNUNG FACH>1 ERKENNUNG	Wenn für ein Fach die Option NORMAL oder BELIEBIG ausgewählt und kein Medientyp für den Druckjob festgelegt wurde, wird die Druckqualität für den festgestellten Druckmedientyp vom Drucker angepasst. Die Standardeinstellung für Fach 1 lautet VOLLST. ERKENNUNG und ist für Transparentfolien, Glanzpapier und Raupapier bestimmt.
DRUCKMODI	Eine Liste verfügbarer Medientypen wird angezeigt. Wenn Sie einen Typ auswählen, wird eine Liste der verfügbaren Modi angezeigt.	Weist jedem Medientyp einen bestimmten Druckmodus zu.
OPTIMIEREN	Eine Liste der Parameter wird angezeigt.	Optimiert bestimmte Parameter für alle Jobs, anstatt nach (oder zusätzlich zum) Papiertyp zu optimieren.
RANDSTEUERUNG	AUS	Legt fest, wie Ränder gedruckt werden.
	HELL	
	NORMAL	
	MAXIMAL	
AUTOM. REINIGUNG	AUS (Standard)	Mit dieser Option können Sie die automatische Reinigung aktivieren oder deaktivieren.
	EIN	
JETZT SCHNELL KALIBRIEREN		Führt eine grundlegende Kalibrierung des Druckers durch.
JETZT VOLLSTÄNDIG KALIBRIEREN		Führt alle Druckerkalibrierungen zur Optimierung der Druckqualität durch.
KALIBRIERUNG ZU EINSCHALTEN VERZ.	NEIN JA	Druckt vor dem Kalibrierungsvorgang, nachdem der Drucker eingeschaltet wurde oder den Bereitschaftsmodus verlassen hat.
REINIGUNGSSEITE ERSTELLEN		Druckt eine Reinigungsseite, die zum Reinigen des Druckers verwendet wird. Diese Seite enthält Anweisungen für die Verarbeitung der Reinigen des
(nur HP Color LaserJet CP3505 und CP3505n)		Druckers" auf Seite 133.
REINIGUNGSSEITE VERARBEITEN (nur HP Color LaserJet CP3505dn und CP3505x)		Bei Duplexdruckern wird mit diesem Befehl die Reinigungsseite erstellt und verarbeitet. Bei Druckern, die nicht über einen Duplex-Druck verfügen, wird die Reinigungsseite, die mit dem Befehl REINIGUNGSSEITE ERSTELLEN erstellt wurde, über diese Menüoption verarbeitet, nachdem sie in Fach 1 eingelegt wurde. Der Reinigungsvorgang dauert eine Weile. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Reinigen des Druckers" auf Seite 133</u> .

Das Untermenü "System-Setup"

Mit dem Menü **SYSTEM-SETUP** können Sie Standardeinstellungen für die allgemeine Druckerkonfiguration ändern, z.B. Einstellungen für Datum/Zeit, Druckersprache und Staubehebung. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Ändern der Konfigurationseinstellungen am Bedienfeld"</u> <u>auf Seite 26</u>.

Menüoption	Werte	Beschreibung
DATUM/ZEIT	DATUM	Legt die Zeit und das Datum auf dem Drucker fest.
	DATUMSFORMAT	
	ZEIT	
	ZEITFORMAT	
MAX. ANZAHL JOBSPEICHERUNG	1–100	Legt die Anzahl der gespeicherten Jobs fest, die auf dem Drucker gespeichert werden können.
	AUS	Legt die Zeitspanne für einen auf dem Drucker
JOBSPEICHERUNG	1 STUNDE	wird. Die Standardeinstellung lautet AUS.
	4 STUNDEN	
	1 TAG	
	1 WOCHE	
ADRESSE ANZEIGEN	AUTOM.	Wählen Sie AUTOM. aus, um auf dem Bedienfeld des
	AUS	Meldung Bereit anzuzeigen. Die Standardeinstellung lautet AUS .
		Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn der Drucker mit einem Netzwerk verbunden ist.
FARBVERBRAUCH	FARBE DEAKTIVIEREN	Deaktiviert oder begrenzt den Farbverbrauch. Die
EINSCHRANKEN	FARBE AKTIVIEREN	Einstellung FARBE WENN ZULÄSSIG zu verwenden,
	FARBE WENN ZULÄSSIG	Webserver fest. Informationen hierzu finden Sie unter <u>"Verwenden des integrierten Webservers" auf Seite 119</u> .
FARBE UND S/W GEMISCHT	AUTOM.	Legt fest, wie der Drucker vom Farbmodus zum Monochrommodus (schwarzweiß) wechselt, um maximale
	ZUMEIST FARBSEITEN	Leistung und Gebrauchsdauer der Druckpatrone zu gewährleisten
	ZUMEIST S/W-SEITEN	yewannelsten.
		werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt. Die Standardeinstellung lautet AUTOM .
		Wählen Sie ZUMEIST FARBSEITEN aus, wenn fast alle Druckjobs mit hoher Seitendeckung in Farbe gedruckt werden.
		Wählen Sie ZUMEIST S/W-SEITEN aus, wenn Sie hauptsächlich Monochromjobs oder eine Kombination aus Farb- und Monochromjobs drucken.
FACHEIGENSCHAFTEN	ANGEFORD. FACH VERWENDEN	Legt die Einstellungen für das Verhalten ausgewählter Fächer fest. (Mit dieser Einstellung können Sie die Fächer
	AUFFORDERUNG ZUR MANUELLEN ZUFUHR	älterer HP Drucker verhalten.)
	PS-VERARBEITUNG VON DRUCKMEDIEN	Die Standardeinstellung für ANGEFORD. FACH VERWENDEN lautet AUSSCHLIESSLICH.
	ANDERES FACH VERWENDEN	Die Standardeinstellung für AUFFORDERUNG ZUR MANUELLEN ZUFUHR lautet IMMER.

Menüoption	Werte	Beschreibung
	AUFFORDERUNG GRÖSSE/TYP LEERE BLÄTTER IM DUPLEXER	PS-VERARBEITUNG VON DRUCKMEDIEN legt die Papierhandhabung fest, wenn über einen Adobe® PS- Druckertreiber gedruckt wird. AKTIVIERT verwendet die HP Papierzufuhr. DEAKTIVIERT verwendet die Adobe PS- Papierzufuhr. Die Standardeinstellung lautet AKTIVIERT .
		ANDERES FACH VERWENDEN legt fest, ob der Drucker den Benutzer auffordert, ein anderes Fach zu verwenden, wenn das ausgewählte Fach nicht verfügbar ist. Die Standardeinstellung lautet AKTIVIERT.
		AUFFORDERUNG GRÖSSE/TYP legt fest, ob der Drucker den Benutzer auffordert, das Fach nach dem Einlegen von Druckmedien und dem Schließen des Fachs neu zu konfigurieren. Die Standardeinstellung lautet ANZEIGE.
		LEERE BLÄTTER IM DUPLEXER legt fest, ob der Drucker eine Seite dreht, auch wenn sie leer ist. Die Standardeinstellung lautet AUTOM. (nur bei Duplexmodellen).
		Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Optionen im Menü</u> "Facheigenschaften"" auf Seite 26.
BEREITSCHAFTS-	1 MINUTE	Reduziert den Stromverbrauch des Druckers, wenn der
EINSTELLUNG	15 MINUTEN	Log foot wie longe der Drucker nicht verwendet wird hever
	30 MINUTEN	er in den Bereitschaftsmodus wechselt. Die
	45 MINUTEN	Standardeinstellung lautet 30 MINUTEN.
	60 MINUTEN	
	90 MINUTEN	
	2 STUNDEN	
	4 STUNDEN	
EINSCHALTZEIT	MONTAG	Legt einen Aktivierungszeitpunkt fest, an dem der Drucker
	DIENSTAG	Standardeinstellung für jeden Tag lautet AUS. HP empfiehlt,
	МІТТWOCH	beim Einstellen eines Aktivierungszeitpunkts einen erweiterten Zeitraum für die Bereitschaftseinstellung
	DONNERSTAG	festzulegen, damit der Drucker nach der Aktivierung nicht mehr in den Bereitschaftsmodus wechselt.
	FREITAG	
	SAMSTAG	
	SONNTAG	
OPTIMALE GESCHW./ ENERGIEVERBRAUCH	ERSTE SEITE SCHNELLER	Legt die Druckgeschwindigkeit fest, indem festgelegt wird,
	ENERGIE SPAREN	ERSTE SEITE SCHNELLER ausgewählt wird, werm ERSTE SEITE SCHNELLER ausgewählt wurde, wird die Fixiereinheit nicht gekühlt und die Druckgeschwindigkeit dadurch erhöht. Wenn ENERGIE SPAREN ausgewählt wurde, wird die Fixiereinheit zwischen den Jobs gekühlt. Die Standardeinstellung lautet ERSTE SEITE SCHNELLER.
HELLIGKEIT DER ANZEIGE	1–10	Passt die Helligkeit für das Bedienfeld des Druckers an. Die Standardeinstellung lautet 5 (siehe <u>"Einstellen der Funktion</u> <u>"Helligkeit der Anzeige"" auf Seite 28</u>).

Menüoption	Werte	Beschreibung
DRUCKERSPRACHE	AUTOM. PCL PDF	Legt für die Standarddruckersprache fest, dass der Wechsel automatisch erfolgt bzw. stellt die PCL-, PDF- oder PostScript-Emulation ein. Die Standardeinstellung lautet AUTOM.
	PS	Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Die Funktion</u> "Druckersprache" auf Seite 29.
Ignorierbare Meldungen	JOB EIN	Legt fest, wie lange eine ignorierbare Meldung auf dem Bedienfeld des Druckers angezeigt wird. Bei der Standardeinstellung JOB wird die Meldung automatisch nach Abschluss des Jobs ausgeblendet. Wenn Sie EIN auswählen, wird die Meldung angezeigt, bis Sie die Taste ✓ drücken.
		"Ignorierbare Meldungen"" auf Seite 29.
AUTOMATISCHE FORTSETZUNG	AUS EIN	Bestimmt das Druckerverhalten, wenn das System einen Fehler generiert, bei dem der Druckvorgang fortgesetzt werden kann. Die Standardeinstellung lautet EIN .
		EIN setzt den Druckvorgang automatisch nach 10 Sekunden fort.
		AUS hält den Druckvorgang an. Drücken Sie ✓, um mit dem Druckvorgang fortzufahren.
		Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Die Funktion</u> <u>"Automatische Fortsetzung"" auf Seite 30</u> .
MATERIAL ERSETZEN	ANH. WENN FAST LEER ANHALTEN WENN LEER	Legt die Betriebsoptionen fest, wenn wenig oder kein Verbrauchsmaterial vorhanden ist. Die Standardeinstellung lautet ANHALTEN WENN LEER.
	IGNOR. WENN LEER	ANH. WENN FAST LEER hält den Druckvorgang an, wenn zu wenig Verbrauchsmaterial gemeldet wird. Drücken Sie
		Mit IGNOR. WENN LEER kann der Drucker den Druckvorgang fortsetzen, auch wenn einige Verbrauchsmaterialien aufgebraucht sind.
		Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Die Funktion</u> " <u>Material ersetzen"" auf Seite 30</u> .
BESTELLEN BEI	0–100	Der Benutzer kann die Prozentzahl einstellen, bei der die Meldung BESTELLEN BEI angezeigt werden soll. Die Standardeinstellung lautet 15 .
FARBVORRAT VERBRAUCHT	STOPP NUR SCHWARZ VERWENDEN	Legt das Druckerverhalten fest, wenn die Farbpatrone leer ist. Wenn der Drucker auf NUR SCHWARZ VERWENDEN gesetzt ist, wird der Druckvorgang nur mit schwarzem Toner fortgesetzt. Die Standardeinstellung lautet STOPP .
PAPIERSTAU BEHEBEN	AUTOM. AUS	Bestimmt, ob der Drucker nach einem Papierstau versucht, die gestauten Seiten erneut zu drucken. Die Standardeinstellung lautet AUTOM.
	EIN	Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Die Funktion</u> " <u>Papierstau beheben"" auf Seite 31</u> .
RAM-DISK	AUTOM.	Legt fest, wie die RAM-Einheit konfiguriert ist. Wählen Sie AUTOM. aus, damit der Drucker die optimale Größe der

Menüoption	Werte	Beschreibung
	AUS	RAM-Einheit auf der Grundlage des verfügbaren Arbeitsspeichers festlegen kann. AUS deaktiviert den RAM- Speicher. Ein minimaler RAM-Speicher ist jedoch noch verfügbar. Die Standardeinstellung lautet AUTOM.
SPRACHE Eine Spra	Eine Liste der verfügbaren Sprachen wird angezeigt.	Legt die Standardsprache für das Bedienfeld fest.
		Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Die Funktion</u> <u>"Sprache"" auf Seite 31</u> .

Das Untermenü "E/A"

Mit dem Menü E/A können Sie die Optionen für die Eingabe/Ausgabe des Druckers konfigurieren.

Informationen hierzu finden Sie unter <u>"Netzwerkkonfiguration" auf Seite 57</u>.

Menüoption	Werte	Beschreibung
E/A-ZEITLIMIT	5–300	Wählt das E/A-Zeitlimit in Sekunden aus.
SEITENPUFFERUNG	AUS Legt fest, ob der Drucker die Leistung maximieren	Legt fest, ob der Drucker die Leistung maximieren oder die
	EIN	Abnutzung des Druckwerks minimieren soll, wahrend er auf die zu übertragenden Informationen wartet. Wählen Sie EIN aus, wenn der Drucker USB oder Ethernet 10Base-T verwendet. Die Standardeinstellung lautet AUS .
INTEGRIERTER JETDIRECT	Mögliche Werte sind:	Konfiguriert den integrierten Druckserver für HP Jetdirect.
	TCP/IP	
	IPX/SPX	
	APPLETALK	
	DLC/LLC	
	SICHERES WEB	
	DIAGNOSE	
	SICHERHEIT ZURÜCKSETZEN	
	VERBINDUNGSGESCH WINDIGKEIT	
EIO 1 JETDIRECT	Die Werte variieren, je nachdem welches Gerät sich im EIO-Steckplatz befindet.	Informationen dazu finden Sie in der im Lieferumfang des EIO- Geräts enthaltenen Dokumentation.

Das Untermenü "Resets"

Mit dem Menü **RESETS** können Sie die Werkseinstellungen zurücksetzen sowie den Bereitschaftsmodus aktivieren und deaktivieren.

Menüoption	Werte	Beschreibung
WERKSEINSTELLUNG WIEDERHERSTELLEN	Keine	Löscht die Daten im Pufferspeicher, entfernt alle flüchtigen Druckerdaten und setzt die Druckumgebung sowie die werkseitigen Standardeinstellungen zurück. Mit diesem Menü können die HP Jetdirect-Netzwerkeinstellungen allerdings <i>nicht</i> auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt werden.
BEREITSCHAFTS- MODUS	AUS	Aktiviert und deaktiviert den Bereitschaftsmodus. Die Standardeinstellung laute EIN.
	EIN	
Das Menü "Diagnose"

Über das Menü **DIAGNOSE** können Sie verschiedene Tests ausführen, um Probleme mit dem Drucker zu erkennen und zu beheben.

Menüoption	Beschreibung			
EREIG.PROTOKOLL DRUCKEN	Druckt ein Ereignisprotokoll, das die letzten 50 Einträge des Ereignisprotokolls des Druckers enthält. Das Protokoll beginnt mit dem jüngsten Ereignis.			
EREIG.PROTOKOLL Zeigt die letzten 50 Ereignisse in der Bedienfeldanzeige an. Das Protokoll beginnt mit dem jürgengense. ANZEIGEN Zeigt die letzten 50 Ereignisse in der Bedienfeldanzeige an. Das Protokoll beginnt mit dem jürgengense.				
FEHLERBEHEB. F. DRUCKQUAL.	Druckt eine Reihe von Seiten zur Beurteilung der Druckqualität, mit denen viele Probleme mit der Druckqualität behoben werden können.			
DRUCKEN DER DIAGNOSESEITE	Druckt die Diagnoseseite.			
PATRONENTEST DEAKTIVIEREN	Druckt, wenn eine oder mehrere Druckpatronen entfernt sind, so dass Probleme mit der Druckpatrone diagnostiziert werden können.			
PAPIERPFADSENSO REN	Zeigt die Werte der Sensoren an. Die Werte werden aktualisiert, wenn das Medium die einzelnen Sensoren durchläuft. Jobs können über das Bedienfeld eingeleitet oder vom Computer gesendet werden.			
PAPIERPFADTEST	Prüft die Papierzufuhrfunktion, z.B. die Konfiguration der Fächer.			
MANUELLER SENSORTEST	Mit dieser Option kann ein Kundendienstmitarbeiter die ordnungsgemäße Funktion der Papierpfadsensoren und -schalter testen.			
KOMPONENTEN- TEST	Aktiviert einzelne Komponenten, um Geräusche, Lecks und andere Hardwareprobleme zu isolieren.			
DRUCKUNTER- BRECHUNGSTEST	Isoliert Fehler in der Druckqualität genauer, da der Drucker inmitten eines Druckvorgangs angehalten wird. Durch das Anhalten des Druckers während eines Druckvorgangs wird ein Papierstau verursacht, der eventuell manuell behoben werden muss. <i>Dieser Test sollte ausschließlich von einem Kundendienstmitarbeiter durchgeführt werden.</i>			

Ändern der Konfigurationseinstellungen am Bedienfeld

Über das Bedienfeld des Druckers können Sie Änderungen an den Standardeinstellungen der Druckerkonfiguration vornehmen, wie z.B. Größe und Typ des Fachs, Zeitdauer für den Bereitschaftsmodus, Druckersprache und Staubehebung.

Sie können auch über einen Computer auf das Bedienfeld des Druckers zugreifen, indem Sie die Einstellungsseite des integrierten Webservers aufrufen. Auf dem Computer werden dieselben Informationen angezeigt wie auf dem Bedienfeld. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Verwenden des integrierten Webservers" auf Seite 119.

△ ACHTUNG: Änderungen an den Konfigurationseinstellungen sind selten erforderlich. Hewlett-Packard empfiehlt, die Konfigurationseinstellungen nur vom Systemadministrator ändern zu lassen.

Optionen im Menü "Facheigenschaften"

Das Menü FACHEIGENSCHAFTEN verfügt über die folgenden benutzerdefinierten Optionen:

- **ANGEFORD. FACH VERWENDEN**: Wählen Sie **AUSSCHLIESSLICH** (Standardwert) aus, um sicherzustellen, dass der Drucker nicht automatisch ein anderes Fach auswählt, wenn die Verwendung eines bestimmten Fachs festgelegt wird. Wählen Sie **ZUERST** aus, damit der Drucker Papier aus einem zweiten Fach einzieht, wenn das angegebene Fach leer ist oder einen anderen Medientyp bzw. ein anderes Medienformat enthält.
- **AUFFORDERUNG ZUR MANUELLEN ZUFUHR**: Wenn Sie **IMMER** (Standardwert) auswählen, generiert das System stets eine Eingabeaufforderung, bevor Papier aus dem Mehrzweckfach eingezogen wird. Wenn Sie **WENN NICHT EINGEL.** auswählen, generiert das System die Eingabeaufforderung nur, wenn das Mehrzweckfach leer ist oder für einen anderen Typ bzw. ein anderes Format konfiguriert ist.
- **PS-VERARBEITUNG VON DRUCKMEDIEN**: Wenn Sie **AKTIVIERT** (Standardwert) auswählen, verwendet der Drucker den HP Papierauswahlvorgang. Wenn Sie **DEAKTIVIERT** auswählen, verwendet der Drucker den Adobe-Papierauswahlvorgang.
- ANDERES FACH VERWENDEN. Wenn Sie AKTIVIERT (Standardwert) auswählen, fordert der Drucker die Benutzer auf, ein anderes Papierfach zu verwenden, falls das ausgewählte Fach nicht verfügbar ist. Wenn Sie DEAKTIVIERT auswählen, erstellt der Drucker keine Eingabeaufforderung an den Benutzer.
- AUFFORDERUNG GRÖSSE/TYP. Wenn Sie ANZEIGE (Standardwert) auswählen, fordert der Drucker den Benutzer direkt nach dem Einlegen des Papiers in das Fach auf, das Medienformat bzw. den -typen im Fach zu bestätigen. Wenn Sie NICHT ANZEIGEN auswählen, erstellt der Drucker keine Eingabeaufforderung an den Benutzer.
- LEERE BLÄTTER IM DUPLEXER. Wenn Sie AUTOM. (Standardwert) auswählen, dreht der Drucker möglicherweise die Seiten im Duplexer bei leeren Seiten nicht, wodurch die Druckerleistung erhöht wird. Wenn Sie JA auswählen, dreht der Duplexer jede Seite.

Einstellen der Funktion "Angeford. Fach verwenden"

- 1. Drücken Sie Menü.
- 2. Drücken Sie ▼, um GERÄT KONFIGURIEREN zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
- 3. Drücken Sie ▼, um SYSTEM-SETUP zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.

- 4. Drücken Sie ▼, um FACHEIGENSCHAFTEN zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
- 5. Drücken Sie 🗸, um ANGEFORD. FACH VERWENDEN auszuwählen.
- 6. Drücken Sie ▲ oder ▼, um AUSSCHLIESSLICH oder ZUERST auszuwählen.
- 7. Drücken Sie ✓, um die ausgewählten Eigenschaften zu speichern, und drücken Sie anschließend Menü, um wieder in den Status **Bereit** zu wechseln.

Einstellen der Funktion "Aufforderung zur manuellen Zufuhr"

- 1. Drücken Sie Menü.
- 2. Drücken Sie ▼, um GERÄT KONFIGURIEREN zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
- 3. Drücken Sie ▼, um SYSTEM-SETUP zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
- 4. Drücken Sie ▼, um FACHEIGENSCHAFTEN zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
- 5. Drücken Sie ▼, um AUFFORDERUNG ZUR MANUELLEN ZUFUHR zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
- 6. Drücken Sie ▲ oder ▼, um IMMER oder WENN NICHT EINGEL. auszuwählen.
- 7. Drücken Sie ✓, um die ausgewählten Eigenschaften zu speichern, und drücken Sie anschließend Menü, um wieder in den Status **Bereit** zu wechseln.

Einstellen der Funktion "PS-Verarbeitung von Druckmedien"

- 1. Drücken Sie Menü.
- 2. Drücken Sie ▼, um GERÄT KONFIGURIEREN zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
- 3. Drücken Sie ▼, um SYSTEM-SETUP zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
- 4. Drücken Sie ▼, um FACHEIGENSCHAFTEN zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
- 5. Drücken Sie ▼, um PS-VERARBEITUNG VON DRUCKMEDIEN zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
- 6. Drücken Sie ▲ oder ▼, um AKTIVIERT oder DEAKTIVIERT auszuwählen.
- 7. Drücken Sie ✓, um die ausgewählten Eigenschaften zu speichern, und drücken Sie anschließend Menü, um wieder in den Status **Bereit** zu wechseln.

Einstellen der Funktion "Anderes Fach verwenden"

- 1. Drücken Sie Menü.
- 2. Drücken Sie ▼, um GERÄT KONFIGURIEREN zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
- 3. Drücken Sie ▼, um SYSTEM-SETUP zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
- 4. Drücken Sie ▼, um FACHEIGENSCHAFTEN zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
- 5. Drücken Sie ▼, um ANDERES FACH VERWENDEN zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.

- 6. Drücken Sie ▲ oder ▼, um AKTIVIERT oder DEAKTIVIERT auszuwählen.
- 7. Drücken Sie ✓, um die ausgewählten Eigenschaften zu speichern, und drücken Sie anschließend Menü, um wieder in den Status **Bereit** zu wechseln.

Einstellen der Funktion "Aufforderung Größe/Typ"

- 1. Drücken Sie Menü.
- 2. Drücken Sie ▼, um GERÄT KONFIGURIEREN zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
- 3. Drücken Sie ▼, um SYSTEM-SETUP zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
- 4. Drücken Sie ▼, um FACHEIGENSCHAFTEN zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
- 5. Drücken Sie ▼, um AUFFORDERUNG GRÖSSE/TYP zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
- 6. Drücken Sie ▲ oder ▼, um ANZEIGE oder NICHT ANZEIGEN auszuwählen.
- 7. Drücken Sie ✓, um die ausgewählten Eigenschaften zu speichern, und drücken Sie anschließend Menü, um wieder in den Status **Bereit** zu wechseln.

Einstellen der Funktion "Leere Blätter im Duplexer"

- 1. Drücken Sie Menü.
- 2. Drücken Sie ▼, um GERÄT KONFIGURIEREN zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
- 3. Drücken Sie ▼, um SYSTEM-SETUP zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
- 4. Drücken Sie ▼, um FACHEIGENSCHAFTEN zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
- 5. Drücken Sie ▼, um LEERE BLÄTTER IM DUPLEXER zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
- 6. Drücken Sie ▲ oder ▼, um AUTOM. oder JA auszuwählen.
- 7. Drücken Sie ✓, um die ausgewählten Eigenschaften zu speichern, und drücken Sie anschließend Menü, um wieder in den Status **Bereit** zu wechseln.

Einstellen der Funktion "Helligkeit der Anzeige"

Ändern Sie die Helligkeit des Bedienfelds mit der Option HELLIGKEIT DER ANZEIGE.

- 1. Drücken Sie Menü.
- 2. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option GERÄT KONFIGURIEREN, und drücken Sie ✓.
- 3. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option SYSTEM-SETUP, und drücken Sie ✓.
- 4. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option HELLIGKEIT DER ANZEIGE, und drücken Sie ✓.
- 5. Markieren Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die gewünschte Einstellung, und drücken Sie ✓, um die Änderung zu übernehmen.
- 6. Drücken Sie Menü, um wieder in den Status Bereit zu wechseln.

Die Funktion "Druckersprache"

Dieser Drucker verfügt über eine Funktion zum automatischen Wechsel der Druckersprache.

- **AUTOM.**: Konfiguriert den Drucker so, dass er die Art des Druckjobs automatisch erkennt und die Druckersprache entsprechend anpasst.
- **PCL**: Konfiguriert den Drucker für die Verwendung der Druckersteuersprache PCL (Printer Control Language).
- **PDF**: Konfiguriert den Drucker für die Verwendung des PDF-Formats.
- **PS**: Konfiguriert den Drucker für die PostScript-Emulation.

Einstellen der Funktion "Druckersprache"

- 1. Drücken Sie Menü.
- 2. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option GERÄT KONFIGURIEREN, und drücken Sie ✓.
- 3. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option SYSTEM-SETUP, und drücken Sie ✓.
- 4. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option DRUCKERSPRACHE, und drücken Sie ✓.
- 5. Markieren Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die gewünschte Druckersprache, und drücken Sie ✓, um die Änderung zu übernehmen.
- 6. Drücken Sie Menü, um wieder in den Status Bereit zu wechseln.

Die Funktion "Ignorierbare Meldungen"

Legen Sie über diese Option mit der Einstellung **EIN** oder **JOB** fest, wie lange ignorierbare Meldungen auf dem Bedienfeld angezeigt werden. Der Standardwert lautet **JOB**.

- **EIN**: Die ignorierbaren Warnmeldungen werden angezeigt, bis Sie 🗸 drücken.
- **JOB**: Die ignorierbaren Warnmeldungen werden angezeigt, bis der betreffende Druckauftrag abgeschlossen ist.

Einstellen der Funktion "Ignorierbare Meldungen"

- 1. Drücken Sie Menü.
- 2. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option GERÄT KONFIGURIEREN, und drücken Sie ✓.
- 3. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option SYSTEM-SETUP, und drücken Sie ✓.
- 4. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option Ignorierbare Meldungen, und drücken Sie ✓.
- 5. Markieren Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die gewünschte Einstellung, und drücken Sie ✓, um die Änderung zu übernehmen.
- 6. Drücken Sie Menü, um wieder in den Status Bereit zu wechseln.

Die Funktion "Automatische Fortsetzung"

Mit dieser Funktion können Sie die Aktion beim Auftreten von Fehlern festlegen, bei denen eine automatische Fortsetzung möglich ist. Die Standardeinstellung lautet **EIN**.

- **EIN**: Für zehn Sekunden wird eine Fehlermeldung angezeigt. Anschließend wird der Druckvorgang automatisch fortgesetzt.
- AUS: Wenn der Drucker eine Fehlermeldung anzeigt, wird der Druckjob angehalten, bis Sie ✓ drücken.

Einstellen der Funktion "Automatische Fortsetzung"

- 1. Drücken Sie Menü.
- 2. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option GERÄT KONFIGURIEREN, und drücken Sie ✓.
- 3. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option SYSTEM-SETUP, und drücken Sie ✓.
- 4. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option AUTOMATISCHE FORTSETZUNG, und drücken Sie ✓.
- 5. Markieren Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die gewünschte Einstellung, und drücken Sie ✓, um die Änderung zu übernehmen.
- 6. Drücken Sie Menü, um wieder in den Status Bereit zu wechseln.

Die Funktion "Material ersetzen"

Der Drucker verfügt über drei Optionen, wenn wenig oder kein Verbrauchsmaterial vorhanden ist:

- **ANHALTEN WENN LEER** (Standardeinstellung): Der Drucker setzt den Druckvorgang fort, wenn die Druckpatrone fast aufgebraucht ist. Wenn die Patrone leer ist, kann der Drucker nicht drucken.
- **ANH. WENN FAST LEER**: Der Druckervorgang wird angehalten, bis die fast aufgebrauchte Patrone ersetzt wird.
- **IGNOR. WENN LEER**: Der Drucker setzt den Druckvorgang fort, auch wenn einige Verbrauchsmaterialien aufgebraucht sind.

Einstellen der Funktion "Material ersetzen"

- 1. Drücken Sie Menü.
- 2. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option GERÄT KONFIGURIEREN, und drücken Sie ✓.
- 3. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option SYSTEM-SETUP, und drücken Sie ✓.
- 4. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option MATERIAL ERSETZEN, und drücken Sie ✓.
- 5. Markieren Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die gewünschte Einstellung, und drücken Sie ✓, um die Änderung zu übernehmen.
 - Wenn Sie IGNOR. WENN LEER auswählen und anschließend ✓ drücken, wird eine Warnmeldung angezeigt. Um das Ignorieren des Status zu bestätigen, wählen Sie JA, IGNOR. AKTIV. aus, und drücken Sie ✓. Legen Sie anschließend das Seitenlimit für das Ignorieren des Status fest, und drücken Sie ✓.
- 6. Drücken Sie Menü, um wieder in den Status Bereit zu wechseln.

Die Funktion "Papierstau beheben"

Mit dieser Funktion können Sie die Reaktion des Druckers auf Papierstaus konfigurieren, z. B. die Behandlung der betroffenen Seiten. Die Standardeinstellung lautet **AUTOM.**

- AUTOM.: Der Drucker aktiviert die Papierstaubehebung automatisch, wenn genügend Speicher verfügbar ist.
- **EIN**: Der Drucker druckt alle von einem Papierstau betroffenen Seiten erneut. Zusätzlicher Speicher wird reserviert, um die zuletzt gedruckten Seiten zu speichern. Darunter kann die Gesamtleistung des Druckers leiden.
- **AUS**: Der Drucker druckt keine der von einem Papierstau betroffenen Seiten neu. Da kein Speicher benötigt wird, um die zuletzt gedruckten Seiten zu speichern, ist die Druckerleistung optimal.

Einstellen der Funktion "Papierstau beheben"

- 1. Drücken Sie Menü.
- 2. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option GERÄT KONFIGURIEREN, und drücken Sie ✓.
- 3. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option SYSTEM-SETUP, und drücken Sie ✓.
- 4. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option PAPIERSTAU BEHEBEN, und drücken Sie ✓.
- 5. Markieren Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die gewünschte Einstellung, und drücken Sie ✓, um die Änderung zu übernehmen.
- 6. Drücken Sie Menü, um wieder in den Status Bereit zu wechseln.

Die Funktion "Sprache"

Die Option zum Festlegen der Standardsprache wird möglicherweise angezeigt, wenn der Drucker zum ersten Mal eingeschaltet wird. Dies hängt von dem Land/der Region ab, in dem/der Sie den Drucker erworben haben. Wenn Sie durch die verfügbaren Optionen blättern, wird die Liste in der jeweils markierten Sprache angezeigt. Wenn die Liste in der gewünschten Sprache angezeigt wird, drücken Sie ✓, um die Sprache zu bestätigen. Sie können die Sprache mit den nachfolgenden Schritten auch jederzeit ändern.

Auswählen einer Sprache

- 1. Drücken Sie Menü.
- 2. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option GERÄT KONFIGURIEREN, und drücken Sie ✓.
- 3. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option SYSTEM-SETUP, und drücken Sie ✓.
- 4. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option SPRACHE, und drücken Sie ✓.
- 5. Markieren Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die gewünschte Sprache, und drücken Sie ✓, um die Änderung zu übernehmen.
- 6. Drücken Sie Menü, um wieder in den Status Bereit zu wechseln.

Verwenden des Druckerbedienfelds in Netzwerkumgebungen

Wenn der Drucker auch von anderen Benutzern verwendet wird, sollten Sie die folgenden Richtlinien beachten, um einen erfolgreichen Betrieb des Druckers zu gewährleisten:

- Sprechen Sie mit dem Systemadministrator, bevor Sie Änderungen an den Einstellungen des Bedienfelds vornehmen. Änderungen an den Bedienfeldeinstellungen können sich auf andere Druckjobs auswirken.
- Sprechen Sie zuerst mit anderen Benutzern, bevor Sie die Standardschriftart des Druckers ändern oder Schriftarten herunterladen. Durch Koordinieren dieser Maßnahmen lässt sich Speicherplatz einsparen und eine unerwartete Druckausgabe vermeiden.
- Bedenken Sie, dass der Wechsel der Druckersprache (PostScript-Emulation zu PCL) sich auch auf die Druckjobs anderer Benutzer auswirkt.

HINWEIS: Möglicherweise schützt das Netzwerkbetriebssystem automatisch jeden einzelnen Druckjob vor den Auswirkungen anderer Druckjobs im Netzwerk. Ihr Systemadministrator kann Ihnen diesbezüglich nähere Auskünfte geben.

3 Software für Windows

- Unterstützte Windows-Betriebssysteme
- Unterstützte Druckertreiber Windows
- Auswählen des geeigneten Druckertreibers Windows
- Prioritäten für Druckeinstellungen
- Ändern der Druckertreibereinstellungen Windows
- Installieren der Windows-Software
- Entfernen von Software Windows
- Unterstützte Dienstprogramme
- Software für andere Betriebssysteme

Unterstützte Windows-Betriebssysteme

Das Gerät wird mit Software für die folgenden Windows-Betriebssysteme ausgeliefert:

- Windows 2000
- Windows Server 2003 (32 Bit)
- Windows Server 2003 (64 Bit) (nur PCL 5e-Druckertreiber)

Weitere Informationen zum Umstieg von Windows 2000 Server auf Windows Server 2003, zur Verwendung von Point-and-Print in Windows Server 2003 und zu den Terminal- und Druckdiensten in Windows Server 2003 finden Sie auf der Website <u>http://www.microsoft.com/</u>.

- Windows XP (32 Bit)
- Windows XP (64 Bit)
- Windows Vista (32 Bit)
- Windows Vista (64 Bit)

Unterstützte Druckertreiber – Windows

- PCL 5
- PCL 6
- PS Level 3-Emulation

Die Druckertreiber enthalten eine Online-Hilfe, in der Sie Anweisungen zu allgemeinen Druckaufgaben sowie Beschreibungen zu Schaltflächen, Kontrollkästchen und Dropdown-Listen des Druckertreibers finden.

Auswählen des geeigneten Druckertreibers – Windows

Mit Hilfe der Druckertreiber können Sie auf die Gerätefunktionen zugreifen. Darüber hinaus wird über die Druckertreiber unter Verwendung einer Druckersprache eine Verbindung zwischen dem Computer und dem Gerät hergestellt. Zusätzliche Software und Sprachen entnehmen Sie den Installationshinweisen und Readme-Dateien auf der Geräte-CD.

- Verwenden Sie den PCL 6-Druckertreiber für eine optimale Gesamtleistung.
- Verwenden Sie den PCL 5-Druckertreiber für allgemeine Druckjobs im Büro.
- Verwenden Sie den Treiber für die Druckerbeschreibungssprache PostScript Level 3 (Emulation) zum Drucken über PostScript Level 3-Programme und zur Unterstützung von PostScript Flash-Schriftarten.

Prioritäten für Druckeinstellungen

Änderungen, die an den Druckeinstellungen vorgenommen werden, werden abhängig von ihrem Ursprung mit folgender Priorität behandelt:

TINWEIS: Die Namen von Befehlen und Dialogfeldern können je nach Programm variieren.

- **Dialogfeld "Seite einrichten"**: Klicken Sie in dem Programm, in dem Sie gerade arbeiten, auf **Seite einrichten** oder einen ähnlichen Befehl im Menü **Datei**, um dieses Dialogfeld zu öffnen. Die hier geänderten Einstellungen überschreiben Einstellungen, die anderswo geändert wurden.
- Dialogfeld "Drucken": Klicken Sie in dem Programm, in dem Sie gerade arbeiten, auf Drucken, Drucker einrichten oder einen ähnlichen Befehl im Menü Datei, um dieses Dialogfeld zu öffnen. Die Einstellungen, die Sie im Dialogfeld Drucken ändern, haben eine niedrigere Priorität und überschreiben nicht die Änderungen, die Sie im Dialogfeld Seite einrichten vornehmen.
- Dialogfeld "Eigenschaften von Drucker" (Druckertreiber): Der Druckertreiber wird geöffnet, wenn Sie im Dialogfeld Drucken auf Eigenschaften klicken. Die Einstellungen, die im Dialogfeld Eigenschaften von Drucker geändert werden, überschreiben nicht die Einstellungen, die anderswo in der Drucksoftware verfügbar sind.
- Standarddruckertreibereinstellungen: Die Standarddruckertreibereinstellungen legen die Einstellungen fest, die bei allen Druckaufträgen verwendet werden, sofern die Einstellungen nicht im Dialogfeld Seite einrichten, Drucken oder Eigenschaften von Drucker geändert werden.
- **Druckerbedienfeldeinstellungen**: Am Bedienfeld des Druckers geänderte Einstellungen besitzen eine niedrigere Priorität als anderswo vorgenommene Änderungen.

Ändern der Druckertreibereinstellungen – Windows

Ändern der Einstellungen für alle Druckjobs, bis das Softwareprogramm geschlossen wird		So ändern Sie die Standardeinstellungen für alle Druckjobs		So ändern Sie die Konfigurationseinstellungen des Geräts		
1.	Klicken Sie in der Anwendung im Menü Datei auf Drucken .	1.	Klicken Sie auf Start , Einstellungen und anschließend auf Drucker (Windows 2000) oder	1.	Klicken Sie auf Start , Einstellungen und anschließend auf Drucker (Windows 2000) oder	
2.	Wählen Sie den Treiber aus, und klicken Sie auf Eigenschaften oder Voreinstellungen .		auf Drucker und Faxgeräte (Windows XP Professional und Server 2003) bzw. auf Drucker und		auf Drucker und Faxgeräte (Windows XP Professional und Server 2003) bzw. auf Drucker und	
Dies ist die gängigste Vorgehensweise, wobei die Schritte im Einzelnen abweichen können.			(Windows XP Home).		(Windows XP Home).	
			Klicken Sie in Windows Vista auf Start, Systemsteuerung und anschließend auf Drucker.		Klicken Sie in Windows Vista auf Start, Systemsteuerung und anschließend auf Drucker.	
		2.	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Treibersymbol, und wählen Sie Druckeinstellungen aus.	2.	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Treibersymbol, und wählen Sie Eigenschaften aus.	
				3.	Klicken Sie auf das Register Geräteeinstellungen.	

Installieren der Windows-Software

Installieren der Windows-Software (USB-Verbindung)

Wenn Sie die Druckersoftware für einen direkt angeschlossenen Drucker installieren, dürfen Sie das USB-Kabel erst nach Abschluss der Installation anschließen. Verwenden Sie außerdem unbedingt ein USB-Standardkabel von 2 m Länge.

Installation der Drucksystemsoftware

- 1. Schließen bzw. beenden Sie alle geöffneten Softwareprogramme.
- 2. Legen Sie die Drucker-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk.

Wenn der Begrüßungsbildschirm nicht angezeigt wird, starten Sie ihn wie folgt:

- Klicken Sie im Menü Start auf die Option Ausführen.
- Geben Sie X:\setup ein, wobei X für den Buchstaben des CD-ROM-Laufwerks steht.
- Klicken Sie auf **OK**.
- 3. Klicken Sie nach Aufforderung auf **Drucker installieren**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 4. Klicken Sie nach Abschluss der Installation auf Fertigstellen.
- 5. Eventuell müssen Sie den Computer neu starten.
- 6. Drucken Sie eine Testseite oder in einer beliebigen Anwendung ein Dokument, um zu überprüfen, ob die Software richtig installiert wurde.

Falls während der Installation Probleme aufgetreten sind oder die Software nicht richtig installiert wurde, starten Sie das Installationsprogramm erneut. Treten immer noch Probleme auf, lesen Sie die Installationshinweise und Readme-Dateien auf der Drucker-CD-ROM oder das mit dem Drucker gelieferte Infoblatt, oder informieren Sie sich auf der Website <u>http://www.hp.com/support/cljcp3505</u>.

Installieren der Windows-Software (Netzwerkverbindung)

Die Software auf der Drucker-CD-ROM unterstützt die Netzwerkinstallation in einem Microsoft-Netzwerk. Informationen zur Netzwerkinstallation in anderen Betriebssystemen finden Sie auf der Website <u>http://www.hp.com/support/cljcp3505</u>.

Das Installationsprogramm unterstützt nicht die Druckerinstallation oder Druckerobjekterstellung auf Novell-Servern. Es unterstützt ausschließlich Netzwerkinstallationen im Direktmodus zwischen Windows-Computern und einem Drucker. Verwenden Sie zum Installieren des Druckers und Erstellen von Objekten auf einem Novell-Server ein HP Dienstprogramm (z. B. HP Web Jetadmin) oder ein Novell-Dienstprogramm (z. B. NWadmin).

Installation der Drucksystemsoftware

- 1. Wenn Sie die Software unter Windows 2000, Windows XP oder Windows Vista installieren, melden Sie sich mit Administratorrechten an.
- Vergewissern Sie sich, dass der HP Jetdirect-Druckserver und der Drucker richtig an das Netzwerk angeschlossen sind. Drucken Sie eine Konfigurationsseite (siehe <u>"Informationsseiten"</u> <u>auf Seite 116</u>). Suchen Sie auf der zweiten Seite nach der aktuellen IP-Adresse des Druckers. Sie benötigen diese Adresse, um den Drucker zu Anfang im Netzwerk zu identifizieren und die Installation abzuschließen.
- 3. Schließen bzw. beenden Sie alle geöffneten Softwareprogramme.
- 4. Legen Sie die Drucker-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk.

Wenn der Begrüßungsbildschirm nicht angezeigt wird, starten Sie ihn wie folgt:

- Klicken Sie im Menü Start auf die Option Ausführen.
- Geben Sie X:\setup ein, wobei X für den Buchstaben des CD-ROM-Laufwerks steht.
- Klicken Sie auf **OK**.
- 5. Klicken Sie nach Aufforderung auf **Drucker installieren**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 6. Klicken Sie nach Abschluss der Installation auf **Fertigstellen**.
- 7. Eventuell müssen Sie den Computer neu starten.
- 8. Drucken Sie eine Testseite oder in einer beliebigen Anwendung ein Dokument, um zu überprüfen, ob die Software richtig installiert wurde.

Falls während der Installation Probleme aufgetreten sind oder die Software nicht richtig installiert wurde, starten Sie das Installationsprogramm erneut. Treten immer noch Probleme auf, lesen Sie die Installationshinweise und Readme-Dateien auf der Drucker-CD-ROM oder das mit dem Drucker gelieferte Infoblatt, oder informieren Sie sich auf der Website <u>http://www.hp.com/support/cljcp3505</u>.

Typen der Softwareinstallation – Windows

Sie können die folgenden Typen der Softwareinstallation auswählen:

- **Typisch**. Installiert den PCL-Treiber und enthaltene Schriftarten.
- **Typisch mit Fax**. Installiert den PCL-Treiber, den Faxtreiber und enthaltene Schriftarten.
- **Benutzerdefiniert**. Verwenden Sie die benutzerdefinierte Installation, um einen Treiber für die Installation festzulegen und anzugeben, ob enthaltene Schriftarten ebenfalls installiert werden sollen.

Entfernen von Software – Windows

- 1. Klicken Sie auf Start und dann auf Alle Programme.
- 2. Klicken Sie auf HP und danach auf HP Color LaserJet CP3505.
- 3. Klicken Sie auf HP Color LaserJet CP3505 deinstallieren, und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen zum Entfernen der Software.

Unterstützte Dienstprogramme

Die Drucker der Serie HP Color LaserJet CP3505 werden mit verschiedenen Dienstprogrammen geliefert, mit denen sich der Drucker auf einfache Weise in einem Netzwerk überwachen und verwalten lässt.

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin ist ein Browser-basiertes Werkzeug zur Verwaltung von Druckern, die mit Hilfe von HP Jetdirect in einem Intranet verbunden sind. Die HP Web Jetadmin-Software darf nur auf dem Computer des Netzwerkadministrators installiert werden.

Die derzeitige Version von HP Web Jetadmin sowie die aktuellste Liste der unterstützten Hostsysteme finden Sie unter <u>www.hp.com/go/webjetadmin</u>.

Wird die Software auf einem Hostserver installiert, kann ein Windows-Client mit Hilfe eines unterstützten Web-Browsers (z.B. Microsoft® Internet Explorer 4.x oder Netscape Navigator 4.x oder höher) durch Navigieren zum HP Web Jetadmin-Host Zugriff auf HP Web Jetadmin erhalten.

Integrierter Webserver

Das Gerät verfügt über einen integrierten Webserver, mit dem Sie auf Informationen zu Geräten und Netzwerkaktivitäten zugreifen können. Diese Informationen werden in einem Web-Browser (z.B. Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Apple Safari oder Firefox) angezeigt.

Der integrierte Webserver befindet sich im Gerät. Er wird nicht auf den Netzwerkserver geladen.

Der integrierte Webserver bietet eine Schnittstelle zum Gerät, die jeder Benutzer verwenden kann, der über einen mit einem Netzwerk verbundenen Computer und einen standardmäßigen Webbrowser verfügt. Es ist keine spezielle Software erforderlich, Ihr Computer muss jedoch über einen unterstützten Webbrowser verfügen. Geben Sie die IP-Adresse des Geräts in die Adresszeile des Browsers ein, um auf den integrierten Webserver zuzugreifen. (Informationen zur IP-Adresse erhalten Sie auf der Konfigurationsseite. Weitere Informationen zum Drucken einer Konfigurationsseite finden Sie unter <u>"Informationsseiten" auf Seite 116</u>.)

Eine vollständige Erläuterung der Funktionen des integrierten Webservers finden Sie unter <u>"Verwenden</u> des integrierten Webservers" auf Seite 119.

HP Easy Printer Care

Mit der HP Easy Printer Care-Software können Sie die folgenden Aufgaben ausführen:

- Überprüfen des Gerätestatus
- Überprüfen des Verbrauchsmaterialstatus
- Einrichten von Warnmeldungen
- Anzeigen der Gerätedokumentation
- Zugriff auf Fehlerbehebungs- und Wartungsprogramme

Sie können die HP Easy Printer Care-Software anzeigen, wenn das Gerät direkt mit Ihrem Computer oder mit einem Netzwerk verbunden ist. Die HP Easy Printer Care-Software kann von <u>www.hp.com/go/</u> <u>easyprintercare</u> heruntergeladen werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <u>"Verwenden der Anwendung HP Easy Printer Care"</u> auf Seite 122.

Weitere Komponenten und Dienstprogramme

Windows		Macintosh OS			
•	Softwareinstallationsprogramm – automatisiert die Installation des Drucksystems	•	HP Druckerdienstprogramm – zum Ändern von Einstellungen, Anzeigen des Status und Einrichten von Benachrichtigungen über Druckerereignisse von einem		
•	Online-Webregistrierung		Mac aus. Dieses Dienstprogramm wird ab Mac OS X 10.2 unterstützt.		

Software für andere Betriebssysteme

Betriebssystem	Software
UNIX	Den HP Jetdirect Printer Installer für UNIX für HP-UX- und Solaris-Netzwerke können Sie unter <u>www.hp.com/support/net_printing</u> herunterladen.
Linux	Informationen hierzu finden Sie unter www.hp.com/go/linuxprinting.
OS/2	OS/2-Treiber sind von IBM erhältlich und verfügen standardmäßig über OS/2. Diese Treiber sind nicht für die folgenden Sprachen erhältlich: Vereinfachtes Chinesisch, Koreanisch, Japanisch, Traditionelles Chinesisch. Weitere Informationen finden Sie unter <u>www.hp.com/support/software</u> .

4 Verwenden des Druckers mit einem Macintosh

- Software für Macintosh
- Funktionen des Mac OS-Druckertreibers

Software für Macintosh

Unterstützte Betriebssysteme – Macintosh

Das Gerät unterstützt die folgenden Macintosh-Betriebssysteme:

- Mac OS X 10.2.8, 10.3, 10.4 oder höher
- HINWEIS: Für Mac OS 10.4 oder höher werden PPC und Mac-Computer mit Intel Core-Prozessoren unterstützt.

Unterstützte Druckertreiber – Macintosh

Das HP Installationsprogramm stellt PPD-Dateien (PostScript[®] Printer Description), PDE-Dateien (Printer Dialog Extensions) und das HP Druckerdienstprogramm für die Verwendung auf Macintosh-Computern bereit.

Die PPD-Dateien bieten zusammen mit den PostScript-Druckertreibern von Apple Zugriff auf die Gerätefunktionen. Verwenden Sie den PostScript-Druckertreiber von Apple, der sich auf dem Computer befindet.

Priorität für Druckeinstellungen – Macintosh

Änderungen, die an den Druckeinstellungen vorgenommen werden, werden abhängig von ihrem Ursprung mit folgender Priorität behandelt:

Tinvels: Die Namen von Befehlen und Dialogfeldern können je nach Programm variieren.

- Dialogfeld "Seite einrichten": Klicken Sie in dem Programm, in dem Sie gerade arbeiten, auf Seite einrichten oder einen ähnlichen Befehl im Menü Datei, um dieses Dialogfeld zu öffnen. Die hier geänderten Einstellungen überschreiben Einstellungen, die anderswo geändert wurden.
- Dialogfeld "Drucken": Klicken Sie in dem Programm, in dem Sie gerade arbeiten, auf Drucken, Drucker einrichten oder einen ähnlichen Befehl im Menü Datei, um dieses Dialogfeld zu öffnen. Die Einstellungen, die Sie im Dialogfeld Drucken ändern, haben eine niedrigere Priorität und überschreiben *nicht* die Änderungen, die Sie im Dialogfeld Seite einrichten vornehmen.
- Dialogfeld "Eigenschaften von Drucker" (Druckertreiber): Der Druckertreiber wird geöffnet, wenn Sie im Dialogfeld Drucken auf Eigenschaften klicken. Die Einstellungen, die im Dialogfeld Eigenschaften von Drucker geändert werden, überschreiben nicht die Einstellungen, die anderswo in der Drucksoftware verfügbar sind.
- Standarddruckertreibereinstellungen: Die Standarddruckertreibereinstellungen legen die Einstellungen fest, die bei allen Druckaufträgen verwendet werden, sofern die Einstellungen *nicht* im Dialogfeld Seite einrichten, Drucken oder Eigenschaften von Drucker geändert werden.
- **Druckerbedienfeldeinstellungen**: Am Bedienfeld des Druckers geänderte Einstellungen besitzen eine niedrigere Priorität als anderswo vorgenommene Änderungen.

Andorn d	or Druc	kortroiboroir	etallungan	- Macintoch
Andernu		verreiheiheiteit	istenungen	

Än Dru Sof	Ändern der Einstellungen für alle Druckjobs, bis das Softwareprogramm geschlossen wird		So ändern Sie die Standardeinstellungen für alle Druckjobs		So ändern Sie die Konfigurationseinstellungen des Geräts	
1.	Klicken Sie im Menü Datei auf die Option Drucken .	1.	Klicken Sie im Menü Datei auf die Option Drucken .	1.	Klicken Sie in der Suche im Menü Start auf Programme .	
2.	Ändern Sie die gewünschten Einstellungen in den verschiedenen Popup-Menüs.	2. 3.	Ändern Sie die gewünschten Einstellungen in den verschiedenen Popup-Menüs. Klicken Sie im Popup-Menü Einstellungen auf Sichern unter , und geben Sie einen Namen für die	2.	Öffnen Sie Dienstprogramme und anschließend Print Center (Mac OS X V10.2) oder Printer Setup Utility (Mac OS X V10.3 oder Mac OS X V10.4). Klicken Sie auf die Druckwarteliste.	
			Voreinstellung ein.			
		Diese Einstellungen werden im Menü	se Einstellungen werden im Menü	4.	Klicken Sie im Menü Drucker auf Information einblenden.	
		Einstellungen gespeichert. Um die neuen Einstellungen zu verwenden, müssen Sie die gespeicherte Einstellung jeweils beim Öffnen eines Programms für das Drucken auswählen.		5.	Klicken Sie auf das Menü Installationsoptionen.	
				HIN Kor Cla ver	IWEIS: Bestimmte hfigurationseinstellungen sind im ssic-Modus möglicherweise nicht fügbar.	

Auswählen der Mac OS-Installationsmethode

Installieren von Macintosh-Software für direkte Verbindungen (USB)

- 1. Verbinden Sie den USB-Anschluss des Geräts über ein USB-Kabel mit dem USB-Anschluss des Computers. Verwenden Sie ein Standardkabel von 2 m Länge.
- 2. Legen Sie die Geräte-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein, und führen Sie das Installationsprogramm aus. Wenn das CD-Menü nicht automatisch angezeigt wird, doppelklicken Sie auf dem Desktop auf das CD-Symbol.
- **3.** Doppelklicken Sie im HP LaserJet Installationsordner auf dasSymbol für das Installationsprogramm.
- 4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem PC-Bildschirm.

Wenn das Gerät mit dem Computer verbunden ist, werden USB-Druckwartelisten automatisch erstellt. Wenn das Installationsprogramm erst nach der Herstellung einer Verbindung über das USB-Kabel ausgeführt wurde, verwendet die Warteliste eine generische PPD. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die PPD der Warteliste zu ändern.

- 5. Öffnen Sie auf der Festplatte des Computers Programme, Dienstprogramme und anschließend Print Center bzw. das Dienstprogramm für die Druckereinrichtung.
- HINWEIS: Unter Mac OS X 10.3 und Mac OS X 10.4 wurde das Print Center durch das Printer Setup Utility ersetzt.
- 6. Wählen Sie die Druckerwarteschlange aus, und klicken Sie auf Info einblenden, um das Dialogfeld Druckerinformation zu öffnen.

- 7. Wählen Sie im Popup-Menü die Option für das Druckermodell aus. Wählen Sie anschließend im Popup-Menü, in dem die Option für generisch ausgewählt ist, die richtige PPD für das Gerät aus.
- 8. Drucken Sie eine Testseite aus einem beliebigen Programm, um sicherzustellen, dass die Software richtig installiert wurde.

Wenn die Installation fehlschlägt, installieren Sie die Software neu. Wenn dies ebenfalls fehlschlägt, finden Sie weitere Informationen in den Installationshinweisen oder in den Readme-Dateien zum Auftreten später Fehler auf der Geräte-CD oder dem im Lieferumfang enthaltenen Informationsblatt.

Installieren von Macintosh-Software für Netzwerke

- 1. Verbinden Sie den HP Jetdirect Druckerserver mit Hilfe eines Netzwerkkabels mit einem Netzwerkanschluss.
- 2. Legen Sie die CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk. Wenn die CD nicht automatisch ausgeführt wird, doppelklicken Sie auf das CD-ROM-Symbol auf dem Schreibtisch.
- Doppelklicken Sie im HP LaserJet Installationsordner auf dasSymbol f
 ür das Installationsprogramm.
- 4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem PC-Bildschirm.
- 5. Öffnen Sie auf der Festplatte des Computers **Programme**, **Dienstprogramme** und anschließend **Print Center** bzw. das **Dienstprogramm für die Druckereinrichtung**.
- HINWEIS: Unter Mac OS X 10.3 und Mac OS X 10.4 wurde das Print Center durch das Printer Setup Utility ersetzt.
- 6. Klicken Sie auf Drucker hinzufügen.
- 7. Wählen Sie als Verbindungstyp Rendezvous oder Bonjour aus.
- Brock HINWEIS: Je nach Produktkonfiguration sind möglicherweise auch die Optionen für Appletalk oder IP-Druck verfügbar.
- 8. Wählen Sie das Gerät aus der Liste aus.
- 9. Klicken Sie auf Drucker hinzufügen.
- **10.** Schließen Sie das Print Center oder das Dienstprogramm für die Druckereinrichtung.

Entfernen von Software von Macintosh-Betriebssystemen

Um die Software von einem Macintosh-Computer zu entfernen, ziehen Sie die PPD-Dateien in den Papierkorb.

Unterstützte Dienstprogramme unter Mac OS

Integrierter Webserver

Das Gerät verfügt über einen integrierten Webserver, mit dem Sie auf Informationen zu Geräten und Netzwerkaktivitäten zugreifen können. Diese Informationen werden in einem Web-Browser (z.B. Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Apple Safari oder Firefox) angezeigt.

Der integrierte Webserver befindet sich im Gerät. Er wird nicht auf den Netzwerkserver geladen.

Der integrierte Webserver bietet eine Schnittstelle zum Gerät, die jeder Benutzer verwenden kann, der über einen mit einem Netzwerk verbundenen Computer und einen standardmäßigen Webbrowser verfügt. Es ist keine spezielle Software erforderlich, Ihr Computer muss jedoch über einen unterstützten Webbrowser verfügen. Geben Sie die IP-Adresse des Geräts in die Adresszeile des Browsers ein, um auf den integrierten Webserver zuzugreifen. (Informationen zur IP-Adresse erhalten Sie auf der Konfigurationsseite. Weitere Informationen zum Drucken einer Konfigurationsseite finden Sie unter "Informationsseiten" auf Seite 116.)

Eine vollständige Erläuterung der Funktionen des integrierten Webservers finden Sie unter <u>"Verwenden</u> des integrierten Webservers" auf Seite 119.

Funktionen des Mac OS-Druckertreibers

Erstellen und Verwenden von Druckverknüpfungen in Macintosh

Mit Hilfe der Druckverknüpfungen können die aktuellen Druckertreibereinstellungen für spätere Druckjobs gespeichert werden.

Erstellen einer Druckverknüpfung

- 1. Klicken Sie im Menü Datei in der Software auf Drucken.
- 2. Wählen Sie den Treiber aus, und klicken Sie auf Eigenschaften oder Voreinstellungen.
- 3. Wählen Sie die Druckeinstellungen aus.
- 5. Klicken Sie auf OK.

Verwenden von Druckverknüpfungen

- 1. Klicken Sie im Menü Datei in der Software auf Drucken.
- 2. Wählen Sie den Treiber aus, und klicken Sie auf Eigenschaften oder Voreinstellungen.
- 3. Wählen Sie im Feld Druckverknüpfungen die gewünschte Druckverknüpfung aus.
- HINWEIS: Wenn Sie die Standardeinstellungen des Druckertreibers verwenden möchten, wählen Sie die Option Werkseinstellungen aus.

Ändern der Größe von Dokumenten oder Drucken mit benutzerdefiniertem Papierformat

Wenn ein Dokument mit einem neuen Papierformat gedruckt werden soll, können Sie die Größe des Dokuments anpassen.

- 1. Klicken Sie im Menü Datei auf Drucken.
- 2. Öffnen Sie das Menü Papierzufuhr.
- 3. Wählen Sie im Bereich für das Format des ausgegebenen Papiers die Option **An Papierformat** anpassen aus. Wählen Sie anschließend in der Dropdown-Liste die Größe aus.
- 4. Wenn Sie ausschließlich ein Papierformat verwenden möchten, das kleiner ist als das Dokument, wählen Sie die Option zum ausschließlichen Verkleinern aus.

Drucken eines Deckblatts

Sie können ein separates Deckblatt für Ihr Dokument mit einer Meldung (z.B. "Vertraulich") drucken.

- 1. Klicken Sie im Menü Datei in der Software auf Drucken.
- 2. Wählen Sie den Treiber aus, und klicken Sie auf Eigenschaften oder Voreinstellungen.

- 3. Wählen Sie auf der Registerkarte **Deckblatt** oder **Papier/Qualität** die Deckblattdruckoption **Vor Dokument** oder **Nach Dokument** aus.
- Wählen Sie im Popup-Menü Deckblatttyp die Meldung aus, die auf dem Deckblatt gedruckt werden soll.
- HINWEIS: Um ein leeres Deckblatt zu drucken, wählen Sie für Deckblatttyp die Option Standard aus.

Verwenden von Wasserzeichen

Ein Wasserzeichen ist ein Hinweis (z.B. "Vertraulich"), der auf jeder Seite eines Dokuments im Hintergrund gedruckt wird.

- 1. Klicken Sie im Menü Datei auf Drucken.
- 2. Öffnen Sie das Menü Wasserzeichen.
- Wählen Sie neben Modus den gewünschten Wasserzeichentyp aus. Wählen Sie Wasserzeichen aus, um einen halbtransparenten Text zu drucken. Wählen Sie Overlay aus, um Text zu drucken, der nicht transparent ist.
- 4. Wählen Sie neben **Seiten** aus, ob das Wasserzeichen auf allen Seiten oder nur auf der ersten Seite gedruckt werden soll.
- 5. Wählen Sie neben **Text** einen Standardtext aus, oder wählen Sie **Benutzerdefiniert** aus, und geben Sie einen neuen Text in das Feld ein.
- 6. Wählen Sie Optionen für die verbleibenden Einstellungen aus.

Drucken mehrerer Seiten auf einem Blatt Papier in Macintosh

Sie können mehrere Seiten auf einem Blatt Papier drucken. Diese Funktion bietet eine kostensparende Möglichkeit zum Drucken von Entwurfsseiten.



- 1. Klicken Sie im Menü Datei in der Software auf Drucken.
- 2. Wählen Sie den Treiber aus, und klicken Sie auf Eigenschaften oder Voreinstellungen.
- 3. Öffnen Sie das Popup-Menü Layout.
- 4. Wählen Sie neben der Option Seiten pro Blatt die Anzahl der Seiten aus, die auf jeder Seite gedruckt werden sollen (1, 2, 4, 6, 9 oder 16).

- 5. Wählen Sie neben der Option **Seitenfolge** die Reihenfolge und Platzierung der Seiten auf dem Blatt aus.
- 6. Wählen Sie neben der Option **Rahmen** die Rahmenart aus, die um jede Seite auf dem Blatt gedruckt werden soll.

Beidseitiges Bedrucken der Seite (Duplexdruck)

Automatischer Duplexdruck

- 1. Legen Sie genügend Papier für den Druckjob in das verwendete Fach ein. Spezialpapier, z.B. Briefkopfpapier, ist wie folgt einzulegen:
 - Legen Sie in Fach 1 das Briefkopfpapier mit der Vorderseite nach oben ein. Der untere Seitenrand muss zuerst in den Drucker eingezogen werden.
 - Bei allen anderen Fächern legen Sie Briefkopfpapier mit der Vorderseite nach unten und der oberen Kante an der Fachrückseite ein.
- Öffnen Sie den Druckertreiber (siehe <u>"Ändern der Druckertreibereinstellungen Windows"</u> <u>auf Seite 38</u>).
- 3. Öffnen Sie das Popup-Menü Layout aus.
- 4. Wählen Sie neben Beidseitiger Druck entweder die Option Bindung oben oder Bindung links aus.
- 5. Klicken Sie auf Drucken.

Manueller beidseitiger Druck

- 1. Legen Sie genügend Papier für den Druckjob in das verwendete Fach ein. Spezialpapier, z.B. Briefkopfpapier, ist wie folgt einzulegen:
 - Legen Sie in Fach 1 das Briefkopfpapier mit der Vorderseite nach oben ein. Der untere Seitenrand muss zuerst in den Drucker eingezogen werden.
 - Bei allen anderen Fächern legen Sie Briefkopfpapier mit der Vorderseite nach unten und der oberen Kante an der Fachrückseite ein.
 - △ ACHTUNG: Legen Sie kein Papier ein, das schwerer als 105 g/m² ist, um Papierstaus zu vermeiden.
- 2. Öffnen Sie den Druckertreiber (siehe <u>"Ändern der Druckertreibereinstellungen Windows"</u> <u>auf Seite 38</u>).
- 3. Wählen Sie im Popup-Menü Fertigstellen die Option Manueller beidseitiger Druck aus.
- HINWEIS: Wenn die Option Manueller Duplexdruck nicht aktiviert ist, wählen Sie Beidseitiger Druck (manuell) aus.
- 4. Klicken Sie auf **Drucken**. Befolgen Sie die Anweisungen im Popup-Fenster, bevor Sie den Ausgabestapel zum Drucken der zweiten Hälfte in Fach 1 einlegen.
- 5. Entfernen Sie jegliches leeres Papier, das sich in Fach 1 befindet.

- 6. Legen Sie den bedruckten Papierstapel mit der bedruckten Seite nach oben ein. Die zweite Seite *muss* aus Fach 1 gedruckt werden.
- 7. Wenn eine Aufforderung angezeigt wird, drücken Sie die entsprechende Bedienfeldtaste, um fortzufahren.

Festlegen der Farboptionen

Verwenden Sie das Popup-Menü **Farboptionen**, um die Interpretation und den Druck der Farben durch Softwareprogramme zu steuern.

- 1. Klicken Sie im Menü Datei in der Software auf Drucken.
- 2. Wählen Sie den Treiber aus, und klicken Sie auf Eigenschaften oder Voreinstellungen.
- 3. Öffnen Sie das Popup-Menü Farboptionen.
- 4. Wenn Sie Mac OS X verwenden, klicken Sie auf Erweiterte Optionen anzeigen.
- 5. Nehmen Sie individuelle Einstellungen für Text, Grafiken und Fotografien vor.

Verwenden des Menüs "Dienste"

Wenn das Gerät an ein Netzwerk angeschlossen ist, können Sie über das Menü **Dienste** Informationen zum Gerät und Verbrauchsmaterialstatus erhalten.

- 1. Klicken Sie im Menü Datei auf Drucken.
- 2. Öffnen Sie das Menü Dienste.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste eine Wartungsaufgabe aus, und klicken Sie anschließend auf Starten. Der integrierte Webserver wird auf der Seite geöffnet, auf der die Informationen für die gewählte Aufgabe bereitgestellt werden.
- 4. Wenn verschiedene Support-Websites für dieses Gerät angezeigt werden sollen, wählen Sie in der Dropdown-Liste eine Internetdienste-Option aus, und klicken Sie anschließend auf **Start**.

5 Konnektivität

- USB-Konfiguration
- Netzwerkkonfiguration

USB-Konfiguration

Alle Druckermodelle unterstützen USB-Verbindungen. Der USB-Anschluss befindet sich an der rechten Seite des Druckers.

Anschließen des USB-Kabels

Schließen Sie ein Ende des USB-Kabels am Drucker an. Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels am Computer an.



- 1 USB-Anschluss
- 2 USB-Verbindung

Netzwerkkonfiguration

Die Modelle HP Color LaserJet CP3505n, CP3505dn und CP3505x können an ein Netzwerk angeschlossen werden. Der Netzwerkanschluss befindet sich an der rechten Seite des Druckers.

Anschließen des Netzwerkkabels

Schließen Sie das Netzwerkkabel an den Drucker an.

Abbildung 5-2 Anschließen des Netzwerkkabels



Konfigurieren der Netzwerkeinstellungen

Unter Umständen müssen bestimmte Netzwerkeinstellungen des Druckers konfiguriert werden. Sie können diese Parameter entweder über das Bedienfeld des Druckers, den integrierten Webserver oder (bei den meisten Netzwerken) auch über die Software HP Web Jetadmin konfigurieren.

HINWEIS: Weitere Informationen zur Verwendung des integrierten Webservers finden Sie unter <u>"Verwenden des integrierten Webservers" auf Seite 119</u>.

Eine vollständige Liste der unterstützten Netzwerke und Anleitungen zur Konfiguration der Netzwerkparameter mittels Software finden Sie im Dokument *HP Jetdirect-Druckserver – Administratorhandbuch*. Dieses Handbuch wird mit Druckern geliefert, die mit einem integrierten HP Jetdirect-Druckserver ausgestattet sind.

Manuelles Konfigurieren der TCP/IP-Parameter am Bedienfeld

Legen Sie die IP-Adresse, die Teilnetzmaske und das Standard-Gateway für ein IPv4-Netzwerk manuell fest.

Festlegen der IP-Adresse

- 1. Drücken Sie Menü.
- 2. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option GERÄT KONFIGURIEREN, und drücken Sie ✓.
- 3. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option E/A, und drücken Sie ✓.
- 4. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option INTEGRIERTER JETDIRECT, und drücken Sie ✓.
- 5. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option TCP/IP, und drücken Sie ✓.
- 6. Drücken Sie ✓, um die Option IPV4-EINSTELLUNGEN auszuwählen.

- 7. Drücken Sie ✓, um die Option KONFIGURATIONSMETHODE auszuwählen.
- 8. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option MANUELL, und drücken Sie ✓.
- 9. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option MANUELLE EINSTELLUNGEN, und drücken Sie ✓.
- **10.** Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option **IP-Adresse:**, und drücken Sie ✓.
- 11. Erhöhen oder verringern Sie mit der Taste ▲ bzw. ▼ den Wert des ersten Bytes der IP-Adresse.
- 12. Drücken Sie ✓, um zum nächsten Byte der Adresse zu wechseln (mit der Taste ^t) gelangen Sie zum vorhergehenden Byte zurück).
- HINWEIS: Wenn Sie die Pfeiltaste gedrückt halten, können Sie schneller zwischen den Bytes wechseln.
- **13.** Führen Sie die Schritte 10 und 11 so oft durch, bis Sie die IP-Adresse richtig eingegeben haben, und drücken Sie ✓, um die Einstellung zu speichern.
- 14. Drücken Sie Menü, um wieder in den Status Bereit zu wechseln.

Festlegen der Teilnetzmaske

- 1. Drücken Sie Menü.
- 2. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option GERÄT KONFIGURIEREN, und drücken Sie ✓.
- 3. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option E/A, und drücken Sie ✓.
- 4. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option INTEGRIERTER JETDIRECT, und drücken Sie ✓.
- 5. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option TCP/IP, und drücken Sie ✓.
- 6. Drücken Sie ✓, um die Option IPV4-EINSTELLUNGEN auszuwählen.
- 7. Drücken Sie ✓, um die Option KONFIGURATIONSMETHODE auszuwählen.
- 8. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option MANUELL, und drücken Sie ✓.
- 9. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option MANUELLE EINSTELLUNGEN, und drücken Sie ✓.
- 10. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option GERÄT KONFIGURIEREN, und drücken Sie ✓.
- Erhöhen oder verringern Sie mit der Taste ▲ bzw. ▼ den Wert des ersten Bytes der Teilnetzmaske.
- 12. Drücken Sie ✓, um zum nächsten Byte der Adresse zu wechseln (mit der Taste ¹ gelangen Sie zum vorhergehenden Byte zurück).
- **13.** Führen Sie die Schritte 10 und 11 so oft durch, bis Sie die Teilnetzmaske richtig eingegeben haben, und drücken Sie ✓, um die Einstellung zu speichern.
- 14. Drücken Sie Menü, um wieder in den Status Bereit zu wechseln.

Festlegen des Standard-Gateways

- 1. Drücken Sie Menü.
- 2. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option GERÄT KONFIGURIEREN, und drücken Sie ✓.
- 3. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option E/A, und drücken Sie ✓.

- 4. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option INTEGRIERTER JETDIRECT, und drücken Sie ✓.
- 5. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option TCP/IP, und drücken Sie ✓.
- 6. Drücken Sie ✓, um die Option IPV4-EINSTELLUNGEN auszuwählen.
- 7. Drücken Sie ✓, um die Option **KONFIGURATIONSMETHODE** auszuwählen.
- 8. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option MANUELL, und drücken Sie ✓.
- 9. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option MANUELLE EINSTELLUNGEN, und drücken Sie ✓.
- 10. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option GERÄT KONFIGURIEREN, und drücken Sie ✓.
- 11. Erhöhen oder verringern Sie mit der Taste ▲ bzw. ▼ den Wert des ersten Bytes der Adresse des Standard-Gateways.
- 12. Drücken Sie ✓, um zum nächsten Byte der Adresse zu wechseln (mit der Taste ¹ gelangen Sie zum vorhergehenden Byte zurück).
- **13.** Führen Sie die Schritte 10 und 11 so oft durch, bis Sie die Adresse des Standard-Gateways richtig eingegeben haben, und drücken Sie ✓, um die Einstellung zu speichern.
- 14. Drücken Sie Menü, um wieder in den Status Bereit zu wechseln.

Deaktivieren von Netzwerkprotokollen (optional)

Als werkseitige Standardeinstellung sind alle Netzwerkprotokolle aktiviert. Die Deaktivierung nicht benötigter Protokolle hat die folgenden Vorteile:

- Der durch den Drucker verursachte Netzwerkverkehr wird verringert.
- Es wird verhindert, dass nicht berechtigte Benutzer den Drucker verwenden.
- Auf der Konfigurationsseite sind nur relevante Informationen enthalten.
- Im Bedienfeld des Druckers können protokollspezifische Fehler- und Warnmeldungen angezeigt werden.

Deaktivieren von IPX/SPX

- HINWEIS: Deaktivieren Sie dieses Protokoll nicht, wenn Benutzer von Windows-basierten Systemen Druckjobs mit Hilfe von IPX/SPX an den Drucker senden.
 - **1.** Drücken Sie Menü.
 - 2. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option GERÄT KONFIGURIEREN, und drücken Sie ✓.
 - 3. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option E/A, und drücken Sie ✓.
 - 4. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option INTEGRIERTER JETDIRECT, und drücken Sie ✓.
 - 5. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option GERÄT KONFIGURIEREN, und drücken Sie ✓.
 - 6. Drücken Sie ✓, um die Option **AKTIVIEREN** auszuwählen.
 - 7. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option GERÄT KONFIGURIEREN, und drücken Sie ✓.
 - 8. Drücken Sie Menü, um wieder in den Status Bereit zu wechseln.

Deaktivieren von AppleTalk

- 1. Drücken Sie Menü.
- 2. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option GERÄT KONFIGURIEREN, und drücken Sie ✓.
- 3. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option E/A, und drücken Sie ✓.
- 4. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option INTEGRIERTER JETDIRECT, und drücken Sie ✓.
- 5. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option GERÄT KONFIGURIEREN, und drücken Sie ✓.
- 6. Drücken Sie ✓, um die Option AKTIVIEREN auszuwählen.
- 7. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option GERÄT KONFIGURIEREN, und drücken Sie ✓.
- 8. Drücken Sie Menü, um wieder in den Status Bereit zu wechseln.

Deaktivieren von DLC/LLC

- 1. Drücken Sie Menü.
- 2. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option GERÄT KONFIGURIEREN, und drücken Sie ✓.
- 3. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option E/A, und drücken Sie ✓.
- 4. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option INTEGRIERTER JETDIRECT, und drücken Sie ✓.
- 5. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option GERÄT KONFIGURIEREN, und drücken Sie ✓.
- 6. Drücken Sie ✓, um die Option **AKTIVIEREN** auszuwählen.
- 7. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option GERÄT KONFIGURIEREN, und drücken Sie ✓.
- 8. Drücken Sie Menü, um wieder in den Status Bereit zu wechseln.

Konfigurieren von EIO-Karten (Enhanced I/O)

HINWEIS: Wenn Sie in das Basismodell (HP Color LaserJet CP3505) einen Druckserver einsetzen, muss möglicherweise der Druckerspeicher aufgerüstet werden.

Der EIO-Steckplatz ist für kompatibles Zubehör, wie z. B. HP Jetdirect-Druckserverkarten oder andere Geräte vorgesehen. Durch Einsetzen einer EIO-Netzwerkkarte in diesen Steckplatz wird die Anzahl der dem Drucker zur Verfügung stehenden Netzwerkschnittstellen erhöht.

HP Jetdirect-EIO-Druckserver

HP Jetdirect-Druckserver (Netzwerkkarten) können in EIO-Steckplätze eingesetzt werden. Diese Karten unterstützen eine Vielzahl von Netzwerkprotokollen und Betriebssystemen. HP Jetdirect-Druckserver erleichtern die Netzwerkverwaltung, da sie den Anschluss eines Druckers an das Netzwerk an einem beliebigen Ort ermöglichen. Die HP Jetdirect-Druckserver unterstützen zudem SNMP (Simple Network Management Protocol), das Netzwerkadministratoren über die HP Jetadmin-Software die Möglichkeit der entfernten Druckerverwaltung und Fehlerbehebung bietet.

HINWEIS: Konfigurieren Sie die Karte entweder über das Bedienfeld, mit dem Druckerinstallationsprogramm oder mit der HP Web Jetadmin-Software. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation des HP Jetdirect-Druckservers.
6 Papier und andere Druckmedien

Diese Druckerserie unterstützt eine Vielzahl von Papiersorten und anderen Druckmedien entsprechend den Richtlinien in diesem Handbuch. Die Verwendung von Medien, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, kann zu folgenden Problemen führen:

- Schlechte Druckqualität
- Erhöhte Anfälligkeit für Staus
- Vorzeitige Abnutzung des Druckers und dadurch Reparaturbedürftigkeit

Zum Erzielen bester Ergebnisse sollten stets HP Papier und HP Druckmedien verwendet werden. Die Hewlett-Packard Company empfiehlt keine Produkte anderer Marken. Da es sich dabei nicht um Produkte von HP handelt, kann HP deren Qualität weder beeinflussen noch kontrollieren.

Es kann vorkommen, dass ein bestimmtes Medium alle in diesem Handbuch aufgeführten Anforderungen erfüllt und dennoch schlechte Druckergebnisse erzielt werden. Dies kann auf unsachgemäße Handhabung, unangemessene Temperatur- oder Feuchtigkeitsverhältnisse oder andere Variablen zurückzuführen sein, über die Hewlett-Packard keine Kontrolle hat.

Vor dem Kauf von großen Medienmengen sollten Sie Tests durchführen und sich vergewissern, dass die Medien alle in diesem Handbuch und im Medienleitfaden *HP LaserJet Printer Family Media Guide* beschriebenen Voraussetzungen erfüllen. Der Leitfaden kann von der Website <u>http://www.hp.com/</u> <u>support/ljpaperguide/</u> heruntergeladen werden.

△ ACHTUNG: Medien, die den Spezifikationen von Hewlett-Packard nicht entsprechen, können Druckerprobleme verursachen, die eine Reparatur erforderlich werden lassen. Eine derartige Reparatur fällt nicht unter die Gewährleistung oder Serviceverträge von Hewlett-Packard.

Informationen zur Papier- und Druckmedienverwendung

Dieses Gerät unterstützt eine Vielzahl von Papiersorten und anderen Druckmedien entsprechend den in diesem Handbuch beschriebenen Richtlinien. Die Verwendung von Papiersorten oder Druckmedien, die diese Richtlinien nicht erfüllen, kann zu folgenden Probleme führen:

- Schlechte Druckqualität
- Vermehrte Papierstaus
- Vorzeitige Abnutzung des Geräts und dadurch erforderliche Reparaturen

Sie erzielen die besten Ergebnisse, wenn Sie ausschließlich Papiersorten und Druckmedien der Marke HP verwenden, die für Laserdrucker oder Mehrzweckverwendung zugelassen sind. Verwenden Sie keine Papiersorten oder Druckmedien für Tintenstrahldrucker. Hewlett-Packard rät von der Verwendung von Druckmedien anderer Hersteller ab, da HP deren Qualität nicht kontrollieren kann.

Es kann vorkommen, dass ein bestimmtes Medium alle in diesem Handbuch beschriebenen Richtlinien erfüllt und dennoch keine zufrieden stellenden Ergebnisse erzielt werden. Dies kann auf unsachgemäße Handhabung, unangemessene Temperatur- oder Feuchtigkeitsverhältnisse oder andere Aspekte zurückzuführen sein, über die Hewlett-Packard keine Kontrolle hat.

△ ACHTUNG: Die Verwendung von Papiersorten oder Druckmedien, die nicht den Spezifikationen von Hewlett-Packard entsprechen, kann Geräteprobleme verursachen, die eine Reparatur erforderlich machen. Eine derartige Reparatur fällt nicht unter die Gewährleistung oder Serviceverträge von Hewlett-Packard.

Unterstützte Papier- und Druckmedienformate

Dieses Gerät unterstützt eine Vielzahl von Papier- und Druckmedienformaten.

HINWEIS: Sie erzielen die beste Druckqualität, wenn Sie vor dem Drucken das Format und den Typ des verwendeten Papiers oder Druckmediums im Druckertreiber auswählen.

Tabelle 6-1 Unterstützte Papier- und Druckmedienformate					
Format	Abmessungen	Fach 1	Fach 2	Optionales Fach 3	
Letter	216 x 279 mm	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
Legal	216 x 356 mm	~	\checkmark	\checkmark	
A4	210 x 297 mm	~	\checkmark	\checkmark	
Executive	184 x 267 mm	~	\checkmark	\checkmark	
A5	148 x 210 mm	~	\checkmark	\checkmark	
A6	105 x 148 mm	~			
B5 (JIS)	182 x 257 mm	~	\checkmark	\checkmark	
B5 (ISO)	176 x 250 mm	~	~	\checkmark	
B6 (ISO)	125 x 176 mm	~			
16K	197 x 273 mm	~			
16K	184 x 260 mm	~			
16K	195 x 270 mm	~			
8,5 x 13 (benutzerdefi niert)	216 x 330 mm	\checkmark			
Benutzerdefin iert	(148 bis 216) x (210 bis 356) mm	\checkmark			

Tabelle 6-2 Unterstützte Umschlag- und Postkartenformate

Format	Abmessungen	Fach 1	Fach 2	Optionales Fach 3
Umschlag Nr. 10	105 x 241 mm	\checkmark		
Umschlag DL	110 x 220 mm	~		
Umschlag C5	162 x 229 mm	~		

Tabelle 6-2 Unterstützte Umschlag- und Postkartenformate (Fortsetzung)

Format	Abmessungen	Fach 1	Fach 2	Optionales Fach 3
Umschlag B5	176 x 250 mm	\checkmark		
Umschlag Monarch	98 x 191 mm	\checkmark		

Benutzerdefinierte Papierformate

Dieses Gerät unterstützt eine Vielzahl von benutzerdefinierten Papierformaten. Bei den unterstützten benutzerdefinierten Papierformaten handelt es sich um Formate, die zwar nicht in der Tabelle mit den unterstützten Papier- und Medienformaten aufgelistet sind, sich aber innerhalb des zulässigen Formatbereichs des Geräts befinden. Wenn Sie ein unterstütztes benutzerdefiniertes Format verwenden, geben Sie die Länge und Breite im Treiber an, und legen Sie das Papier in ein Fach ein, das für benutzerdefinierte Formate geeignet ist.

Richtlinien für den Umgang mit Spezialpapier und - medien

Mit diesem Gerät können Sie auf Spezialmedien drucken. Halten Sie sich an die folgenden Richtlinien, um zufrieden stellende Ergebnisse zu erzielen. Stellen Sie beim Bedrucken von Spezialpapier und - medien unbedingt im Druckertreiber den Typ und das Format ein, damit eine optimale Druckqualität gewährleistet ist.

△ ACHTUNG: HP LaserJet-Drucker verwenden Fixierer, um die trockenen Tonerpartikel punktgenau auf das Papier aufzubringen. Die HP Papiersorten f
ür Laserdrucker wurden speziell f
ür diese extreme Hitze entwickelt. Wenn Sie Papier f
ür Tintenstrahldrucker verwenden, das nicht f
ür diese Technologie ausgelegt ist, können Sie Ihren Drucker besch
ädigen.

Medientyp	Halten Sie sich an Folgendes	Vermeiden Sie Folgendes
Umschläge	 Bewahren Sie Umschläge flach liegend auf. Verwenden Sie Umschläge, bei denen der Saum ganz bis zur Ecke reicht. Verwenden Sie Umschläge mit abziehbaren Klebestreifen, die für Laserdrucker zugelassen sind. 	 Verwenden Sie keine Umschläge, die aneinander haften bzw. verknittert, eingerissen oder anderweitig beschädigt sind. Verwenden Sie keine Umschläge mit Klammern, Verschlüssen, Sichtfenstern oder beschichtetem Futter. Verwenden Sie keine Umschläge mit selbstklebenden Flächen oder anderen synthetischen Materialien.
Etiketten	 Verwenden Sie nur Etiketten, zwischen denen die Trägerfolie nicht frei liegt. Verwenden Sie Etiketten, die flach aufliegen. 	 Verwenden Sie keine Etiketten mit Knicken, Blasen oder anderen Beschädigungen. Bedrucken Sie Etikettenbögen nicht teilweise.
	 Verwenden Sie nur vonstandige Etikettenbögen. 	
Transparentfolien	 Verwenden Sie nur Transparentfolien, die für Laserdrucker zugelassen sind. Legen Sie Transparentfolien nach dem Herausnehmen aus dem Gerät auf einen ebenen Untergrund. 	 Verwenden Sie keine transparenten Druckmedien, die nicht f ür Laserdrucker zugelassen sind.
Briefkopfpapier oder vorgedruckte Formulare	 Verwenden Sie nur Briefkopfpapier oder vorgedruckte Formulare, die für Laserdrucker zugelassen sind. 	Verwenden Sie kein geprägtes oder metallisches Briefkopfpapier.
Schweres Papier	 Verwenden Sie nur schweres Papier, das für Laserdrucker zugelassen ist und die Gewichtsspezifikationen des Geräts erfüllt. 	 Verwenden Sie kein Papier, das die für dieses Gerät empfohlenen Gewichtsspezifikationen überschreitet. Einzige Ausnahme ist HP Papier, das für dieses Gerät zugelassen ist.
Hochglanzpapier oder gestrichenes Papier	 Verwenden Sie nur gestrichenes Papier oder Hochglanzpapier, das für Laserdrucker zugelassen ist. 	 Verwenden Sie kein gestrichenes Papier oder Hochglanzpapier, das für Tintenstrahldrucker ausgelegt ist.

Einlegen von Medien

Die folgenden Abschnitte beschreiben, wie in die verschiedenen Zufuhrfächer Medien eingelegt werden.

△ ACHTUNG: Falls Sie versuchen, zerknitterte, gefaltete oder beschädigte Medien zu bedrucken, kann es zu einem Papierstau kommen.

Einlegen in Fach 1 (Mehrzweckfach)

Fach 1 ist ein Mehrzweckfach mit einem Fassungsvermögen von 100 Blatt Papier bzw. 10 Umschlägen. Mit diesem Fach lassen sich Briefumschläge, Transparentfolien, benutzerdefinierte Papierformate oder andere Papiertypen bequem verarbeiten, ohne dass die anderen Fächer geleert werden müssen.

Einlegen von Papier in Fach 1

- △ ACHTUNG: Legen Sie während des Druckvorgangs keine Druckmedien in Fach 1 ein, da dies zu einem Papierstau führen kann.
 - 1. Öffnen Sie Fach 1.
 - HINWEIS: Verwenden Sie Fach 1, wenn Sie Sondermedien wie Umschläge bedrucken möchten. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Einlegen von Umschlägen in Fach 1" auf Seite 69</u>.



2. Ziehen Sie die Ausgabefachverlängerung aus dem Ausgabefach heraus.



3. Ziehen Sie die Fachverlängerung heraus, und öffnen Sie bei Bedarf die zusätzliche Fachverlängerung.



4. Verschieben Sie die Breitenführungen so, dass sie etwas breiter sind als die Druckmedien.



5. Legen Sie die Druckmedien mit der zu bedruckenden Seite nach unten und der oberen, kurzen Seite voran in das Fach ein.



HINWEIS: Wenn Sie beide Seiten bedrucken, lesen Sie die Ladeanweisungen unter "Beidseitiges Bedrucken des Papiers (Duplexdruck)" auf Seite 100. 6. Schieben Sie die Papierbreitenführungen so weit nach innen, bis sie den Druckmedienstapel auf beiden Seiten leicht berühren, ohne ihn zu biegen. Stellen Sie sicher, dass sich die Druckmedien unterhalb der Markierungen an den Breitenführungen befinden.



△ ACHTUNG: Warten Sie, bis der Drucker den Druckvorgang beendet hat, bevor Sie Fach 1 (optional) schließen. Wenn Sie das Fach schließen, bevor der Drucker den Druckvorgang beendet hat, kann es zu einem Papierstau kommen.

Einlegen von Umschlägen in Fach 1

Viele Arten von Briefumschlägen können von Fach 1 aus bedruckt werden. Dieses Fach kann bis zu 10 Umschläge aufnehmen. Die Druckqualität hängt von der Beschaffenheit des Umschlags ab.

Stellen Sie in der Software die Ränder auf einen Mindestabstand von 15 mm vom Rand des Umschlags ein.

INWEIS: Bei verschiedenen Tests hat sich gezeigt, dass sich beim Bedrucken von Umschlägen im Format C5 und B5 die Fixiererleistung durch folgende Einstellung verbessern lässt. Drücken Sie Menü. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option GERÄT KONFIGURIEREN, und drücken Sie ✓. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option DRUCKQUALITÄT, und drücken Sie ✓. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option DRUCKQUALITÄT, und drücken Sie ✓. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option DRUCKQUALITÄT, und drücken Sie ✓. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option DRUCKQUALITÄT, und drücken Sie ✓. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option DRUCKQUALITÄT, und drücken Sie ✓. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option DRUCKQUALITÄT, und drücken Sie ✓. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option DRUCKQUALITÄT, und drücken Sie ✓. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option DRUCKQUALITÄT, und drücken Sie ✓. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option DRUCKQUALITÄT, und drücken Sie ✓. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option DRUCKQUALITÄT, und drücken Sie ✓. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option DRUCKQUALITÄT, und drücken Sie ✓. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option DRUCKQUALITÄT, und drücken Sie ✓. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option DRUCKQUALITÄT, und drücken Sie ✓. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option EXTRA SCHWER, und drücken Sie ✓.

- △ ACHTUNG: Durch Umschläge mit Klammern, Verschlüssen, Sichtfenstern, beschichtetem Futter, freiliegenden selbstklebenden Flächen oder anderen synthetischen Materialien kann der Drucker stark beschädigt werden. Um Papierstaus und mögliche Schäden am Drucker zu vermeiden, sollten Sie Umschläge niemals beidseitig bedrucken. Vor dem Einlegen von Umschlägen müssen Sie sicherstellen, dass sie nicht gewellt oder beschädigt sind oder aneinander haften. Verwenden Sie keine Briefumschläge mit druckempfindlichem Klebstoff. Um Staus zu vermeiden, dürfen Umschläge während des Druckens nicht entfernt oder nachgefüllt werden.
 - 1. Öffnen Sie Fach 1.



2. Ziehen Sie die Fachverlängerung heraus, und öffnen Sie bei Bedarf die zusätzliche Fachverlängerung.



3. Richten Sie die Papierbreitenführungen ein.



4. Legen Sie bis zu 10 Umschläge so in die Mitte von Fach 1 ein, dass die zu bedruckende Seite nach unten zeigt, der Briefmarkenbereich dem Drucker am nächsten ist und die kurze Seite in Richtung Drucker zeigt. Schieben Sie die Umschläge vorsichtig so weit wie möglich in den Drucker ein.



5. Stellen Sie die Führungen so ein, dass sie den Umschlagstapel berühren, ohne die Umschläge zu verbiegen. Stellen Sie sicher, dass sich die Umschläge unterhalb der Laschen an den Führungen befinden.



Einlegen in Fach 2

Fach 2 kann bis zu 250 Blatt Standardpapier aufnehmen und für viele verschiedene Formate angepasst werden.

△ ACHTUNG: Der Papierpfad f
ür Fach 3 f
ührt durch Fach 2. Wenn Fach 2 oder Fach 3 teilweise herausgezogen oder entfernt wurde, k
önnen die Druckmedien aus Fach 3 nicht in den Drucker eingezogen werden. Dies f
ührt zu einem Papierstau im Drucker.

- △ ACHTUNG: Um Staus zu vermeiden, sollten Sie während des Druckens niemals ein Fach öffnen oder entfernen.
 - 1. Ziehen Sie Fach 2 aus dem Drucker heraus, und entfernen Sie die Druckmedien.



2. Ziehen Sie die Ausgabefachverlängerung aus dem Ausgabefach heraus.



3. Verschieben Sie die Längenführungen so lange, bis das Pfeilsymbol auf das einzulegende Format zeigt.



4. Verschieben Sie die seitlichen Breitenführungen, bis der blaue Pfeil an der rechten Breitenführung auf das eingelegte Papierformat zeigt.



- 5. Legen Sie die Druckmedien in das Fach ein. Legen Sie Spezialpapier (wie z.B. Briefkopfpapier) mit der zu bedruckenden Seite nach oben und der Oberkante in Richtung Fachvorderseite ein.
- HINWEIS: Wenn Sie beidseitig drucken möchten, lesen Sie die Informationen zum Einlegen im Abschnitt <u>"Beidseitiges Bedrucken des Papiers (Duplexdruck)" auf Seite 100</u>.



6. Stellen Sie sicher, dass der Medienstapel flach ist und die Medien nicht über die Höhenmarkierungen hinausragen.



7. Schieben Sie das Fach wieder in den Drucker.



Einlegen in Fach 3

Das optionale Fach 3 kann bis zu 500 Blatt Standardpapier aufnehmen und für viele verschiedene Formate angepasst werden. Fach 3 wird unterhalb von Fach 2 eingesetzt. Wenn Fach 3 installiert ist, wird es vom Drucker erkannt und als Option im Bedienfeldmenü **GERÄT KONFIGURIEREN** angezeigt.

- △ ACHTUNG: Der Papierpfad f
 ür Fach 3 f
 ührt durch Fach 2. Wenn Fach 2 oder Fach 3 teilweise herausgezogen oder entfernt wurde, k
 önnen die Druckmedien aus Fach 3 nicht in den Drucker eingezogen werden. Dies f
 ührt zu einem Papierstau im Drucker.
 - 1. Ziehen Sie Fach 2 aus dem Drucker heraus, und entfernen Sie die Druckmedien.



2. Heben Sie die Ausgabefachverlängerung an.



3. Verschieben Sie die Längenführungen so lange, bis das Pfeilsymbol auf das einzulegende Format zeigt.



4. Verschieben Sie die seitlichen Breitenführungen, bis der blaue Pfeil an der rechten Breitenführung auf das eingelegte Papierformat zeigt.



- 5. Legen Sie die Druckmedien in das Fach ein. Legen Sie Spezialpapier (wie z.B. Briefkopfpapier) mit der zu bedruckenden Seite nach oben und der Oberkante in Richtung Fachvorderseite ein.
- HINWEIS: Wenn Sie beidseitig drucken möchten, lesen Sie die Informationen zum Einlegen im Abschnitt <u>"Beidseitiges Bedrucken des Papiers (Duplexdruck)" auf Seite 100</u>.



6. Stellen Sie sicher, dass der Medienstapel an allen vier Ecken eben im Fach liegt und nicht über die Höhenmarkierungen hinausgeht.



7. Schieben Sie das Fach wieder in den Drucker.



Konfigurieren der Fächer

Sie können Fächer nach Typ oder Format konfigurieren. Sie können verschiedene Medien in die Druckerfächer einlegen und die Medien anschließend im Softwareprogramm nach dem Typ oder dem Format anfordern.

HINWEIS: Wenn Sie bereits vorher mit HP Color LaserJet-Druckern gearbeitet haben, sind Sie es unter Umständen gewohnt, Fach 1 im Zuerst-Modus oder im Kassettenmodus zu konfigurieren. Um die Einstellungen für den Zuerst-Modus zu emulieren, konfigurieren Sie Fach 1 für BELIEBIG und BELIEBIGER TYP. Wenn für den Druckauftrag kein anderes Fach festgelegt wurde, zieht der Drucker zuerst Papier aus Fach 1 ein, sofern Papier in das Fach eingelegt wurde. Diese Einstellung empfiehlt sich, wenn Sie in Fach 1 verschiedene Papiertypen oder -formate verwenden. Um die Einstellungen für den Kassettenmodus zu emulieren, legen Sie für Fach 1 als Format und Typ eine andere Einstellung als BELIEBIG oder BELIEBIGER TYP fest. Diese Einstellung wird empfohlen, wenn Sie in Fach 1 immer dieselben Papiertypen und -formate verwenden.

HINWEIS: Achten Sie beim beidseitigen Druck darauf, dass die Medien den Spezifikationen für den Duplexdruck entsprechen. Die entsprechenden Informationen finden Sie unter <u>"Richtlinien für den Umgang mit Spezialpapier und -medien" auf Seite 66</u>.

Die folgenden Anweisungen dienen dazu, die Fächer über das Druckerbedienfeld zu konfigurieren. Sie können die Fächer auch mit dem Computer konfigurieren, indem Sie auf den integrierten Webserver zugreifen. Informationen hierzu finden Sie unter <u>"Verwenden des integrierten Webservers"</u> auf Seite 119.

Konfigurieren des Formats

- 1. Drücken Sie Menü.
- 2. Drücken Sie ▼, um PAPIER-ZUFUHR zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
- 3. Drücken Sie ▼, um FACH 1 FORMAT, FACH 2 FORMAT oder FACH 3 FORMAT zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
- 4. Drücken Sie ▼ oder ▲, um das entsprechende Format zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
- 5. Drücken Sie Menü, um wieder in den Status Bereit zu wechseln.

Konfigurieren des Typs

- 1. Drücken Sie Menü.
- 2. Drücken Sie ▼, um PAPIER-ZUFUHR zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
- 3. Drücken Sie ▼, um FACH 1 TYP, FACH 2 TYP oder FACH 3 TYP zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
- 4. Drücken Sie ▼ oder ▲, um den gewünschten Papiertyp zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
- 5. Drücken Sie Menü, um wieder in den Status Bereit zu wechseln.

Konfigurieren von Fach 1 für benutzerdefiniertes Papier

Verwenden Sie die Formateinstellung **BELIEBIG**, wenn das gewählte Druckmedium nicht genau mit dem Format des zu druckenden Dokuments übereinstimmt. Wenn kein Zufuhrfach angegeben ist, sucht

der Drucker zuerst nach Papier, dessen Format genau mit dem Dokument übereinstimmt, und führt den Druckvorgang anschließend mit dem Fach aus, für das **BELIEBIG** oder **BELIEBIGER TYP** festgelegt wurde.

Verwenden Sie die Einstellung **BELIEB. BEN.DEF.**, wenn Sie verschiedene benutzerdefinierte Formate vom Fach aus drucken möchten, ohne für jeden Auftrag ein festes Format zu definieren. Verwenden Sie die Einstellung **BEN.-DEF**, wenn Sie ein bestimmtes Format von einem bestimmten Fach aus drucken möchten. Wenn Sie einen benutzerdefinierten Auftrag drucken, sucht der Drucker nach dem genau passenden Format. Wenn kein Format gefunden wird, das mit dem angegebenen benutzerdefinierten Format exakt übereinstimmt, sucht der Drucker in dem Fach, für das **BELIEB. BEN.DEF.** festgelegt wurde. Abschließend sucht der Drucker in dem Fach, für das **BELIEBIG** festgelegt wurde, und führt dann den Druckvorgang aus.

Zum Einrichten benutzerdefinierter Papierformate sind drei Schritte erforderlich. Wenn alle Schritte abgeschlossen sind, kehrt die Bedienfeldanzeige wieder zum Menü **PAPIER-ZUFUHR** zurück. Wenn für ein Fach ein benutzerdefiniertes Format angegeben wurde, behält der Drucker dieses Format so lange bei, bis Sie es am Bedienfeld ändern.



1	X-Abmessung
2	Y-Abmessung

Maßeinheit

- 1. Drücken Sie ▼, um MASSEINHEIT zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
- 2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die korrekten Abmessungen zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.

X-Abmessung

Die X-Abmessung ist die Breite der Seite beim Einzug in den Drucker.

- 1. Drücken Sie ▼, um BREITE zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
- 2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um den korrekten Wert zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.

Y-Abmessung

Die Y-Abmessung ist die Länge der Seite beim Einzug in den Drucker.

- 1. Drücken Sie ▼, um LÄNGE zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
- 2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um den korrekten Wert zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.

Konfigurieren von Fach 1 für Umschläge

- Wenn Fach 1 f
 ür ein bestimmtes Format konfiguriert ist, legen Sie das Papierformat
 über das Bedienfeld des Druckers f
 ür Fach 1 so fest, dass es mit der Gr
 ö
 ße des zu bedruckenden Umschlags
 übereinstimmt.
- 2. Geben Sie im Softwareprogramm Fach 1 an.
- Wenn in Ihrer Anwendung kein Umschlagformat verfügbar ist, wählen Sie die Seitenausrichtung Querformat aus. Beachten Sie die Richtlinien in der nachfolgenden Tabelle beim Einstellen der Ränder für die Absender- und Empfängeradresse für Umschläge des Formats Commercial Nr. 10 und DL.
- HINWEIS: Für Umschläge anderer Formate passen Sie die Einstellungen für die Ränder nach Bedarf an.
- 4. Klicken Sie im Softwareprogramm oder Druckertreiber auf **Drucken**.

Adressentyp	Linker Rand	Oberer Rand
Absender	15 mm	15 mm
Anschrift	102 mm	51 mm

Konfigurieren von Fach 2 oder Fach 3 für benutzerdefiniertes Papier

Der Drucker erkennt verschiede Papierformate automatisch. Sie können aber die Fächer auch für benutzerdefinierte Formate konfigurieren. Dazu legen Sie die folgenden Parameter fest:

- Maßeinheit (Millimeter oder Zoll)
- X-Abmessung (die Breite der Seite beim Einzug in den Drucker).
- Y-Abmessung (die Länge der Seite beim Einzug in den Drucker).



1	Seitenlänge (Y-Abmessung)
2	Seitenbreite (X-Abmessung)
3	Längenführungen für die Medien
4	Breitenführungen für die Medien

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Fach für ein benutzerdefiniertes Format zu konfigurieren. Wenn für ein Fach ein benutzerdefiniertes Format angegeben wurde, wird dieses Format so lange beibehalten, bis Sie es am Bedienfeld ändern.

Einstellen von Fach 2 oder Fach 3 für ein benutzerdefiniertes Format

- 1. Öffnen Sie das Fach, und legen Sie die Medien mit der Druckseite nach oben in das Fach ein.
- 2. Stellen Sie die Längenführungen für die Medien auf die passende, keinem Standard entsprechende Position ein, und schließen Sie das Fach.
- 3. Wenn die Meldung zur Fachkonfiguration angezeigt wird, drücken Sie ✓.
- 4. Drücken Sie ▲, um BELIEB. BEN.DEF. in BEN.-DEF zu ändern. Drücken Sie anschließend ✓.
- 5. Drücken Sie ▲ oder ▼, um die richtige Einheit zu markieren (Millimeter oder Zoll). Drücken Sie dann ✓.

Wenn Sie die Maßeinheit korrekt eingestellt haben, legen Sie die X-Abmessung folgendermaßen fest:

6. Drücken Sie ▲ oder ▼, um den korrekten Wert zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.

Wenn der eingegebene Wert außerhalb des gültigen Bereichs liegt, wird für zwei Sekunden **Ungültiger Wert** angezeigt. Sie werden aufgefordert, einen anderen Wert einzugeben.

Wenn Sie die X-Abmessung korrekt eingegeben haben, legen Sie die Y-Abmessung folgendermaßen fest:

7. Drücken Sie ▲ oder ▼, um den korrekten Wert zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.

Wenn der eingegebene Wert außerhalb des gültigen Bereichs liegt, wird für zwei Sekunden **Ungültiger Wert** angezeigt. Sie werden aufgefordert, einen anderen Wert einzugeben. Auf dem Drucker wird eine Meldung mit den Abmessungen des benutzerdefinierten Formats angezeigt.

Automatische Erkennung des Medientyps

Die Drucker der Serie HP Color LaserJet CP3505 teilen die Medien automatisch in eine der folgenden Kategorien ein:

- Normal
- Transparentfolie
- Hochglanz
- Hochglanz sehr schwer
- Glanzpapier
- Schwer
- Leicht

Die automatische Medientyperkennung funktioniert nur, wenn das Fach als **Beliebiger Typ Normal** konfiguriert ist. Wenn Sie ein Fach für einen anderen Typ konfigurieren, wie **Briefpapier** oder **Hochglanz**, wird die Medienerkennung in diesem Fach deaktiviert.

HINWEIS: Sie erhalten die beste Leistung der automatischen Medienerkennungsfunktion, wenn Sie HP Originalmedien verwenden, die für die Verwendung in HP LaserJet Farbdruckern ausgelegt sind.

HINWEIS: Sie erhalten beim Bedrucken von schweren Medien, wie z. B. Karton, Hochglanzpapier oder Umschlägen, die bestmögliche Druckqualität, wenn Sie vor dem Drucken den Medientyp am Bedienfeld oder in der Anwendung auswählen.

Fach 1 Erkennung

Vollständige Erkennung (Standardeinstellung)

- Der Drucker unterbricht den Druckvorgang nach jeder Seite, um den Medientyp zu erkennen.
- Dieser Modus ist am besten geeignet, wenn Sie verschiedene Medien in einem einzigen Druckjob verwenden.

Erweiterte Erkennung

- Zu Beginn jedes Druckjobs hält der Drucker beim ersten Blatt an, um den Medientyp zu erkennen.
- Der Drucker geht dann davon aus, dass das zweite und jedes folgende Blatt vom gleichen Medientyp sind wie das erste Blatt.
- Dieser Modus ist der zweitschnellste. Er ist nützlich, wenn Sie Stapel des gleichen Medientyps verwenden.

Transparentfolie

- Der Drucker unterbricht den Druckvorgang nicht, um Blätter zu erkennen, unterscheidet jedoch zwischen Transparentfolien (Transparentfolienmodus) und Papier (Normalmodus).
- Dieser Modus ist am schnellsten. Er ist nützlich, wenn Sie große Menge im Normalmodus drucken.

Fach 2 oder Fach 3 Erkennung

Erweiterte Erkennung

- Nachdem der Drucker fünf Seiten aus einem Papierfach eingezogen hat, unterbricht er den Druckauftrag, um den Typ zu erkennen, und nimmt den Durchschnitt der fünf Ergebnisse.
- Der Drucker nimmt an, dass die sechste und alle folgenden Seiten vom gleichen Medientyp sind. Diese Information wird beibehalten, bis Sie den Drucker ausschalten, er in den Bereitschaftsmodus wechselt oder Sie das Fach öffnen.

Nur Transparentfolien (Standardeinstellung)

- Der Drucker unterbricht den Druckvorgang nicht, um Blätter zu erkennen, unterscheidet jedoch zwischen Transparentfolien (Transparentfolienmodus) und Papier (Normalmodus).
- Dieser Modus ist am schnellsten. Er ist nützlich, wenn Sie große Menge im Normalmodus drucken.

7 Spezielle Funktionen

- <u>Die Funktionen "Bereitschaftseinstellung" und "Bereitschaftsmodus"</u>
- Verwalten gespeicherter Aufträge

Die Funktionen "Bereitschaftseinstellung" und "Bereitschaftsmodus"

Mit der Funktion **BEREITSCHAFTSEINSTELLUNG** legen Sie fest, nach welcher Zeitspanne der Inaktivität der Drucker in den Bereitschaftsmodus wechselt, um Energie zu sparen. Für den Wechsel in den Bereitschaftsmodus stehen folgende Einstellungen zur Verfügung:

- 1 MINUTE
- 15 MINUTEN
- 30 MINUTEN (Standardeinstellung)
- 45 MINUTEN
- 60 MINUTEN
- 90 MINUTEN
- 2 STUNDEN
- 4 STUNDEN

Einstellen der Funktion "Bereitschaftseinstellung"

- 1. Drücken Sie Menü.
- 2. Drücken Sie ▼, um GERÄT KONFIGURIEREN zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
- 3. Drücken Sie ▼, um SYSTEM-SETUP zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
- 4. Drücken Sie ▼, um BEREITSCHAFTSEINSTELLUNG zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
- 5. Drücken Sie ▲ oder ▼, um den gewünschten Zeitraum auszuwählen. Drücken Sie anschließend ✓, um den ausgewählten Zeitraum zu bestätigen.
- 6. Drücken Sie Menü, um wieder in den Status Bereit zu wechseln.

Deaktivieren oder Aktivieren des Bereitschaftsmodus

- 1. Drücken Sie Menü.
- 2. Drücken Sie ▼, um GERÄT KONFIGURIEREN zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
- 3. Drücken Sie ▼, um **RESETS** zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
- 4. Drücken Sie ▼, um BEREITSCHAFTSMODUS zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
- 5. Drücken Sie ▲ oder ▼, um EIN oder AUS auszuwählen. Drücken Sie anschließend ✓, um die Auswahl zu bestätigen.
- 6. Drücken Sie Menü, um wieder in den Status **Bereit** zu wechseln.

HINWEIS: Wenn sich der Drucker im Bereitschaftsmodus befindet, ist die Druckeranzeige abgeblendet. Der Bereitschaftsmodus hat keinen Einfluss auf die Warmlaufzeit des Druckers, es sei denn, der Drucker befindet sich länger als 8 Stunden in diesem Modus.

Verwalten gespeicherter Aufträge

TINWEIS: Diese Funktion steht nur für Drucker mit integrierten Festplatten zur Verfügung.

Zum Speichern von Druckaufträgen im Drucker verwenden Sie die Registerkarte **Jobspeicherung** im Dialogfeld **Eigenschaften** des Druckertreibers. Nach dem Speichern eines Auftrags können Sie diesen drucken oder über das Bedienfeld des Druckers löschen.

Drucken eines gespeicherten Auftrags

- 1. Drücken Sie Menü.
- 2. Drücken Sie ▼, um JOB WIEDERAUFNEHMEN zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.

Eine Liste der Benutzer wird angezeigt. Wenn keine Aufträge gespeichert sind, wird die Meldung **KEINE GESPEICHERT. JOBS VORHANDEN** angezeigt.

- 3. Drücken Sie ▼, um Ihren Benutzernamen zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
 - Wenn mehr als ein durch eine PIN geschützter Auftrag vorliegt, wird das Menüelement ALLE PRIVAT. JOBS angezeigt. Wenn Sie einen der PIN-geschützten Aufträge drucken möchten, markieren Sie ALLE PRIVAT. JOBS. Drücken Sie anschließend ✓.
- 4. Drücken Sie ▼, um den richtigen Druckauftrag zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
- 5. Drücken Sie ▼, um DRUCKEN zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
 - Wenn der Auftrag *nicht* PIN-geschützt ist, fahren Sie mit Schritt 7 fort.
- 6. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie eine PIN ein, indem Sie mit ▲ oder ▼ die Ziffern ändern. Wenn Sie alle Ziffern der vierstelligen PIN eingegeben haben, drücken Sie ✓.
- 7. Drücken Sie ▲ und ▼, um die Anzahl der Exemplare festzulegen. Drücken Sie anschließend ✓, um den Auftrag zu drucken.

Löschen eines gespeicherten Auftrags

- 1. Drücken Sie Menü.
- 2. Drücken Sie ▼, um JOB WIEDERAUFNEHMEN zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.

Eine Liste der Benutzer wird angezeigt. Wenn keine Aufträge gespeichert sind, wird die Meldung **KEINE GESPEICHERT. JOBS VORHANDEN** angezeigt.

- 3. Drücken Sie ▼, um Ihren Benutzernamen zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
 - Wenn mehr als ein gespeicherter, PIN-geschützter Auftrag vorliegt, wird das Menüelement ALLE PRIVAT. JOBS angezeigt. Wenn Sie einen der PIN-geschützten Aufträge drucken möchten, markieren Sie ALLE PRIVAT. JOBS. Drücken Sie anschließend ✓.
- 4. Drücken Sie ▼, um den richtigen Druckauftrag zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
- 5. Drücken Sie ▼, um LÖSCHEN zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.

Wenn der Auftrag nicht PIN-geschützt ist, löscht der Drucker den Auftrag.

6. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie eine PIN ein, indem Sie mit ▲ oder ▼ die Ziffern ändern. Wenn Sie alle Ziffern der vierstelligen PIN eingegeben haben, drücken Sie ✓.

Der Drucker löscht den Auftrag, sobald Sie die vierte Stelle der PIN eingegeben haben und drücken.

8 Druckaufgaben

- Medientypen und Fächer
- Zugreifen auf den Druckertreiber
- <u>Steuern von Druckaufträgen</u>
- Abbrechen eines Druckauftrags
- Verwenden unterschiedlicher Papiere und Deckblätter
- Drucken einer leeren ersten Seite
- Verwenden von Wasserzeichen
- Erstellen und Verwenden von Druckverknüpfungen in Windows
- Ändern der Größe von Dokumenten
- Einstellen eines benutzerdefinierten Papierformats im Druckertreiber
- Beidseitiges Bedrucken des Papiers (Duplexdruck)
- Drucken mehrerer Seiten auf einem Blatt Papier in Windows
- Einstellen der Farboptionen
- Verwenden des Dialogfelds "HP Digital Imaging Optionen"
- Verwenden der Registerkarte "Dienste"

Medientypen und Fächer

Die minimalen Medienabmessungen betragen 148 x 210 mm.

Die maximalen Medienabmessungen betragen 216 x 356 mm.

Medientyp	Medienspezi- fikationen	Medienmenge	Treibereinstellungen	Medienausrichtung
Papier und Karton (Standardformate)	Bereich: 60 g/m² bis 163 g/m²	Maximale Stapelhöhe: 10 mm Entspricht 100 Blatt mit 75 g/m ²	Normalpapier oder keine Festlegung	-
Umschläge	Weniger als 60 g/m² bis 90 g/m²	10 Umschläge	Umschlag	Kurze Kante voran, Klappe auf der rechten Seite nach oben
Etiketten	Maximale Stärke 0,23 mm	Maximale Stapelhöhe: 10 mm	Etiketten	Zu bedruckende Seite nach unten
Transparentfolien	Minimale Stärke 0,13 mm	Maximale Stapelhöhe: 10 mm	Transparentfolien	Zu bedruckende Seite nach unten
Schweres Papier	Stärke 0,13 mm	Maximale Stapelhöhe: 10 mm	Leichtes Hochglanzpapier, Hochglanzpapier oder schweres Hochglanzpapier	Zu bedruckende Seite nach unten
Hochglanzpapier	Bereich: 75 g/m² bis 176 g/m²	Maximale Stapelhöhe: 10 mm	Leichtes Hochglanzpapier, Hochglanzpapier oder schweres Hochglanzpapier	Zu bedruckende Seite nach unten
Karton	Bereich: 163 g/m² bis 176 g/m²	60 Blatt	Karton	Zu bedruckende Seite nach unten

Tabelle 8-1 Medieninformationen für Fach 1

Medientyp	Medienspezi- fikationen	Medienmenge	Treibereinstel- lungen	Medienaus- richtung	Ausgabe
Papier und Karton (Standardformate)	Bereich: 60 g/m² bis 120 g/m²	Entspricht 250 Blatt (Fach 2) oder 500 Blatt (Fach 3) mit 75 g/m ²	Normalpapier oder keine Festlegung	-	
Etiketten	Maximale Stärke 0,13 mm	Maximale Stapelhöhe: 50 Blatt (Fach 2) oder 100 Blatt (Fach 3)	Etiketten	Zu bedruckende Seite nach oben	
Transparentfolien	Minimale Stärke 0,13 mm	Maximale Stapelhöhe: 50 Blatt (Fach 2) oder 100 Blatt (Fach 3)	Transparentfolien	Zu bedruckende Seite nach oben	

Medientyp	Medienspezi- fikationen	Medienmenge	Treibereinstel- lungen	Medienaus- richtung	Ausgabe
Schweres Papier	Stärke 0,13 mm	Maximale Stapelhöhe: 100 Blatt (Fach 2) oder 200 Blatt (Fach 3)	Leichtes Hochglanzpapier, Hochglanzpapier oder schweres Hochglanzpapier	Zu bedruckende Seite nach oben	
Hochglanzpapier	Bereich: 106 g/m² bis 120 g/m²	Maximale Stapelhöhe: 100 Blatt (Fach 2) oder 200 Blatt (Fach 3)	Leichtes Hochglanzpapier, Hochglanzpapier oder schweres Hochglanzpapier	Zu bedruckende Seite nach oben	

Tabelle 8-2 Medieninformationen für Fach 2, Fach 3 und Fach 4 (Fortsetzung)

Zugreifen auf den Druckertreiber

Informationen zum Öffnen des Druckertreibers finden Sie unter <u>"Ändern der</u> <u>Druckertreibereinstellungen – Windows" auf Seite 38</u>.

Steuern von Druckaufträgen

Unter Windows wirken sich drei Einstellungen auf die Art und Weise aus, wie der Druckertreiber die Druckmedien einzieht, wenn Sie einen Druckauftrag senden. Die Optionen **Quelle**, **Typ** und **Format** sind im Dialogfeld **Seite einrichten**, **Drucken** oder **Eigenschaften von Drucker** der meisten Softwareprogramme zu finden. Wenn Sie diese Einstellungen nicht ändern, wählt der Drucker anhand der Standarddruckereinstellungen automatisch ein Fach aus.

△ ACHTUNG: Sie sollten Änderungen an der Druckereinrichtung über das Softwareprogramm oder den Druckertreiber vornehmen, da Änderungen am Bedienfeld zur Standardeinstellung für nachfolgende Druckaufträge werden. Die in der Software oder im Druckertreiber ausgewählten Einstellungen überschreiben die Einstellungen, die im Bedienfeld vorgenommen wurden.

Quelle

Wenn Sie mit der Einstellung **Quelle** drucken, wählen Sie ein Fach aus, aus dem der Drucker das Medium einziehen soll. Der Drucker versucht, Papier aus diesem Fach zum Drucken einzuziehen, unabhängig vom Typ oder Format des eingelegten Papiers. Wenn Sie ein Fach auswählen, dass für einen Typ oder ein Format konfiguriert ist, der bzw. das nicht Ihrem Druckauftrag entspricht, wird der Auftrag erst ausgeführt, nachdem Sie Medien des korrekten Typs oder Formats in das Fach eingelegt haben. Wenn Sie das Fach korrekt laden, beginnt der Drucker zu drucken. Sie können ein anderes Fach wählen, indem Sie \checkmark drücken.

HINWEIS: Wenn Sie beim Drucken mit der Einstellung Quelle Schwierigkeiten haben, finden Sie Informationen unter "Prioritäten für Druckeinstellungen" auf Seite 37.

Typ und Format

Wählen Sie vor dem Drucken die Einstellung **Typ** oder **Format** aus, damit der Drucker die Medien aus dem ersten Fach einzieht, in das der gewählte Typ bzw. das gewählte Format eingelegt ist. Die Auswahl des Druckmediums nach Typ anstatt nach Quelle kommt einem Sperren von Fächern gleich und schützt vor der versehentlichen Verwendung von Spezialmedien. Wenn ein Fach z.B. für Briefkopfpapier konfiguriert ist und Sie festlegen, dass auf normalem Papier gedruckt werden soll, zieht der Drucker nicht das Briefkopfpapier aus diesem Fach ein, sondern aus einem Fach, das normales Papier enthält und dafür auch konfiguriert ist.

Brite HINWEIS: Die Auswahl der Einstellung Alle setzt die Sperrfunktion für dieses Fach außer Kraft.

Die Auswahl der Druckmedien nach Typ und Format führt bei schwerem Papier, bei Glanzpapier und bei Transparentfolien zu einer deutlich besseren Druckqualität. Falsche Einstellungen können eine unbefriedigende Druckqualität zur Folge haben. Drucken Sie immer nach **Typ**, wenn Sie

Sonderdruckmedien wie z.B. Etiketten oder Transparentfolien verwenden. Drucken Sie immer nach **Format**, wenn Sie Umschläge verwenden.

- Wenn Sie nach **Typ** oder **Format** drucken möchten und die Fächer nicht für einen bestimmten Typ oder ein bestimmtes Format konfiguriert sind, legen Sie das Medium in Fach 1 ein. Wählen Sie anschließend im Dialogfeld **Seite einrichten**, **Drucken** oder **Eigenschaften von Drucker** die gewünschte Einstellung für **Typ** oder **Format** aus.
- Wenn Sie oft Medien eines bestimmten Typs oder Formats verwenden, kann der Druckeradministrator (für einen Netzwerkdrucker) bzw. können Sie selbst (für einen lokalen Drucker) ein Fach für diesen Typ oder dieses Format konfigurieren. Wenn Sie daraufhin diesen Typ oder dieses Format beim Drucken eines Auftrags wählen, zieht der Drucker das Medium aus dem Fach ein, das für diesen Typ bzw. dieses Format konfiguriert wurde. Informationen hierzu finden Sie unter <u>"Konfigurieren der Fächer" auf Seite 77</u>.
- Wenn Sie Fach 2 oder das optionale Fach 3 schließen, wird möglicherweise eine Aufforderung zur Auswahl von **Typ** oder **Format** für das Fach angezeigt. Wenn das Fach bereits korrekt konfiguriert ist, drücken Sie ¹, um zum Status **Bereit** zurückzukehren.

Abbrechen eines Druckauftrags

Sie können einen Druckauftrag entweder über das Bedienfeld des Druckers oder über das Softwareprogramm abbrechen. Informationen zum Abbrechen von Druckaufträgen über einen Netzwerkcomputer finden Sie in der Online-Hilfe der entsprechenden Netzwerksoftware.

HINWEIS: Wenn Sie den Druckauftrag abgebrochen haben, dauert es ein Weile, bis der Druckvorgang eingestellt wird.

Abbrechen des aktuellen Druckauftrags am Bedienfeld

- 1. Drücken Sie auf dem Bedienfeld des Druckers Stopp.
- 2. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option Aktuellen Job abbrechen, und drücken Sie ✓, um die Druckausgabe abzubrechen.

Wenn der Druckvorgang für den Druckauftrag bereits zu weit fortgeschritten ist, können Sie ihn eventuell nicht mehr abbrechen.

Abbrechen des aktuellen Druckauftrags im Softwareprogramm

Auf dem Bildschirm wird kurz ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie den Druckauftrag abbrechen können.

Wenn über die Software mehrere Aufträge an den Drucker gesandt wurden, befinden sich diese in einer Druckwarteschlange (z.B. im Windows-Druck-Manager). Weitere Informationen zum Abbrechen von Druckaufträgen über den Computer finden Sie in der Softwaredokumentation.

Wenn sich der Druckauftrag in einer Druckwarteschlange (Windows 2000 oder XP) befindet, löschen Sie ihn dort.

Klicken Sie unter Windows 2000 und Windows XP auf **Start** und dann auf **Drucker und Faxgeräte**. Doppelklicken Sie auf das Symbol des HP Color LaserJet CP3505, um die Druckwarteschlange zu öffnen. Wählen Sie den Druckauftrag aus, den Sie abbrechen möchten, und drücken Sie die Taste Entf. Wenn der Druckauftrag nicht abgebrochen wird, müssen Sie den Computer herunterfahren und wieder starten.

Verwenden unterschiedlicher Papiere und Deckblätter

Folgen Sie diesen Anweisungen, um die erste Seite eines Dokuments auf anderem Papier als die restlichen Seiten zu drucken.

- 1. Klicken Sie im Menü Datei in der Software auf Drucken.
- 2. Wählen Sie den Treiber aus, und klicken Sie auf Eigenschaften oder Voreinstellungen.
- 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Papier/Qualität.
- 4. Klicken Sie im Listenfeld Spezialseiten auf Seiten auf anderem Papier drucken.
- 5. Klicken Sie auf Einstellungen.
- Wählen Sie die Einstellungen aus, die Sie verwenden möchten, wenn bestimmte Seiten auf anderem Papier gedruckt werden. Klicken Sie auf Hinzufügen.
- 7. Klicken Sie auf OK, um zur Registerkarte Papier/Qualität zurückzukehren.
- 8. Klicken Sie auf OK.

Bruckjobs das gleiche Papierformat verwenden.

Drucken einer leeren ersten Seite

- 1. Klicken Sie im Menü Datei in der Software auf Drucken.
- 2. Wählen Sie den Treiber aus, und klicken Sie auf Eigenschaften oder Voreinstellungen.
- 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Papier/Qualität.
- 4. Klicken Sie im Listenfeld Spezialseiten auf Deckblätter.
- 5. Klicken Sie auf Einstellungen.
- 6. Wählen Sie die Einstellungen aus, die beim Hinzufügen von leeren oder vorgedruckten Deckblättern verwendet werden sollen. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
- 7. Klicken Sie auf **OK**, um zur Registerkarte **Papier/Qualität** zurückzukehren.
- 8. Klicken Sie auf OK.

Verwenden von Wasserzeichen

Ein Wasserzeichen ist ein Hinweis (z .B. "Vertraulich"), der auf jeder Seite eines Dokuments im Hintergrund gedruckt wird.

- 1. Klicken Sie im Menü Datei in der Software auf Drucken.
- 2. Wählen Sie den Treiber aus, und klicken Sie auf Eigenschaften oder Voreinstellungen.
- 3. Klicken Sie auf der Registerkarte Effekte auf die Dropdown-Liste Wasserzeichen.
- 4. Wählen Sie das gewünschte Wasserzeichen aus. Wenn Sie ein neues Wasserzeichen erstellen möchten, klicken Sie auf **Bearbeiten**.
- 5. Wenn das Wasserzeichen nur auf der ersten Seite des Dokuments gedruckt werden soll, klicken Sie auf **Nur erste Seite**.
- 6. Klicken Sie auf OK.

Wenn das Wasserzeichen nicht gedruckt werden soll, klicken Sie in der Dropdown-Liste **Wasserzeichen** auf den Eintrag **(Keines)**.
Erstellen und Verwenden von Druckverknüpfungen in Windows

Mit Hilfe der Druckverknüpfungen können die aktuellen Treibereinstellungen für spätere Druckjobs gespeichert werden. Die Druckverknüpfungen stehen in den meisten Registerkarten des Druckertreibers zur Verfügung. Sie können bis zu 25 Druckverknüpfungen speichern.

Erstellen einer Druckverknüpfung

- 1. Klicken Sie im Menü Datei in der Software auf Drucken.
- 2. Wählen Sie den Treiber aus, und klicken Sie auf Eigenschaften oder Voreinstellungen.
- 3. Wählen Sie die gewünschten Druckeinstellungen aus. Klicken Sie auf **Speichern unter**.
- 4. Geben Sie im Feld Druckverknüpfungen einen Namen für die Verknüpfung ein.
- 5. Klicken Sie auf OK.

Verwenden von Druckverknüpfungen

- 1. Klicken Sie im Menü Datei in der Software auf Drucken.
- 2. Wählen Sie den Treiber aus, und klicken Sie auf Eigenschaften oder Voreinstellungen.
- 3. Wählen Sie im Feld Druckverknüpfungen die gewünschte Verknüpfung aus.
- 4. Klicken Sie auf OK.
- HINWEIS: Wenn Sie die Standardeinstellungen des Druckertreibers verwenden möchten, wählen Sie die Option Werkseinstellungen aus.

Ändern der Größe von Dokumenten

Mit den Verkleinerungs- und Vergrößerungsoptionen können Sie ein Dokument auf einen Prozentsatz seiner Originalgröße skalieren. Sie können für das Dokument auch ein anderes Format auswählen (mit oder ohne Skalierung).

Verkleinern oder Vergrößern von Dokumenten

- 1. Klicken Sie im Menü Datei der Anwendung auf Drucken.
- 2. Wählen Sie den Treiber aus, und klicken Sie auf Eigenschaften oder Voreinstellungen.
- 3. Geben Sie auf der Registerkarte **Effekte** neben % der tats. Größe den Prozentwert ein, um den Sie das Dokument verkleinern oder vergrößern möchten.

Sie können den Prozentwert auch über die Bildlaufleiste ändern.

4. Klicken Sie auf OK.

Drucken eines Dokuments auf einem anderen Papierformat

- 1. Klicken Sie im Menü Datei der Anwendung auf Drucken.
- 2. Wählen Sie den Treiber aus, und klicken Sie auf Eigenschaften oder Voreinstellungen.
- 3. Klicken Sie auf der Registerkarte Effekte auf Dokument drucken auf.
- 4. Wählen Sie das gewünschte Papierformat aus.
- 5. Wenn das Dokument ohne Größenanpassung gedruckt werden soll, darf die Option **Größe** anpassen *nicht* aktiviert sein.
- 6. Klicken Sie auf **OK**.

Einstellen eines benutzerdefinierten Papierformats im Druckertreiber

- 1. Klicken Sie im Menü Datei in der Software auf Drucken.
- 2. Wählen Sie den Treiber aus, und klicken Sie auf Eigenschaften oder Voreinstellungen.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Papier bzw. Papier/Qualität und danach auf Benutzerdefiniert.
- 4. Geben Sie im Feld Benutzerdefiniertes Papierformat den Namen des Formats ein.
- 5. Geben Sie Länge und Breite des Formats ein. Wenn Sie einen zu kleinen oder zu großen Wert eingeben, wird der kleinste bzw. größte zulässige Wert angegeben.
- 6. Klicken Sie ggf. auf die Schaltfläche zum Wechseln der Einheiten zwischen Millimeter und Zoll.
- 7. Klicken Sie auf Speichern.
- 8. Klicken Sie auf **Schließen**. Der gespeicherte Name wird in der Formatliste angezeigt und kann für spätere Druckjobs verwendet werden.

Beidseitiges Bedrucken des Papiers (Duplexdruck)

HINWEIS: Das beidseitige Drucken steht bei den Modellen HP Color LaserJet CP3505dn und CP3505x zur Verfügung.

Automatischer Duplexdruck

- 1. Legen Sie genügend Papier für den Druckjob in das verwendete Fach ein. Spezialpapier, z. B. Briefkopfpapier, ist wie folgt einzulegen:
 - Legen Sie in Fach 1 Papier vom Typ "Briefkopf" mit der Vorderseite nach unten und der Oberkante zuerst ein.
 - Bei allen anderen F\u00e4chern legen Sie Briefkopfpapier mit der Vorderseite nach unten und der oberen Kante an der Fachr\u00fcckseite ein.
 - △ ACHTUNG: Legen Sie kein Papier ein, das schwerer als 105 g/m² ist, da es sonst zu Papierstaus kommen kann.
- Öffnen Sie den Druckertreiber (siehe <u>"Ändern der Druckertreibereinstellungen Windows"</u> <u>auf Seite 38</u>).
- 3. Klicken Sie auf der Registerkarte Fertigstellung auf die Option Beidseitiger Druck.
 - Wählen Sie gegebenenfalls **Seiten nach oben spiegeln**, um die Art und Weise zu ändern, in der Seiten gewendet werden, oder wählen Sie im Listenfeld **Broschürenlayout** eine Bindungsoption aus.
- 4. Klicken Sie auf OK.

Bedienfeldeinstellungen für automatisches beidseitiges Drucken

Viele Softwareprogramme enthalten Optionen zum beidseitigen Drucken. Wenn Ihr Softwareprogramm oder Druckertreiber *keine* Optionen zum beidseitigen Drucken enthält, können Sie diese Einstellungen am Bedienfeld festlegen. Die Standardeinstellung lautet **AUS**.

△ ACHTUNG: Bedrucken Sie auf keinen Fall Etiketten, Transparentfolien oder Hochglanzpapier beidseitig. Andernfalls kann es zu schwerwiegenden Beschädigungen des Druckers kommen.

Aktivieren oder Deaktivieren des beidseitigen Druckens am Bedienfeld

HINWEIS: Änderungen an den Einstellungen für das beidseitige Drucken über das Bedienfeld des Druckers wirken sich auf alle Druckaufträge aus. Aus diesem Grund sollten Einstellungen für das beidseitige Drucken nach Möglichkeit im Softwareprogramm oder Druckertreiber geändert werden.

Um beidseitiges Drucken über den Druckertreiber zu aktivieren, muss der Druckertreiber richtig konfiguriert sein. Anleitungen hierzu finden Sie in der Online-Hilfe des Druckertreibers.

- 1. Drücken Sie Menü.
- 2. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option GERÄT KONFIGURIEREN, und drücken Sie ✓.
- 3. Drücken Sie ✓, um die Option **DRUCKEN** auszuwählen.
- 4. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option **DUPLEX**, und drücken Sie ✓.

- 5. Markieren Sie mit der Taste ▲ oder ▼ die Einstellung EIN (Duplexdruck aktivieren) bzw. AUS (Duplexdruck deaktivieren), und drücken Sie ✓.
- 6. Drücken Sie Menü, um wieder in den Status Bereit zu wechseln.

Manueller beidseitiger Druck

- 1. Legen Sie genügend Papier für den Druckjob in das verwendete Fach ein. Spezialpapier, z. B. Briefkopfpapier, ist wie folgt einzulegen:
 - Legen Sie in Fach 1 Papier vom Typ "Briefkopf" mit der Vorderseite nach unten und der Oberkante zuerst ein.
 - Bei allen anderen Fächern legen Sie Briefkopfpapier mit der Vorderseite nach unten und der oberen Kante an der Fachrückseite ein.
 - △ ACHTUNG: Legen Sie kein Papier ein, das schwerer als 105 g/m² ist, da es sonst zu Papierstaus kommen kann.
- 2. Öffnen Sie den Druckertreiber (siehe <u>"Ändern der Druckertreibereinstellungen Windows"</u> <u>auf Seite 38</u>).
- 3. Wählen Sie auf der Registerkarte Fertigstellung die Option Beidseitiger Druck (manuell).
- 4. Klicken Sie auf OK.
- Senden Sie den Druckjob an das Gerät. Befolgen Sie die Anweisungen im Popup-Fenster, das angezeigt wird, bevor der Ausgabestapel zum Drucken der zweiten Hälfte wieder in Fach 1 eingelegt wird.
- 6. Wenn eine Aufforderung angezeigt wird, drücken Sie die entsprechende Bedienfeldtaste, um fortzufahren.

Bindungsoptionen für beidseitige Druckaufträge

Wenn Sie ein Dokument beidseitig bedrucken möchten, geben Sie zuvor im Druckertreiber die Kante an, an der das fertige Dokument gebunden werden soll. Die Bindung an der Längsseite (Buchformat) ist die konventionelle Form der Buchbindung. Die Bindung an der Querseite (Blockformat) ist die typische Kalenderbindung.

HINWEIS: Die Standardeinstellung bei Seiten im Hochformat ist die Bindung an der Längsseite. Um diese Einstellung in eine Bindung an der Querseite zu ändern, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Seiten entlang Oberkante wenden.

Drucken mehrerer Seiten auf einem Blatt Papier in Windows

Sie können mehrere Seiten auf einem Blatt Papier drucken.



- 1. Klicken Sie im Menü Datei in der Software auf Drucken.
- 2. Wählen Sie den Treiber aus und klicken Sie auf Eigenschaften oder Voreinstellungen.
- 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Fertigstellung.
- 4. Geben Sie im Bereich **Dokumentoptionen** die Anzahl der Seiten an (1, 2, 4, 6, 9 oder 16), die Sie auf jedem Blatt drucken möchten.
- 5. Wenn Sie eine größere Seitenanzahl als 1 angegeben haben, wählen Sie die richtigen Optionen für Seitenränder drucken und Seitenreihenfolge.
 - Wenn Sie die Seitenausrichtung ändern möchten, klicken Sie auf Hochformat oder Querformat.
- 6. Klicken Sie auf OK. Das Produkt wird nun mit der festgelegten Seitenanzahl pro Blatt gedruckt.

Einstellen der Farboptionen

Die Optionen auf der Registerkarte **Farbe** legen fest, wie Farben interpretiert und von Anwendungen gedruckt werden. Sie können zwischen den Farboptionen **Automatisch** und **Manuell** wählen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <u>"Verwalten von Farben" auf Seite 110</u>.

- Wählen Sie **Automatisch**, um die Farb- und Halbtoneinstellungen für Text, Grafiken und Fotografien zu optimieren. Die Einstellung **Automatisch** bietet weitere Farboptionen für Anwendungen und Betriebssysteme, die Farbverwaltungssysteme unterstützen. Diese Einstellung wird für das Drucken aller Farbdokumente empfohlen.
- Wählen Sie **Manuell**, um die Farb- und Halbtoneinstellungen für Text, Grafiken und Fotografien anzupassen. Wenn Sie einen PCL-Treiber verwenden, können Sie die RGB-Daten anpassen. Wenn Sie den PS-Treiber verwenden, können Sie die RGB- oder CMYK-Daten anpassen.

So legen Sie die Farboptionen fest

- 1. Klicken Sie im Menü Datei in der Software auf Drucken.
- 2. Wählen Sie den Treiber aus, und klicken Sie auf Eigenschaften oder Voreinstellungen.
- 3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Farbe**.
- 4. Wählen Sie im Bereich Farboptionen die gewünschte Option.
- Wenn Sie Manuell gewählt haben, klicken Sie auf Einstellungen. Das Dialogfeld Farbeinstellungen wird angezeigt. Nehmen Sie individuelle Einstellungen für Text, Grafiken und Fotografien vor. Darüber hinaus können Sie die allgemeinen Druckeinstellungen ändern. Klicken Sie auf OK.
- 6. Wählen Sie im Bereich Farbmotive die Option RGB-Farbe, die Sie verwenden möchten.
- 7. Klicken Sie auf OK.

Verwenden des Dialogfelds "HP Digital Imaging – Optionen"

Verwenden Sie das Dialogfeld **HP Digital Imaging – Optionen**, um die Qualität Ihrer Fotos und Bilder zu optimieren.

HINWEIS: HP Digital Imaging – Optionen sind f
ür Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 und Vista erh
ältlich.

Die folgenden Optionen sind über das Dialogfeld HP Digital Imaging – Optionen verfügbar:

- Kontrastverbesserung: Optimiert Farben und Kontraste für verwaschen wirkende Fotos. Klicken Sie auf Automatisch, um Fotos an den erforderlichen Stellen aufzuhellen.
- **Digitaler Blitz**: Passen Sie die Belichtung in dunklen Bereichen von Fotos an, um eine größere Detailgenauigkeit zu erzielen. Wenn Sie auf **Automatisch** klicken, wird ein angemessenes Verhältnis von Hell und Dunkel erzielt.
- **SmartFocus**: Verbessert die Bildqualität und Schärfe von Bildern mit niedriger Auflösung (z. B. Bilder, die aus dem Internet heruntergeladen wurden). Wenn Sie auf **Ein** klicken, wird automatisch eine höhere Detailgenauigkeit im Bild erzielt.
- Schärfe: Stellen Sie die Bildschärfe entsprechend Ihren Anforderungen ein. Wenn Sie auf Automatisch klicken, wird die Schärfe des Bildes automatisch eingestellt.
- Glätten: Zum Weichzeichnen von Bildern. Wenn Sie auf Automatisch klicken, wird der Grad der Glättung eines Bildes automatisch eingestellt.

Öffnen des Dialogfelds "HP Digital Imaging – Optionen"

- 1. Öffnen Sie das Dialogfeld Eigenschaften von Drucker.
- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Papier/Qualität** und anschließend auf die Schaltfläche **HP Digital Imaging**.
- HINWEIS: Wenn Sie die HP Image Zone-Software installiert haben, können Sie sie zum Editieren und Optimieren von digitalen Fotos verwenden.

Verwenden der Registerkarte "Dienste"

Wenn das Produkt an ein Netzwerk angeschlossen ist, rufen Sie über die Registerkarte **Dienste** Produkt- und Verbrauchsmaterial-Statusinformationen ab. Klicken Sie auf das Symbol für den **Geräteund Verbrauchsmaterialstatus**, um die Seite **Gerätestatus** des integrierten HP Webservers aufzurufen. Diese Seite zeigt den aktuellen Status des Produkts, die verbleibende prozentuale Nutzungsdauer der einzelnen Verbrauchsmaterialien und Informationen zum Bestellen von Materialien. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <u>"Verwenden des integrierten Webservers"</u> <u>auf Seite 119</u>.

Klicken Sie im Bereich **Internet-Dienste** auf eine Option in der Liste, um verschiedene Support-Websites für dieses Gerät anzuzeigen. Klicken Sie auf **Start!**.

9 Farbe

- Verwenden von Farben
- Verwalten von Farben
- Angleichen von Farben

Verwenden von Farben

Die Drucker der Serie HP Color LaserJet CP3505 verfügen über automatische Farbfunktionen, die hervorragende Farbausgaben liefern. Sorgfältig entwickelte und getestete Farbtabellen gewährleisten die originalgetreue Darstellung aller Druckfarben.

Außerdem bieten diese Drucker hochtechnisierte Programme für erfahrene Benutzer.

HP ImageREt

Die HP ImageREt-Technologie bietet höchste Farbdruckqualität ohne Änderung der Druckertreibereinstellungen und ohne Kompromisse bei Druckqualität, Leistung und Speicher. ImageREt erstellt fotorealistische Bilder.

Die Drucker der Serie HP Color LaserJet CP3505 nutzen HP ImageREt 3600 mit Trapping-Technologien, Punktplatzierungskontrolle und präziserer Steuerung der Punkttonerqualität. HP ImageREt 3600 ermöglicht eine Druckauflösung von 600 x 600 dpi, die eine 3600-dpi-Qualität der Laserklasse mit Millionen von Farben bietet.

Auswahl der Medien

Um optimale Farb- und Bildqualität zu erzielen, wählen Sie im Druckermenü oder im Bedienfeld des Druckers den geeigneten Medientyp aus.

Farboptionen

Farboptionen bieten automatisch die optimale Farbausgabe. Durch die von diesen Optionen eingesetzte Objektkennzeichnung können für verschiedene Objekte auf einer Seite (Text, Grafik und Fotos) optimale Farb- und Halbtoneinstellungen verwendet werden. Der Druckertreiber bestimmt, welche Objekte auf einer Seite verwendet werden und wählt Halbton- und Farbeinstellungen zur optimalen Druckqualität der einzelnen Objekte aus.

In der Windows-Umgebung sind die Farboptionen **Automatisch** und **Manuell** im Druckertreiber auf der Registerkarte **Farbe** enthalten.

Standard Rot-Grün-Blau (sRGB)

sRGB (Standard Rot-Grün-Blau) ist ein weltweit gültiger Farbstandard, der von HP und Microsoft als gemeinsame Farbsprache für Bildschirme, Eingabegeräte (Scanner und Digitalkameras) und Ausgabegeräte (Drucker und Plotter) entwickelt wurde. Er ist das Standardfarbspektrum für HP Produkte, Microsoft Betriebssysteme, das Internet sowie die meisten Büroanwendungen. Der sRGB-Standard repräsentiert den typischen Windows-Monitor und ist der Konvergenzstandard für High-Definition-Television.

HINWEIS: Faktoren wie der Bildschirmtyp oder die Raumbeleuchtung können sich auf die Darstellung der Farben auf dem Bildschirm auswirken. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Angleichen von Farben" auf Seite 113.

Bei den neuesten Versionen von Adobe PhotoShop[®], CoreIDRAW, Microsoft Office und vielen anderen Anwendungen wird sRGB zur Farbdarstellung verwendet. Als Standardfarbspektrum für Microsoft Betriebssysteme ist sRGB weit verbreitet. Wenn Programme und Geräte mit Hilfe von sRGB Farbinformationen austauschen, erzielen die Benutzer im Allgemeinen eine stark verbesserte Farbabstimmung. sRGB macht es Ihnen möglich, Farben zwischen dem Drucker, dem PC-Bildschirm und anderen Eingabegeräten automatisch abzustimmen.

Drucken mit vier Farben (CMYK)

Zyan, Magenta, Gelb und Schwarz (CMYK) sind die Farben, die Druckerpressen zum Vierfarbendruck verwenden. In Grafikumgebungen (Druck und Veröffentlichung) werden gewöhnlich CMYK-Datendateien verwendet, um kräftige, satte Farben für Text und Grafiken zur Verfügung zu stellen. Der Drucker unterstützt CMYK-Farben über den PS-Druckertreiber.

CMYK-Tintensatzemulation (nur PostScript)

Die Drucker der Serie HP Color LaserJet CP3505 verwenden den CMYK-Farbraum zur Emulation einiger Sätze standardmäßiger Offset-Druckfarben:

- **Standard CMYK+**: Diese Auswahl eignet sich gut zur Wiedergabe von CMYK-Daten. Sie wurde entwickelt, um Fotografien in optimaler Qualität wiederzugeben und gleichzeitig kräftige, satte Farben für Text und Grafiken zur Verfügung zu stellen.
- **Spezifikationen für Web Offset Publications (SWOP)**. Diese Option emuliert den allgemeinen Standard für Druckfarbe in den USA und anderen Ländern.
- **Euroscale**: Diese Option emuliert den allgemeinen Standard für Druckfarbe in Europa und anderen Ländern.
- **DIC (Dainippon Ink and Chemical)**: Diese Option emuliert den allgemeinen Standard für Druckfarbe in Japan und anderen Ländern.
- Gerät: Diese Option schaltet die Emulation aus. Damit Fotografien ordnungsgemäß wiedergegeben werden, müssen Sie die Farben im Softwareprogramm oder im Betriebssystem verwalten.

Verwalten von Farben

Wenn Sie die Farboptionen auf **Automatisch** einstellen, erhalten Sie in der Regel die beste Druckqualität für Farbdokumente. Es kann jedoch vorkommen, dass Sie ein Farbdokument als Graustufenbild (Schwarzweiß) drucken oder die Farboptionen des Druckers ändern möchten.

- Unter Windows können Sie in Graustufen drucken oder Farboptionen ändern, indem Sie im Druckertreiber auf der Registerkarte **Farbe** die entsprechenden Einstellungen vornehmen.
- Wenn Sie mit einem Macintosh-Computer arbeiten, können Sie in Graustufen drucken oder die Farboptionen ändern, indem Sie im Dialogfeld **Drucken** das Popup-Menü **Farbanpassung** verwenden.

Drucken in Graustufen

Wenn Sie im Druckertreiber die Option **Als Graustufenbild drucken** auswählen, wird ein farbiges Dokument Schwarzweiß ausgedruckt. Diese Option bietet sich an, um Farbdokumente zu drucken, die später fotokopiert oder gefaxt werden.

Wenn **In Graustufen drucken** ausgewählt ist, wechselt der Druck in den Monochrom-Modus, der den Verbrauch der farbigen Druckpatronen reduziert.

Automatische oder manuelle Farbanpassung

Mit der Farbanpassungsoption **Automatisch** werden die Einstellungen für neutrale Grauwerte sowie Raster und Ränder für die einzelnen im Dokument verwendeten Elemente optimiert. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe des Druckertreibers.

HINWEIS: Automatisch ist die Standardeinstellung und wird f
ür das Ausdrucken aller Farbdokumente empfohlen.

Mit der Farbanpassungsoption **Manuell** können Sie die Optionen für neutrale Grauwerte sowie Raster und Ränder für Text, Grafiken und Fotos individuell einstellen. Um die Farboption "Manuell" auszuwählen, klicken Sie in der Registerkarte **Farbe** auf **Manuell** und anschließend auf **Einstellungen**.

Manuelle Farboptionen

Mit der manuellen Farbanpassung können Sie für Text, Grafiken und Fotografien die Optionen für **Farbe** (oder **Farbzuordnung**) und **Raster** individuell einstellen.

HINWEIS: In Programmen, die Text oder Grafiken in Rasterbilder umwandeln, können Sie mit der Option Foto auch Text und Grafiken steuern.

Tabelle 9-1 Manuelle Farboptionen				
Beschreibung der Einstellung		Optionen der Einstellung		
Halbton	•	Mit der Option Glatt werden bei großen, vollständig ausgefüllten Druckflächen bessere Ergebnisse erzielt und bei Fotografien		
Die Halbton -Einstellungen bestimmen die Auflösung und Klarheit der Farbausgabe.		werden feine Farbabstufungen geglättet. Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie gleichmäßig ausgefüllte Druckbereiche erhalten möchten.		
	•	Die Option Detail ist bei Text und Grafiken nützlich, bei denen eine deutliche Abgrenzung der Linien und Farben erforderlich ist, oder bei Bildern mit Mustern oder Detailgenauigkeit. Wählen Sie diese		

Tabelle 9-1 Manuelle Farboptionen (Fortsetzung)

Beschreibung der Einstellung	Optionen der Einstellung
	Option aus, wenn Sie scharfe Kanten und Detailgenauigkeit erzielen möchten.
Neutrale Graustufen Die Einstellung Neutrale Graustufen bestimmt, auf welche Weise Grautöne in Text, Grafiken und Fotografien gedruckt werden.	 Nur Schwarz erzeugt neutrale Farben (Grautöne und Schwarz), indem nur schwarzer Toner verwendet wird. Hierbei werden ausschließlich neutrale Farben ohne Farbmischung erzeugt. 4-farbig erzeugt neutrale Farben (Grautöne und Schwarz), inder die vier Tonerfarben gemischt werden. Bei dieser Methode werde weichere Hintergründe und Farbverläufe in andere Farben sowie das dunkelste Schwarz erzeugt.
Randkontrolle Mit der Einstellung Randkontrolle wird das Erscheinungsbild von Rändern bestimmt. Der Randkontrolle liegen zwei Komponenten zugrunde: adaptives Halbtonverfahren und "Trapping". Durch das adaptive Halbtonverfahren wird die Kantenschärfe verbessert. Durch das Trapping- Verfahren wird der Übergang von Farbebenen geglättet indem die Ränder von angrenzenden	 Maximal ist die aggressivste Trapping-Einstellung. Das adaptive Halbtonverfahren ist aktiviert. Normal ist die Standard-Trapping-Einstellung. Das Trapping- Verfahren findet auf mittlerer Stufe statt, und das adaptive Halbtonverfahren ist aktiviert. Hell reduziert das Trapping-Verfahren auf die niedrigste Stufe, und das adaptive Halbtonverfahren ist aktiviert.
Objekten leicht überlappt werden.	Aus deaktiviert das Trapping-Verfahren und das Halbtonverfahren.
RGB-Farbe	 Standard (sRGB) bestimmt, dass RGB-Farbe als sRGB verwendet wird. sRGB ist der Standard von Microsoft und World Wide Web Consortium (<u>http://www.w3.org</u>). Bildoptimierung (sRGB): Der Drucker verwendet die optimale
	Farbabstimmung zur Ausgabe von sRGB-Bildern. Verwenden Si diese Option zum Drucken von Rasterobjekten, wie z. B. BMP-, TIF- oder GIF-Dateien.
	 Adobe RGB (1998):Der Drucker verwendet die optimale Farbabstimmung für Dokumente oder Bilder mit dem Adobe RGB Farbraum. Dieser Farbraum wird von einigen Digitalkameras und hochwertigen Grafikprogrammen erzeugt. Wenn Sie mit Adobe RGB von einem professionellen Softwareprogramm aus drucken, schalten Sie die Farbverwaltung im Programm aus, und lassen Sie den Farbraum von der Druckersoftware verwalten.
	• Keine bestimmt, dass RGB-Daten im Einheitenmodus gedruckt werden. Um Fotografien mit dieser Auswahl richtig einzustellen, müssen Sie die Bildfarbe über das Programm, mit dem Sie arbeiten, oder über das Betriebssystem verwalten.
	 Benutzerdefiniertes Profil: Ein angepasstes Eingabeprofil wird verwendet, mit dem die Farbausgabe genauer vorherbestimmt und gesteuert werden kann. Sie können angepasste Profile von der Website <u>http://www.hp.com</u> herunterladen.

Steuern des Farbzugriffs

Die Drucker der Serie HP Color LaserJet CP3505 verfügen über die Einstellung **FARBVERBRAUCH EINSCHRÄNKEN** zum Drucken in einem Netzwerk. Netzwerkadministratoren können mit dieser

Einstellung den Benutzerzugriff auf die Farbdruckfunktionen beschränken, um Farbtoner einzusparen. Wenn Sie nicht in Farbe drucken können, wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator.

- 1. Drücken Sie Menü.
- 2. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option GERÄT KONFIGURIEREN, und drücken Sie ✓.
- 3. Drücken Sie ▼, um DRUCKQUALITÄT zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
- 4. Drücken Sie ▼, um SYSTEM-SETUP zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
- 5. Drücken Sie ▼, um FARBVERBRAUCH EINSCHRÄNKEN zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
- 6. Drücken Sie ▼, um eine der folgenden Optionen auszuwählen:
 - **FARBE DEAKTIVIEREN**: Diese Einstellung verweigert allen Benutzern die Farbdruckoptionen.
 - **FARBE AKTIVIEREN**: Dies ist die Standardeinstellung. Sie erlaubt allen Benutzern, die Farbdruckoptionen zu nutzen.
 - **FARBE WENN ZULÄSSIG**: Diese Einstellung ermöglicht dem Netzwerkadministrator, ausgewählten Benutzern Farbdruck zu gestatten. Mit Hilfe des integrierten Webservers können Sie festlegen, für welche Benutzer der Farbdruck zulässig ist.
- 7. Drücken Sie ✓, um die Einstellung zu speichern.

Angleichen von Farben

Das Anpassen der Druckerfarben an die Bildschirmfarben ist recht kompliziert, da Drucker und Computerbildschirme unterschiedliche Methoden zur Farbdarstellung verwenden. Auf *Bildschirmen* werden Farben mit Hilfe eines RGB-Farbverfahrens (Rot, Grün, Blau) durch Bildpunkte dargestellt, bei *Druckern* hingegen werden Farben mithilfe eines CMYK-Verfahrens (Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz) gedruckt.

Das Anpassen der gedruckten Farben an die Bildschirmfarben hängt von verschiedenen Faktoren ab:

- Druckmedien
- Druckerfarbstoffe (z.B. Tinten oder Toner)
- Druckvorgang (z.B. Tintenstrahl-, Press- oder Lasertechnologie)
- Raumbeleuchtung
- Persönliche Unterschiede in der Farbwahrnehmung
- Softwareprogramme
- Druckertreiber
- Betriebssysteme der Computer
- Bildschirme
- Videokarten und Treiber
- Betriebsumgebung (z.B. Luftfeuchtigkeit).

Beachten Sie diese Faktoren, wenn die Bildschirmfarben nicht vollständig mit den gedruckten Farben übereinstimmen.

In der Regel erzielen Sie die besten Farbergebnisse, wenn Sie mit sRGB-Farben drucken.

Farbabstimmung mit Musterverzeichnissen

Der Prozess, Druckerausgaben mit vorgedruckten Musterverzeichnissen und Standardfarbreferenzen abzustimmen, ist sehr komplex. Im Allgemeinen können Sie eine zufriedenstellende Farbabstimmung mit einem Musterverzeichnis erzielen, wenn für die Erstellung des Musterverzeichnisses die Farben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz verwendet wurden. Diese Musterverzeichnisse werden in der Regel als Musterverzeichnisse aus subtraktiven Grundfarben bezeichnet.

Manche Musterverzeichnisse werden aus Farben für kleine Flächen erstellt. Dies sind in spezieller Weise erstellte Farbstoffe. Viele dieser Farben für kleine Flächen liegen außerhalb der Farbskala des Druckers. Die meisten Musterverzeichnisse aus Farben für kleine Flächen umfassen Begleitmusterverzeichnisse aus subtraktiven Grundfarben, die CMYK-Annäherungen bieten.

Die meisten Musterverzeichnisse aus subtraktiven Grundfarben enthalten einen Hinweis auf die Prozessstandards, die für den Druck des Musterverzeichnisses verwendet wurden: SWOP, EURO oder DIC. Um eine optimale Farbabstimmung zu erzielen, wählen Sie im Allgemeinen die entsprechende Tintenemulation aus dem Druckermenü aus. Wenn Sie den Prozessstandard nicht ermitteln können, sollten Sie die SWOP-Tintenemulation verwenden.

Drucken von Farbmustern

Wenn Sie die Farbmuster verwenden, wählen Sie die Farbe, die der gewünschten Farbe am ehesten entspricht. Verwenden Sie den Farbwert der Musterfarbe bei der Beschreibung des Objekts, dessen Farbe Sie anpassen möchten. Die Farben können je nach dem Papiertyp und dem eingesetzten Softwareprogramm variieren.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Farbmuster über das Druckerbedienfeld zu drucken:

- 1. Drücken Sie Menü.
- 2. Drücken Sie ▼, um INFORMATIONEN zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
- 3. Markieren Sie mit der Taste ▼ die Option CMYK-MUSTER DRUCKEN oder RGB-MUSTER DRUCKEN, und drücken Sie ✓.

10 Verwaltung und Wartung

- Informationsseiten
- Konfigurieren von E-Mail-Benachrichtigungen
- Verwenden des integrierten Webservers
- Verwenden der Anwendung HP Easy Printer Care
- Verwenden des HP Druckerdienstprogramms (Mac OS)
- Verwalten von Verbrauchsmaterial
- Ersetzen von Verbrauchsmaterialien und Teilen
- Reinigen des Druckers
- <u>Speicher</u>

Informationsseiten

Über das Druckerbedienfeld können Sie Seiten drucken, die Einzelheiten zum Drucker und seiner aktuellen Konfiguration anzeigen. In der nachstehenden Tabelle werden die Vorgehensweisen zum Drucken der Informationsseiten beschrieben.

Seitenbeschreibung	So drucken Sie die Seite	
Menüstruktur	1.	Drücken Sie Menü.
Zeigt die Bedienfeldmenüs und die verfügbaren Einstellungen an.	2.	Drücken Sie \blacksquare , um INFORMATIONEN zu markieren. Drücken Sie anschließend \checkmark .
	3.	Wenn MENÜSTRUKTUR DRUCKEN nicht markiert ist, drücken Sie \blacktriangle oder $\mathbf{\nabla}$, bis die Option markiert ist. Drücken Sie anschließend $\mathbf{\vee}$.
	Der derz	Inhalt der Menüstruktur kann unterschiedlich sein, je nachdem welche Optionen zeit im Drucker installiert sind.
	Eine unte	e umfassende Liste der Bedienfeldmenüs und der möglichen Werte finden Sie r " <u>Bedienfeldmenüs" auf Seite 13</u> .
Konfigurationsseite	1.	Drücken Sie Menü.
Zeigt die Druckereinstellungen sowie das installierte Zubehör an.	2.	Drücken Sie \checkmark , um INFORMATIONEN zu markieren. Drücken Sie anschließend \checkmark .
	3.	Drücken Sie \checkmark , um KONFIGURATION DRUCKEN zu markieren. Drücken Sie anschließend \checkmark .
	HIN optic Info	WEIS: Wenn der Drucker über einen HP Jetdirect-Druckserver oder über eine onale Festplatte verfügt, wird eine zusätzliche Konfigurationsseite gedruckt, die rmationen zu diesen Geräten enthält.
Materialstatusseite	1.	Drücken Sie Menü.
Zeigt den Tonerstand der Druckpatrone an.	2.	Drücken Sie \checkmark , um INFORMATIONEN zu markieren. Drücken Sie anschließend \checkmark .
	3.	Drücken Sie ▼, um STATUSSEITE FÜR MATERIAL DRUCKEN zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
	HIN herg ever Drug	WEIS: Bei der Verwendung von Verbrauchsmaterialien, die nicht von HP gestellt wurden, wird auf der Materialstatusseite die verbleibende Nutzungsdauer ntuell nicht aufgeführt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <u>"Nicht-HP ckpatronen" auf Seite 128</u> .
Verbrauchsseite	1.	Drücken Sie Menü.
Zeigt eine Seitenanzahl für jedes gedruckte Papierformat, die Anzahl der einseitin (Simplexdruck) und beidseitig	2.	Drücken Sie $igvee$, um INFORMATIONEN zu markieren. Drücken Sie anschließend \checkmark .
(Duplexdruck) bedruckten Seiten sowie die durchschnittliche Deckung für jede Farbe in Prozent an.	3.	Drücken Sie ▼, um VERBRAUCHSINFOS DRUCKEN zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
Testseite	1.	Drücken Sie Menü.
Zeigt ein Farbfoto an, mit dem Sie die Druckqualität überprüfen können.	2.	Drücken Sie \checkmark , um INFORMATIONEN zu markieren. Drücken Sie anschließend \checkmark .
	3.	Drücken Sie \checkmark , um DEMO DRUCKEN zu markieren. Drücken Sie anschließend \checkmark .

Seitenbeschreibung	So drucken Sie die Seite
Protokoll für den Farbverbrauch	1. Drücken Sie Menü.
Zeigt die Farbverbrauchsstatistiken für den Drucker an.	 Drücken Sie ▼, um INFORMATIONEN zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
	3. Drücken Sie ▼, um JOBPROTOKOLL FÜR FARBEN DRUCKEN zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
Dateiverzeichnis	1. Drücken Sie Menü.
Zeigt Informationen zu allen installierten Massenspeichergeräten an.	2. Drücken Sie ▼, um INFORMATIONEN zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
	3. Drücken Sie ▼, um DATEIVERZEICHNIS DRUCKEN zu markieren. Drüc Sie anschließend ✓.
	HINWEIS: Diese Option wird nicht angezeigt, wenn keine Massenspeicherger installiert sind.
PCL- oder PS-Schriftartenliste	1. Drücken Sie Menü.
Zeigt an, welche Schriften derzeit auf dem Drucker installiert sind.	2. Drücken Sie ▼, um INFORMATIONEN zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
	3. Drücken Sie ▼, um PCL-SCHRIFTARTENLISTE DRUCKEN oder PS- SCHRIFTARTENLISTE DRUCKEN zu markieren. Drücken Sie anschließe ✓.
	HINWEIS: Die Schriftenlisten enthalten auch die auf einer zusätzlichen Festp oder einem Flash-DIMM gespeicherten Schriften.

Konfigurieren von E-Mail-Benachrichtigungen

Mit HP Web Jetadmin oder dem integrierten Webserver können Sie das System so konfigurieren, dass Sie bei Druckerproblemen Warnmeldungen erhalten. Die Warnmeldungen bestehen aus E-Mail-Nachrichten, die an die von Ihnen angegebenen E-Mail-Konten gesendet werden.

Sie können Folgendes konfigurieren:

- die Drucker, die Sie überwachen möchten
- die Warnmeldungen, die eingehen sollen (beispielsweise Warnmeldungen bei Papierstau, Papiermangel, geöffneter Abdeckung und zum Verbrauchsmaterialstatus)
- die E-Mail-Konten, an die die Warnmeldungen weitergeleitet werden sollen

Software	Hier finden Sie Informationen	
HP Web Jetadmin	Allgemeine Informationen zu HP Web Jetadmin finden Sie unter <u>"HP Web Jetadmin"</u> auf Seite 42.	
	In der Online-Hilfe zu HP Web Jetadmin finden Sie Einzelheiten im Zusammenhang mit Warnmeldungen und deren Einrichtung.	
Integrierter Webserver	Unter <u>"Verwenden des integrierten Webservers" auf Seite 119</u> erhalten Sie allgemeine Informationen zum integrierten Webserver.	
	In der Online-Hilfe zum integrierten Webserver finden Sie Einzelheiten im Zusammenhang mit Warnmeldungen und deren Einrichtung.	

Verwenden des integrierten Webservers

- HINWEIS: Wenn der Drucker direkt an einen Computer angeschlossen ist, können Sie den Druckerstatus mit der Software HP Easy Printer Care überprüfen.
 - Anzeigen von Druckerstatusinformationen
 - Festlegen der in den einzelnen Fächern eingelegten Papiertypen
 - Ermitteln der verbleibenden Gebrauchsdauer aller Verbrauchsmaterialien sowie Bestellen neuer Verbrauchsmaterialien
 - Anzeigen und Ändern der Papierfachkonfigurationen
 - Anzeigen und Ändern der Konfiguration des Menüs für das Bedienfeld des Druckers
 - Anzeigen und Drucken von internen Seiten
 - Empfangen von Benachrichtigungen zu Drucker- und Verbrauchsmaterialereignissen
 - Anzeigen und Ändern der Netzwerkkonfiguration
 - Anzeigen von hilfreichen Inhalten, die sich auf den aktuellen Druckerstatus beziehen

Wenn der Drucker mit dem Netzwerk verbunden ist, ist der integrierte Webserver automatisch verfügbar. Sie können den integrierten Webserver über Windows 95 und höher öffnen.

Mit Hilfe des integrierten Webservers können Sie über Ihren Computer (anstatt über das Bedienfeld des Druckers) den Status von Drucker und Netzwerk anzeigen und Druckfunktionen verwalten.

Um den integrierten Webserver verwenden zu können, benötigen Sie Microsoft Internet Explorer ab Version 4 oder Netscape Navigator ab Version 4. Der integrierte Webserver ist funktionsfähig, wenn der Drucker mit einem IP-basierten Netzwerk verbunden ist. IPX-basierte oder AppleTalk-Druckerverbindungen werden vom integrierten Webserver nicht unterstützt. Für das Öffnen und Verwenden des integrierten Webservers ist kein Internetzugang erforderlich.

Zugreifen auf den integrierten Webserver über eine Netzwerkverbindung

- Geben Sie in einem unterstützten Webbrowser auf Ihrem Computer die IP-Adresse für den Drucker in das Adress-/URL-Feld ein. (Um die IP-Adresse zu erfahren, drucken Sie eine Konfigurationsseite. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Informationsseiten" auf Seite 116</u>.)
- HINWEIS: Wenn Sie den URL geöffnet haben, können Sie ihn mit einem Lesezeichen versehen, um künftig Zeit zu sparen.
- Der integrierte Webserver verfügt über drei Registerkarten, die Informationen zum Drucker sowie zu dessen Einstellungen enthalten: die Registerkarte Informationen, die Registerkarte Einstellungen und die Registerkarte Netzwerk. Klicken Sie auf die Registerkarte, die Sie anzeigen möchten.

Im folgenden Abschnitt erhalten Sie weitere Informationen zu den einzelnen Registerkarten.

Bereiche des integrierten Webservers

In der nachstehenden Tabelle werden die wichtigsten Bildschirme des integrierten Webservers beschrieben.

Registerkarte oder Bereich	Beschreibung	
Registerkarte Informationen Stellt Drucker-, Status- und Konfigurationsinformationen bereit.		Gerätestatus : Zeigt den Druckerstatus sowie die verbleibende Nutzungsdauer der HP Verbrauchsmaterialien an, wobei 0 % bedeutet, dass ein Verbrauchsartikel leer ist. Es werden auch die für die einzelnen Fächer festgelegten Druckpapiertypen und Druckpapierformate angezeigt. Wenn Sie die Standardeinstellungen ändern möchten, klicken Sie auf Einstellungen ändern .
	•	Konfigurationsseite: Zeigt die Informationen der Druckerkonfigurationsseite an.
	•	Verbrauchsmaterialstatus: Zeigt die verbleibende Nutzungsdauer von HP Verbrauchsmaterialien an, wobei 0 % bedeutet, dass ein Verbrauchsartikel leer ist. Auf dieser Seite werden auch die Teilenummern des Verbrauchsmaterials aufgeführt. Wenn Sie neues Verbrauchsmaterial bestellen möchten, klicken Sie auf der linken Seite des Fensters im Bereich Andere Verknüpfungen auf den Link Verbrauchsmaterial bestellen.
	•	Ereignisprotokoll: Zeigt eine Liste aller Druckerereignisse und -fehler an.
	•	Verbrauchsseite: Zeigt eine Übersicht über die Anzahl der vom Drucker gedruckten Seiten an, geordnet nach Format und Typ.
	•	Diagnoseseite : Enthält Informationen über die Druckerkalibrierung, die Farbdichte und andere Parameter.
	•	Geräteinformationen: Zeigt Informationen zum Netzwerkname und der Adresse des Druckers sowie zum Modell an. Wenn Sie diese Einträge ändern möchten, klicken Sie auf der Registerkarte Einstellungen auf die Schaltfläche Geräteinformationen.
	•	Bedienfeld: Zeigt Meldungen des Bedienfelds des Druckers an, z.B. Bereit oder Bereitschaftsmodus ein.
	•	Farbverbrauchsprotokoll: Zeigt Farbdruckaufträge von Benutzern nach Druckauftrag gestaffelt.
	•	Drucken: Hiermit können Sie Druckaufträge an den Drucker senden.
Registerkarte Einstellungen Hier können Sie den Drucker über	•	Gerät konfigurieren: Hier können Sie die Druckereinstellungen konfigurieren. Diese Seite enthält die herkömmlichen Menüs, über die Drucker mit einer Bedienfeldanzeige verfügen.
inren Computer könnguneren.	•	E-Mail-Server : Nur bei Druckern im Netzwerk. Diese Seite wird in Verbindung mit der Seite Warnmeldungen verwendet, um eingehende und ausgehende E-Mail-Nachrichten sowie E-Mail-Warnmeldungen einzurichten.
	•	Warnmeldungen: Nur bei Druckern im Netzwerk. Hier können Sie den Empfang von E-Mail-Warnmeldungen über verschiedene Drucker- und Verbrauchsmaterialereignisse einstellen.
	•	AutoSend : Ermöglicht die Konfiguration des Druckers zum Senden von automatisierten E-Mails bzgl. Druckerkonfiguration und Verbrauchsmaterial an bestimmte E-Mail-Adressen.
	•	Sicherheit : Hier können Sie ein Kennwort festlegen, das für den Zugriff auf die Registerkarten Einstellungen und Netzwerk eingegeben werden muss. Auf dieser Seite können Sie auch bestimmte Funktionen des integrierten Webservers aktivieren oder deaktivieren.
	•	Andere Verknüpfungen bearbeiten: Hier können Sie eine Verknüpfung zu einer anderen Website hinzufügen oder anpassen. Diese Verknüpfung wird dann auf allen Seiten des integrierten Webservers im Bereich Andere Verknüpfungen angezeigt.
	•	Geräteinformationen: Hier können Sie dem Drucker einen Namen und eine Systemnummer zuweisen. Geben Sie den Namen und die E-Mail-Adresse des Hauptansprechpartners an, der die Informationen zum Drucker empfangen soll.

Registerkarte oder Bereich	Beschreibung		
	 Sprache: Hier können Sie festlegen, in welcher Sprache die Informationen des integrierten Webservers angezeigt werden sollen. 		
	• Datum & Zeit : Ermöglicht die zeitliche Synchronisierung mit einem Zeitserver im Netzwerk.		
	 Einschaltzeit: Gibt Ihnen die Möglichkeit, die Einschaltzeit f ür den Drucker einzustellen oder zu bearbeiten. 		
	• Farbdruck einschränken: Hier können Sie Einschränkungen für Farbdruckaufträge von Benutzern festlegen.		
	• Fach Formate/Typen: Hier können Sie die Fächer für verschiedene Medien konfigurieren.		
	HINWEIS: Die Registerkarte Einstellungen kann durch ein Kennwort geschützt werden. Wenn der Drucker in einem Netzwerk verwendet wird, wenden Sie sich immer an den Administrator, bevor Sie die Einstellungen auf dieser Registerkarte ändern.		
Registerkarte Netzwerk Hier können Sie Netzwerkeinstellungen über Ihren Computer ändern.	Netzwerkadministratoren können auf dieser Registerkarte die Netzwerkeinstellungen für den Drucker festlegen, wenn dieser an ein IP-basiertes Netzwerk angeschlossen ist. Diese Registerkarte wird nicht angezeigt, wenn der Drucker direkt an einen Computer oder über ein anderes Gerät als einen HP Jetdirect-Druckserver an ein Netzwerk angeschlossen ist.		
	HINWEIS: Die Registerkarte Netzwerk kann durch ein Kennwort geschützt werden.		
Weitere Verknüpfungen Enthält Verknüpfungen mit dem Internet.	• HP Instant Support [™] : Hier wird die HP Website aufgerufen, auf der Sie Lösungen zu Problemen finden können. Mit diesem Dienst werden das Fehlerprotokoll und die Konfigurationsinformationen des Druckers analysiert und auf dieser Grundlage spezifische Diagnose- und Unterstützungsinformationen bereitgestellt.		
	• Verbrauchsmaterial bestellen: Stellt eine Verbindung mit der HP Website her, auf der Sie HP Originalverbrauchsmaterial, z.B. Druckpatronen oder Papier, bestellen können.		
	• Produktunterstützung : Stellt eine Verbindung zur Support-Site für Drucker her, auf der Sie Hilfe bei allgemeinen Problemen erhalten.		
	• Demonstration : Eine animierte Anleitung zum Durchführen einer Operation wird angezeigt.		
	HINWEIS: Wenn Sie eine dieser Verknüpfungen verwenden möchten, benötigen Sie einen Internetzugang. Wenn Sie eine DFÜ-Verbindung verwenden und beim ersten Zugriff auf den integrierten Webserver keine Verbindung hergestellt wurde, muss vor dem Aufrufen dieser Websites eine Verbindung hergestellt werden. Dazu ist es möglicherweise erforderlich, dass Sie den integrierten Webserver zuerst schließen und dann wieder öffnen.		

Verwenden der Anwendung HP Easy Printer Care

Mit der Anwendung HP Easy Printer Care können Sie folgende Aufgaben durchführen:

- Überprüfen des Druckerstatus
- Überprüfen des Verbrauchsmaterialstatus
- Einrichten von Warnmeldungen
- Zugriff auf Fehlerbehebungs- und Wartungsprogramme

Sie können die Anwendung HP Easy Printer Care verwenden, wenn der Drucker direkt an einen Computer oder an ein Netzwerk angeschlossen ist. Sie müssen eine vollständige Softwareinstallation durchführen, damit HP Easy Printer Care verfügbar ist.

HINWEIS: Sie benötigen keine Internetverbindung, um mit HP Easy Printer Care zu arbeiten. Wenn Sie jedoch auf eine webbasierte Verknüpfung klicken, müssen Sie Zugriff auf das Internet haben, damit Sie die mit dem Link verknüpfte Site aufrufen können.

Unterstützte Betriebssysteme

HP Easy Printer Care wird von Windows 2000 und Windows XP unterstützt.

Öffnen von HP Easy Printer Care

Sie können HP Easy Printer Care auf die folgenden Arten öffnen:

- Klicken Sie im Menü Start auf Programme, zeigen Sie auf HP, und klicken Sie auf HP Easy Printer Care.
- Doppelklicken Sie im Infobereich der Windows-Taskleiste (rechts unten auf dem Desktop) auf das Symbol von HP Easy Printer Care.
- Doppelklicken Sie auf das Desktop-Symbol.

Bereiche in HP Easy Printer Care

Die Anwendung HP Easy Printer Care enthält die in der folgenden Tabelle beschriebenen Bereiche.

Bereich	Beschreibung		
Registerkarte Überblick	•	Geräteliste: Zeigt die Drucker an, die Sie auswählen können.	
Enthält grundlegende Statusinformationen für den Drucker.	•	Bereich Gerätestatus : Zeigt die Statusinformationen des Druckers an. In diesem Bereich werden Auslöser für Warnmeldungen des Druckers angezeigt, z.B. eine leere Druckpatrone. Außerdem werden hier Informationen zur Identifikation des Geräts, zu Bedienfeldmeldungen sowie zum Füllstand der Druckpatrone angezeigt. Wenn Sie ein Problem mit dem Drucker behoben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche ² , um den Bereich zu aktualisieren.	
	•	Bereich Verbrauchsmaterialstatus : Zeigt detaillierte Informationen zum Verbrauchsmaterialstatus an, z.B. der in der Druckpatrone verbleibende Prozentsatz an Toner und der Status der in den einzelnen Fächern eingelegten Medien.	
	•	Verknüpfung Details zu Verbrauchsmaterial : Öffnet die Statusseite für Verbrauchsmaterial, auf der Sie Details zu Druckerverbrauchsmaterialien sowie Bestell- und Recyclinginformationen erhalten.	

Bereich	Beschreibung		
Registerkarte Support :	 Stellt Geräteinformationen, z.B. Warnmeldungen f ür Elemente bereit, die beobachtet wer m üssen. 		
Stellt Hilfeinformationen und Verknüpfungen	• Stellt Verknüpfungen zu Fehlerbehebungsinformationen und Programmen bereit.		
bereit.	 Stellt Verknüpfungen zur HP Website bereit, auf der Sie sich registrieren, Verbrauchsmaterialien bestellen und Unterstützung erhalten können. 		
	HINWEIS: Wenn Sie eine DFÜ-Verbindung verwenden und beim ersten Zugriff auf HP E Printer Care keine Verbindung hergestellt wurde, muss vor dem Aufrufen dieser Websites Verbindung hergestellt werden.		
Fenster Verbrauchsmaterial bestellen	 Bestellliste: Zeigt die Verbrauchsmaterialien an, die Sie f ür die einzelnen Drucker bestell k önnen. Wenn Sie einen bestimmten Artikel bestellen m öchten, aktivieren Sie in der List Verbrauchsmaterialien das entsprechende Kontrollk ästchen Bestellen. 		
Hier können Sie online oder per E-Mail Verbrauchsmaterialien bestellen.	 Schaltfläche Verbrauchsmaterial online kaufen: Öffnet die HP Website für Verbrauchsmaterialien in einem neuen Browserfenster. Wenn Sie das Kontrollkästchen Bestellen für die gewünschten Artikel aktiviert haben, können die dazugehörigen Informationen an die Website übertragen werden. 		
	 Schaltfläche Einkaufsliste drucken: Druckt die Informationen f ür die Verbrauchsmateria die über das Kontrollkästchen Bestellen ausgewählt wurden. 		
	 Schaltfläche Einkaufsliste als E-Mail senden: Erstellt eine Textliste der Artikel, die über Kontrollkästchen Bestellen ausgewählt wurden. Diese Liste kann in eine E-Mail kopiert dann an den Händler gesendet werden. 		
Fenster Benachrichtigungs- einstellungen	Warnmeldungen aktivieren oder deaktivieren: Sie können die Warnmeldungsfunktion für e bestimmten Drucker aktivieren oder deaktivieren.		
Hier können Sie den	 Bei Warnmeldungen: Legen Sie fest, wann Sie Warnmeldungen erhalten möchten – entwo beim Drucken auf einem bestimmten Drucker oder immer, wenn ein Druckerereignis ein 		
Drucker für die automatische Benachrichtigung bei Druckerproblemen konfigurieren.	 Ereignistyp f ür Warnmeldung: Legen Sie fest, ob Sie Warnmeldungen nur bei schwerwiegenden Fehlern oder bei allen Fehlern erhalten m öchten, z.B. auch bei Fehlern denen eine Fortsetzung des Vorgangs m öglich ist. 		
	 Warnmeldungstyp: Legen Sie den Warnmeldungstyp fest (Popup-Nachricht oder Systemfehlerwarnmeldung und E-Mail-Nachricht). 		
Registerkarte Geräteliste	Druckerinformationen, wie z.B. Name, Fabrikat und Modell		
Zeigt Informationen zu jedem Drucker in der Liste Geräte an.	 Ein Symbol (wenn in der Dropdown-Liste Anzeigen als die Standardeinstellung Kachelin festgelegt wurde) 		
	Alle aktuellen Warnmeldungen für den Drucker		
	Wenn Sie in der Liste auf einen Drucker klicken, wird in HP Easy Printer Care die Registerkar Überblick für diesen Drucker angezeigt.		
	Auf der Registerkarte Geräteliste sind die folgenden Informationen enthalten:		
Fenster Weitere Drucker suchen Hier können Sie der Druckerliste weitere	Wenn Sie in der Liste Geräte auf die Verknüpfung Weitere Drucker suchen klicken, wird das Fenster Weitere Drucker suchen angezeigt. Im Fenster Weitere Drucker suchen gibt es ein Dienstprogramm, mit dem andere Netzwerkdrucker erkannt werden, so dass Sie diese der Lis Geräte hinzufügen und dann über Ihren Computer überwachen können.		

Verwenden des HP Druckerdienstprogramms (Mac OS)

Mit dem HP Druckerdienstprogramm können Sie den Drucker auf einem Computer mit Mac OS X 10.2 oder 10.3 konfigurieren und verwalten.

Öffnen des HP Druckerdienstprogramms

Öffnen des HP Druckerdienstprogramms in Mac OS X 10.2

- 1. Öffnen Sie den Finder und klicken Sie anschließend auf **Programme**.
- 2. Klicken Sie auf Library und klicken Sie auf Drucker.
- 3. Klicken Sie auf hp und anschließend auf Dienstprogramme.
- 4. Doppelklicken Sie auf HP Druckerauswahl, um die HP Druckerauswahl zu öffnen.
- 5. Wählen Sie den Drucker aus, den Sie konfigurieren möchten, und klicken Sie anschließend auf **Dienstprogramm**.

Öffnen des HP Druckerdienstprogramms in Mac OS X 10.3

- 1. Klicken Sie im Dock auf das Symbol für das Dienstprogramm für die Druckereinrichtung.
- HINWEIS: Wenn das Symbol für das Dienstprogramm für die Druckereinrichtung nicht im Dock angezeigt wird, öffnen Sie den Finder, klicken Sie auf Programme, Dienstprogramme, und doppelklicken Sie anschließend auf Dienstprogramm für die Druckereinrichtung.
- Wählen Sie den Drucker aus, den Sie konfigurieren möchten, und klicken Sie anschließend auf Dienstprogramm.

Funktionen des HP Druckerdienstprogramms

Das HP Druckerdienstprogramm besteht aus Seiten, die Sie öffnen können, indem Sie in der Liste für die **Konfigurationseinstellungen** klicken. In der folgenden Tabelle werden die Aufgaben beschrieben, die Sie mit Hilfe dieser Seiten ausführen können.

Element	Beschreibung
Farbreinigung	Drucken einer Reinigungsseite.
Konfigurationsseite	Drucken einer Konfigurationsseite.
Verbrauchsmaterialstatus	Anzeige des Status der Druckerverbrauchsmaterialien sowie Verknüpfungen für Onlinebestellungen von Verbrauchsmaterialien.
HP Support	Zugriff auf technische Unterstützung, Onlinebestellung von Verbrauchsmaterialien, Onlineregistrierung und Informationen über Recycling und Rücknahmen.
Hochladen (Datei)	Übertragen von Dateien vom Computer auf den Drucker.
Hochladen (Schriften)	Übertragen von Schriftdateien vom Computer auf den Drucker.
Firmware-Aktualisierung	Übertragen von aktualisierten Firmwaredateien vom Computer auf den Drucker.
Duplexdruck	Aktivieren des Modus für den automatischen beidseitigen Druck.
Economode-Tonerdichte	Verwenden der Economode-Einstellung, um Toner zu sparen oder die Tonerdichte anzupassen.

Element	Beschreibung
Auflösung	Ändern der Auflösungseinstellungen, einschließlich der REt-Einstellung.
Ressourcen sperren	Sperren oder Entsperren von Speichergeräten, wie z.B. einer Festplatte.
Gespeicherte Jobs	Verwalten von Druckjobs, die auf der Festplatte des Druckers gespeichert sind.
Papierfach-Konfiguration	Ändern der standardmäßigen Papierfacheinstellungen.
IP-Einstellungen	Ändern der Drucker-Netzwerkeinstellungen und Zugriff auf den integrierten Webserver.
Weitere Einstellungen	Zugriff auf den integrierten Webserver.
E-Mail-Warnhinweise	Konfigurieren des Druckers zum Senden von E-Mail-Benachrichtigungen für bestimmte Ereignisse.

Verwalten von Verbrauchsmaterial

Durch das korrekte Verwenden, Aufbewahren und Überwachen von Druckpatronen kann eine qualitativ hochwertige Druckausgabe begünstigt werden.

Gebrauchsdauer von Verbrauchsmaterialien

Die Gebrauchsdauer einer Druckpatrone hängt davon ab, welche Gebrauchsmuster Sie haben und wie viel Toner für Ihre Druckjobs erforderlich ist. Wenn Sie beispielsweise Text mit 5 Prozent Deckung drucken, hat eine HP Druckpatrone je nach Druckermodell eine durchschnittliche Gebrauchsdauer von 4.000 oder 6.000 Seiten. (Ein typischer Geschäftsbrief weist eine Deckung von ca. 5 % auf.)

Die Gebrauchsdauer der Druckpatrone wird durch häufiges Drucken von Jobs mit 1 bis 2 Seiten, starker Deckung und automatischem Duplexdruck verkürzt. Sie können die Gebrauchsdauer der Druckpatrone jederzeit überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Überprüfen des Tonerstands"</u> auf <u>Seite 126</u>.

Ungefährer Zeitabstand für den Austausch von Druckpatronen

In der folgenden Tabelle sind die geschätzten Zeitabstände für das Austauschen der Druckpatronen und die Bedienfeldmeldungen enthalten, die auf den erforderlichen Austausch der Patronen hinweisen.

Drucker	Seitenanzahl	Ungefährer Zeitabstand ¹	
Druckerserie HP Color LaserJet CP3505	6.000 Seiten (Schwarz)	6 Monate	
	6.000 Seiten (Farbe)		

¹ Die Angaben zur ungefähren Gebrauchsdauer basieren auf 1.500 Seiten pro Monat.

² Die jeweilige durchschnittliche Seitenanzahl (Näherungswerte, A4/Letter) gilt bei ca. 5-prozentiger Deckung der einzelnen Farben.

Um Verbrauchsmaterial zu bestellen, besuchen Sie die Website <u>http://www.hp.com/support/</u> <u>cljcp3505</u>.

Überprüfen des Tonerstands

Sie können den Tonerstand der Druckpatronen über das Bedienfeld des Druckers, den integrierten Webserver, die Druckersoftware, die Anwendung HP Easy Printer Care oder die HP Web Jetadmin-

Software prüfen. Überprüfen Sie die Verbrauchsmaterialanzeige auf dem Bedienfeld, um festzustellen, wie hoch der aktuelle Verbrauchsmaterialstand ist.





Folgen Sie den nachfolgenden Anweisungen in der Tabelle, um eine Verbrauchsmaterialstatusseite mit genaueren Werten zu drucken.

Gerät	Vorgehensweise
Bedienfeld des Druckers	1. Drücken Sie Menü.
	 Drücken Sie ▼, um INFORMATIONEN zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
	3. Drücken Sie ▼, um STATUSSEITE FÜR MATERIAL DRUCKEN zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓, um die Statusseite für Verbrauchsmaterial zu drucken.
HP Easy Printer Care	Klicken Sie auf der Registerkarte Überblick im Bereich Verbrauchsmaterialstatus auf Details zu Verbrauchsmaterial, um die Statusseite für Verbrauchsmaterial zu öffnen.
Integrierter Webserver	 Geben Sie in Ihrem Browser die IP-Adresse f ür die Drucker-Homepage ein, und dr ücken Sie Eingabe, um die Druckerstatusseite zu öffnen. Informationen hierzu finden Sie unter <u>"Verwenden des integrierten Webservers" auf Seite 119</u>.
	2. Klicken Sie auf der linken Bildschirmseite auf Verbrauchsmaterialstatus , um die Statusseite für Verbrauchsmaterial zu öffnen.
	HINWEIS: Sie finden die IP-Adresse auf der Jetdirect-Seite des Druckers, die zusammen mit der Konfigurationsseite gedruckt wird. Informationen hierzu finden Sie unter <u>"Informationsseiten" auf Seite 116</u> .
HP Web Jetadmin	Wählen Sie in HP Web Jetadmin den Drucker aus. Die Gerätestatusseite zeigt Informationen zur Druckpatrone an.

Aufbewahren von Druckpatronen

Nehmen Sie die Druckpatrone erst unmittelbar vor dem Gebrauch aus der Verpackung.

△ ACHTUNG: Setzen Sie die Druckpatrone nicht länger als wenige Minuten direkter Lichteinstrahlung aus, um Beschädigungen zu vermeiden, und berühren Sie nicht die Walzenoberfläche.

HP Druckpatronen

Wenn Sie eine neue HP Originaldruckpatrone verwenden, können Sie die folgenden Informationen zu Verbrauchsmaterialien abrufen:

- Prozentzahl des verbleibenden Verbrauchsmaterials
- Geschätzte Anzahl verbleibender Seiten
- Anzahl der gedruckten Seiten

Nicht-HP Druckpatronen

Hewlett-Packard Company empfiehlt, keine Druckpatronen von anderen Herstellern zu verwenden, egal ob es sich dabei um neue oder um überarbeitete Druckpatronen handelt. Da es sich bei diesen Produkten nicht um Originalprodukte von HP handelt, hat HP keine Kontrolle über deren Ausführung oder Qualität. Wartungsarbeiten oder Reparaturen, die aufgrund der Verwendung einer nicht von HP stammenden Druckpatrone entstehen, werden *nicht* von der Druckergewährleistung abgedeckt.

Wenn Sie eine Druckpatrone von einem anderen Hersteller verwenden, kann HP nicht für die Genauigkeit bestimmter Funktionen garantieren.

Wenn Ihnen die Druckpatrone von anderen Herstellern als Originalprodukt von HP verkauft wurde, finden Sie Informationen unter <u>"HP Hotline und Website für Produktpiraterie" auf Seite 128</u>.

Authentifizierung von Druckpatronen

Der Drucker authentifiziert die Druckpatronen automatisch, wenn sie in den Drucker eingelegt werden. Während der Authentifizierung teilt der Drucker Ihnen mit, ob es sich bei der Patrone um eine HP Originaldruckpatrone handelt.

Wenn auf dem Bedienfeld des Druckers die Meldung angezeigt wird, dass es sich nicht um eine HP Originaldruckpatrone handelt und Sie der Meinung sind, eine HP Druckpatrone gekauft zu haben, finden Sie Informationen unter <u>HP Hotline und Website für Produktpiraterie" auf Seite 128</u>.

HP Hotline und Website für Produktpiraterie

Rufen Sie die HP Hotline für Produktpiraterie (1-877-219-3183, in Nordamerika gebührenfrei) an, oder besuchen Sie die Website <u>http://www.hp.com/go/anticounterfeit</u>, wenn Sie eine HP Druckpatrone einsetzen und der Drucker meldet, dass es sich dabei nicht um eine Druckpatrone von HP handelt. HP hilft Ihnen bei der Feststellung, ob es sich um ein Originalprodukt handelt, sowie bei den Schritten zur Lösung des Problems.

Die folgenden Anzeichen können darauf hinweisen, dass es sich bei Ihrer Druckpatrone nicht um ein Originalprodukt von HP handelt:

- Im Zusammenhang mit der Druckpatrone tritt eine Vielzahl von Problemen auf.
- Die Patrone sieht anders als sonst aus (z.B. fehlt das orangefarbene Dichtungsband oder die Verpackung unterscheidet sich von der HP Verpackung).

Ersetzen von Verbrauchsmaterialien und Teilen

Befolgen Sie die Richtlinien in diesem Abschnitt genau, wenn Sie Druckerverbrauchsmaterialien ersetzen.

Richtlinien zum Auswechseln von Verbrauchsmaterialien

Wenn Sie bei der Aufstellung des Druckers die folgenden Richtlinien beachten, erleichtert dies das Auswechseln von Verbrauchsmaterialien.

- Über und vor dem Drucker ist ausreichend Platz erforderlich, um die Verbrauchsmaterialien aus dem Drucker entfernen zu können.
- Der Drucker sollte auf einer ebenen, stabilen Oberfläche stehen.

Informationen zur Installation von Verbrauchsmaterialien finden Sie in der mit dem jeweiligen Artikel gelieferten Installationsanleitung. Weitere Informationen finden Sie auch auf der Website <u>http://www.hp.com/support/cljcp3505</u>.

△ ACHTUNG: Hewlett-Packard empfiehlt die Verwendung von HP Produkten in diesem Drucker. Durch die Verwendung von nicht-HP Produkten, können Reparaturen erforderlich werden, die nicht durch die Gewährleistungs- und Kundendienstvereinbarungen von HP gedeckt sind.

Wechseln von Druckpatronen

Wenn die Gebrauchsdauer einer Druckpatrone nahezu erschöpft ist, wird auf dem Bedienfeld die Empfehlung angezeigt, eine Ersatzpatrone zu bestellen. Sie können weiterhin mit der aktuellen Druckpatrone drucken, bis auf dem Bedienfeld die Anweisung angezeigt wird, die Patrone zu ersetzen.

Im Drucker werden vier verschiedene Farben verwendet. Jede dieser Farben befindet sich in einer separaten Druckpatrone: Schwarz (K), Zyan (C), Magenta (M) und Gelb (Y).

Ersetzen Sie die betreffende Druckpatrone, wenn auf dem Bedienfeld die Meldung **PATRONE <FARBE> ERSETZEN** angezeigt wird.

HINWEIS: Wenn alle Druckpatronen gleichzeitig verbraucht sind und Sie hauptsächlich in Schwarzweiß drucken, sollten Sie den Druckmodus ZUMEIST S/W-SEITEN verwenden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <u>Das Untermenü "System-Setup"" auf Seite 19</u>.

Wechseln einer Druckpatrone

1. Öffnen Sie die vordere Klappe.



- △ ACHTUNG: Legen Sie keine Gegenstände auf der Transfereinheit ab, und berühren Sie nicht die Transfereinheit, die sich an der Innenseite der vorderen Klappe befindet.
- 2. Nehmen Sie die verbrauchte Druckpatrone aus dem Drucker.



3. Nehmen Sie die neue Druckpatrone aus der Schutzverpackung. Legen Sie die verbrauchte Druckpatrone in die Schutzverpackung, damit sie recycelt werden kann.



- 4. Halten Sie die Druckpatrone an beiden Seiten fest, und verteilen Sie den Toner, indem Sie die Druckpatrone leicht hin und her schütteln.
 - \triangle **ACHTUNG:** Berühren Sie nicht den Verschluss oder die Oberfläche der Walze.



5. Entfernen Sie die orangefarbenen Transportsicherungen sowie den Klebestreifen an der linken Transportsicherung der neuen Druckpatrone. Entsorgen Sie den Klebestreifen und die Transportsicherungen entsprechend den lokalen Bestimmungen.



6. Richten Sie die Druckpatrone an den Führungen im Drucker aus, und setzen Sie sie mit Hilfe des Griffs so weit ein, bis sie fest sitzt.



7. Schließen Sie die vordere Klappe fest.



Nach kurzer Zeit wird auf dem Bedienfeld die Meldung Bereit angezeigt.

- Die Installation ist beendet. Legen Sie die verbrauchte Druckpatrone in den Karton, mit dem die neue Patrone geliefert wurde. Anweisungen zum Recycling finden Sie im beigefügten Recyclingleitfaden.
- 9. Wenn Sie keine HP Druckpatrone verwenden, werden auf dem Bedienfeld des Druckers weitere Anweisungen angezeigt.

Weitere Informationen erhalten Sie auf den Websites, die im Abschnitt <u>"Richtlinien zum Auswechseln</u> von Verbrauchsmaterialien" auf Seite 129 aufgelistet sind.
Reinigen des Druckers

Während des Druckvorgangs können sich Papier-, Toner- und Staubpartikel im Drucker ansammeln. Nach einer gewissen Zeit kann dies zu Problemen mit der Druckqualität führen, wie z.B. Tonerflecken oder verschmierter Toner. Dieser Drucker besitzt einen Reinigungsmodus, der diese Art von Problemen beseitigen und verhindern kann.





Reinigen des Druckers über das Bedienfeld

- 1. Drücken Sie Menü.
- 2. Drücken Sie ▼, um GERÄT KONFIGURIEREN zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
- 3. Drücken Sie ▼, um DRUCKQUALITÄT zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
- **HINWEIS:** Wenn der Drucker über einen automatischen Duplexer verfügt (HP Color LaserJet CP3505dn und CP3505x), fahren Sie mit Schritt 7 fort.
- 4. Drücken Sie ▼, um REINIGUNGSSEITE ERSTELLEN zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.
- 5. Entfernen Sie das gesamte Papier aus Fach 1.
- 6. Entfernen Sie die Reinigungsseite, und legen Sie sie mit der bedruckten Seite nach unten in Fach 1 ein.
- **HINWEIS:** Wenn die Menüs noch nicht angezeigt werden, wechseln Sie mit Hilfe der oben stehenden Anweisungen zu **DRUCKQUALITÄT**.
- 7. Drücken Sie am Bedienfeld des Druckers ▼, um **REINIGUNGSSEITE VERARBEITEN** zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.

Speicher

Die Drucker der Modellreihe HP Color LaserJet CP3505 sind mit einem DIMM-Steckplatz ausgestattet, in den Speichermodule mit einer Kapazität von bis zu 1 GB eingesetzt werden können. Verwenden Sie diesen DIMM-Steckplatz für folgende Aufrüstungen des Druckers:

- Zusätzlicher Druckerspeicher: DIMM-Module sind mit 128, 256, 512 MB und 1 GB DDR 2 erhältlich.
- Weitere DIMM-basierte Druckersprachen und Druckeroptionen

HINWEIS: Die in älteren HP LaserJet Druckermodellen verwendeten einreihigen Speichermodule (SIMMs, Single Inline Memory Modules) sind mit diesem Drucker nicht kompatibel.

HINWEIS: Informationen zum Bestellen von DIMM-Modulen finden Sie unter <u>"Verbrauchsmaterial und</u> Zubehör" auf Seite 199.

Es empfiehlt sich, die Speicherkapazität des Druckers zu erweitern, wenn Sie häufig komplexe Grafiken oder PostScript-Dokumente drucken oder viele heruntergeladene Schriftarten verwenden. Darüber hinaus können Sie durch eine Erweiterung des Druckerspeichers mehrere sortierte Kopiensätze bei maximaler Geschwindigkeit drucken.

Bevor Sie zusätzlichen Speicher bestellen, sollten Sie die aktuelle Speicherkapazität des Systems überprüfen, indem Sie eine Konfigurationsseite drucken. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Informationsseiten" auf Seite 116</u>.

Einsetzen von DIMM-Modulen

Sie haben nicht nur die Möglichkeit, zusätzlichen Druckerspeicher zu installieren, Sie können auch Schriftart-DIMMs installieren, um Zeichen für bestimmte Sprachen, wie z.B. Chinesisch oder das kyrillische Alphabet, zu drucken.

- △ ACHTUNG: DIMMs können durch statische Elektrizität beschädigt werden. Tragen Sie deshalb beim Umgang mit DIMMs ein Antistatik-Armband, oder berühren Sie häufig die Oberfläche der antistatischen Verpackung des DIMMs und anschließend freiliegende Metallteile des Druckers.
 - 1. Schalten Sie den Drucker aus, und entfernen Sie alle Netz- und Schnittstellenkabel.



2. Ziehen Sie an der rechten Seite des Druckers die beiden schwarzen Laschen vorsichtig zusammen, und ziehen Sie dann die Formatierungseinheit aus dem Drucker heraus.



3. Legen Sie die Formatierungskarte auf eine saubere, ebene, geerdete Fläche.

Um ein installiertes DIMM zu ersetzen, drücken Sie die Laschen an den beiden Seiten des DIMM-Steckplatzes auseinander, heben Sie das DIMM leicht angewinkelt an, und ziehen Sie es heraus.



4. Nehmen Sie das neue DIMM aus der antistatischen Verpackung, und suchen Sie nach der Ausrichtungseinkerbung an der Unterkante des DIMMs.



5. Halten Sie das DIMM an den Seitenkanten fest, und richten Sie die Einkerbung mit der Führung im DIMM-Steckplatz angewinkelt aus. Drücken Sie das DIMM kräftig in den Steckplatz, bis es fest sitzt. Bei einem ordnungsgemäßen Einsetzen sind die Metallkontakte nicht sichtbar.



6. Drücken Sie das DIMM nach unten, bis beide Laschen des DIMMs richtig einrasten.



- **HINWEIS:** Wenn sich Schwierigkeiten beim Einsetzen des DIMMs ergeben, sollten Sie sich vergewissern, dass die Einkerbung an der Unterseite des DIMMs an der Führung im Steckplatz ausgerichtet ist. Wenn sich das DIMM weiterhin nicht einsetzen lässt, sollten Sie sicherstellen, dass Sie den richtigen DIMM-Typ verwenden.
- 7. Richten Sie die Kante der Formatierungskarte oben und unten an den Führungen des Steckplatzes aus, und schieben Sie dann die Karte wieder in den Drucker hinein. Schieben Sie die Formatierungskarte fest hinein, bis ihre Laschen hörbar einrasten.



- 8. Schließen Sie das Netzkabel und das USB- oder Netzwerkkabel wieder an, und schalten Sie dann den Drucker ein.
- Lesen Sie nach dem Einsetzen des DIMM-Moduls den Abschnitt <u>"Aktivieren des Speichers"</u> auf Seite 137.

Aktivieren des Speichers

Wenn Sie ein Speicher-DIMM installiert haben, müssen Sie Einstellungen am Druckertreiber vornehmen, damit der neu hinzugefügte Speicher erkannt wird.

- 1. Klicken Sie auf Start, zeigen Sie auf Einstellungen, und klicken Sie auf Drucker bzw. Drucker und Faxgeräte.
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des Druckers, und wählen Sie Eigenschaften aus.
- 3. Öffnen Sie die Registerkarte Konfigurieren, und klicken Sie auf Weitere.
- 4. Geben Sie in das Feld Gesamtspeicher die neue Gesamtkapazität des Druckerspeichers ein.
- 5. Klicken Sie auf OK.
- 6. Fahren Sie mit Abschnitt <u>"Überprüfen des Speichers" auf Seite 137</u> fort.

Überprüfen des Speichers

Vergewissern Sie sich, dass die DIMM-Module richtig installiert und funktionsfähig sind.

- Schalten Sie den Drucker ein. Überprüfen Sie, ob nach der Druckerinitialisierung auf dem Bedienfeld die Meldung Bereit angezeigt wird. Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, ist das DIMM unter Umständen nicht richtig installiert.
- 2. Drucken Sie eine Konfigurationsseite. Die entsprechenden Informationen finden Sie unter <u>"Informationsseiten" auf Seite 116</u>.
- **3.** Vergleichen Sie die Konfigurationsseite, insbesondere den Abschnitt "Installierte Druckersprachen und Optionen", mit der Konfigurationsseite, die Sie vor der DIMM-Installation gedruckt haben.
- 4. Das DIMM ist nicht richtig installiert. Wiederholen Sie die Installation.
 - Oder -

Das DIMM ist defekt. Versuchen Sie es mit einem neuen DIMM.

11 Problembehebung

- Grundlegende Checkliste zur Fehlerbehebung
- <u>Bedienfeldmeldungen</u>
- Häufige Ursachen für Papierstaus
- Beseitigen von Staus
- Probleme bei der Papierzufuhr
- <u>Diagnoseseiten</u>
- Druckerfunktionsprobleme
- Probleme mit dem Bedienfeld des Druckers
- Farbdruckprobleme
- Inkorrekte Druckerausgabe
- <u>Macintosh-Probleme</u>
- Probleme mit Softwareprogrammen
- Fehlerbehebung bei Druckqualitätsproblemen

Grundlegende Checkliste zur Fehlerbehebung

Falls Probleme mit dem Drucker auftreten, lässt sich deren Ursache möglicherweise anhand der folgenden Checkliste aufdecken.

- Ist der Drucker am Stromnetz angeschlossen?
- Ist der Drucker eingeschaltet?
- Befindet sich der Drucker im Status Bereit?
- Sind alle erforderlichen Kabel angeschlossen?
- Werden Meldungen im Bedienfeld angezeigt?
- Wurde HP Original-Verbrauchsmaterial eingesetzt?
- Wurden k
 ürzlich ausgewechselte Druckpatronen korrekt installiert und wurde der herausziehbare Streifen aus der Patrone entfernt?

Weitere Informationen zur Installation und Einrichtung finden Sie im Leitfaden zur Inbetriebnahme für diesen Drucker.

Wenn Sie Ihre Druckerprobleme nicht mit Hilfe dieses Handbuchs lösen können, besuchen Sie die Website <u>http://www.hp.com/support/cljcp3505</u>.

Faktoren, die sich auf die Leistung des Druckers auswirken

Mehrere Faktoren bestimmen, wie lange das Drucken eines Auftrags dauert:

- Höchstgeschwindigkeit des Druckers, gemessen in Seiten pro Minute
- Verwendung von speziellem Papier (z.B. Transparentfolien, schweres Papier oder Sonderformate)
- Die zum Herunterladen des Auftrags und für dessen Verarbeitung im Drucker erforderliche Zeit
- Komplexität und Größe von Grafiken
- Geschwindigkeit des verwendeten Computers
- USB-Verbindung
- E/A-Konfiguration des Druckers
- Kapazität des installierten Druckerspeichers
- Betriebssystem und Konfiguration des Netzwerks (falls zutreffend)
- Druckersprache (HP JetReady, PCL oder PS)
- HINWEIS: Durch eine Erweiterung des Druckerspeichers können Speicherprobleme behoben, die Handhabung komplexer Grafiken verbessert und die Dauer des Herunterladens verkürzt werden. Die maximale Druckergeschwindigkeit (Seiten pro Minute) wird dadurch jedoch nicht erhöht.

Bedienfeldmeldungen

Auf dem Bedienfeld werden vier Meldungsarten angezeigt, die über den Druckerstatus oder Probleme mit dem Drucker informieren.

Meldungsart	Beschreibung
Statusmeldungen	Diese Meldungen geben über den aktuellen Status des Druckers Auskunft. Sie informieren über den normalen Druckbetrieb und erfordern keine Intervention des Benutzers. Die Meldungen ändern sich, wenn sich der Status des Druckers ändert. Wenn der Drucker online und bereit ist (nicht druckt) und keine Warnmeldungen angezeigt werden, wird die Statusmeldung Bereit angezeigt.
Warnmeldungen	Diese Meldungen informieren den Benutzer über Daten- und Druckfehler. Sie werden normalerweise im Wechsel mit der Meldung Bereit oder den Statusmeldungen so lange angezeigt, bis Sie die Taste ✓ drücken. Einige Warnungen können Sie ignorieren. Wenn im Menü GERÄT KONFIGURIEREN die Option Ignorierbare Meldungen auf JOB eingestellt ist, werden diese Meldungen durch den nächsten Druckauftrag gelöscht.
Fehlermeldungen	Fehlermeldungen teilen dem Benutzer mit, dass eine Maßnahme getroffen, das heißt z.B. Papier eingelegt oder ein Papierstau beseitigt werden muss.
	Bei einigen Fehlermeldungen wird der Druckvorgang automatisch fortgesetzt. Wenn über das Menü die Einstellung AUTOMATISCHE FORTSETZUNG=EIN festgelegt wurde, wird eine Fehlermeldung, die ein Fortsetzen des Druckvorgangs erlaubt, für 10 Sekunden angezeigt. Danach wird der normale Betrieb wieder aufgenommen.
	HINWEIS: Wenn während der Anzeige einer Fehlermeldung, die ein Fortsetzen des Druckvorgangs erlaubt, eine Taste gedrückt wird, setzt diese die Funktion der automatischen Fortsetzung außer Kraft, und die der gedrückten Taste zugeordnete Funktion hat Vorrang. Wenn z.B. die Taste Stopp gedrückt wird, wird der Druckauftrag angehalten, und die Option zum Abbrechen des Druckauftrags kann ausgewählt werden.
Meldungen zu schwerwiegenden Fehlern	Diese Meldungen informieren den Benutzer über eine Gerätefehlfunktion. Einige dieser Meldungen können durch Aus- und Wiedereinschalten des Druckers gelöscht werden. Die Einstellung AUTOMATISCHE FORTSETZUNG hat keinerlei Auswirkung auf diese Art von Meldungen. Wenn sich der Fehler nicht beheben lässt, wenden Sie sich an den Kundendienst.

In der folgenden Tabelle werden die Bedienfeldmeldungen mit einer kurzen Erläuterung aufgelistet.

Bedienfeldmeldung	Beschreibung	Empfohlene Maßnahme
<datum> <zeit></zeit></datum>	Der Drucker verfügt über eine interne Uhr, die Datum und Uhrzeit verfolgt. Sie werden beim	Drücken Sie ✓, um das Datum und die Uhrzeit zu ändern
Drücken Sie zum Ändern 🛩 Drücken Sie STOPP, um diesen Schritt zu überspringen	ersten Einschalten des Druckers aufgefordert, Datum und Uhrzeit einzugeben.	Drücken Sie Stopp, um diesen Schritt zu überspringen. Sie können Datum und Uhrzeit später über das Menü SYSTEM-SETUP
		ändern.
		Wenn die Aufförderung bei jedem Einschalten des Druckers angezeigt wird, funktioniert die Uhr nicht ordnungsgemäß. Wenden Sie sich an den HP Kundendienst.
10.94.YY TRANSPORTSICHERUNGBei mirENTFERNEN VON ALLEN PATRONENTransp	Bei mindestens einer Druckpatrone ist die Transportsicherung noch angebracht.	 Entfernen Sie alle Druckpatronen, und suchen Sie am Ende jeder Patrone nach der orangefarbenen Transportsicherung. Entfernen Sie alle Transportsicherungen.
		2. Setzen Sie die Druckpatronen wieder ein.

Bedienfeldmeldung	Beschreibung	Empfohlene Maßnahme	
10.XX.YY NICHT AUTORISIERTES MATERIAL Unautorisiertes Verbrauchsmaterial wird	Es wurde neues Verbrauchsmaterial installiert, das nicht von HP ist. Diese Meldung wird so lange angezeigt, bis HP Verbrauchsmaterial installiert oder gedrückt ist.	Falls Sie der Meinung sind, HP Verbrauchsmaterial gekauft zu haben, besuchen Sie die Website http://www.hp.com/go/anticounterfeit.	
verwendet.		Falls aufgrund der Verwendung von nicht von HP hergestelltem Verbrauchsmaterial Service oder Reparaturen erforderlich werden, gilt hierfür keine HP Gewährleistung.	
Für Hilfe: ?			
		Drücken Sie ✓, um den Druckvorgang fortzusetzen. Der erste anstehende Druckauftrag wird abgebrochen.	
10.XX.YY VERBRAUCHS-MAT	Der Drucker kann in mindestens einem	1. Öffnen Sie die vordere Klappe.	
Für Hilfe: ?	Druckpatronenspeicher-Tag nicht lesen oder schreiben bzw. mindestens ein Speicher-Tag fehlt.	2. Entfernen Sie die Druckpatronen, und setzen Sie sie wieder ein.	
		3. Schließen Sie die vordere Klappe.	
		 Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein. 	
		 Sollte dieser Fehler weiterhin auftreten, wenden Sie sich an den HP Kundendienst. 	
11.XX ZEITFEHLER	Die integrierte Uhr des Druckers funktioniert	Wenden Sie sich an den HP Kundendienst. Öffnen Sie die vordere Klappe, und beheben	
wechselt ab mit	weiterdrucken, werden jedoch bei jedem Einschalten des Druckers aufgefordert, das		
13.XX.YY DUPLEX-PFAD-STAU	Im Bereich der Duplexausgabe in der		
VORDERE KLAPPE	vorderen Klappe liegt ein Papierstau vor.	Sie den Papierstau.	
wechselt ab mit		Informationen hierzu finden Sie unter "Beseitigen von Papierstaus in den	
Für Hilfe: ?		Zufuhrfächern" auf Seite 163.	
		Sollte diese Meldung nach dem Entfernen aller Seiten und nach Verlassen der Hilfe weiterhin angezeigt werden, wenden Sie sich an den HP Kundendienst.	
13.XX.YY DUPLEX-STAU AN DER VORDEREN KLAPPE	In der vorderen Klappe liegt ein Papierstau vor.	Öffnen Sie die vordere Klappe, und beheben Sie den Papierstau.	
wechselt ab mit		Informationen hierzu finden Sie unter	
Für Hilfe: ?		Zufuhrfächern" auf Seite 163.	
		Sollte diese Meldung nach dem Entfernen aller Seiten und nach Verlassen der Hilfe weiterhin angezeigt werden, wenden Sie sich an den HP Kundendienst.	
13.XX.YY STAU AN DER OBEREN ABDECKUNG	N Unter der vorderen Abdeckung liegt ein Öffnen Sie die vordere Klappe, v Papierstau vor. Sie das gestaute Material.		
wechselt ab mit			
Für Hilfe: ?			

Bedienfeldmeldung	Beschreibung	Empfohlene Maßnahme
13.XX.YY STAU AN DER VORDEREN KLAPPE	In der vorderen Klappe liegt ein Papierstau vor.	Drücken Sie ? , um Hilfe zu erhalten.
wechselt ab mit		oder
Für Hilfe: ?		Informationen hierzu finden Sie unter "Beseitigen von Papierstaus in den Zufuhrfächern" auf Seite 163.
		Sollte diese Meldung nach dem Entfernen aller Seiten und nach Verlassen der Hilfe weiterhin angezeigt werden, wenden Sie sich an den HP Kundendienst.
13.XX.YY STAU FACH 1	Im Mehrzweckfach liegt ein Papierstau vor.	Beseitigen Sie den Stau, und drücken Sie ✓.
wechselt ab mit Stau beseitigen. Drücken Sie dann Y		Informationen hierzu finden Sie unter "Beseitigen von Papierstaus in den Zufuhrfächern" auf Seite 163.
		Sollte diese Meldung nach dem Entfernen aller Seiten weiterhin angezeigt werden, wenden Sie sich an den HP Kundendienst.
13.XX.YY STAU FACH 2	In Fach 2 liegt ein Papierstau vor.	Entfernen Sie Fach 2, beheben Sie den Papierstau, und setzen Sie Fach 2 wieder ein.
		Informationen hierzu finden Sie unter <u>"Beseitigen von Papierstaus in den</u> <u>Zufuhrfächern" auf Seite 163</u> .
		Sollte diese Meldung nach dem Entfernen aller Seiten weiterhin angezeigt werden, wenden Sie sich an den HP Kundendienst.
13.XX.YY STAU FACH X	In Fach 1 oder Fach 3 liegt ein Papierstau vor.	Beseitigen Sie den Stau, und drücken Sie ✓.
wechselt ab mit		oder
Stau beseitigen. Drücken Sie dann ✓		Informationen hierzu finden Sie unter "Beseitigen von Papierstaus in den Zufuhrfächern" auf Seite 163.
		Sollte diese Meldung nach dem Entfernen aller Seiten und nach Verlassen der Hilfe weiterhin angezeigt werden, wenden Sie sich an den HP Kundendienst.
13.XX.YY STAU IM FIXIERER AN DER OBEREN ABDECKUNG	In der Fixiereinheit liegt ein Papierstau vor.	Öffnen Sie die obere Abdeckung, und beheben Sie den Papierstau.
wechselt ab mit		ACHTUNG: Die Fixiereinheit ist heiß. Warten Sie 10 Minuten, bis sie abgekühlt ist.
Für Hilfe: 🤇		Informationen hierzu finden Sie unter "Beseitigen von Papierstaus in den Zufuhrfächern" auf Seite 163.
		Sollte diese Meldung nach dem Entfernen aller Seiten und nach Verlassen der Hilfe weiterhin angezeigt werden, wenden Sie sich an den HP Kundendienst.

Bedienfeldmeldung	Beschreibung	Em	pfohlene Maßnahme
20 UNZUREICHENDER SPEICHER	Der Drucker hat vom Computer mehr Daten	1.	Drücken Sie Y, um den Druckvorgang
wechselt ab mit	aufgenommen werden können.		lonzusetzen.
Für Hilfe: ?			verloren.
Zum Fortfahren 🗡		2.	Verringern Sie die Komplexität des Druckauftrags, um diesen Fehler zu vermeiden.
		3.	Durch Installieren von zusätzlichem Speicher im Drucker können komplexere Seiten gedruckt werden.
22 EIO X PUFFERÜBERLAUF	Im E/A-Puffer für die EIO-Karte des Druckers in Steckplatz X ist während des Druckens ein	1.	Drücken Sie ✓, um den Druckvorgang fortzusetzen
wechselt ab mit	Überlauf aufgetreten.		HINWEIS: Dahei gehen die Daten
Zum Fortfahren 🗸			verloren.
		2.	Sollte diese Meldung weiterhin angezeigt werden, wenden Sie sich an den HP Kundendienst.
22 INTEGRIERTE E/A PUFFERÜBERLAUF	Im integrierten HP Jetdirect- Druckserverpuffer ist während des Druckens ein Überlauf aufgetreten	1.	Drücken Sie Ƴ, um den Druckvorgang fortzusetzen.
			HINWEIS: Dabei gehen die Daten verloren.
		2.	Sollte diese Meldung weiterhin angezeigt werden, wenden Sie sich an den HP Kundendienst.
22 USB-E/A-PUFFERÜBERLAUF	Im USB-Puffer des Druckers ist während des Druckens ein Überlauf aufgetreten.	1.	Drücken Sie ✓, um den Druckvorgang fortzusetzen.
Zum Fortfahren 🗸			HINWEIS: Dabei gehen die Daten verloren.
		2.	Sollte diese Meldung weiterhin angezeigt werden, wenden Sie sich an den HP Kundendienst.
40 EIO FEHLERHAFTE ÜBERTRAGUNG	Die Verbindung zur Karte im EIO-Steckplatz	1.	Drücken Sie 🗸, um den Druckvorgang
wechselt ab mit	X wurde unterprochen.		ionzusetzen.
Zum Fortfahren 🗸			verloren.
		2.	Sollte diese Meldung weiterhin angezeigt werden, wenden Sie sich an den HP Kundendienst.
40 INTEGRIERTE E/A FEHLERH. ÜBERTRAGUNG	Die Verbindung zum integrierten HP Jetdirect-Druckserver wurde unterbrochen	Drü fortz	cken Sie ✓, um den Druckvorgang zusetzen.
wechselt ab mit	anonoron.		
Zum Fortfahren 🗡			

Bedienfeldmeldung	Beschreibung	Empfohlene Maßnahme	
41.3 UNERWARTETES FORMAT IN FACH X wechselt ab mit	Es wurden Medien geladen, deren Format in der Einzugsrichtung länger oder kürzer ist als das für das Fach festgelegte Format.	 Drücken Sie ✓, damit der Drucker das Papier aus einem anderen Fach einzieht. 	
EINLEGEN IN FACH X <typ> <format></format></typ>		2. Wenn der Drucker das Medium aus diesem Fach einziehen soll, legen Sie Medien vom angezeigten Format und Typ in das Fach ein.	
		Stellen Sie sicher, dass alle Fächer richtig konfiguriert sind, bevor Sie wieder mit dem Drucken beginnen. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Konfigurieren der Fächer"</u> <u>auf Seite 77</u> .	
41.5 UNERWARTETER TYP IN FACH wechselt ab mit	Der Drucker hat einen anderen Medientyp ermittelt, als im Fach konfiguriert ist.	 Drücken Sie ✓, damit der Drucker das Papier aus einem anderen Fach einzieht. 	
EINLEGEN IN FACH X <typ> <format></format></typ>		2. Wenn der Drucker das Medium aus diesem Fach einziehen soll, legen Sie Medien vom angezeigten Format und Typ in das Fach ein.	
		Stellen Sie sicher, dass alle Fächer richtig konfiguriert sind, bevor Sie wieder mit dem Drucken beginnen. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Konfigurieren der Fächer" auf Seite 77</u> .	
41.X FEHLER wechselt ab mit	Ein Druckerfehler ist aufgetreten.	 Drücken Sie ✓, um fortzufahren. Drücken Sie ?, um weitere Informationen zu erhalten. 	
Zum Fortfahren 🗡		 Wenn die Meldung nach Verlassen der Hilfe weiterhin angezeigt wird, schalten Sie den Drucker aus und wieder ein. 	
		 Sollte diese Meldung weiterhin angezeigt werden, wenden Sie sich an den HP Kundendienst. 	
49.XXXXX FEHLER	Ein kritischer Firmwarefehler ist aufgetreten.	 Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein. 	
wechselt ab mit Zum Fortfahren aus- und einschalt.		 Sollte diese Meldung weiterhin angezeigt werden, wenden Sie sich an den HP Kundendienst. 	
50.X FEHLER IN FIXIEREINHEIT	Es ist ein Fehler in der Fixiereinheit	1. Schalten Sie den Drucker aus.	
Für Hilfe: ?		 Prüfen Sie, ob die Fixiereinheit ordnungsgemäß eingesetzt ist. 	
		3. Schalten Sie den Drucker ein.	
		 Sollte diese Meldung weiterhin angezeigt werden, wenden Sie sich an den HP Kundendienst. 	

Bedienfeldmeldung	Beschreibung	Empfohlene Maßnahme	
51.XY FEHLER	Ein Druckerfehler ist aufgetreten.	1. [Drücken Sie 🗡, um fortzufahren.
wechselt ab mit		2 . \	Nird die Meldung weiterhin angezeigt,
Zum Fortfahren aus- und einschalt.		s V	wieder ein.
		3. S	Sollte diese Meldung weiterhin angezeigt werden, wenden Sie sich an den HP Kundendienst.
52.XY FEHLER	Ein Druckerfehler ist aufgetreten.	1. [Drücken Sie 🗡, um fortzufahren.
wechselt ab mit Zum Fortfahren aus- und einschalt.		2. \ s	Wird die Meldung weiterhin angezeigt, schalten Sie den Drucker aus und vieder ein.
		3. S	Sollte diese Meldung weiterhin angezeigt werden, wenden Sie sich an den HP Kundendienst.
53.10.01 FEHLER - RAM NICHT UNTERSTÜTZT	Das Speicher-DIMM ist kein unterstütztes DIMM.	Install Modu	ieren Sie ein unterstütztes DIMM- I.
54.XX FEHLER	Ein Druckerbefehlsfehler ist aufgetreten.	1. S	Schalten Sie den Drucker aus und vieder ein.
		2. 8 a	Sollte diese Meldung weiterhin angezeigt werden, wenden Sie sich an den HP Kundendienst.
57.XX DRUCKERFEHLER	Ein Druckerlüfterfehler ist aufgetreten.	1. S	Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein.
wechselt ab mit		2 0	Sollte diese Meldung weiterhin
Zum Fortfahren aus- und einschalt.		2. (angezeigt werden, wenden Sie sich an den HP Kundendienst.
59.XY FEHLER	Ein Druckerantriebsfehler ist aufgetreten.	1. S	Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein.
Zum Fortfahren aus- und einschalt.		2. 8 a	Sollte diese Meldung weiterhin angezeigt werden, wenden Sie sich an den HP Kundendienst.
		H a f F H	HNWEIS: Diese Meldung wird auch angezeigt, wenn die Transfereinheit iehlt oder nicht richtig installiert wurde. Prüfen Sie, ob die Transfereinheit korrekt installiert ist.
62 KEIN SYSTEM	Es konnte kein System gefunden werden.	1. S	Schalten Sie den Drucker aus und vieder ein.
		2 . S	Sollte diese Meldung weiterhin angezeigt werden, wenden Sie sich an den HP Kundendienst.
68.X PERMANENTER SPEICHER VOLL	Ein nicht flüchtiger Speicher ist voll. Drücken	1. [Drücken Sie 🗡, um fortzufahren.
wechselt ab mit	Drucken kann fortgesetzt werden, mit	2 . E	Bei 68.0-Fehlern schalten Sie den
Zum Fortfahren 🗡	unerwartetem Verhalten muss jedoch gerechnet werden.	L	Diuckei aus und Wiedel elli.
	X Beschreibung		

Bedienfeldmeldung	Beschreibung	Empfohlene Maßnahme	
	1 herausnehmbarer Datenträger (Flash oder Festplatte)	 Wenn ein 68.0-Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den HP Kundendienst. 	
	0 integriertes NVRAM	 Bei 68.1-Fehlern löschen Sie mit der HP Web Jetadmin Software Dateien vom Laufwerk. 	
		 Wenn ein 68.1-Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an den HP Kundendienst. 	
68.X SCHREIBFEHLER PERMANENTER SPEICHER	Ein nicht flüchtiger Speicher ist voll. Drücken Sie \checkmark , um die Meldung zu löschen. Das	1. Drücken Sie ✓, um fortzufahren.	
wechselt ab mit	Drucken kann fortgesetzt werden, mit unerwartetem Verhalten muss jedoch	 Sollte das Problem weiterhin auftreten, wenden Sie sich an den HP Kundendienst. 	
Zum Fortfahren 🗡	X Beschreibung		
	0 integriertes NVRAM		
	1 herausnehmbarer Datenträger		
68.X SPEICHERFEHLEREINSTELL.	Eine oder mehrere im nicht flüchtigen	 Drücken Sie ✓, um fortzufahren. 	
wechselt ab mit	Speicher gespeicherte Drückereinstellungen sind ungültig und wurden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Drücken Sie ✓, um die Meldung zu löschen. Das Drucken kann fortgesetzt werden, mit unerwartetem Verhalten muss jedoch gerechnet werden.	 Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein. 	
Zum Fortfahren 🗡		 Sollte diese Meldung weiterhin angezeigt werden, wenden Sie sich an den HP Kundendienst. 	
79.XXXX FEHLER	Ein kritischer Hardwarefehler ist aufgetreten.	1. Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein.	
wechselt ab mit Zum Fortfahren aus- und einschalt.		 Sollte das Problem weiterhin auftreten, wenden Sie sich an den HP Kundendienst. 	
8X.YYYY EIO-FEHLER	An der EIO-Zubehörkarte ist ein kritischer Fehler aufgetreten.	1. Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein.	
		 Sollte das Problem weiterhin auftreten, wenden Sie sich an den HP Kundendienst. 	
8X.YYYY INTEGRIERTER JETDIRECT- FEHLER	Am integrierten HP Jetdirect-Druckserver ist ein kritischer Fehler aufgetreten.	1. Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein.	
		 Sollte das Problem weiterhin auftreten, wenden Sie sich an den HP Kundendienst. 	
Abbrechen von <jobname></jobname>	Der Drucker bricht momentan einen Auftrag ab. Die Meldung wird angezeigt, während der Auftrag angehalten und der Papierpfad geleert wird. Alle weiteren eingehenden Daten im aktiven Datenkanal werden empfangen und verworfen.	Keine Maßnahme erforderlich.	
AKTION N. VERFÜGBAR FÜR FACH X wechselt ab mit	Sie wollten die Duplex-Ausrichtung für ein Fach einstellen, das für BELIEBIG oder BELIEB. BEN.DEF. konfiguriert ist. Die	Ändern Sie die Formateinstellung für dieses Fach.	

Bedienfeldmeldung	Beschreibung	Empfohlene Maßnahme	
Fachgröße ungültig: BELIEBIG/BEN DEF.	Duplex-Ausrichtung ist nicht verfügbar, wenn für das Fachformat eine dieser Einstellungen festgelegt ist.		
Aktualisierung erneut senden	Die Aktualisierung der Firmware war nicht erfolgreich.	Führen Sie die Aktualisierung erneut durch.	
Aktualisierung wird durchgeführt	Die Firmware wird momentan aktualisiert.	Keine Maßnahme erforderlich. Schalten Sie den Drucker nicht aus.	
Aktualisierung wird empfangen	Die Firmware wird momentan aktualisiert.	Schalten Sie den Drucker erst aus, wenn er in den Status Bereit zurückgekehrt ist.	
ALLE DRUCKPATRONEN ENTFERNEN	Der Drucker führt einen Komponententest	Entfernen Sie alle Druckpatronen	
wechselt ab mit Zum Beenden STOPP drücken		Setzen Sie nach Beendigung der Diagnose alle Druckpatronen wieder ein.	
Anforderung akzept. Bitte warten	Der Drucker hat die Anfrage zum Drucken einer internen Seite angenommen, der aktuelle Auftrag muss jedoch erst fertig gedruckt werden, bevor die interne Seite gedruckt wird.	Keine Maßnahme erforderlich.	
Angehalten	Der Drucker wurde angehalten.	Drücken Sie zum Fortfahren Stopp.	
wechselt ab mit			
Rückkehr zu Bereit: Taste STOPP			
AUSGABESTAPEL MANUELL NEU EINLEGEN	Die erste Seite eines manuellen beidseitigen Druckauftrags wurde gedruckt. Nun wartet der Drucker darauf, dass der Ausgabestapel	Nehmen Sie den bedruckten Stapel aus dem Ausgabefach, und legen Sie ihn in Fach 1 ein, um die zweite Seite des beidseitigen	
wechselt ab mit Dann zum Drucken der Rückseiten Ƴ.	wieder eingelegt wird.	Druckauftrags zu drucken. Drücken Sie ✓, um fortzufahren.	
Bereitschaftsmodus ein	Der Drucker befindet sich im Bereitschaftsmodus. Nach Drücken einer Taste oder beim Empfang von Daten wird der Bereitschaftsmodus verlassen.	Keine Maßnahme erforderlich. Der Drucker verlässt den Bereitschaftsmodus automatisch.	
CODE CRC-FEHLER	Bei einer Aktualisierung der Firmware ist ein Fehler aufgetreten.	 Installieren Sie die Firmware neu. Sollte das Problem weiterhin auftreten, wenden Sie sich an den HP Kundendienst. 	
DATEN EMPFANGEN	Der Drucker hat Daten empfangen und wartet auf einen Vorschub, Wenn der Drucker die	Wenn der Drucker auf einen Vorschub	
wechselt ab mit	Daten einer anderen Datei empfängt, wird die Meldung nicht mehr angezoigt	Wang der Drucker angehalten wurde	
Bereit	Der Drucker wurde angehalten.	drücken Sie zum Fortfahren Stopp.	
Drucken der AUSRICHTUNGSSEITE	Der Drucker erstellt die Ausrichtungsseite. Nach Drucken der Seite kehrt der Drucker in den Status AUSRICHTUNG EINSTELLEN zurück.	Folgen Sie den Anweisungen auf den gedruckten Seiten.	
Drucken der DIAGNOSESEITE	Der Drucker erstellt die Diagnoseseite. Nach Drucken der Seite kehrt der Drucker in den Status Bereit zurück.	Keine Maßnahme erforderlich.	

Bedienfeldmeldung	Beschreibung	Empfohlene Maßnahme
Drucken der KONFIGURATION	Der Drucker erstellt die Konfigurationsseite. Nach Drucken der Seite kehrt der Drucker in den Status Bereit zurück.	Keine Maßnahme erforderlich.
Drucken der MENÜSTRUKTUR	Der Drucker erstellt die Menüstruktur des Druckers. Nach Drucken der Seite kehrt der Drucker in den Status Bereit zurück.	Keine Maßnahme erforderlich.
Drucken der SCHRIFTARTENLISTE	Der Drucker erstellt entweder eine PCL- oder eine PS-Schriftenliste. Nach Drucken der Seite kehrt der Drucker in den Status Bereit zurück.	Keine Maßnahme erforderlich.
Drucken der Seiten f. DQ-Fehlerbehebung	Der Drucker erstellt die Seiten zur Behebung von Druckqualitätsproblemen. Nach Drucken der Seite kehrt der Drucker in den Status Bereit zurück.	Folgen Sie den Anweisungen auf den gedruckten Seiten.
Drucken der TESTSEITE	Der Drucker erstellt die Testseite. Nach Drucken der Seite kehrt der Drucker in den Status Bereit zurück.	Keine Maßnahme erforderlich.
Drucken der VERBRAUCHSSEITE	Der Drucker erstellt die Verbrauchsseite. Nach Drucken der Seite kehrt der Drucker in den Status Bereit zurück.	Keine Maßnahme erforderlich.
Drucken des DATEIVERZEICHNISES	Der Drucker erstellt die Massenspeicherverzeichnisseite. Nach Drucken der Seite kehrt der Drucker in den Status Bereit zurück.	Keine Maßnahme erforderlich.
Drucken des EREIGNISPROTOKOLLS	Der Drucker erstellt das Ereignisprotokoll. Nach Drucken der Seite kehrt der Drucker in den Status Bereit zurück.	Keine Maßnahme erforderlich.
Drucken des MATERIALSTATUS	Der Drucker erstellt die Materialstatusseite. Nach Drucken der Seite kehrt der Drucker in den Status Bereit zurück.	Keine Maßnahme erforderlich.
Drucker wird überprüft	Das Druckwerk führt einen internen Test durch.	Keine Maßnahme erforderlich.
DRUCK UNTERBROCHEN Zum Fortfahren ❤	Diese Meldung wird angezeigt, wenn ein Druckunterbrechungstest durchgeführt wird und die Zeit abläuft.	Drücken Sie Ƴ, um den Druckvorgang fortzusetzen.
DUPLEXERVERBINDUNG FEHLERHAFT wechselt ab mit	Der Duplexer ist nicht ordnungsgemäß installiert.	Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein.
Zum Fortfahren aus- und wieder einschalten		
Duplexjob wird verarbeitet wechselt ab mit	Beim beidseitigen Drucken erscheint das Papier kurzfristig und wird anschließend wieder in den Drucker eingezogen.	Entnehmen Sie die Seiten erst, wenn sie vollständig im Ausgabefach abgelegt sind.
Papier nicht vor Beend. d. Jobs entneh.		
EINLEGEN IN FACH X <typ> <format></format></typ>	Fach X ist entweder leer oder für einen anderen Typ bzw. ein anderes Format	Drücken Sie ? , um Hilfe zu erhalten.
Necroscil au IIII	Konngunen als im Auttrag angegeben.	oder
Drucken die für anderes Fach Y		Drücken Sie ✓, um aus einem anderen Fach zu drucken. Weitere Informationen

Bedienfeldmeldung	Beschreibung	Empfohlene Maßnahme
		finden Sie unter <u>"Konfigurieren der Fächer"</u> auf Seite 77.
EINLEGEN IN FACH X <typ> <format></format></typ>	Fach X ist entweder leer oder für einen anderen Typ bzw. ein anderes Format konfiguriert als im Auftrag angegeben. Es ist kein anderes Fach verfügbar.	Drücken Sie ? , um Hilfe zu erhalten.
wechselt ab mit		oder
Für Hilfe: ?		Weitere Informationen finden Sie unter "Konfigurieren der Fächer" auf Seite 77.
EINSETZ./SCHLIESSEN VON FACH XX	Ein Fach ist offen, und der Drucker versucht, das Papier aus einem anderen Fach einzuziehen.	Schließen Sie das angezeigte Fach, damit der Druckvorgang fortgesetzt werden kann.
Einstellung gesp.	Eine Menüauswahl wurde gespeichert.	Keine Maßnahme erforderlich.
Ereignisprotokoll leer	Vom Bedienfeld aus wurde EREIG.PROTOKOLL ANZEIGEN gewählt, das Ereignisprotokoll enthält jedoch keinen Eintrag.	Keine Maßnahme erforderlich.
Ereignisprotokoll wird gelöscht	Diese Meldung wird angezeigt, während das Ereignisprotokoll gelöscht wird. Der Drucker kehrt anschließend zum Menü SERVICE zurück.	Keine Maßnahme erforderlich.
Erstellen der REINIGUNGSSEITE	Der Drucker erstellt momentan eine Reinigungsseite. Nach dem Drucken der Reinigungsseite kehrt der Drucker in den Status Bereit zurück.	 Legen Sie die Reinigungsseite in Fach 1 ein. Drücken Sie Menü. Wählen Sie DRUCKQUALITÄT aus, und drücken Sie anschließend ✓. Wählen Sie REINIGUNGSSEITE VERARBEITEN aus, und drücken Sie ✓.
FACH X <typ> <format></format></typ>	Der Drucker zeigt die aktuelle Konfiguration des Fachs X an.	Keine Maßnahme erforderlich.
wechselt ab mit		Drücken Sie [≤] , um die Meldung zu löschen.
Zum Ändern von Format oder Typ 🗡 drücken		Drücken Sie zum Ändern von Typ oder Format Ƴ.
		Weitere Informationen finden Sie unter "Konfigurieren der Fächer" auf Seite 77.
FACH X verwenden: <typ> <format></format></typ>	Der Drucker bietet eine Auswahl von unterschiedlichen Medien an, die für den Druckauftrag verwendet werden können.	 Markieren Sie mit ▲ und ▼ ein anderes Format oder einen anderen Typ, und drücken Sie anschließend ✓, um das Format oder den Typ auszuwählen.
		 Drücken Sie ¹, um zum vorherigen Format oder Typ zurückzukehren.
		Weitere Informationen finden Sie unter "Konfigurieren der Fächer" auf Seite 77.
FACH XX IST OFFEN	Das Fach ist offen, aber das Drucken kann fortgesetzt werden.	Schließen Sie das Fach.
Für Hilfe: ?		

Bedienfeldmeldung	Beschreibung	Empfohlene Maßnahme
wechselt ab mit		
Bereit		
FACH XX LEER <typ> <format></format></typ>	Das Fach ist leer, aber der aktuelle	Legen Sie Papier in das Fach ein. Diese
wechselt ab mit	Druckaulti ag benoligt dieses Fach flicht.	an, für die das Fach momentan konfiguriert
Bereit		ist.
FACH XX OFFEN ODER LEER	Das Fach ist offen oder leer, aber der aktuelle	Schließen Sie das Fach, oder legen Sie
wechselt ab mit	Diuckaultray benotigi dieses Facil nicht.	Papier ein.
Bereit		
Falsche <farbe> PATRONE</farbe>	Eine Farbpatrone wurde in einen falschen	Drücken Sie ? , um Hilfe zu erhalten.
wechselt ab mit	Schacht eingesetzt.	oder
Für Hilfe: ?		Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Wechseln von Druckpatronen"</u> auf Seite 129.
FALSCHER TYP IN FACH XX	Im Fach liegen Medien eines Typs, der nicht	Konfigurieren Sie im Menü PAPIER-
wechselt ab mit	konfiguriert ist. Sie können aus anderen	ZUFURR das Fach für den richtigen Typ.
Bereit	Fächern weiterdrucken, aber nicht aus diesem.	
FALSCHES FORMAT IN FACH XX	Im Fach liegen Medien eines Formats, das nicht mit dem Format übereinstimmt, für das das Fach konfiguriert ist. Sie können aus anderen Fächern weiterdrucken, aber nicht aus diesem.	1. Stellen Sie sicher, dass die
wechselt ab mit		ausgerichtet sind.
Bereit		 Konfigurieren Sie im Menü PAPIER- ZUFUHR das Fach für das richtige Format.
FALSCHES VERBRAUCHSMATERIAL	Zwei oder mehr Druckpatronen wurden in einen falschen Schacht eingesetzt.	Drücken Sie ✓ und anschließend auf ? , um Hilfe zu erhalten.
Statusanzeige.		oder
		Weitere Informationen finden Sie unter "Ersetzen von Verbrauchsmaterialien und Teilen" auf Seite 129.
FARBDRUCK EINGESCHRÄNKT	Diese Meldung wird angezeigt, wenn der	Fordern Sie den Netzwerkadministrator auf,
wechselt ab mit	eingestellt ist und Sie oder das	Programmberechtigungen so einzustellen,
Bereit	Soπwareprogramm nicht für den Farbdruck autorisiert sind.	dass Sie farbig drucken können.
FARB-RFU FEHLGESCHLAGEN	Bei einer Aktualisierung der Firmware ist ein	1. Installieren Sie die Firmware neu.
	remer auigelielen.	 Sollte das Problem weiterhin auftreten, wenden Sie sich an den HP Kundendienst.
FIXIEREINHEIT INSTALLIEREN	Die Fixiereinheit ist nicht oder nicht ordnungsgemäß im Drucker installiert.	Drücken Sie ? , um Hilfe zu erhalten.
Für Hilfe: ?		oder

Wenden Sie sich an den HP Kundendienst oder an ihre autorisierte HP Kundendienstvertertung. GEWÄHLTE DRUCKERSP. NICHT VERFÜGBAR Der Drucker hat eine Anfrage für eine Druckersprache erhalten, die im Drucker abgebrochen, es wird keine Seite gedruckt. 1. Drücken Sie \checkmark , um fortzufahren. Zum Fortfahren \checkmark HP ORIG-VERBRAUCHSMATERIAL FÜR Original-Verbrauchsmaterial ist nicht für diesen Drucker ausgelegt und wird möglicherweise wird de Druckqualität beeinträchtigt. Wechseln Sie dieses Verbrauchsmaterial durch HP Original-Verbrauchsmaterial aus, nicht für diesen Drucker ausgelegt und wird dies für diesen Drucker ausgelegt und wird das für diesen Drucker ausgelegt ist. HP Original-Verbrauchsmaterial eingesetzt Es wurde eine neue HP Patrone eingesetzt. Der Drucker kehrt nach etwa 10 Sekunden in den Status Bereit zurück. Keine Maßnahme erforderlich. INFLATE-FEHLER Bei einer Aktualisierung der Firmware ist ein Fehler aufgetreten. 1. Installieren Sie die Firmware neu. 1. Sollte das Problem weiterhin auffreten, wechselt ab mit Das neue RAM-Speichermodul in Steckplatz X wird initialisiert. NICHT AUSSCHALTEN Der Drucker kehrt nach etwa des Skilter vird. Initialisierung Diese Meldung wird angezeigt, wenn der Drucker eingeschaftet wurde und initialisiert wird. Kalibrieren Der Drucker kehrt ein geschaftet wurde und initialisiert wird. Kalibrieren Der Drucker mird kalibriert. Kalibrieren Der Drucker and des Bereit zurück. Initialisierung Diese Meldung wird angezeigt, wenn der Drucker eingeschaftet wurde und in	Bedienfeldmeldung	Beschreibung	Empfohlene Maßnahme
GEWÄHLTE DRUCKERSP. NICHT VERFÜGBARDer Drucker hat eine Anfrage für eine Druckersprache erhalten, die im Drucker nicht vorbanden ist. Der Aufrage für eine Druckersprache erhalten, die im Drucker abgebrochen, es wird keine Seite gedruckt.1. Drücken Sie v, um fortzufahren.Zum Fortfahren ✓			Wenden Sie sich an den HP Kundendienst oder an Ihre autorisierte HP Kundendienstvertretung.
wechselt ab mit abgebrochen, es wird keine Seite gedruckt. 2. Versuchen Sie es mit einem anderen abgebrochen, es wird keine Seite gedruckt. Zum Fortfahren ✓ PP ORIGVERBRAUCHSMATERIAL FÜR CPROD> Dieses HP Original-Verbrauchsmaterial ist nicht für diesen Drucker ausgelegt und wird nicht tunterstützt. Der Drucker ausgelegt und wird nicht tunterstützt. Der Drucker ausgelegt und wird nicht unterstützt. Der Drucker ausgelegt und wird nicht unterstützt. Der Drucker kann mit diesem Verbrauchsmaterial drucken, aber möglicherweise wird die Druckqualität beeintrachtigt. Wechselt Sie dieses Verbrauchsmaterial aus, das für diesen Drucker ausgelegt ist. HP Original-Verbrauchsmaterial eingesetzt. Dier Derucker kehrt nach etwa 10 Sekunden in den Status Bereit zurück. Keine Maßnahme erforderlich. INFLATE-FEHLER Bei einer Aktualisierung der Firmware ist ein Fehler aufgetreten. 1. Installieren Sie die Firmware neu. Initialisieren von RAM-DISK X Das neue RAM-Speichermodul in Steckplatz X wird initialisiert. Keine Maßnahme erforderlich. NICHT AUSSCHALTEN Diese Meldung wird angezeigt, wenn der Drucker eingeschaltet wurde und initialisiert wird. Keine Maßnahme erforderlich. Kein Zugriff MENÜS GESPERRT Der Drucker wird kalibriert. Keine Maßnahme erforderlich. Keine Kalsnahme erforderlich. Wenden Sie sich an den Dirucker ausgelegt und der Drucker ausgelegt, wenn der Sie schnen nicht mein angezeigt, und der Drucker ausgelegt ausdihnen. Die Meldung wird nacesem Fall keine Grucker ausgelegt austihren. Die Meldung wird nacesem Fall keine	GEWÄHLTE DRUCKERSP. NICHT VERFÜGBAR	Der Drucker hat eine Anfrage für eine Druckersprache erhalten, die im Drucker	1. Drücken Sie ✓, um fortzufahren.
Zum Fortfahren ✓ HP ORIGVERBRAUCHSMATERIAL FÜR «PROD> Dieses HP Original-Verbrauchsmaterial ist nicht für diesen Drucker ausgelegt und wird nicht unterstützt. Der Drucker kann mit diesem Verbrauchsmaterial drucken, aber möglicherweise wird die Druckqualität beeinträchtigt. Wechseln Sie dieses Verbrauchsmaterial durch HP Original-Verbrauchsmaterial aus, das für diesen Drucker ausgelegt und wird. HP Original-Verbrauchsmaterial eingesetzt Es wurde eine neue HP Patrone eingesetzt Der Drucker kehrt nach etwa 10 Sekunden in den Status Bereit zurück. Keine Maßnahme erforderlich. INFLATE-FEHLER Bei einer Aktualisierung der Firmware ist ein Fehler aufgetreten. 1. Installieren Sie die Firmware neu. Initialisieren von RAM-DISK X wechselt ab mit Das neue RAM-Speichermodul in Steckplatz X wird initialisiert. Keine Maßnahme erforderlich. NICHT AUSSCHALTEN Diese Meldung wird angezeigt, wenn der Drucker eingeschaltet wurde und initialisiert wird. Keine Maßnahme erforderlich. Kein Zugriff MENÜS GESPERRT Der Drucker wird kalibriert. Keine Maßnahme erforderlich. Keine Zugriff MENÜS GESPERRT Der Drucker wird kalibriert. Keine Maßnahme erforderlich. Keine Zugriff MENÜS GESPERRT Der Druckeradministrator hat den sicherheitsmechanismus des Bedienfelden aktiviert. Sie können in diesem Fall keine Anderungen an den Bedienfeldenistellungen ausführen. Die Meldung wird nach ein para Sekunden nicht meir angezeigt, und der Druckeradministrator, wenn Einstellungen ausführen. Die Meldung wird nach ein para Die	wechselt ab mit	nicht vorhanden ist. Der Auftrag wird abgebrochen, es wird keine Seite gedruckt.	2. Versuchen Sie es mit einem anderen Treiber.
HP ORIGVERBRAUCHSMATERIAL FÜR CPROD>Dieses HP Original-Verbrauchsmaterial ist nicht für diesen Drucker ausgelegt und wird nicht für diesen Drucker ausgelegt und wird diesen Merbrauchsmaterial drucken, aber möglicherweise wird die Druckqualität beeinträchtigt.Wechseln Sie dieses Verbrauchsmaterial aus, dar ür diesen Drucker ausgelegt ist.HP Original-Verbrauchsmaterial eingesetztEs wurde eine neue HP Patrone eingesetzt. Der Drucker kehrt nach etwa 10 Sekunden in den Status Bereit zurück.Keine Maßnahme erforderlich.INFLATE-FEHLERBei einer Aktualisierung der Firmware ist ein Fehler aufgetreten.1. Installieren Sie die Firmware neu.Initialisieren von RAM-DISK X wechselt ab mitDas neue RAM-Speichermodul in Steckplatz X wird initialisiert.Keine Maßnahme erforderlich.Initialisieren von RAM-DISK X wechselt ab mitDiese Meldung wird angezeigt, wenn der Drucker eingeschattet wurde und initialisiertKeine Maßnahme erforderlich.Keint AUSSCHALTENDiese Meldung wird angezeigt, wenn der Drucker eingeschattet wurde und initialisiert wird.Keine Maßnahme erforderlich.Kein Zugriff MENÜS GESPERRTDer Drucker wird kalibriert.Wenden Sie sich an den Drucker administrator hat den Sicherheitsmechanismus des Bedienfelds aktiviert. Sie können in diesem Fall keine Änderungen an den Bedienfeldeinstellungen ausführen. Die Meldung wird nach einspar Sekunden nicht mehr angezeigt, und der Drucker kehrt in den Status Bereit oder Ausfelzenster zuröck	Zum Fortfahren 🗸		
wechselt ab mit diesem Verbrauchsmaterial drucken, aber Bereit möglicherweise wird die Druckqualität beeinträchtigt. HP Original-Verbrauchsmaterial Es wurde eine neue HP Patrone eingesetzt. Der Drucker kehrt nach etwa 10 Sekunden in den Status Bereit zurück. Keine Maßnahme erforderlich. INFLATE-FEHLER Bei einer Aktualisierung der Firmware ist ein Fehler aufgetreten. 1. Installieren Sie die Firmware neu. Initialisieren von RAM-DISK X wechselt ab mit Das neue RAM-Speichermodul in Steckplatz X wird initialisiert. Keine Maßnahme erforderlich. NICHT AUSSCHALTEN Diese Meldung wird angezeigt, wenn der Drucker eingeschaltet wurde und initialisiert. Keine Maßnahme erforderlich. Kein Zugriff MENÜS GESPERRT Der Drucker wird kalibriert. Keine Maßnahme erforderlich. Kein Zugriff MENÜS GESPERRT Der Drucker administrator hat den Sicherheitsmechanismus des Bedienfelds aktiviert. Sie Kohnen in diesem Fall keine Anderungen an den Bedienfelds aktiviert. Sie Kohnen in diesem Fall keine Anderungen an den Bedienfeldsienstellungen ausführen. Die Meldung wird hach ein pagar Sekunden nich mehr angezeigt, und der Drucker kehrt in den Status Bereit oder AUSGELASTET zurück.	HP ORIGVERBRAUCHSMATERIAL FÜR <prod></prod>	Dieses HP Original-Verbrauchsmaterial ist nicht für diesen Drucker ausgelegt und wird nicht unterstützt. Der Drucker kann mit	Wechseln Sie dieses Verbrauchsmaterial durch HP Original-Verbrauchsmaterial aus, das für diesen Drucker ausgelegt ist.
Bereit Integration for an exploring and the processing of the procesis of the processing of	wechselt ab mit	diesem Verbrauchsmaterial drucken, aber möglicherweise wird die Druckgualität	
HP Original-Verbrauchsmaterial eingesetztEs wurde eine neue HP Patrone eingesetzt. Der Drucker kehrt nach etwa 10 Sekunden in den Status Bereit zurück.Keine Maßnahme erforderlich.INFLATE-FEHLERBei einer Aktualisierung der Firmware ist ein Fehler aufgetreten.1. Installieren Sie die Firmware neu.Initialisieren von RAM-DISK X wechselt ab mitDas neue RAM-Speichermodul in Steckplatz X wird initialisiert.Keine Maßnahme erforderlich.NICHT AUSSCHALTENDas neue RAM-Speichermodul in Steckplatz X wird initialisiert.Keine Maßnahme erforderlich.NICHT AUSSCHALTENDiese Meldung wird angezeigt, wenn der Drucker eingeschaltet wurde und initialisiert wird.Keine Maßnahme erforderlich.KalibrierenDer Drucker wird kalibriert.Keine Maßnahme erforderlich.KalibrierenDer Drucker wird kalibriert.Keine Maßnahme erforderlich.Kuivert. Sie können in diesem Fall keine Änderungen an den Bedienfeldeinstellungen ausführen. Die Meldung wird nach ein paar Sekunden nicht mehr angezeigt, und der Drucker kehrt in den Status Bereit oder Auder und en Status Bereit oder Auder ungen an den Bedienfeldeinstellungen ausführen. Die Meldung wird nach ein paar Sekunden nicht mehr angezeigt, und der Drucker zurück.Wenden Sie sich an den Druckeradministrator, wenn Einstellungen geändert werden sollen.	Bereit	beeinträchtigt.	
INFLATE-FEHLERBei einer Aktualisierung der Firmware ist ein Fehler aufgetreten.1. Installieren Sie die Firmware neu. 2. Sollte das Problem weiterhin auftreten, wenden Sie sich an den HP Kundendienst.Initialisieren von RAM-DISK X wechselt ab mitDas neue RAM-Speichermodul in Steckplatz X wird initialisiert.Keine Maßnahme erforderlich.NICHT AUSSCHALTENDiese Meldung wird angezeigt, wenn der Drucker eingeschaltet wurde und initialisiert wird.Keine Maßnahme erforderlich.KalibrierenDer Drucker wird kalibriert.Keine Maßnahme erforderlich.Kein Zugriff MENÜS GESPERRTDer Druckeradministrator hat den Sicherheitsmechanismus des Bedienfelds aktiviert. Sie können in diesem Fall keine Änderungen an den Bedienfeldeinstellungen ausführen. Die Meldung wird nach ein paar Sekunden nicht mehr angezeigt, und der Drucker kehrt in den Status Bereit oder AusgeLASTET zurück.Wenden Sie sich an den Druckeradministrator, wenn Einstellungen geändert werden sollen.	HP Original-Verbrauchsmaterial eingesetzt	Es wurde eine neue HP Patrone eingesetzt. Der Drucker kehrt nach etwa 10 Sekunden in den Status Bereit zurück.	Keine Maßnahme erforderlich.
Initialisieren von RAM-DISK X Das neue RAM-Speichermodul in Steckplatz Keine Maßnahme erforderlich. Initialisieren von RAM-DISK X Das neue RAM-Speichermodul in Steckplatz Keine Maßnahme erforderlich. wechselt ab mit NICHT AUSSCHALTEN Keine Maßnahme erforderlich. Initialisierung Diese Meldung wird angezeigt, wenn der Drucker eingeschaltet wurde und initialisiert wird. Keine Maßnahme erforderlich. Kalibrieren Der Drucker wird kalibriert. Keine Maßnahme erforderlich. Kein Zugriff MENÜS GESPERRT Der Drucker wird kalibriert. Keine Maßnahme erforderlich. Kein Zugriff MENÜS GESPERRT Der Drucker wird kalibriert. Wenden Sie sich an den Druckeradministrator hat den Sicherheitsmechanismus des Bedienfelds aktiviert. Sie können in diesem Fall keine Anderungen an den Bedienfeldeinstellungen ausführen. Die Meldung wird nach ein paar Sekunden nicht mehr angezeigt, und der Drucker kehrt in den Status Bereit oder AUSGELASTET zurück. Wenden Sie sich an den Sicherheitsmechanismus des Bedienfeldeinstellungen ausführen. Die Meldung wird nach ein paar Sekunden nicht mehr angezeigt, und der Druckeradministrator, wenn Einstellungen ausführen. Die Meldung wird nach ein paar Sekunden nicht mehr angezeigt, und der Drucker kehrt in den Status Bereit oder AUSGELASTET zurück.	INFLATE-FEHLER	Bei einer Aktualisierung der Firmware ist ein Fehler aufgetreten.	1. Installieren Sie die Firmware neu.
Initialisieren von RAM-DISK X wechselt ab mitDas neue RAM-Speichermodul in Steckplatz X wird initialisiert.Keine Maßnahme erforderlich.NICHT AUSSCHALTENInitialisierungDiese Meldung wird angezeigt, wenn der Drucker eingeschaltet wurde und initialisiert wird.Keine Maßnahme erforderlich.KalibrierenDer Drucker wird kalibriert.Keine Maßnahme erforderlich.Kein Zugriff MENÜS GESPERRTDer Drucker wird kalibriert.Keine Maßnahme erforderlich.Kein Zugriff MENÜS GESPERRTDer Druckeradministrator hat den Sicherheitsmechanismus des Bedienfelds aktiviert. Sie können in diesem Fall keine Änderungen an den Bedienfeldeinstellungen ausführen. Die Meldung wird nach ein paar Sekunden nicht mehr angezeigt, und der Drucker kehrt in den Status Bereit oder AUSGELASTET zurück.Wenden Sie sich an den Druckeradministrator der Druckeradministrator kehrt in den Status Bereit oder AUSGELASTET zurück.			 Sollte das Problem weiterhin auftreten, wenden Sie sich an den HP Kundendienst.
wechselt ab mit NICHT AUSSCHALTEN Initialisierung Diese Meldung wird angezeigt, wenn der Drucker eingeschaltet wurde und initialisiert wird. Keine Maßnahme erforderlich. Kalibrieren Der Drucker wird kalibriert. Keine Maßnahme erforderlich. Kein Zugriff MENÜS GESPERRT Der Drucker wird kalibriert. Keine Maßnahme erforderlich. Kein Zugriff MENÜS GESPERRT Der Drucker administrator hat den Sicherheitsmechanismus des Bedienfelds aktiviert. Sie können in diesem Fall keine Änderungen an den Bedienfeldeinstellungen ausführen. Die Meldung wird nach ein paar Sekunden nicht mehr angezeigt, und der Drucker kehrt in den Status Bereit oder AUSGELASTET zurück. Wenden Sie sich an den Drucker kehrt in den Status Bereit oder	Initialisieren von RAM-DISK X	Das neue RAM-Speichermodul in Steckplatz	Keine Maßnahme erforderlich.
NICHT AUSSCHALTENInitialisierungDiese Meldung wird angezeigt, wenn der Drucker eingeschaltet wurde und initialisiert wird.Keine Maßnahme erforderlich.KalibrierenDer Drucker wird kalibriert.Keine Maßnahme erforderlich.Kein Zugriff MENÜS GESPERRTDer Druckeradministrator hat den Sicherheitsmechanismus des Bedienfelds aktiviert. Sie können in diesem Fall keine Änderungen an den Bedienfeldeinstellungen ausführen. Die Meldung wird nach ein paar Sekunden nicht mehr angezeigt, und der Drucker kehrt in den Status Bereit oder AUSGELASTET zurück.Wenden Sie sich an den Drucker kehrt in den Status Bereit oder	wechselt ab mit		
InitialisierungDiese Meldung wird angezeigt, wenn der Drucker eingeschaltet wurde und initialisiert wird.Keine Maßnahme erforderlich.KalibrierenDer Drucker wird kalibriert.Keine Maßnahme erforderlich.Kein Zugriff MENÜS GESPERRTDer Druckeradministrator hat den Sicherheitsmechanismus des Bedienfelds aktiviert. Sie können in diesem Fall keine Änderungen an den Bedienfeldeinstellungen ausführen. Die Meldung wird nach ein paar 	NICHT AUSSCHALTEN		
KalibrierenDer Drucker wird kalibriert.Keine Maßnahme erforderlich.Kein Zugriff MENÜS GESPERRTDer Druckeradministrator hat den Sicherheitsmechanismus des Bedienfelds aktiviert. Sie können in diesem Fall keine Änderungen an den Bedienfeldeinstellungen ausführen. Die Meldung wird nach ein paar Sekunden nicht mehr angezeigt, und der Drucker kehrt in den Status Bereit oder AUSGELASTET zurück.Keine Maßnahme erforderlich.	Initialisierung	Diese Meldung wird angezeigt, wenn der Drucker eingeschaltet wurde und initialisiert wird.	Keine Maßnahme erforderlich.
Kein Zugriff MENÜS GESPERRT Der Druckeradministrator hat den Sicherheitsmechanismus des Bedienfelds aktiviert. Sie können in diesem Fall keine Änderungen an den Bedienfeldeinstellungen ausführen. Die Meldung wird nach ein paar Sekunden nicht mehr angezeigt, und der Drucker kehrt in den Status Bereit oder AUSGELASTET zurück. Wenden Sie sich an den Druckeradministrator, wenn Einstellungen geändert werden sollen.	Kalibrieren	Der Drucker wird kalibriert.	Keine Maßnahme erforderlich.
	Kein Zugriff MENÜS GESPERRT	Der Druckeradministrator hat den Sicherheitsmechanismus des Bedienfelds aktiviert. Sie können in diesem Fall keine Änderungen an den Bedienfeldeinstellungen ausführen. Die Meldung wird nach ein paar Sekunden nicht mehr angezeigt, und der Drucker kehrt in den Status Bereit oder AUSGELASTET zurück.	Wenden Sie sich an den Druckeradministrator, wenn Einstellungen geändert werden sollen.
Magnet wird bewegt Der Drucker führt einen Test des Keine Maßnahme erforderlich. Elektromagneten durch. Keine Maßnahme erforderlich. Keine Maßnahme erforderlich.	Magnet wird bewegt	Der Drucker führt einen Test des Elektromagneten durch.	Keine Maßnahme erforderlich.
wechselt ab mit	wechselt ab mit	g	
Zum Beenden STOPP drücken	Zum Beenden STOPP drücken		
MANUELL EINLEGEN <typ> <format> In Fach 1 befindet sich kein Papier, und für einen Druckauftrag ist Papier eines</format></typ>	MANUELL EINLEGEN <typ> <format></format></typ>	In Fach 1 befindet sich kein Papier, und für einen Druckauftrag ist Papier eines	Drücken Sie ✓, um aus einem anderen
wechselt ab mit bestimmten Typs und Formats erforderlich, das in einem anderen Fach zur Verfügung auf Seite 77	wechselt ab mit	bestimmten Typs und Formats erforderlich, das in einem anderen Fach zur Verfügung	finden Sie unter <u>"Konfigurieren der Fächer"</u> auf Seite 77
Drücken Sie für anderes Fach ✓ steht.	Drücken Sie für anderes Fach 🗡	steht.	oder
Drücken Sie ? . um Hilfe zu erhalten.			Drücken Sie ? , um Hilfe zu erhalten.

Bedienfeldmeldung	Beschreibung	Empfohlene Maßnahme
MANUELL EINLEGEN <typ> <format></format></typ>	Fach 1 ist leer, und es ist kein anderes Fach verfügbar.	Legen Sie Medien in Fach 1 ein, und drücken Sie zum Fortfahren \checkmark .
		Drücken Sie?, um Hilfe zu erhalten.
Fur Hilfe: 3		oder
		Weitere Informationen finden Sie unter "Konfigurieren der Fächer" auf Seite 77.
MANUELL EINLEGEN <typ> <format></format></typ>	In Fach 1 befindet sich Papier, aber für den Druckauftrag ist Papier eines bestimmten	Drücken Sie Ƴ, um aus diesem Fach zu drucken.
wechselt ab mit	Typs und Formats erforderlich, das momentan nicht zur Verfügung steht.	oder
Zum Fortfahren 🗡		Drücken Sie ? , um Hilfe zu erhalten.
		oder
		Weitere Informationen finden Sie unter "Konfigurieren der Fächer" auf Seite 77.
MATERIAL ERSETZEN wechselt ab mit	Mindestens zwei Druckpatronen sind leer und müssen ersetzt werden.	 Drücken Sie ✓, um festzustellen, welche Verbrauchsmaterialien ersetzt werden müssen.
Statusanzeige: 🗸		2. Drücken Sie ? um Hilfe zu erhalten
		Weitere Informationen finden Sie unter "Ersetzen von Verbrauchsmaterialien und Teilen" auf Seite 129. Weitere Informationen finden Sie unter "Verbrauchsmaterial und Zubehör" auf Seite 199.
MATERIAL ERSETZEN	Mehr als ein Verbrauchsmaterial ist fast	1. Drücken Sie Menü, und navigieren Sie
wechselt ab mit	aufgebraucht. Für die Einstellung MATERIAL ERSETZEN im Untermenü SYSTEM-SETUP ist ANH. WENN FAST	zum Menü STATUS VERBRAUCHSMAT., um festzustellen, welche Verbrauchsmaterialien bestellt
Zum Fortfahren Y	LEER festgelegt.	werden müssen.
		2. Bestellen Sie die Verbrauchsmaterialien.
		 Drücken Sie ✓, um den Druckvorgang fortzusetzen.
		Weitere Informationen finden Sie unter "Verbrauchsmaterial und Zubehör" auf Seite 199.
MATERIAL ERSETZEN	Mindestens eine Druckpatrone ist leer, aber	1. Drücken Sie ✓, um festzustellen,
Ignorieren aktiv	der Druckvorgang wird fortgesetzt. Es können Probleme mit der Druckqualität	welche Verbrauchsmaterialien bestellt werden müssen.
wechselt ab mit	auttreten.	2. Bestellen Sie die angegebenen
Bereit		Verbrauchsmaterialien.
		weitere Informationen finden Sie unter "Verbrauchsmaterial und Zubehör" auf Seite 199.

Bedienfeldmeldung	Beschreibung	Empfohlene Maßnahme
MATERIAL ERSETZEN	Mindestens eine Farbdruckpatrone ist leer.	1. Drücken Sie ✓, um festzustellen,
Nur Schwarz verw.	schwarze Patrone wird verwendet.	weiche Verbrauchsmaterialien bestellt werden müssen.
wechselt ab mit		2. Bestellen Sie die angegebenen
Bereit		Verbrauchsmaterialien.
		<u>"Verbrauchsmaterial und Zubehör"</u> auf Seite 199.
MINDESTENS EINE DRUCKPATRONE ENTF.	Der Drucker führt eine Patronentestdeaktivierung oder einen	Entfernen Sie eine Druckpatrone.
wechselt ab mit	Komponententest durch.	Setzen Sie nach Beendigung des Tests die Druckpatrone wieder ein.
Zum Beenden STOPP drücken		
MOTOR <farbe> wird gedreht</farbe>	Der Drucker führt einen Komponententest	Drücken Sie zum Beenden dieses Tests
wechselt ab mit	Patronenmotor <farbe>.</farbe>	otopp.
Zum Beenden STOPP drücken		
Motor wird gedreht	Der Drucker führt einen Antriebstest durch.	Drücken Sie zum Beenden dieses Tests
wechselt ab mit		0.000
Zum Beenden STOPP drücken		
NICHT GENUG SPEICHER ZUM LADEN VON SCHRIFTARTEN/DATEN	Diese Meldung wechselt mit dem Namen des Speichergeräts ab. Das Speichergerät verfügt nicht über ausreichend Speicher, um	Drücken Sie ✓, um den Druckvorgang ohne diese Daten fortzusetzen.
	die Schriftarten oder andere Daten zu laden.	Um das Problem zu lösen, erhöhen Sie die Speicherkapazität des Geräts. Drücken Sie ?, um weitere Informationen zu erhalten.
NICHT-HP VERBRAUCHSMATERIAL INSTALLIERT wechselt ab mit	Es wurde neues Verbrauchsmaterial installiert, das nicht von HP ist. Diese Meldung wird so lange angezeigt, bis HP Verbrauchsmaterial installiert ist oder Sie	Falls Sie der Meinung sind, HP Verbrauchsmaterial gekauft zu haben, gehen Sie bitte zu <u>www.hp.com/go/</u> anticounterfeit.
Für Hilfe: ?	rrucken.	Falls aufgrund der Verwendung von nicht von HP hergestelltem Verbrauchsmaterial Service oder Reparaturen erforderlich werden, gilt hierfür keine HP Gewährleistung.
		Drücken Sie Ƴ, um den Druckvorgang fortzusetzen.
NICHT-HP VERBRAUCHSMATERIAL WIRD VERWENDET	Der Drucker hat erkannt, dass derzeit kein HP Verbrauchsmaterial installiert ist. Es wurde ✓ (Übergehen) gedrückt.	Falls Sie der Meinung sind, HP Verbrauchsmaterial gekauft zu haben, gehen Sie bitte zu <u>www.hp.com/go/</u>
wechselt ab mit		anticounterfeit.
Bereit		Falls aufgrund der Verwendung von nicht von HP hergestelltem Verbrauchsmaterial Service oder Reparaturen erforderlich werden, gilt hierfür keine HP Gewährleistung.
OBERE ABDECKUNG UND VORDERE KLAPPE SCHLIESSEN	Die obere Abdeckung und die vordere Klappe müssen geschlossen werden.	Schließen Sie die obere Abdeckung und die vordere Klappe.

Bedienfeldmeldung	Beschreibung	Empfohlene Maßnahme
PAPIERPFADSTAU AN VORDERER KLAPPE	Im Papierpfad liegt ein Papierstau vor.	Öffnen Sie die vordere Klappe, und entfernen Sie das gestaute Material.
wechselt ab mit		
Für Hilfe: ?		
PAPIERPFADTEST wird durchgeführt	Der Drucker führt einen Papierpfadtest durch.	Keine Maßnahme erforderlich.
Papierpfad wird geleert	Der Drucker hat einen Papierstau oder falsch eingelegte Medien ermittelt. Der Drucker versucht, diese Seiten automatisch auszuwerfen.	Keine Maßnahme erforderlich.
Papierpfad wird überprüft	Das Druckwerk dreht die Walzen, um sie auf einen möglichen Papierstau zu überprüfen.	Keine Maßnahme erforderlich.
PATRONE <farbe> BESTELLEN wechselt ab mit</farbe>	Die angegebene Druckpatrone nähert sich dem Ende ihrer Nutzungsdauer. Der Drucker wird noch die geschätzte Anzahl an Seiten drucken.	Bestellen Sie die angegebene Druckpatrone. Das Drucken wird so lange fortgesetzt, bis PATRONE <farbe> ERSETZEN</farbe> angezeigt wird.
Bereit		HINWEIS: Die Angabe für die geschätzte noch verbleibende Seitenanzahl beruht auf dem Erfahrungswert für die Seitendeckung dieses Verbrauchsmaterials.
		Weitere Informationen finden Sie unter "Verbrauchsmaterial und Zubehör" auf Seite 199.
		HINWEIS: Damit diese Meldung nicht angezeigt wird, stellen Sie im Menü SYSTEM-SETUP BESTELLEN BEI auf 0 %.
PATRONE <farbe> ERSETZEN</farbe>	Die Druckpatrone hat das Ende ihrer	1. Bestellen Sie die Druckpatrone.
wechselt ab mit	Einstellung MATERIAL ERSETZEN im Untermenü SYSTEM-SETUP ist ANH. WENN FAST LEER festgelegt. Um diese Einstellung zu ignorieren drücken Sie	2. Drücken Sie ✓, um fortzufahren.
Drücken Sie zum Fortfahren 🗡		oder
	Einstellung zu ignorieren, drucken Sie Y .	Drücken Sie ? , um Hilfe zu erhalten.
		Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Verbrauchsmaterial und Zubehör"</u> <u>auf Seite 199</u> .
PATRONE <farbe> ERSETZEN</farbe>	Die Druckpatrone hat das Ende ihrer	Drücken Sie ? , um Hilfe zu erhalten.
wechselt ab mit	weitergedruckt, wenn die Patrone ersetzt wurde.	Weitere Informationen finden Sie unter
Für Hilfe: ?		<u>auf Seite 129</u> .
		Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Verbrauchsmaterial und Zubehör"</u> <u>auf Seite 199</u> .
PATRONE <farbe> INSTALLIEREN</farbe>	Die Patrone ist nicht oder nicht ordnungsgemäß im Drucker installiert	Drücken Sie ? , um Hilfe zu erhalten.
wechselt ab mit	oronungsgemäis im Drucker installiert.	oder

Bedienfeldmeldung	Beschreibung	Empfohlene Maßnahme	
Für Hilfe: ?		Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Wechseln von Druckpatronen"</u> auf Seite 129.	
Permanentspeicher wird initialisiert	Diese Meldung wird nach Einschalten des Druckers angezeigt, um anzugeben, dass die permanente Speicherung initialisiert wird.	Keine Maßnahme erforderlich.	
Programm X wird geladen	Programme und Schriften können im Dateisystem des Druckers gespeichert	Keine Maßnahme erforderlich.	
wechselt ab mit	werden und werden beim Einschalten des Druckers in den RAM-Speicher geladen. Die		
NICHT AUSSCHALTEN	Zahl X ist eine fortlaufende Nummer und gibt an, welches Programm momentan geladen wird.		
RAM-DISK: DATEISYSTEM IST VOLL	Der Drucker hat einen PJL- Dateisystembefehl erhalten, mit dem Daten	1. Löschen Sie mit der HP Web Jetadmin Software Dateien aus dem RAM-	
wechselt ab mit	auf das Dateisystem gespeichert werden	Speicher, und versuchen Sie es erneut.	
Bereit	some. Das Dateisystem ist jedoch von.	2. Drücken Sie ✓, um diese Meldung aus der Anzeige zu entfernen	
Drücken Sie zum Löschen 🗸		der Anzeige zu entiemen.	
RAM-DISK: DATEIVORGANG FEHLGESCHLAGEN	Der Drucker hat einen PJL- Dateisystembefehl erhalten, mit dem ein	1. Sie können weiterdrucken.	
wechselt ab mit	unlogischer Vorgang ausgeführt werden sollte (z.B. eine Datei auf ein nicht	 Drücken Sie ✓, um diese Meldung aus der Anzeige zu entfernen. 	
Bereit	vorhandenes Verzeichnis herunterladen).	3. Wenn die Meldung erneut angezeigt	
Drücken Sie zum Löschen 🗸		wird, liegt unter Umständen ein Softwareproblem vor.	
RAM-DISK-GERÄTEFEHLER	Das RAM-Speichermodul ist ausgefallen.	1. Aufträge, für die kein RAM-	
wechselt ab mit		weitergedruckt werden.	
Bereit		2. Drücken Sie ✓, um diese Meldung aus der Anzeige zu entfernen	
Drücken Sie zum Löschen 🗸		der Anzeige zu entiemen.	
RAM-DISK IST SCHREIBGESCHÜTZT	Das Dateisystem ist schreibgeschützt, so dass keine neuen Dateien darauf	 Um das Schreiben in den RAM- Speicher zu ermöglichen, schalten Sie 	
wechselt ab mit	geschrieben werden können.	den Schreibschutz über HP Web Jetadmin aus.	
Bereit		2. Drücken Sie ✓, um diese Meldung aus	
Drücken Sie zum Löschen 🗸		der Anzeige zu entfernen.	
REINIGUNG X% ABGESCHLOSSEN	Der Speicher-Datenträger wird momentan gereinigt. Dieser Vorgang kann bis zu einer	Schalten Sie den Drucker nicht aus. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.	
wechselt ab mit	Stunde dauern. Währenddessen können keine Aufträge gedruckt werden.	Der Drucker führt am Ende des	
NICHT AUSSCHALTEN		Reinigungsvorgangs einen automatischen Neustart aus.	
RFU-LADEFEHLER	Bei einer Aktualisierung der Firmware ist ein	1. Installieren Sie die Firmware neu.	
		 Sollte das Problem weiterhin auftreten, wenden Sie sich an den HP Kundendienst. 	
RGB-MUSTER wird gedruckt	Der Drucker erstellt die RGB-Musterseite. Nach Drucken der Seite kehrt der Drucker in den Status Bereit zurück.	Keine Maßnahme erforderlich.	

Bedienfeldmeldung	Beschreibung	Empfohlene Maßnahme
SÄUBERUNG DATENTR. X% ABGESCHLOSSEN	Der Speicherdatenträger wird momentan gereinigt. Dieser Vorgang kann bis zu einer Stunde dauern Währenddessen können	Schalten Sie den Drucker nicht aus. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.
wechselt ab mit	keine Aufträge gedruckt werden.	Der Drucker führt am Ende des
NICHT AUSSCHALTEN		Neustart aus.
SPEICHERTESTFEHLER DIMM 1 ERSETZEN	Am Speicher-DIMM ist ein Fehler aufgetreten.	Installieren Sie ein unterstütztes DIMM- Modul.
STANDARDFACH OBEN VOLL	Das Ausgabefach ist voll. Der Druckvorgang kann nicht fortgesetzt werden	Leeren Sie das Ausgabefach. Der Druckvorgang wird automatisch fortgesetzt
wechselt ab mit		
Das Papier aus dem Behälter entfernen		
Unautorisiertes Verbrauchsmaterial wird verwendet.	Der Drucker hat erkannt, dass derzeit kein HP Verbrauchsmaterial installiert ist. Es	Falls Sie der Meinung sind, HP Verbrauchsmaterial gekauft zu haben, geben Sie bitte zu unwuche com/ge/
wechselt ab mit	wurde auf Y (Obergenen) gedruckt.	anticounterfeit.
Bereit		Falls aufgrund der Verwendung von nicht von HP hergestelltem Verbrauchsmaterial Service oder Reparaturen erforderlich werden, gilt hierfür keine HP Gewährleistung.
Ungültig	Die PIN ist nicht korrekt.	Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator.
USB-SPEICHER: DATEISYSTEM IST VOLL wechselt ab mit	Der Drucker hat einen PJL- Dateisystembefehl erhalten, mit dem Daten auf das Dateisystem gespeichert werden sollte. Das Dateisystem ist jedoch voll.	 Löschen Sie mit der HP Web Jetadmin Software Dateien aus dem Speichergerät, und versuchen Sie es erneut.
Bereit		2. Drücken Sie ✓, um diese Meldung aus
Drücken Sie zum Löschen 🗡		der Anzeige zu entfernen.
USB-SPEICHER: DATEIVORGANG FEHLGESCHLAGEN	Der Drucker hat einen PJL- Dateisystembefehl erhalten, mit dem ein	1. Sie können weiterdrucken.
wechselt ab mit	unlogischer Vorgang ausgeführt werden sollte (z.B. eine Datei auf ein nicht vorbandenes Vorzeichnis berunterladen)	 Drücken Sie ✓, um diese Meldung aus der Anzeige zu entfernen.
Bereit	vomandenes verzeichnis nerumenaden).	3. Wenn die Meldung erneut angezeigt
Drücken Sie zum Löschen 🗸		wird, liegt unter Omstanden ein Softwareproblem vor.
USB-Speicher <x> funktioniert nicht</x>	Das USB-Speichergerät funktioniert nicht.	Ersetzen Sie das USB-Speichergerät.
USB-Speicher <x> wird initialisiert</x>	Das USB-Speichergerät wird momentan initialisiert.	Keine Maßnahme erforderlich.
USB-SPEICHER-GERÄTEFEHLER	Am USB-Speichergerät ist ein Fehler	1. Aufträge, für die kein Speichergerät
wechselt ab mit	augeneien.	werden.
Bereit		2. Drücken Sie ✓, um diese Meldung aus der Anzeige zu entfernen.
Drücken Sie zum Löschen 🗡		 Sollte diese Meldung weiterhin angezeigt werden, schalten Sie den Drucker aus, entfernen Sie das Speichergerät, schließen Sie es wieder

Bedienfeldmeldung	Beschreibung	Empfohlene Maßnahme
		an, und schalten Sie anschließend den Drucker ein.
		 Sollte diese Meldung weiterhin angezeigt werden, ersetzen Sie das Speichergerät.
USB-SPEICHER IST SCHREIBGESCHÜTZT	Das Dateisystem ist schreibgeschützt, so dass keine neuen Dateien darauf geschrieben werden können.	1. Um das Schreiben in das Speichergerät zu ermöglichen, schalten Sie den Schreibschutz über HP Web Jetadmin
Bereit		aus.
Drücken Sie zum Löschen V		wieder ein, um die Meldung zu löschen.
		1 Scholton Sie den Drucker eue
USB-SPEICHER & ENTFERNI	eingeschaltetem Drucker entfernt.	1. Schalten Sie den Drucker aus.
		 Um das USB-Speichergerät weiter zu verwenden, schließen Sie es erneut an.
		3. Schalten Sie den Drucker ein.
USB-ZUBEHÖRFEHLER	Der Drucker hat zu viel Strom im USB-	1. Schalten Sie den Drucker aus.
	Speichergerat testgestellt.	2. Entfernen Sie das USB-Speichergerät.
		3. Ersetzen Sie das USB-Speichergerät.
		4. Schalten Sie den Drucker ein.
Verarbeitung	Der Drucker verarbeitet momentan einen Auftrag, druckt jedoch noch keine Seiten. Wenn Medien eingezogen werden, wird die Meldung durch die Angabe ersetzt, welches Fach für das Drucken des Auftrags verwendet wird.	Keine Maßnahme erforderlich.
Verarbeitung aus Fach <x></x>	Der Drucker ist dabei, einen Auftrag aus dem angegebenen Fach zu verarbeiten.	Keine Maßnahme erforderlich.
VERBRMAT. BESTELL. wechselt ab mit	Mehr als ein Verbrauchsmaterial ist fast aufgebraucht.	 Drücken Sie ✓, um festzustellen, welche Verbrauchsmaterialien bestellt werden müssen.
Bereit		 Bestellen Sie die Verbrauchsmaterialien. Das Drucken kann so lange fortgesetzt werden, bis MATERIAL ERSETZEN angezeigt wird.
		oder
		Drücken Sie ? , um Hilfe zu erhalten.
		Weitere Informationen finden Sie unter "Verbrauchsmaterial und Zubehör" auf Seite 199.
VERBRAUCHSMATERIAL INSTALLIEREN	Zwei oder mehr Patronen fehlen.	Setzen Sie die fehlenden Patronen ein.
Statusanzeige: 🗸		Drücken Sie \checkmark und anschließend auf $?$, um Hilfe zu erhalten.

Bedienfeldmeldung	Beschreibung	Empfohlene Maßnahme
		oder
		Weitere Informationen finden Sie unter "Richtlinien zum Auswechseln von Verbrauchsmaterialien" auf Seite 129.
Werkseinstellungen werden wiederherg.	Der Drucker setzt alle Werte auf die Werkseinstellungen zurück.	Keine Maßnahme erforderlich.
Wiederherstellen	Der Drucker setzt alle Einstellungen zurück.	Keine Maßnahme erforderlich.
Wird gereinigt	Der Drucker verarbeitet momentan eine Reinigungsseite.	Keine Maßnahme erforderlich.

Häufige Ursachen für Papierstaus

Häufige Ursachen für Papierstaus¹

Mögliche Ursache	Lösung
Die Medien entsprechen nicht den Spezifikationen.	Verwenden Sie nur Medien, die den HP Spezifikationen entsprechen. Die entsprechenden Informationen finden Sie unter <u>"Unterstützte Papier- und Druckmedienformate"</u> auf Seite 63.
Eine Komponente ist nicht korrekt installiert.	Vergewissern Sie sich, dass alle Druckpatronen, die Transfereinheit und die Fixiereinheit korrekt installiert sind.
Es werden Medien verwendet, die bereits einen Drucker oder ein Kopiergerät durchlaufen haben.	Verwenden Sie keine Medien, die bereits bedruckt oder kopiert wurden.
Ein Zufuhrfach wurde inkorrekt geladen.	Entfernen Sie überschüssige Medien aus dem Zufuhrfach. Stellen Sie sicher, dass der Stapel die maximale Stapelhöhe im Fach nicht überschreitet. Informationen hierzu finden Sie unter <u>"Konfigurieren der Fächer" auf Seite 77</u> .
Die Medien werden schief zugeführt.	Die Führungen im Zufuhrfach sind nicht richtig ausgerichtet. Richten Sie sie so aus, dass sie den Stapel sicher festhalten, ohne ihn zu biegen.
Die Medien haften oder kleben zusammen.	Nehmen Sie die Medien heraus, biegen Sie sie, drehen Sie sie um 180 Grad oder drehen Sie sie um. Legen Sie die Medien wieder in das Fach ein.
	HINWEIS: Das Papier darf nicht gefächert werden. Aufgrund der beim Fächern möglicherweise entstehenden statischen Aufladung können die einzelnen Papierseiten zusammenhaften.
Die Medien werden entfernt, bevor sie im Ausgabefach abgelegt werden.	Setzen Sie den Drucker zurück. Warten Sie, bis die Seite im Ausgabefach vollständig abgelegt ist, bevor Sie sie entnehmen.
Beim beidseitigen Druck haben Sie das Papier entnommen, bevor die zweite Seite des Dokuments gedruckt wurde.	Setzen Sie den Drucker zurück, und drucken Sie das Dokument erneut. Warten Sie, bis die Seite im Ausgabefach vollständig abgelegt ist, bevor Sie sie entnehmen.
Die Medien sind in schlechtem Zustand.	Ersetzen Sie die Medien.
Die internen Rollen in Fach 2 oder Fach 3 ziehen die Medien nicht ein.	Entfernen Sie das oberste Blatt des Medienstapels. Wenn die Medien schwerer sind als 163 g/m ² , werden sie unter Umständen nicht aus dem Fach eingezogen.
Die Medien haben raue oder gezackte Ränder.	Ersetzen Sie die Medien.
Die Medien sind perforiert oder haben einen geprägten Aufdruck.	Perforierte Medien und solche mit geprägtem Aufdruck werden nicht ohne Weiteres getrennt. Führen Sie die Blätter einzeln über Fach 1 zu.
Druckerverbrauchsmaterialien haben das Ende ihrer Gebrauchsdauer erreicht.	Überprüfen Sie das Bedienfeld des Druckers auf Meldungen, die Sie zum Auswechseln von Verbrauchsmaterialien auffordern, oder drucken Sie eine Verbrauchsmaterialstatusseite, um die verbleibende Nutzungszeit für diese Verbrauchsmaterialien zu überprüfen. Informationen hierzu finden Sie unter <u>"Ersetzen von</u> Verbrauchsmaterialien und Teilen" auf Seite 129.

Häufige Ursachen für Papierstaus¹

Mögliche Ursache	Lösung
Das Papier wurde nicht ordnungsgemäß gelagert.	Ersetzen Sie das Papier in den Fächern. Papier sollte in seiner Originalverpackung in einer regulierten Umgebung gelagert werden.

¹ Wenn weiterhin Papierstaus auftreten, wenden Sie sich an den HP Kundendienst oder an Ihre autorisierte HP Kundendienstvertretung.

Beseitigen von Staus

Mögliche Papierstaubereiche

Halten Sie sich bei der Beseitigung von Papierstaus im Drucker an diese Abbildung. Anleitungen zur Beseitigung von Papierstaus finden Sie unter <u>"Beseitigen von Papierstaus in den Zufuhrfächern"</u> auf Seite 163.

Abbildung 11-1 Mögliche Papierstaubereiche (ohne optionales Fach 3)



1	Ausgabefach
2	Papierpfad
3	Fach 1
4	Fach 2 oder 3
5	Duplexpfad (für beidseitiges Drucken)
6	Fixiereinheit

Papierstaubeseitigung

Dieser Drucker verfügt über eine Funktion zur automatischen Papierstaubeseitigung. Mit dieser Option können Sie festlegen, ob der Drucker versuchen soll, nach einem Papierstau automatisch einen neuen Druckversuch zu starten.

- **AUTOM.** bestimmt, dass der Drucker nach einem Papierstau versucht, einen neuen Druckauftrag zu starten.
- **AUS** bestimmt, dass der Drucker nach einem Papierstau nicht versucht, einen neuen Druckauftrag zu starten.
- HINWEIS: Während des Beseitigungsvorgangs werden möglicherweise Seiten erneut ausgedruckt, die vor dem Auftreten des Papierstaus ordnungsgemäß gedruckt wurden. Achten Sie darauf, die doppelten Seiten zu entfernen.

Wenn Sie die Druckgeschwindigkeit und die Speicherressourcen erhöhen wollen, ist es ratsam, die Papierstaubeseitigung zu deaktivieren.

Deaktivieren der Papierstaubeseitigung

- 1. Drücken Sie Menü.
- 2. Drücken Sie ▼, um GERÄT KONFIGURIEREN zu markieren. Drücken Sie dann ✓.
- 3. Drücken Sie ▼, um SYSTEM-SETUP zu markieren. Drücken Sie dann ✓.
- 4. Drücken Sie ▼, um PAPIERSTAU BEHEBEN zu markieren. Drücken Sie dann ✓.
- 5. Drücken Sie ▼, um AUS zu markieren. Drücken Sie dann ✓.
- 6. Drücken Sie Menü, um wieder in den Status Bereit zu wechseln.

Beseitigen von Papierstaus in den Zufuhrfächern

Die Vorgehensweisen in den folgenden Abschnitten beziehen sich auf eine Medienstaumeldung, die im Bedienfeld angezeigt werden kann.

Fach 1

1. Entfernen Sie das Papier aus dem Fach.



2. Ziehen Sie das gestaute Papier an beiden Ecken heraus.



3. Legen Sie den Medienstapel in Fach 1 ein.



4. Achten Sie darauf, dass die Medienführungen am Stapel anliegen, ohne ihn einzudrücken, und dass der Stapel nicht über die Füllstandskante herausragt.



5. Drücken Sie ✓, um das Drucken fortzusetzen.

Fach 2 oder Fach 3

1. Wenn das optionale Fach 3 installiert ist, ziehen Sie es heraus, und legen es auf eine ebene Fläche. Wenn das gestaute Blatt zu sehen ist, ziehen Sie es heraus.



2. Wenn das Blatt nicht zu sehen ist, sehen Sie im Drucker oben an der Fachöffnung nach. Entfernen Sie die gestauten Medien.

3. Ziehen Sie Fach 2 heraus, und stellen Sie es auf eine ebene Fläche.



4. Wenn das gestaute Blatt zu sehen ist, ziehen Sie es heraus.



5. Wenn das Blatt nicht zu sehen ist, sehen Sie im Drucker oben an der Fachöffnung nach. Entfernen Sie die gestauten Medien.



6. Setzen Sie Fach 2 und das optionale Fach 3 wieder ein.



- INWEIS: Verwenden Sie Fach 1, wenn Sie schwereres Papier bedrucken.
- 7. Drücken Sie ✓, um das Drucken fortzusetzen.
 - HINWEIS: Wenn der Drucker die Medien aus Fach 2 einzieht, wird der Druck automatisch wieder aufgenommen.

Beseitigen von Papierstaus im Gerät

Bereich der Fixiereinheit (obere Abdeckung)

1. Öffnen Sie die obere Abdeckung.



2. Wenn das gestaute Papier zu sehen ist, ziehen Sie es heraus, und schließen Sie die obere Abdeckung.



3. Schalten Sie den Drucker aus, wenn das Papier nicht zu sehen ist.



- ▲ **VORSICHT!** Die Fixiereinheit ist heiß. Warten Sie 10 Minuten, bevor Sie fortfahren.
- 4. Legen Sie Ihre Daumen auf die Laschen der Fixiereinheit, drücken Sie die Laschen zusammen, und ziehen Sie die Fixiereinheit nach oben, um sie zu entfernen.



- 5. Öffnen Sie die Verschlussklappe der Fixiereinheit.
 - △ ACHTUNG: Öffnen Sie die Verschlussklappe nicht, solange sich die Fixiereinheit im Drucker befindet.



- 6. Entfernen Sie die gestauten Blätter.
- HINWEIS: Wenn ein Blatt reißt, stellen Sie sicher, dass alle Teile entfernt sind, bevor Sie den Druck wieder aufnehmen.



7. Halten Sie die Fixiereinheit mit den Daumen an den Laschen, und schieben Sie beide Seiten der Fixiereinheit in den Drucker. Drücken Sie die Fixiereinheit nach unten, bis sie hörbar einrastet.


8. Schließen Sie die obere Abdeckung, und schalten Sie den Drucker ein.



Vordere Klappe

1. Öffnen Sie die vordere Klappe.



- △ ACHTUNG: Legen Sie nichts auf die Transfereinheit. Berühren Sie nicht die Oberseite der Transfereinheit oder die Kontakte an ihrer linken Seite.
- HINWEIS: Wenn ein Blatt reißt, stellen Sie sicher, dass alle Teile entfernt sind, bevor Sie den Druck wieder aufnehmen.
- 2. Entfernen Sie alle Medien, die zu sehen sind.



3. Suchen Sie die grünen Laschen der Ausrichtungsplatte. Sie befinden sich unter der unteren Druckpatrone.



4. Drücken Sie die Laschen, und heben Sie die Ausrichtungsplatte an. Entfernen Sie die gestauten Medien, und bringen Sie die Ausrichtungsplatte wieder in die geschlossene Position.



- HINWEIS: Wenn ein Blatt reißt, stellen Sie sicher, dass alle Teile entfernt sind, bevor Sie den Druck wieder aufnehmen.
- 5. Schließen Sie die vordere Klappe.



Beseitigen von Papierstaus im Duplexer

- HINWEIS: Dieses Problem tritt nur in Modellen auf, die automatisches beidseitiges Drucken ermöglichen.
 - 1. Schalten Sie den Drucker aus, und öffnen Sie die obere Abdeckung.

Wenn Medien zu sehen sind, entfernen Sie sie.



2. Öffnen Sie die vordere Klappe.



3. Drehen Sie die Transfereinheit nach oben und von der vorderen Klappe weg.



4. Entfernen Sie die gestauten Blätter aus dem Bereich unter der Transfereinheit.



5. Suchen Sie die grünen Laschen der Ausrichtungsplatte. Sie befinden sich unter der unteren Druckpatrone.



6. Drücken Sie die Laschen, und heben Sie die Ausrichtungsplatte an. Entfernen Sie die gestauten Medien, und bringen Sie die Ausrichtungsplatte wieder in die geschlossene Position.



HINWEIS: Wenn ein Blatt reißt, stellen Sie sicher, dass alle Teile entfernt sind, bevor Sie den Druck wieder aufnehmen. 7. Schließen Sie die obere Abdeckung, und schalten Sie den Drucker ein.



Probleme bei der Papierzufuhr

Verwenden Sie nur Medien, die den im *HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide* aufgeführten Spezifikationen entsprechen. Bestellinformationen finden Sie unter <u>"Verbrauchsmaterial</u> <u>und Zubehör" auf Seite 199</u>.

Die Papierspezifikationen für diesen Drucker finden Sie unter <u>"Unterstützte Papier- und</u> Druckmedienformate" auf Seite 63.

Drucker zieht mehrere Blätter auf einmal ein

Mögliche Ursache	Lösung
Das Fach ist überfüllt.	Entfernen Sie überschüssige Medien aus dem Fach.
Das Papier überschreitet die maximale Stapelhöhe im Fach (Fach 2 oder 3).	Öffnen Sie das Fach, und stellen Sie sicher, dass der Medienstapel die maximale Stapelhöhe nicht überschreitet.
Das Papier klebt zusammen.	Nehmen Sie die Medien heraus, biegen Sie sie, drehen Sie sie um 180 Grad oder drehen Sie sie um. Legen Sie sie anschließend wieder in das Fach ein. HINWEIS: Das Papier darf nicht gefächert werden. Aufgrund
	der beim Fächern möglicherweise entstehenden statischen Aufladung können die einzelnen Papierseiten zusammenhaften.
Die Medien entsprechen nicht den Spezifikationen für diesen Drucker.	Verwenden Sie nur Medien, die den HP Medienspezifikationen für diesen Drucker entsprechen. Die entsprechenden Informationen finden Sie unter <u>"Unterstützte Papier- und</u> <u>Druckmedienformate" auf Seite 63</u> .
Papier wird in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit verwendet.	Verwenden Sie einen anderen Papiertyp.

Drucker zieht falsches Papierformat ein

Mögliche Ursache	Lösung
Im Fach ist nicht das richtige Papierformat eingelegt.	Legen Sie das richtige Papierformat in das Fach ein.
In der Softwareanwendung oder im Druckertreiber ist nicht das richtige Medienformat ausgewählt.	Überprüfen Sie, ob die Einstellungen im Programm und im Druckertreiber geeignet sind, da die Programmeinstellungen die Einstellungen des Druckertreibers und des Bedienfelds außer Kraft setzen und die Druckertreibereinstellungen die Einstellungen des Bedienfelds außer Kraft setzen.
Im Bedienfeld des Druckers ist nicht das richtige Papierformat für Fach 1 ausgewählt.	Wählen Sie im Bedienfeld das richtige Papierformat für Fach 1 aus.
Für das Fach ist nicht das richtige Medienformat konfiguriert.	Drucken Sie eine Konfigurationsseite, oder stellen Sie mit Hilfe des Bedienfelds fest, für welches Format das Fach konfiguriert ist.

Drucker zieht Papier aus dem falschen Fach ein

Mögliche Ursache	Lösung
Sie verwenden einen Treiber für einen anderen Drucker.	Verwenden Sie einen Treiber für diesen Drucker.

Drucker zieht Papier aus dem falschen Fach ein

Mögliche Ursache	Lösung
Das angegebene Fach ist leer.	Legen Sie Papier in das angegebene Fach ein.
Das Fachverhalten des angeforderten Fachs ist im Untermenü SYSTEM-SETUP des Menüs GERÄT KONFIGURIEREN auf ZUERST eingestellt.	Ändern Sie die Einstellung in AUSSCHLIESSLICH.
Für das Fach ist nicht das richtige Medienformat konfiguriert.	Drucken Sie eine Konfigurationsseite, oder stellen Sie mit Hilfe des Bedienfelds fest, für welches Format das Fach konfiguriert ist.
Die Einstellung ANGEFORD. FACH VERWENDEN im Druckerbedienfeld ist auf AUSSCHLIESSLICH gesetzt, und das angeforderte Fach ist leer. Der Drucker verwendet kein anderes Fach.	Legen Sie Medien in das angeforderte Fach ein. oder Ändern Sie im Menü GERÄT KONFIGURIEREN die
	Einstellung von AUSSCHLIESSLICH in ZUERST . Der Drucker kann die Medien in anderen Fächern nutzen, wenn das angegebene Fach leer ist.

Die Medien werden nicht automatisch eingezogen

Mögliche Ursache	Lösung
In der Softwareanwendung ist die manuelle Zufuhr ausgewählt.	Legen Sie Papier in Fach 1 ein, oder drücken Sie ✔, wenn bereits Papier im Fach liegt.
Es ist nicht das richtige Medienformat eingelegt.	Legen Sie das richtige Format ein.
Das Fach ist leer.	Legen Sie Medien in das Fach ein.
Medien von einem früheren Stau wurden nicht vollständig entfernt.	Öffnen Sie den Drucker, und entfernen Sie alle Medien aus dem Papierpfad. Untersuchen Sie den Bereich der Fixiereinheit sorgfältig auf Staus. Informationen hierzu finden Sie unter <u>"Beseitigen von Staus" auf Seite 162</u> .
Für das Fach ist nicht das richtige Medienformat konfiguriert.	Drucken Sie eine Konfigurationsseite, oder stellen Sie mit Hilfe des Bedienfelds fest, für welches Format das Fach konfiguriert ist.
Die Führungen im Fach liegen nicht an den Medien an.	Stellen Sie sicher, dass die Führungen den Stapel berühren.
Die Aufforderung zur manuellen Zufuhr ist auf IMMER eingestellt. Der Drucker fordert stets zur manuellen Zufuhr auf,	Öffnen Sie das Fach, legen Sie die Medien erneut ein, und schließen Sie das Fach.
	Oder ändern Sie die Einstellung für die Aufforderung zur manuellen Zufuhr in WENN NICHT EINGEL. , so dass der Drucker nur zur manuellen Zufuhr auffordert, wenn das Fach leer ist.
Die Einstellung ANGEFORD. FACH VERWENDEN im Druckerbedienfeld ist auf AUSSCHLIESSLICH gesetzt, und das angeforderte Fach ist leer. Der Drucker verwendet kein anderes Fach.	Legen Sie Medien in das angeforderte Fach ein.
	oder
	Ändern Sie im Menü GERÄT KONFIGURIEREN die Einstellung von AUSSCHLIESSLICH in ZUERST. Der Drucker kann andere Fächer nutzen, wenn das angegebene Fach keine Medien enthält.

Medien aus den Fächern 2 und 3 werden nicht eingezogen

Mögliche Ursache	Lösung
In der Softwareanwendung ist die manuelle Zufuhr oder Fach 1 ausgewählt.	Legen Sie Papier in Fach 1 ein, oder drücken Sie ✓, wenn bereits Papier im Fach liegt.
Es ist nicht das richtige Medienformat eingelegt.	Legen Sie das richtige Format ein.
Das Fach ist leer.	Legen Sie Medien in das Fach ein.
Im Bedienfeld des Druckers ist nicht das richtige Papierformat für das Fach ausgewählt.	Wählen Sie im Bedienfeld des Druckers den richtigen Papiertyp für das Fach aus.
Medien von einem früheren Stau wurden nicht vollständig entfernt.	Öffnen Sie den Drucker, und entfernen Sie alle Medien aus dem Papierpfad. Untersuchen Sie den Bereich der Fixiereinheit sorgfältig auf Staus. Informationen hierzu finden Sie unter <u>"Beseitigen von Staus" auf Seite 162</u> .
Fach 3 (500-Blatt-Papierzufuhr) wird nicht als Option für Fächer angezeigt.	Fach 3 wird nur dann als Option angezeigt, wenn es installiert ist. Überprüfen Sie, ob Fach 3 richtig installiert und der Druckertreiber so konfiguriert ist, dass er Fach 3 erkennt.
Fach 3 ist nicht richtig installiert.	Drucken Sie eine Konfigurationsseite, um zu bestätigen, dass Fach 3 installiert ist. Prüfen Sie andernfalls, ob die optionale automatische 500-Blatt-Zufuhr richtig am Drucker angebracht ist.
Für das Fach ist nicht das richtige Medienformat konfiguriert.	Drucken Sie eine Konfigurationsseite, oder stellen Sie mit Hilfe des Bedienfelds fest, für welches Format das Fach konfiguriert ist.
Die Führungen im Fach liegen nicht an den Medien an.	Stellen Sie sicher, dass die Führungen den Stapel berühren.
Die Einstellung ANGEFORD. FACH VERWENDEN im Druckerbedienfeld ist auf AUSSCHLIESSLICH gesetzt, und das angeforderte Fach ist leer. Der Drucker verwendet kein anderes Fach.	Ändern Sie die Einstellung AUSSCHLIESSLICH , oder legen Sie Medien in das angeforderte Fach ein.

Transparentfolien oder Glanzpapier werden nicht eingezogen

Mögliche Ursache	Lösung
Möglicherweise wurden Transparentfolien eingelegt, die nicht den HP Spezifikationen entsprechen.	Verwenden Sie für HP Color LaserJet Drucker vorgesehene Transparentfolien.
In der Software oder im Druckertreiber ist nicht der richtige Medientyp angegeben.	Prüfen Sie, ob in der Software oder im Druckertreiber der richtige Typ ausgewählt ist.
Das Fach ist überfüllt.	Entfernen Sie überschüssige Medien aus dem Fach. Stellen Sie sicher, dass der Stapel nicht die Markierung für die maximale Stapelhöhe in Fach 2 oder 3 überschreitet. Die maximale Stapelhöhe in Fach 1 darf nicht überschritten werden.
Die Medien in einem anderen Fach haben dasselbe Format wie die Transparentfolien, und der Drucker greift standardmäßig auf das andere Fach zu.	Stellen Sie sicher, dass das Fach mit den Transparentfolien oder dem Glanzpapier im Softwareprogramm oder im Druckertreiber ausgewählt ist. Verwenden Sie das Bedienfeld des Druckers, um das Fach für den geladenen Typ zu konfigurieren. Informationen hierzu finden Sie unter <u>"Konfigurieren der Fächer" auf Seite 77</u> .
Das Fach mit den Transparentfolien oder dem Glanzpapier ist nicht richtig für den Medientyp konfiguriert.	Stellen Sie sicher, dass das Fach mit den Transparentfolien oder dem Glanzpapier im Softwareprogramm oder im

Transparentfolien oder Glanzpapier werden nicht eingezogen

Mögliche Ursache	Lösung
	Druckertreiber ausgewählt ist. Verwenden Sie das Bedienfeld des Druckers, um das Fach für den geladenen Typ zu konfigurieren. Informationen hierzu finden Sie unter <u>"Konfigurieren der Fächer" auf Seite 77</u> .

Umschläge stauen sich oder werden nicht in den Drucker eingezogen

Mögliche Ursache	Lösung
Die Umschläge wurden in ein ungeeignetes Fach eingelegt. Umschläge können nur von Fach 1 eingezogen werden.	Legen Sie Umschläge in Fach 1 ein.
Die Umschläge sind gewellt oder beschädigt.	Verwenden Sie andere Umschläge. Lagern Sie Umschläge unter kontrollierten Umgebungsbedingungen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <u>"Informationen zur</u> Papier- und Druckmedienverwendung" auf Seite 62.
Die Umschläge werden zugeklebt, weil der Feuchtigkeitsgehalt zu hoch ist.	Verwenden Sie andere Umschläge. Lagern Sie Umschläge unter kontrollierten Umgebungsbedingungen.
Die Ausrichtung der Umschläge ist falsch.	Prüfen Sie, ob die Umschläge richtig eingelegt sind. Informationen hierzu finden Sie unter <u>"Konfigurieren der</u> <u>Fächer" auf Seite 77</u> .
Die verwendeten Umschläge werden von diesem Drucker nicht unterstützt.	Informationen hierzu finden Sie unter <u>"Unterstützte Papier-</u> und Druckmedienformate" auf Seite 63 oder im Medienleitfaden <i>HP LaserJet Printer Family Print Media</i> <i>Specification Guide</i> .
Fach 1 ist für ein anderes Format als das Umschlagformat konfiguriert.	Konfigurieren Sie Fach 1 für das Umschlagformat.

Ausgegebenes Medium ist gewellt oder verknittert

Mögliche Ursache	Lösung
Die Medien entsprechen nicht den Spezifikationen für diesen Drucker.	Verwenden Sie nur Papier, das den HP Medienspezifikationen für diesen Drucker entspricht. Die entsprechenden Informationen finden Sie unter <u>"Unterstützte Papier- und</u> Druckmedienformate" auf Seite 63.
Die Medien sind beschädigt oder in schlechtem Zustand.	Entfernen Sie die Medien aus dem Fach, und legen Sie Medien ein, die in gutem Zustand sind.
Der Drucker wird in einer übermäßig feuchten Umgebung betrieben.	Prüfen Sie, ob die Umgebung des Druckers den Luftfeuchtigkeitsspezifikationen entspricht.
Es werden große, vollständig ausgefüllte Bereiche gedruckt.	Große, vollständig ausgefüllte Druckbereiche können eine übermäßige Wellung verursachen. Versuchen Sie es mit einem anderen Muster.
Die Medien wurden nicht ordnungsgemäß gelagert und haben möglicherweise Feuchtigkeit aufgenommen.	Entfernen Sie die Medien, und ersetzen Sie sie mit Medien aus einer neuen, ungeöffneten Packung.
Die Medien haben schlecht geschnittene Kanten.	Nehmen Sie die Medien heraus, biegen Sie sie, drehen Sie sie um 180 Grad oder drehen Sie sie um. Legen Sie sie anschließend wieder in das Fach ein. Das Papier darf nicht

Ausgegebenes Medium ist gewellt oder verknittert

Mögliche Ursache	Lösung
	gefächert werden. Wenn das Problem weiter besteht, ersetzen Sie das Papier.
Der spezielle Medientyp wurde nicht für das Fach konfiguriert oder in der Software ausgewählt.	Konfigurieren Sie die Software für die Medien. (Weitere Informationen finden Sie in der Softwarehilfe.) Konfigurieren Sie das Fach für die Medien. Informationen hierzu finden Sie unter <u>"Konfigurieren der Fächer" auf Seite 77</u> .
Die Medien wurden bereits verwendet.	Die Medien dürfen nicht mehrmals verwendet werden.

Drucker führt keinen oder einen fehlerhaften Duplexdruck (beidseitiges Drucken) aus

Mögliche Ursache	Lösung
Sie versuchen, beidseitiges Drucken auf Papier durchzuführen, das dafür nicht unterstützt wird.	Vergewissern Sie sich, dass das Papier für beidseitiges Drucken unterstützt wird. Die entsprechenden Informationen finden Sie unter <u>"Unterstützte Papier- und</u> <u>Druckmedienformate" auf Seite 63</u> .
Der Druckertreiber ist nicht für beidseitiges Drucken eingerichtet.	Konfigurieren Sie den Druckertreiber für beidseitiges Drucken.
Die erste Seite wird auf die Rückseite von vorgedrucktem Papier oder Briefkopfpapier gedruckt.	Bei Fach 1 legen Sie das Briefkopfpapier mit der ersten Seite nach unten und der Unterkante voran ein. Bei Fach 2 oder Fach 3 legen Sie das Briefkopfpapier mit der ersten Seite nach oben und der Oberkante in Richtung Fachrückseite ein. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Beidseitiges</u> Bedrucken des Papiers (Duplexdruck)" auf Seite 100.
Das Druckermodell unterstützt das automatische beidseitige Drucken nicht.	Die Drucker HP Color LaserJet CP3505 und CP3505n unterstützen nicht das automatische beidseitige Drucken.
Die Druckerkonfiguration ist nicht für Duplexdruck eingerichtet.	 Führen Sie die automatische Konfigurationsfunktion aus: Klicken Sie in der Windows-Menüleiste auf Start, Einstellungen und Drucker. Unter Windows 2000 klicken Sie auf Start und anschließend auf Drucker. Unter Windows XP klicken Sie auf Start, Einstellungen und Drucker und Faxgeräte. Wählen Sie den Drucker aus. Klicken Sie im Menü Datei auf Eigenschaften. Klicken Sie auf die Registerkarte Geräteeinstellungen oder Konfiguration. Klicken Sie unter Installierbare Optionen auf Automatische Konfiguration. Klicken Sie auf Jetzt aktualisieren.

Es wird nur eine Seite bedruckt, auch wenn beidseitig (Duplex) ausgewählt ist

Mögliche Ursache	Lösung
Das manuelle beidseitige Drucken ist nicht aktiviert.	Konfigurieren Sie den Druckertreiber so, dass manuelles beidseitiges Drucken aktiviert ist.
Das gewählte Papierformat unterstützt kein beidseitiges Drucken (Duplex).	Wählen Sie ein Papierformat und einen Papiertyp, für das bzw. den automatisches beidseitiges Drucken unterstützt wird, und legen Sie das Papier ein.

Diagnoseseiten

Über das Druckerbedienfeld können Sie Informationsseiten drucken, die für die Diagnose von Druckerproblemen hilfreich sein können.

Seite	Beschreibung	
Seite für Papierpfadtest	Mit der Seite für den Papierpfadtest werden die Papierzufuhrfunktionen des Druckers getestet. Sie können den zu testenden Papierpfad angeben, indem Sie die Quelle und andere verfügbare Optionen auswählen.	
	1. Drücken Sie Menü.	
	2. Drücken Sie ▼, um DIAGNOSE zu markieren. Drücken Sie dann ✓.	
	3. Drücken Sie ▼, um PAPIERPFADTEST zu markieren. Drücken Sie dann ✓.	
	Die Meldung PAPIERPFADTEST wird durchgeführt wird solange in der Bedienfeldanzeige angezeigt, bis der Drucker den Papierpfadtest beendet hat. Nach dem Drucken der Seite für den Papierpfadtest kehrt der Drucker in den Status Bereit zurück.	
Ausrichtungsseite	Auf der Ausrichtungsseite wird durch einen horizontalen und einen vertikalen Pfeil angezeigt, wie weit ein Bild von der Mitte einer Seite entfernt gedruckt werden kann. Sie können Ausrichtungsswerte für ein Fach angeben, um Bilder auf der Vorder- und Rückseite einer Seite zu zentrieren. Wenn Sie die Ausrichtung angeben, kann der randlose Druck für alle Seitenränder auf ca. 2 mm festgelegt werden. Die Bildplatzierung ist bei jedem Fach etwas anders. Führen Sie die Ausrichtungsprozedur für jedes Fach durch.	
	1. Drücken Sie Menü.	
	2. Drücken Sie ▼, um GERÄT KONFIGURIEREN zu markieren. Drücken Sie dann ✓.	
	3. Drücken Sie ▼, um DRUCKQUALITÄT zu markieren. Drücken Sie dann ✓.	
	4. Drücken Sie ▼, um AUSRICHTUNG EINSTELLEN zu markieren. Drücken Sie dann ✓.	
	5. Drücken Sie $igsim ,$ um QUELLE zu markieren. Drücken Sie dann \checkmark .	
	6. Drücken Sie ▼ oder ▲, um ein Fach zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓.	
	7. Drücken Sie ▼, um TESTSEITE DRUCKEN zu markieren. Drücken Sie dann ✓.	
	8. Folgen Sie den Anweisungen auf der gedruckten Seite.	
Ereignisprotokoll	Im Ereignisprotokoll werden die Druckerereignisse aufgeführt, wie beispielsweise Medienstaus, Servicefehler und andere Bedingungen.	
	1. Drücken Sie Menü.	
	2. Drücken Sie ▼, um DIAGNOSE zu markieren. Drücken Sie dann ✓.	
	3. Drücken Sie ▼, um EREIG.PROTOKOLL DRUCKEN zu markieren. Drücken Sie dann ✓.	
	Die Meldung Drucken des EREIGNISPROTOKOLLS wird solange in der Bedienfeldanzeige angezeigt, bis der Drucker das Ereignisprotokoll gedruckt hat. Nach dem Drucken des Ereignisprotokolls kehrt der Drucker in den Status Bereit zurück.	

Seite	Beschreibung	
Diagnoseseite	Diese Seite enthält Informationen über die Druckerkalibrierung, die Farbdichte und andere Parameter.	
	1. Drücken Sie Menü.	
	2. Drücken Sie ▼, um DIAGNOSE zu markieren. Drücken Sie dann ✓.	
	3. Drücken Sie ▼, um DRUCKEN DER DIAGNOSESEITE zu markieren. Drücken Sie dann ✓.	
Druckqualitätsseite	Informationen hierzu finden Sie unter <u>"Druckqualitätsseiten" auf Seite 197</u> .	

Druckerfunktionsprobleme

Die Anzeige im Bedienfeld des Druckers ist leer.

Mögliche Ursache	Lösung
Der Netzschalter des Druckers befindet sich in der Position "Aus".	Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist. Lüfter können auch laufen, während sich der Drucker im Bereitschaftsmodus befindet oder ausgeschaltet ist.
Die DIMM-Module sind defekt oder nicht richtig im Druckers installiert.	Vergewissern Sie sich, dass die Speicher-DIMMs des Druckers richtig installiert und nicht defekt sind.
Das Netzkabel ist nicht richtig in den Drucker und die Netzsteckdose eingesteckt.	Schalten Sie den Drucker aus. Nehmen Sie das Netzkabel ab, und schließen Sie es wieder neu an. Schalten Sie den Drucker ein.
Die Netzspannung ist nicht korrekt.	Schließen Sie den Drucker an eine geeignete Spannungsquelle an. Die erforderlichen Spannungswerte finden Sie auf einem Etikett auf der Rückseite des Druckers.
Das Netzkabel ist beschädigt oder stark abgenutzt.	Ersetzen Sie das Netzkabel.
Die Netzsteckdose funktioniert nicht ordnungsgemäß.	Schließen Sie den Drucker an eine andere Steckdose an.
Die Formatierungseinheit ist möglicherweise nicht ordnungsgemäß installiert.	Entfernen Sie die Formatierungseinheit. Richten Sie zum erneuten Einsetzen die Formatierungskarte oben und unten an den Führungen des Steckplatzes aus, und schieben Sie anschließend die Karte zurück in den Drucker. Schieben Sie die Formatierungskarte hinein, bis die Laschen hörbar einrasten.

Die Bedienfeldanzeige ist schwer zu lesen

Mögliche Ursache	Lösung
Der Kontrast ist für die Büroumgebung zu groß oder zu klein.	Stellen Sie den Kontrast der Bedienfeldanzeige ein. Informationen hierzu finden Sie unter <u>"Einstellen der Funktion</u> <u>"Helligkeit der Anzeige"" auf Seite 28</u> .

Der Drucker ist eingeschaltet, aber es wird kein Ausdruck erstellt

Mögliche Ursache	Lösung
Die LED Bereit des Druckers leuchtet nicht.	Drücken Sie Stopp, um wieder in den Status Bereit zurückzukehren.
Die obere Abdeckung ist nicht richtig geschlossen.	Schließen Sie die obere Abdeckung ordnungsgemäß.
Die LED Daten blinkt.	Der Drucker empfängt vermutlich Daten. Warten Sie, bis die LED Daten nicht mehr blinkt.
PATRONE <farbe> ERSETZEN wird in der Bedienfeldanzeige angezeigt.</farbe>	Ersetzen Sie die angegebene Druckpatrone.
Es wird eine andere Druckermeldung als Bereit im Bedienfeld des Druckers angezeigt.	Informationen hierzu finden Sie unter <u>"Bedienfeldmeldungen"</u> auf Seite 141.
Möglicherweise ist eine MS-DOS-Zeitlimitüberschreitung für den Parallelanschluss aufgetreten.	Fügen Sie einen MODE-Befehl zur Datei AUTOEXEC.BAT hinzu. Weitere Informationen hierzu finden Sie im MS-DOS- Handbuch.

Der Drucker ist eingeschaltet, aber es wird kein Ausdruck erstellt

Mögliche Ursache	Lösung
Die PS-Druckersprache (PostScript-Emulation) ist nicht ausgewählt.	Wählen Sie PS oder AUTOM. als Druckersprache aus. Informationen hierzu finden Sie unter <u>"Ändern der</u> Konfigurationseinstellungen am Bedienfeld" auf Seite 26.
In der Softwareanwendung ist nicht der richtige Druckertreiber ausgewählt.	Wählen Sie den PS-Treiber in der Softwareanwendung oder im Druckertreiber aus.
Der Drucker ist nicht richtig konfiguriert.	Informationen hierzu finden Sie unter <u>"Ändern der</u> Konfigurationseinstellungen am Bedienfeld" auf Seite 26.
Der Computeranschluss ist nicht konfiguriert oder funktioniert nicht ordnungsgemäß.	Schließen Sie ein anderes Peripheriegerät an diesen Anschluss an, um zu überprüfen, ob der Anschluss richtig funktioniert.
Der Druckername ist im Netzwerk oder auf dem Macintosh- Computer nicht richtig konfiguriert.	Macintosh: Verwenden Sie das entsprechende Dienstprogramm, um den Druckernamen im Netzwerk zu konfigurieren. Wählen Sie in der Auswahl den AppleTalk- Bereich und den Drucker aus.

Der Drucker ist eingeschaltet, empfängt aber keine Daten

Mögliche Ursache	Lösung
Die LED Bereit des Druckers leuchtet nicht.	Drücken Sie Stopp, um wieder in den Status Bereit zurückzukehren.
Die vordere Klappe ist nicht richtig geschlossen.	Schließen Sie die vordere Klappe vollständig.
Es wird eine andere Druckermeldung als Bereit im Bedienfeld des Druckers angezeigt.	Informationen hierzu finden Sie unter <u>"Bedienfeldmeldungen"</u> auf Seite 141.
Das Schnittstellenkabel ist nicht für diese Konfiguration geeignet.	Wählen Sie das für die Konfiguration geeignete Schnittstellenkabel aus. Informationen hierzu finden Sie unter "USB-Konfiguration" auf Seite 56.
Das Schnittstellenkabel verbindet den Drucker und den Computer nicht richtig.	Nehmen Sie das Schnittstellenkabel ab, und schließen Sie es erneut an.
Der Drucker ist nicht richtig konfiguriert.	Informationen hierzu finden Sie unter <u>"Ändern der</u> Konfigurationseinstellungen am Bedienfeld" auf Seite 26.
Die Schnittstellenkonfiguration auf der Konfigurationsseite des Druckers stimmt nicht mit der des Hostcomputers überein.	Gleichen Sie die Konfiguration des Druckers an die Konfiguration des Computers an.
Der Computer funktioniert nicht ordnungsgemäß.	Verwenden Sie ein Programm, von dem Sie wissen, dass es ordnungsgemäß funktioniert, um den Computer zu prüfen. Oder geben Sie an der MS-DOS-Eingabeaufforderung Dir>Prn ein, wenn der Drucker über den parallelen Anschluss angeschlossen ist.
Der Computeranschluss, mit dem der Drucker verbunden ist, ist nicht konfiguriert oder funktioniert nicht ordnungsgemäß.	Schließen Sie ein anderes Peripheriegerät an diesen Anschluss an, um zu überprüfen, ob der Anschluss richtig funktioniert.
Der Druckername ist im Netzwerk oder auf dem Macintosh- Computer nicht richtig konfiguriert.	Macintosh: Verwenden Sie das entsprechende Dienstprogramm, um den Druckernamen im Netzwerk zu konfigurieren. Wählen Sie in der Auswahl den AppleTalk- Bereich und den Drucker aus.

Der Drucker kann nicht vom Computer aus ausgewählt werden

Mögliche Ursache	Lösung
Wenn Sie eine Umschaltvorrichtung verwenden, ist der Drucker möglicherweise nicht auf Ihren Computer umgeschaltet worden.	Wählen Sie den richtigen Drucker über die Umschaltvorrichtung aus.
Die LED Bereit des Druckers leuchtet nicht.	Drücken Sie Stopp, um wieder in den Status Bereit zurückzukehren.
Es wird eine andere Druckermeldung als Bereit im Bedienfeld des Druckers angezeigt.	Informationen hierzu finden Sie unter <u>"Bedienfeldmeldungen"</u> auf Seite 141.
Auf dem Computer wurde nicht der richtige Druckertreiber installiert.	Installieren Sie den richtigen Druckertreiber.
Im Computer sind nicht der richtige Drucker und Anschluss ausgewählt.	Wählen Sie den richtigen Drucker und Anschluss aus.
Das Netzwerk ist für diesen Drucker nicht einwandfrei konfiguriert.	Verwenden Sie die Netzwerksoftware, um die Netzwerkkonfiguration für den Drucker zu überprüfen, oder wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator.
Die Netzsteckdose funktioniert nicht ordnungsgemäß.	Schließen Sie den Drucker an eine andere Steckdose an.

Eine Meldung besagt, dass der beidseitige Druck für den gewählten Typ und das gewählte Format nicht verfügbar ist

Mögliche Ursache	Lösung
Das ausgewählte Papier wird für den automatischen beidseitigen Druck nicht unterstützt.	Vergewissern Sie sich, dass der manuelle beidseitige Druck aktiviert ist.

Probleme mit dem Bedienfeld des Druckers

In der nachfolgenden Tabelle werden häufig auftretende Probleme mit dem Bedienfeld des Druckers sowie entsprechende Lösungsvorschläge aufgelistet.

Mögliche Ursache	Lös	ung
Die Formatierungskarte hat sich während des Transports	1.	Schalten Sie den Drucker aus.
gelőst.	2.	Suchen Sie oben und unten an der Abdeckung der Formatierungskarte nach den schwarzen Arretierungen. Drücken Sie gleichzeitig die obere Arretierung nach unten und die untere Arretierung nach oben, und ziehen Sie die Formatierungskarte ein Stück heraus.
	3.	Schieben Sie die Formatierungskarte fest hinein, bis die schwarzen Arretierungen hörbar einrasten.
	4.	Schalten Sie den Drucker ein.
	Sollt Web	te das Problem weiterhin auftreten, besuchen Sie die osite http://www.hp.com/support/cljcp3505.

Nach dem ersten Einschalten des Druckers bleibt die Bedienfeldanzeige leer.

Bedienfeldeinstellungen funktionieren nicht ordnungsgemäß

Mögliche Ursache	Lösung
Die Anzeige im Bedienfeld des Druckers ist leer, obwohl der Lüfter läuft.	Lüfter können auch laufen, während sich der Drucker im Bereitschaftsmodus befindet oder ausgeschaltet ist. Drücken Sie den Netzschalter, um den Drucker einzuschalten.
Die Druckereinstellungen in der Softwareanwendung oder im Druckertreiber stimmen nicht mit den Einstellungen im Bedienfeld des Druckers überein.	Überprüfen Sie, ob die Einstellungen im Programm und im Druckertreiber korrekt sind. Die Programmeinstellungen setzen die Einstellungen im Druckertreiber und Bedienfeld außer Kraft, und die Einstellungen im Druckertreiber setzen die Einstellungen im Bedienfeld des Druckers außer Kraft.
Die Einstellungen im Bedienfeld wurden nicht korrekt gespeichert.	Wählen Sie die Einstellungen im Bedienfeld erneut aus, und drücken Sie 🖌. Rechts neben der Einstellung sollte ein Sternchen (*) angezeigt werden.
Die LED Daten leuchtet auf, aber es werden keine Seiten gedruckt.	Gepufferte Daten verbleiben im Drucker. Drücken Sie ✓, um die Daten aus dem Pufferspeicher mit den aktuellen Bedienfeldeinstellungen zu drucken. Danach können die neuen Bedienfeldeinstellungen wirksam werden.
Wenn der Drucker Teil eines Netzwerks ist, wurden die Einstellungen im Bedienfeld des Druckers möglicherweise von einem anderen Benutzer geändert.	Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator, um die Änderungen an den Einstellungen des Druckerbedienfelds zu koordinieren.

Fach 3 (optionale 500-Blatt-Papierzufuhr) lässt sich nicht auswählen

Mögliche Ursache	Lösung
Fach 3 (500-Blatt-Papierzufuhr) wird auf der Konfigurationsseite oder im Bedienfeld nicht als Option für Zufuhrfächer angezeigt.	Fach 3 wird nur dann als Option angezeigt, wenn es installiert ist. Überprüfen Sie, ob Fach 3 richtig installiert ist.
Fach 3 wird im Druckertreiber nicht als Option angezeigt.	Prüfen Sie, ob die Druckertreiberkonfiguration Fach 3 erkennt. Informationen zum Einrichten und Konfigurieren zusätzlicher Fächer finden Sie in der Hilfe des Druckertreibers.

Farbdruckprobleme

Schwarzweiß- statt Farbdruck

Mögliche Ursache	Lösung
Im Softwareprogramm oder im Druckertreiber ist die Einstellung Graustufen ausgewählt.	Wählen Sie im Softwareprogramm oder im Druckertreiber den Modus Farbe anstelle von Graustufen oder Monochrom .
Im Softwareprogramm ist nicht der richtige Druckertreiber ausgewählt.	Wählen Sie den richtigen Druckertreiber aus.
Es erscheint keine Farbe auf der Konfigurationsseite.	Wenden Sie sich an den HP Kundendienst.
Die Bedienfeldeinstellung für FARBVORRAT VERBRAUCHT ist auf NUR SCHWARZ VERWENDEN gesetzt, und eine der Farbdruckpatronen ist leer. Der Druckvorgang wird nur mit schwarzem Toner fortgesetzt.	Ersetzen Sie die Farbdruckpatrone.
Die Bedienfeldeinstellung für FARBVERBRAUCH EINSCHRÄNKEN ist auf FARBE DEAKTIVIEREN gesetzt, oder sie ist auf FARBE WENN ZULÄSSIG gesetzt, und Sie haben keine Berechtigung zum Farbdruck.	Ändern Sie die Einstellung des Bedienfelds auf FARBE AKTIVIEREN .

Farbtöne werden nicht richtig gedruckt

Mögliche Ursache	Lösung
Die Medien entsprechen nicht den Spezifikationen für diesen Drucker.	Informationen hierzu finden Sie im HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide.
	Bestellinformationen für den Medienleitfaden <i>HP LaserJet</i> <i>Printer Family Print Media Specification Guide</i> finden Sie auf der Website <u>http://www.hp.com/support/cljcp3505</u> . Klicken Sie nach der Verbindungsherstellung auf Manuals .
Der Drucker wird in einer übermäßig feuchten oder trockenen Umgebung betrieben.	Prüfen Sie, ob die Umgebung des Druckers den Luftfeuchtigkeitsspezifikationen entspricht.
	Lagern Sie die Druckmedien in der gleichen Umgebung wie den Drucker.
	Kalibrieren Sie den Drucker. Informationen hierzu finden Sie unter <u>"Das Untermenü "Druckqualität"" auf Seite 18</u> .
	HINWEIS: Weitere Informationen über Farbqualitätsprobleme finden Sie unter <u>"Fehlerbehebung bei</u> Druckqualitätsproblemen" auf Seite 195.

Mögliche Ursache	Lösung
Die HP Druckpatrone ist defekt.	Ersetzen Sie die Patrone.

Farbschwankungen nach der Installation einer Druckpatrone

Mögliche Ursache	Lösung
Neue Druckpatronen benötigen manchmal mehrere Seiten, bis sie gleichmäßige Qualität drucken.	Drucken Sie etwa 50 Seiten mit der neuen Patrone. Drucken Sie anschließend den Auftrag noch einmal.
Möglicherweise ist eine andere Druckpatrone fast leer.	Überprüfen Sie die Verbrauchsmaterialanzeige auf dem Bedienfeld, oder drucken Sie eine Seite zum Status des Verbrauchsmaterials. Informationen hierzu finden Sie unter <u>"Informationsseiten" auf Seite 116</u> .
Der Drucker muss möglicherweise kalibriert werden.	Kalibrieren Sie den Drucker. Die entsprechenden Informationen finden Sie unter <u>"Kalibrieren des Druckers"</u> auf Seite 197.
Die Druckpatrone ist möglicherweise eine nachgefüllte Patrone.	Verwenden Sie eine echte HP Druckpatrone. Informationen hierzu finden Sie unter <u>"Verbrauchsmaterial und Zubehör"</u> auf Seite 199.

Die gedruckten Farben stimmen nicht mit den Bildschirmfarben überein

Mögliche Ursache	Lösung	
Extrem helle Bildschirmfarben werden nicht gedruckt.	Möglicherweise interpretiert die Softwareanwendung extrem helle Farben als Weiß. Falls dies der Fall ist, vermeiden Sie die Verwendung von extrem hellen Farben.	
Extrem dunkle Bildschirmfarben werden schwarz gedruckt.	Möglicherweise interpretiert die Softwareanwendung extrem dunkle Farben als Schwarz. Falls dies der Fall ist, vermeiden Sie die Verwendung von extrem dunklen Farben.	
Der Drucker muss möglicherweise kalibriert werden.	Kalibrieren Sie den Drucker. Informationen hierzu finden Sie unter <u>"Kalibrieren des Druckers" auf Seite 197</u> .	
Die Farben auf dem Computerbildschirm unterscheiden sich von den Farben der Druckerausgabe.	 Wählen Sie auf der Registerkarte Farbe im Bereich Farboptionen die Option Manuell aus. 	
	2. Klicken Sie auf Einstellungen .	
	 Wählen Sie bei den manuellen Farboptionen im Bereich Farboptionen die Option Standard (sRGB) für die gewünschten Objekte aus. 	
	4. Klicken Sie zum Abschluss auf OK .	
	HINWEIS: Der Grad der Übereinstimmung zwischen den gedruckten Farben und den Bildschirmfarben hängt von mehreren Faktoren ab: Papier, Raumbeleuchtung, Softwareprogramme, Betriebssystempaletten, Bildschirme, Videokarten und Treiber. Informationen hierzu finden Sie unte <u>"Farbe" auf Seite 107</u> .	

Inkorrekte Druckerausgabe

Probleme mit der Druckerausgabe

Drucken falscher Schriftarten

Mögliche Ursache	Lösung
Die Schriftart wurde im Softwareprogramm nicht richtig ausgewählt.	Wählen Sie die Schriftart im Softwareprogramm erneut aus.
Die Schriftart steht dem Drucker nicht zur Verfügung.	Laden Sie die Schriftart auf den Drucker herunter, oder verwenden Sie eine andere Schriftart. (Unter Windows wird sie automatisch vom Treiber heruntergeladen.)
Es ist nicht der richtige Druckertreiber ausgewählt.	Wählen Sie den richtigen Druckertreiber aus.
Die Schriftfarbe ist möglicherweise korrekt, aber die Zeichen werden unscharf angezeigt, weil die Farben nicht ordnungsgemäß ausgerichtet sind.	Kalibrieren Sie den Drucker vollständig. Informationen hierzu finden Sie unter <u>"Kalibrieren des Druckers" auf Seite 197</u> .

Nicht alle Zeichen eines Zeichensatzes können gedruckt werden

Mögliche Ursache	Lösung
Es ist nicht die richtige Schriftart ausgewählt.	Wählen Sie die richtige Schriftart aus.
Es ist nicht der richtige Zeichensatz ausgewählt.	Wählen Sie den richtigen Zeichensatz aus.
Das Softwareprogramm unterstützt den ausgewählten Zeichen- oder Symbolsatz nicht.	Wählen Sie eine Schriftart, die das ausgewählte Zeichen oder Symbol unterstützt.

Textverschiebung zwischen den Seiten

Mögliche Ursache	Lösung
Das Softwareprogramm setzt den Drucker nicht auf den oberen Rand der Seite zurück.	Spezielle Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch der Software oder im <i>PCL/PJL Technical</i> <i>Reference Package</i> .

Zeichen sind unregelmäßig oder fehlen, oder die Druckausgabe wird unterbrochen

Mögliche Ursache	Lösung
Die Qualität des Schnittstellenkabels ist schlecht.	Verwenden Sie ein anderes, den IEEE-Normen entsprechendes Kabel von höherer Qualität.
Das Schnittstellenkabel ist locker.	Nehmen Sie das Schnittstellenkabel ab, und schließen Sie es erneut an.
Das Schnittstellenkabel ist beschädigt oder von schlechter Qualität.	Verwenden Sie ein anderes Schnittstellenkabel.
Das Netzkabel ist locker.	Nehmen Sie das Netzkabel ab, und schließen Sie es erneut an.

Zeichen sind unregelmäßig oder fehlen, oder die Druckausgabe wird unterbrochen

Mögliche Ursache	Lösung
Sie versuchen, einen PCL-Druckauftrag zu drucken, aber der Drucker ist für PostScript konfiguriert.	Wählen Sie im Bedienfeld des Druckers die richtige Druckersprache aus. Senden Sie den Druckauftrag anschließend erneut.
Sie versuchen, einen PostScript-Druckauftrag zu drucken, aber der Drucker ist für PCL konfiguriert.	Wählen Sie im Bedienfeld des Druckers die richtige Druckersprache aus. Senden Sie den Druckauftrag anschließend erneut.

Unvollständige Druckausgabe

Mögliche Ursache	Lösung	
Im Bedienfeld des Druckers wird eine Speicherfehlermeldung angezeigt.	1.	Geben Sie mehr Druckerspeicher frei, indem Sie nicht benötigte Schriftarten, Stilseiten und Makros aus dem Druckerspeicher löschen.
		oder
	2.	Erweitern Sie den Druckerspeicher.
Die Datei, die ausgedruckt wird, enthält Fehler.	Prü enti	fen Sie über das Softwareprogramm, ob die Datei Fehler nält.
	1.	Drucken Sie vom selben Programm aus eine andere Datei, von der Sie wissen, dass sie fehlerfrei ist.
		oder
	2.	Drucken Sie die Datei aus einer anderen Anwendung.

Verschmierte Stellen, vertikale Linien, Tonerflecken oder wiederholt auftretende Fehler auf den Ausdrucken

Mögliche Ursache	Lösung
Das Druckwerk muss gereinigt werden.	Reinigen Sie den Drucker. Informationen hierzu finden Sie unter <u>"Reinigen des Druckers" auf Seite 133</u> . Sollte das Problem weiterhin auftreten, lesen Sie <u>"Fehlerbehebung bei</u> <u>Druckqualitätsproblemen" auf Seite 195</u> .

Richtlinien zum Drucken mit verschiedenen Schriftarten

- Die 80 internen Schriftarten stehen im PostScript-Emulations- (PS) und PCL-Modus zur Verfügung.
- Um Speicherplatz zu sparen, laden Sie nur die Schriftarten herunter, die Sie benötigen.
- Falls Sie eine Reihe heruntergeladener Schriftarten benötigen, sollten Sie die Erweiterung des Druckerspeichers in Betracht ziehen.

Bei einigen Softwareanwendungen werden Schriftarten automatisch zu Beginn jedes einzelnen Druckauftrags heruntergeladen. Eventuell ist es möglich, diese Anwendungen so zu konfigurieren, dass nur ladbare Schriftarten heruntergeladen werden, die sich nicht bereits auf dem Drucker befinden.

Macintosh-Probleme

In diesem Abschnitt werden Probleme erläutert, die bei der Verwendung von Mac OS X auftreten können.

Der Druckertreiber wird nicht im Print Center oder im Dienstprogramm für die Druckereinrichtung angezeigt.

Mögliche Ursache	Lösung
Möglicherweise wurde die Druckersoftware überhaupt nicht oder falsch installiert.	Stellen Sie sicher, dass sich die Drucker-PPD-Datei im folgenden Festplattenordner befindet: Library/Printers/PPDs/ Contents/Resources/ <sprache>.lproj, wobei <sprache> der aus zwei Buchstaben bestehende Sprachcode der verwendeten Sprache ist. Installieren Sie die Software bei Bedarf erneut. Anweisungen dazu finden Sie im Leitfaden zur Inbetriebnahme.</sprache></sprache>
Die PPD-Datei ist beschädigt.	Löschen Sie die PPD-Datei aus folgendem Festplattenordner: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <sprache>.lproj, wobei <sprache> der aus zwei Buchstaben bestehende Sprachcode der verwendeten Sprache ist. Installieren Sie die Software erneut. Anweisungen dazu finden Sie im Leitfaden zur Inbetriebnahme.</sprache></sprache>

Der Druckername, die IP-Adresse oder der Rendezvous-Hostname wird nicht in der Druckerliste im Print Center oder im Dienstprogramm für die Druckereinrichtung angezeigt.

Mögliche Ursache	Lösung
Möglicherweise ist der Drucker nicht druckbereit.	Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind, der Drucker eingeschaltet ist und die Bereit-LED leuchtet. Versuchen Sie bei Anschluss über einen USB- oder Ethernet-Hub den Drucker direkt an einen Computer anzuschließen, oder verwenden Sie einen anderen Anschluss.
Möglicherweise ist der falsche Verbindungstyp ausgewählt.	Vergewissern Sie sich, dass entsprechend der bestehenden Verbindung USB, IP-Drucker oder Rendezvous ausgewählt ist.
Der falsche Druckername, die falsche IP-Adresse oder der falsche Rendezvous-Hostname wird verwendet.	Drucken Sie eine Konfigurationsseite. Vergewissern Sie sich, dass der Druckername, die IP-Adresse oder der Rendezvous-Hostname auf der Konfigurationsseite mit dem Druckernamen, der IP-Adresse oder mit dem Rendezvous-Hostnamen im Print Center bzw. im Dienstprogramm für die Druckereinrichtung übereinstimmt.
Möglicherweise ist das Schnittstellenkabel defekt oder von schlechter Qualität.	Ersetzen Sie das Schnittstellenkabel mit einem qualitativ hochwertigen Kabel.

Der von Ihnen ausgewählte Drucker wird nicht automatisch vom Druckertreiber im Print Center oder im Dienstprogramm für die Druckereinrichtung eingerichtet.

Mögliche Ursache	Lösung
Möglicherweise befindet sich der Drucker nicht im Bereitschaftsmodus.	Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind, der Drucker eingeschaltet ist und die Bereit-LED leuchtet. Versuchen Sie bei Anschluss über einen USB- oder Ethernet-Hub den Drucker direkt an einen Computer anzuschließen, oder verwenden Sie einen anderen Anschluss.
Möglicherweise wurde die Druckersoftware überhaupt nicht oder falsch installiert.	Stellen Sie sicher, dass sich die Drucker-PPD-Datei im folgenden Festplattenordner befindet: Library/Printers/PPDs/

Der von Ihnen ausgewählte Drucker wird nicht automatisch vom Druckertreiber im Print Center oder im Dienstprogramm für die Druckereinrichtung eingerichtet.

Mögliche Ursache	Lösung
	Contents/Resources/ <sprache>.lproj, wobei <sprache> der aus zwei Buchstaben bestehende Sprachcode der verwendeten Sprache ist. Installieren Sie die Software bei Bedarf erneut. Anweisungen dazu finden Sie im Leitfaden zur Inbetriebnahme.</sprache></sprache>
Die PPD-Datei ist beschädigt.	Löschen Sie die PPD-Datei aus folgendem Festplattenordner: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <sprache>.lproj, wobei <sprache> der aus zwei Buchstaben bestehende Sprachcode der verwendeten Sprache ist. Installieren Sie die Software erneut. Anweisungen dazu finden Sie im Leitfaden zur Inbetriebnahme.</sprache></sprache>
Möglicherweise ist das Schnittstellenkabel defekt oder von schlechter Qualität.	Ersetzen Sie das Schnittstellenkabel mit einem qualitativ hochwertigen Kabel.

Ein Druckauftrag wurde nicht an den gewünschten Drucker gesendet.

Mögliche Ursache	Lösung
Möglicherweise wurden die Druckaufträge in der Druckwarteschlange angehalten.	Starten Sie die Druckaufträge in der Druckwarteschlange neu. Öffnen Sie die Drucküberwachung, und starten Sie die Druckaufträge.
Der falsche Druckername, die falsche IP-Adresse oder der falsche Rendezvous-Hostname wird verwendet.	Drucken Sie eine Konfigurationsseite. Vergewissern Sie sich, dass der Druckername, die IP-Adresse oder der Rendezvous-Hostname auf der Konfigurationsseite mit dem Druckernamen, der IP-Adresse oder mit dem Rendezvous-Hostnamen im Print Center bzw. im Dienstprogramm für die Druckereinrichtung übereinstimmt.

Eine EPS-Datei wird nicht mit den richtigen Schriftarten gedruckt.

Mögliche Ursache	Lösung
Dieses Problem tritt bei einigen Programmen auf.	 Versuchen Sie, die in der EPS-Datei enthaltenen Schriftarten vor dem Drucken auf den Drucker zu laden.
	• Senden Sie die Datei im ASCII-Format anstatt binär codiert.

Das Drucken mit der USB-Karte eines anderen Herstellers ist nicht möglich.

Mögliche Ursache	Lösung
Dieser Fehler tritt auf, wenn die Software für USB-Drucker nicht installiert ist.	Zum Hinzufügen der USB-Karte eines anderen Herstellers benötigen Sie unter Umständen die Apple USB Adapter Card Support-Software. Die aktuellste Version dieser Software können Sie von der Apple- Website herunterladen.

Wenn die Verbindung über ein USB-Kabel erfolgt, wird der Drucker nach der Auswahl des Treibers nicht im Print Center oder im Dienstprogramm für die Druckereinrichtung angezeigt.

Mögliche Ursache	ösung	
Dieses Problem wird durch eine Software- oder eine	oftware-Fehle	rbehebung
Hardwarekomponente verursacht.	Vergewisse unterstützt Apple insta	ern Sie sich, dass der Macintosh-Computer USB und dass die entsprechende USB-Software von lliert ist.
	Vergewisse Mac OS X	ern Sie sich, dass das Macintosh-Betriebssystem 10.2 oder höher verwendet wird.
	ardware-Fehle	erbehebung
	Stellen Sie	sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist.
	Vergewisse angeschlos	ern Sie sich, dass das USB-Kabel ordnungsgemäß sen ist.
	Stellen Sie Hochgesch	sicher, dass Sie das richtige USB- windigkeitskabel verwenden.
	Stellen Sie Stromquelle Geräte von am USB-Ar	sicher, dass nicht zu viele USB-Geräte an dieselbe e angeschlossen sind. Trennen Sie alle anderen der Stromquelle, und schließen Sie das Kabel direkt nschluss des Host-Computers an.
	Überprüfen Stromverso Sie alle and das Kabel o	Sie, ob mehr als zwei USB-Hubs ohne eigene orgung in einer Reihe angeschlossen sind. Trennen eren Geräte von der Stromquelle, und schließen Sie direkt am USB-Anschluss des Host-Computers an.
	HINWEIS: Stromverso	Die iMac-Tastatur ist ein USB-Hub ohne eigene rgung.

Probleme mit Softwareprogrammen

Systemeinstellungen können nicht geändert werden

Mögliche Ursache	Lösung
Systemsoftwareänderungen werden vom Bedienfeld des Druckers gesperrt.	Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator.
Das Softwareprogramm unterstützt keine Systemänderungen.	Schlagen Sie in der Dokumentation des Programms nach.
Es ist nicht der richtige Druckertreiber geladen.	Laden Sie den richtigen Druckertreiber.
Es ist nicht der richtige Programmtreiber geladen.	Laden Sie den richtigen Programmtreiber.

Schriftart kann nicht über die Software ausgewählt werden

Mögliche Ursache	Lösung
Die Schriftart steht dem Softwareprogramm nicht zur Verfügung.	Schlagen Sie in der Dokumentation des Programms nach.

Farben können nicht ausgewählt werden

Mögliche Ursache	Lösung
Das Softwareprogramm unterstützt keine Farben.	Schlagen Sie in der Dokumentation des Softwareprogramms nach.
Im Softwareprogramm oder im Druckertreiber ist nicht der Farbmodus ausgewählt.	Wählen Sie anstelle des Modus Graustufen bzw. Monochrom den Modus Farbe aus.
Es ist nicht der richtige Druckertreiber geladen.	Laden Sie den richtigen Druckertreiber.

Der Druckertreiber erkennt Fach 3 oder das Duplexdruckzubehör nicht.

Mögliche Ursache	Lösung
Der Druckertreiber wurde nicht für Fach 3 bzw. das Duplexdruckzubehör konfiguriert.	In der Online-Hilfe des Druckertreibers finden Sie Anweisungen zur Konfiguration des Treibers für das Druckerzubehör.
Möglicherweise ist das Zubehör nicht installiert.	Prüfen Sie, ob das Zubehör einwandfrei installiert ist.

Fehlerbehebung bei Druckqualitätsproblemen

Falls Probleme mit der Druckqualität auftreten, lässt sich deren Ursache möglicherweise anhand der folgenden Abschnitte ermitteln.

Mit Papier verbundene Druckqualitätsprobleme

Manche Druckqualitätsprobleme werden durch die Verwendung von ungeeigneten Medien verursacht.

- Verwenden Sie Medien, die den HP Spezifikationen entsprechen. Die entsprechenden Informationen finden Sie unter <u>"Unterstützte Papier- und Druckmedienformate" auf Seite 63</u>.
- Die Oberfläche der Medien ist zu glatt. Verwenden Sie Papier, das den HP Spezifikationen entspricht. Die entsprechenden Informationen finden Sie unter <u>"Unterstützte Papier- und Druckmedienformate" auf Seite 63</u>.
- Der Feuchtigkeitsgehalt ist ungleichmäßig, zu hoch oder zu niedrig. Verwenden Sie Medien aus einer anderen Quelle oder aus einer ungeöffneten Packung.
- Einige Bereiche der Druckmedien stoßen den Toner ab. Verwenden Sie Medien aus einer anderen Quelle oder aus einer ungeöffneten Packung.
- Das verwendete Briefkopfpapier ist rau. Verwenden Sie glatteres Kopierpapier. Wenn das Problem hierbei nicht auftritt, wenden Sie sich an die Druckerei, die Ihre Briefbögen druckt, um zu prüfen, ob das verwendete Papier den Spezifikationen für diesen Drucker entspricht. Die entsprechenden Informationen finden Sie unter <u>"Unterstützte Papier- und Druckmedienformate" auf Seite 63</u>.
- Das Papier ist zu rau. Verwenden Sie glatteres Kopierpapier.
- Die Treibereinstellung ist nicht korrekt. Informationen zum Ändern der Medientypeinstellung finden Sie unter <u>"Typ und Format" auf Seite 91</u>.
- Die verwendeten Medien sind für die gewählte Medientypeinstellung zu schwer und der Toner bindet sich nicht daran.

Bilddefekte bei Transparentfolien

Bei Transparentfolien können die gleichen Bildqualitätsprobleme auftreten wie bei anderen Medientypen, aber auch Mängel, die für das Bedrucken von Transparentfolien spezifisch sind. Darüber hinaus können Papierzufuhrkomponenten ihre Spuren auf Transparentfolien hinterlassen, da die Folien im Druckpfad biegsam sind.

HINWEIS: Lassen Sie Transparentfolien mindestens 30 Sekunden lang abkühlen, bevor Sie sie anfassen.

- Wählen Sie auf der Registerkarte Papier des Druckertreibers die Option Transparentfolie als Papiertyp aus. Stellen Sie außerdem sicher, dass das Fach richtig für Transparentfolien konfiguriert ist.
- Überprüfen Sie, ob die Transparentfolien den Spezifikationen für diesen Drucker entsprechen. Die entsprechenden Informationen finden Sie unter <u>"Unterstützte Papier- und Druckmedienformate"</u> <u>auf Seite 63</u>.
- Die Transparentfolien sind nicht für eine einwandfreie Tonerhaftung ausgelegt. Verwenden Sie nur für HP Color LaserJet Drucker vorgesehene Transparentfolien.

- Fassen Sie Transparentfolien nur an den Kanten an. Fingerabdrücke können Schmutzflecken und Verschmierungen hervorrufen.
- Kleine vereinzelte dunkle Bereiche an den zuletzt zugeführten Kanten von ganz ausgefüllten Seiten sind unter Umständen darauf zurückzuführen, dass die Transparentfolien im Ausgabefach zusammenkleben. Versuchen Sie, den Druckauftrag in kleineren Stapeln zu drucken.
- Wenn die gedruckten Farben nicht richtig aussehen, wählen Sie andere Farben im Softwareprogramm oder im Druckertreiber aus.
- Wenn Sie einen reflektiven Overheadprojektor verwenden, sollten Sie stattdessen einen Standard-Overheadprojektor einsetzen.

Mit den Umgebungsbedingungen verbundene Druckqualitätsprobleme

Prüfen Sie, ob die Umgebung des Druckers den Spezifikationen entspricht, wenn der Drucker unter übermäßig feuchten oder trockenen Umgebungsbedingungen in Betrieb genommen wird. Die Spezifikationen für die Umgebungsbedingungen finden Sie im Leitfaden für die Inbetriebnahme zu diesem Drucker.

Mit Papierstaus verbundene Druckqualitätsprobleme

Stellen Sie sicher, dass alle Blätter aus dem Papierpfad entfernt wurden. Informationen hierzu finden Sie unter <u>"Papierstaubeseitigung" auf Seite 162</u>.

- Falls erst kürzlich ein Papierstau aufgetreten ist, drucken Sie zwei bis drei Seiten, um den Drucker zu reinigen.
- Wenn das Papier nicht durch die Fixiereinheit geleitet wird, was auf den nachfolgenden Dokumenten zu Mängeln bei der Bildqualität führt, drucken Sie zwei bis drei Seiten, um den Drucker zu reinigen. Sollte das Problem jedoch weiterhin auftreten, lesen Sie unter <u>"Druckqualitätsseiten" auf Seite 197</u> nach.

Mit Tonerpartikeln im Innern des Druckers verbundene Druckqualitätsprobleme

Mit der Zeit können sich Toner und andere Partikel im Innern des Druckers ansammeln. Dies kann zu den folgenden Problemen bei der Druckqualität führen:

HINWEIS: Um die Ansammlung von Tonerpartikeln zu verringern, sollten Sie immer den Medientyp im Fach so konfigurieren, dass er dem verwendeten Medientyp entspricht. Wenn Sie auf Medien drucken, die von einem anderen Typ sind als in der Konfigurationseinstellung angegeben, kann dies zu übermäßiger Ansammlung von Tonerpartikeln führen.

- Fehler in regelmäßigen Abständen auf der bedruckten Seite
- Toner, der sich leicht verschmieren lässt
- Tonerflecken auf der Seite
- vertikale Streifen oder Balken auf der Seite

Reinigen Sie den Drucker, um diese Art von Problemen zu beheben. Informationen hierzu finden Sie unter <u>"Reinigen des Druckers" auf Seite 133</u>.

Druckqualitätsseiten

Verwenden Sie die integrierten Seiten für die Behebung von Druckqualitätsproblemen für die Diagnose und Behebung solcher Probleme.

- 1. Drücken Sie Menü.
- 2. Drücken Sie ▼, um DIAGNOSE zu markieren. Drücken Sie dann ✓.
- 3. Drücken Sie ▼, um FEHLERBEHEB. F. DRUCKQUAL. zu markieren. Drücken Sie anschließend ✓, um die Seiten zu drucken.

Nach dem Drucken der Seiten zur Behebung von Problemen mit der Druckqualität kehrt der Drucker in den Status **Bereit** zurück. Wenn die Druckqualitätsseiten Defekte in der Druckqualität aufweisen, kalibrieren Sie den Drucker. Die entsprechenden Informationen finden Sie unter <u>"Kalibrieren des Druckers" auf Seite 197</u>. Falls die Probleme weiterhin auftreten, besuchen Sie die Website <u>http://www.hp.com/go/printquality/cljcp3505</u>

Kalibrieren des Druckers

Die Kalibrierung ist eine Druckerfunktion, mit der die Druckqualität optimiert wird. Kalibrieren Sie den Drucker, wenn Sie Probleme mit der Druckqualität feststellen.

- 1. Drücken Sie Menü.
- 2. Drücken Sie ▼, um GERÄT KONFIGURIEREN zu markieren. Drücken Sie dann ✓.
- 3. Drücken Sie ▼, um DRUCKQUALITÄT zu markieren. Drücken Sie dann ✓.
- 4. Drücken Sie ▼, um JETZT VOLLSTÄNDIG KALIBRIEREN zu markieren. Drücken Sie dann ✓.

A Verbrauchsmaterial und Zubehör

- Um Verbrauchsmaterial in den USA zu bestellen, besuchen Sie die Website <u>http://www.hp.com/</u> <u>sbso/product/supplies</u>.
- Um Verbrauchsmaterial weltweit zu bestellen, besuchen Sie die Website <u>http://www.hp.com/ghp/</u> <u>buyonline.html</u>.
- Um Verbrauchsmaterial in Kanada zu bestellen, besuchen Sie die Website <u>http://www.hp.ca/</u> <u>catalog/supplies</u>.
- Um Verbrauchsmaterial in Europa zu bestellen, besuchen Sie die Website <u>http://www.hp.com/go/</u> <u>supplies</u>.
- Um Verbrauchsmaterial im asiatisch-pazifischen Raum zu bestellen, besuchen Sie die Website <u>http://www.hp.com/paper/</u>.
- Um Zubehör zu bestellen, besuchen Sie die Website http://www.hp.com/go/accessories.

Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile und Zubehör sind für diesen Drucker noch mindestens fünf Jahre nach Einstellung der Produktion erhältlich.

Die folgende Tabelle enthält das verfügbare Verbrauchsmaterial und Zubehör für die Drucker der Serie HP Color LaserJet CP3505.

Teil	Teilenummer	Typ/Größe
Speicher-Upgrades (DIMMs)	CC409A	DDR2 SDRAM DIMM (synchron) mit 128 MB
	CC410A	DDR2 SDRAM DIMM (synchron) mit 256 MB
	CC411A	DDR2 SDRAM DIMM (synchron) mit 512 MB
	CC412A	DDR2 SDRAM DIMM (synchron) mit 1 GB
Zubehör	Q5958A	Optionale 500-Blatt-Papierzufuhr (Fach 3)
Interne EIO-Erweiterungskarten	J6073A/G	HP Jetdirect Hochleistungs-Festplatte (20 GB)
	J7989A	HP Jetdirect 620n Druckserver (10/100Base-TX Ethernet)
	J7960A	HP Jetdirect 625n Druckserver (10/100/1000T Ethernet)
Externer (EX) Anschluss	J6035D	HP Jetdirect-Druckserver (Fast Ethernet, 10/100Base-TX, USB 1.1)
	J7942A	HP Jetdirect-Druckserver EN3700 (Fast Ethernet, voller Funktionsumfang, 10/100Base-TX, USB 2.0)
	J7951A	Kabelgebundener/kabelloser HP Jetdirect-Druckserver EW2400 (Fast Ethernet, großer Funktionsumfang, USB 2.0)
	J7988G	HP Jetdirect-Druckserver EN1700 (USB 2.0)
Druckerverbrauchsmaterial	Q6470A	Druckpatrone Schwarz
	Q7581A	Druckpatrone Zyan
	Q7582A	Druckpatrone Gelb
	Q7583A	Druckpatrone Magenta
Kabel	C6518A	USB 2.0-Druckerkabel (2 Meter, Standard)
Referenzmaterial	5851-1468	HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide
	5021-0337	PCL/PJL Technical Reference Package
		Herunterladbare Versionen finden Sie unter http://www.hp.com/support/cljcp3505. Klicken Sie nach der Verbindungsherstellung auf Manuals .

Tabelle A-1 Verbrauchsmaterial, Zubehör und Teilenummern

Bestellen über den integrierten Webserver

Mit folgenden Schritten können Sie Druckverbrauchsmaterial direkt über den integrierten Webserver bestellen. (Informationen zu dieser Funktion finden Sie unter <u>"Verwenden des integrierten Webservers"</u> <u>auf Seite 119</u>.)

- 1. Geben Sie im Webbrowser auf dem Computer die IP-Adresse des Druckers ein. Das Fenster "Druckerstatus" wird angezeigt. Sie können aber auch den in der E-Mail-Benachrichtigung angegebenen URL aufrufen.
- 2. Falls ein Kennwort angefordert wird, geben Sie es ein.
- 3. Doppelklicken Sie links im Fenster **Gerätekonfiguration** auf die Option **Verbrauchsmaterial bestellen**. Sie sehen dann einen URL, unter dem Sie Verbrauchsmaterial bestellen sowie Informationen über Verbrauchsmaterial ansehen können, einschließlich der Teilenummern und Druckerinformationen.
- 4. Wählen Sie die gewünschten Teilenummern, und befolgen Sie die eingeblendeten Anweisungen.

B Service und Support

Eingeschränkte Gewährleistung von Hewlett-Packard

HP PRODUKT	GEWÄHRLEISTUNGSZEITRAUM
Druckerserie HP Color LaserJet CP3505	Einjährige beschränkte Gewährleistung

HP gewährleistet Ihnen, dem Endbenutzer, während des oben genannten Zeitraums ab Kaufdatum, dass die HP Hardware und das Zubehör frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Wird HP während des Garantiezeitraums über derartige Mängel in Kenntnis gesetzt, übernimmt HP nach eigenem Ermessen die Reparatur oder den Ersatz von Produkten, die sich als fehlerhaft erwiesen haben. Bei den Ersatzprodukten kann es sich um neue oder neuwertige Produkte handeln.

HP gewährleistet während des oben genannten Zeitraums ab Kaufdatum, dass die Programmieranweisungen der HP Software nicht aufgrund von Material- und Verarbeitungsfehlern versagen, sofern diese ordnungsgemäß installiert und benutzt wird. Sollte HP innerhalb dieses Zeitraums über solche Fehler informiert werden, wird HP die Software, deren Programmieranweisungen aufgrund dieser Fehler nicht ausgeführt werden können, ersetzen.

Hewlett-Packard übernimmt keine Gewähr dafür, dass der Betrieb seiner Produkte ohne Unterbrechungen oder fehlerfrei abläuft. Sollte HP nicht in der Lage sein, ein Produkt hinsichtlich eines von der Gewährleistung abgedeckten Zustands innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu reparieren oder zu ersetzen, steht Ihnen die Rückerstattung des Kaufpreises nach sofortiger Rückgabe des Produkts zu.

HP Produkte können Teile enthalten, die überholt, jedoch in ihrer Leistung neuen Teilen gleichwertig sind, oder die bereits in unwesentlichem Maße verwendet wurden.

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Fehler, die auf folgende Ursachen zurückzuführen sind: (a) unsachgemäße oder unzureichende Wartung oder Kalibrierung, (b) nicht von Hewlett-Packard gelieferte Software, Schnittstellen, Teile oder Verbrauchsmaterialien, (c) unberechtigte Veränderungen oder missbräuchliche Verwendung, (d) Betrieb außerhalb der für dieses Produkt angegebenen Spezifikationen oder (e) unsachgemäße Einrichtung und Wartung des Aufstellungsortes.

AUSSER DER OBIGEN GEWÄHRLEISTUNG LEISTET HP IN DEM GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN KEINE WEITEREN GEWÄHRLEISTUNGEN, SEI ES SCHRIFTLICH ODER MÜNDLICH, VERTRAGLICH ODER GESETZLICH. INSBESONDERE ERTEILT HP KEINERLEI GESETZLICHE GEWÄHRLEISTUNGEN IN BEZUG AUF MARKTGÄNGIGE QUALITÄT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. In einigen Ländern/Regionen, Staaten oder Provinzen ist die zeitliche Beschränkung stillschweigender Gewährleistungen nicht zulässig, so dass Teile der oben genannten Einschränkungs- oder Ausschlussklauseln für Sie möglicherweise nicht relevant sind. Mit diesen Gewährleistungsbedingungen werden ausdrücklich bestimmte Rechte erteilt. Außerdem können noch andere Rechte gelten, die von Rechtsordnung zu Rechtsordnung variieren.

Die eingeschränkte Gewährleistung von Hewlett-Packard gilt überall dort, wo Hewlett-Packard Unterstützung für dieses Produkt anbietet und dieses Produkt vertreibt. Das Ausmaß der Gewährleistung kann je nach örtlichen Standards variieren. Hewlett-Packard wird die Form, Größe oder Funktion des Produkts nicht verändern, damit es in Ländern/Regionen eingesetzt werden kann, für die das Produkt aus gesetzlichen oder behördlichen Gründen nie bestimmt war.

IM RAHMEN DER ÖRTLICH GÜLTIGEN GESETZGEBUNG SIND DIE IN DIESER GEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG ENTHALTENEN RECHTSMITTEL DIE EINZIGEN UND AUSSCHLIESSLICHEN RECHTSMITTEL DES KUNDEN. MIT AUSNAHME DER OBEN GENANNTEN BEDINGUNGEN HAFTEN HEWLETT-PACKARD ODER SEINE LIEFERANTEN IN KEINEM FALL FÜR DATENVERLUST, MITTELBARE, UNMITTELBARE, SPEZIELLE, NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE ODER DATENVERLUSTE)
SOWIE ANDERE SCHÄDEN. Einige Länder/Regionen, Staaten oder Provinzen lassen den Ausschluss oder die Beschränkung von Entschädigungen für zufällige oder mittelbare Schäden nicht zu, so dass Teile der oben genannten Einschränkungs- oder Ausschlussklauseln für Sie möglicherweise nicht relevant sind.

DIE BEDINGUNGEN DIESER GEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG STELLEN, AUSSER IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN, EINEN ZUSATZ ZU UND KEINEN AUSSCHLUSS, KEINE BESCHRÄNKUNG ODER ÄNDERUNG DER VERFASSUNGSMÄSSIGEN RECHTE DAR, DIE FÜR DEN VERKAUF VON HP PRODUKTEN AN DIESE KUNDEN BESTEHEN.

Gewährleistung für Reparatur durch den Kunden

HP Produkte sind mit zahlreichen vom Kunden selbst reparierbaren CSR-(Customer Self Repair-)Teilen ausgestattet, um die Reparaturzeit zu minimieren und mehr Flexibilität beim Austausch defekter Teile zu bieten. Falls HP bei der Diagnose feststellt, dass die Reparatur mit einem CSR-Teil durchgeführt werden kann, sendet HP das Ersatzteil direkt an Sie. Es gibt zwei Kategorien von CSR-Teilen: 1) Teile, die vom Kunden selbst ausgetauscht werden müssen. Wenn Sie diese Teile von HP austauschen lassen, werden die Fahrt- und Arbeitskosten für diesen Service berechnet. 2) Teile, die wahlweise vom Kunden selbst ausgetauscht werden können. Diese Teile sind ebenfalls für die Reparatur durch den Kunden vorgesehen. Wenn Sie jedoch möchten, dass HP diese Teile für Sie austauscht, kann dies je nach dem für Ihr Produkt festgelegten Gewährleistungstyp ohne zusätzliche Kosten erfolgen.

Je nach Verfügbarkeit und geographischer Lage werden CSR-Teile innerhalb eines Arbeitstags geliefert. Je nach geographischer Lage ist gegen zusätzliche Gebühr eine Lieferung am selben Tag oder innerhalb von vier Stunden möglich. Für telefonische Hilfestellung stehen Ihnen die Mitarbeiter der Technischen Unterstützung zur Verfügung. HP gibt in den mit einem CSR-Ersatzteil gelieferten Dokumenten an, ob das defekte Teil an HP zurückgeschickt werden muss. Wenn ein defektes Teil an HP zurückgeschickt werden muss, muss dies innerhalb eines festgelegten Zeitraums von in der Regel fünf (5) Werktagen erfolgen. Für die Rücksendung des defekten Teils muss die zugehörige Dokumentation beigefügt und das bereitgestellte Versandmaterial verwendet werden. Wird das defekte Teil nicht zurückgeschickt, kann HP das Ersatzteil in Rechnung stellen. Bei der Reparatur durch den Kunden übernimmt HP sämtliche Versand- und Retourenkosten und bestimmt den zu verwendenden Kurierdienst/Lieferanten.

Eingeschränkte Gewährleistung für Druckpatronen und Bildtrommeln

Es wird gewährleistet, dass diese HP Druckpatrone frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

Die Gewährleistung gilt nicht für Druckpatronen, die (a) wieder aufgefüllt, überholt, überarbeitet oder auf irgendeine Weise manipuliert wurden, (b) durch missbräuchliche Verwendung, unsachgemäße Lagerung oder den Betrieb außerhalb der für das Druckerprodukt angegebenen Umgebungsbedingungen zu Schaden gekommen sind oder (c) Verschleißerscheinungen durch den normalen Betrieb aufweisen.

Wenn Sie den Gewährleistungsservice in Anspruch nehmen möchten, geben Sie das Produkt (mit einer Beschreibung des Problems und Druckproben) an den Händler zurück, oder wenden Sie sich an den HP Kundendienst. HP übernimmt nach eigenem Ermessen den Ersatz der Produkte, die sich als fehlerhaft erwiesen haben oder erstattet den Kaufpreis.

AUSSER DER OBIGEN GEWÄHRLEISTUNG LEISTET HP IN DEM GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN KEINE WEITEREN GEWÄHRLEISTUNGEN, SEI ES SCHRIFTLICH ODER MÜNDLICH, VERTRAGLICH ODER GESETZLICH. INSBESONDERE GIBT HP KEINERLEI GESETZLICHE GEWÄHRLEISTUNGEN IN BEZUG AUF MARKTGÄNGIGE QUALITÄT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

IN DEM GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN HAFTEN HEWLETT-PACKARD ODER SEINE LIEFERANTEN IN KEINEM FALL FÜR UNMITTELBARE, MITTELBARE, BESONDERE, NEBEN-ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE ODER DATENVERLUSTE) SOWIE ANDERE SCHÄDEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB SIE AUF VERTRAGLICHE GRÜNDE, UNERLAUBTE HANDLUNGEN ODER SONSTIGE URSACHEN ZURÜCKZUFÜHREN SIND.

DURCH DIE IN DIESER ERKLÄRUNG ENTHALTENEN GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN WERDEN, AUSSER IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN, DIE GESETZLICH VERANKERTEN RECHTE, DIE FÜR DEN VERKAUF DIESES PRODUKTS AN DEN KUNDEN GELTEN, IN KEINER WEISE MODIFIZIERT, BESCHRÄNKT ODER AUSGESCHLOSSEN, SONDERN SIE GELTEN ZUSÄTZLICH ZU DIESEN RECHTEN.

Eingeschränkte Gewährleistung für Bildfixiererkit und Bildtransferkit

Es wird gewährleistet, dass dieses HP Produkt solange frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, bis eine Meldung über das bevorstehende Ende der Gebrauchsdauer auf dem Bedienfeld des Druckers angezeigt wird.

Die Gewährleistung gilt nicht für Produkte, die (a) überholt, überarbeitet oder auf irgendeine Weise manipuliert wurden, (b) durch missbräuchliche Verwendung, unsachgemäße Lagerung oder den Betrieb außerhalb der für das Druckerprodukt angegebenen Umgebungsbedingungen zu Schaden gekommen sind oder (c) Verschleißerscheinungen durch den normalen Betrieb aufweisen.

Wenn Sie den Gewährleistungsservice in Anspruch nehmen möchten, geben Sie das Produkt (mit einer Beschreibung des Problems) an den Händler zurück, oder wenden Sie sich an den HP Kundendienst. HP übernimmt nach eigenem Ermessen den Ersatz der Produkte, die sich als fehlerhaft erwiesen haben oder erstattet den Kaufpreis.

AUSSER DER OBIGEN GEWÄHRLEISTUNG LEISTET HP IN DEM GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN KEINE WEITEREN GEWÄHRLEISTUNGEN, SEI ES SCHRIFTLICH ODER MÜNDLICH, VERTRAGLICH ODER GESETZLICH. INSBESONDERE GIBT HP KEINERLEI GESETZLICHE GEWÄHRLEISTUNGEN IN BEZUG AUF MARKTGÄNGIGE QUALITÄT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

IN DEM GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN HAFTEN HEWLETT-PACKARD ODER SEINE LIEFERANTEN IN KEINEM FALL FÜR UNMITTELBARE, MITTELBARE, BESONDERE, NEBEN-ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE ODER DATENVERLUSTE) SOWIE ANDERE SCHÄDEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB SIE AUF VERTRAGLICHE GRÜNDE, UNERLAUBTE HANDLUNGEN ODER SONSTIGE URSACHEN ZURÜCKZUFÜHREN SIND.

DURCH DIE IN DIESER ERKLÄRUNG ENTHALTENEN GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN WERDEN, AUSSER IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN, DIE GESETZLICH VERANKERTEN RECHTE, DIE FÜR DEN VERKAUF DIESES PRODUKTS AN DEN KUNDEN GELTEN, IN KEINER WEISE MODIFIZIERT, BESCHRÄNKT ODER AUSGESCHLOSSEN, SONDERN SIE GELTEN ZUSÄTZLICH ZU DIESEN RECHTEN.

Kundendienst

Kostenloser Telefonservice während Ihrer Garantiezeit für Ihr Die Telefonnummern für Ihr Land bzw. Ihre Region finden Sie Land bzw. Ihre Region auf dem im Lieferumfang enthaltenen Informationsblatt oder unter www.hp.com/support/. Bitte halten Sie die Produktbezeichnung, die Seriennummer, das Verkaufsdatum und eine Problembeschreibung bereit. 24-Stunden-Kundendienst im Internet http://www.hp.com/support/cljcp3505 Kundendienst für Geräte, die für Macintosh Computer www.hp.com/go/macosx bestimmt sind Download von Dienstprogrammen, Treibern und http://www.hp.com/go/cljcp3505_software elektronischen Informationen Bestellen von Verbrauchsmaterialien und Papier www.hp.com/go/suresupply Bestellen von HP-Originalteilen oder Zubehör www.hp.com/buy/parts Bestellen zusätzlicher HP Dienstleistungs- oder www.hp.com/go/carepack Wartungsverträge

HP Kundendienstvereinbarungen

Hewlett-Packard bietet mehrere Arten von Kundendienstvereinbarungen an, die eine breite Palette von Unterstützungsanforderungen decken. Kundendienstvereinbarungen sind nicht Bestandteil der standardmäßigen Gewährleistung. Die Unterstützungsleistungen können je nach Standort variieren. Wenden Sie sich an einen HP Vertragshändler, um festzustellen, welche Leistungen Ihnen zur Verfügung stehen.

Vor-Ort-Service-Vereinbarungen

Um Ihren Unterstützungsanforderungen gerecht zu werden, bietet Hewlett-Packard Vor-Ort-Service-Vereinbarungen mit verschiedenen Reaktionszeiten.

Vor-Ort-Service am nächsten Tag

Bei dieser Vereinbarung wird auf Ihre Kundendienstanfrage am folgenden Werktag reagiert. Für die meisten dieser Vor-Ort-Service-Vereinbarungen besteht die Möglichkeit, Gebiete und Zeiten, für die der Kundendienst angefordert werden kann, gegen eine zusätzliche Gebühr zu erweitern.

Wöchentlicher Vor-Ort-Service (Mengen-Vor-Ort-Service)

Diese Vereinbarung bietet wöchentliche, zeitlich zuvor festgelegte Kundendienstbetreuung vor Ort für Firmen, die mit zahlreichen HP Produkten arbeiten. Diese Vereinbarung ist hauptsächlich für Firmen mit mindestens 25 Workstations und zugehörigen Druckern, Plottern, Computern und Laufwerken gedacht.

Verlängerte Gewährleistung

HP SupportPack beinhaltet Gewährleistungen für das HP Hardwareprodukt und alle von HP gelieferten internen Bauteile. Die Hardwarewartung erfolgt für ein bis drei Jahre ab Kaufdatum des HP Produkts. Der Kunde muss das HP SupportPack innerhalb der genannten Werksgewährleistung erwerben. Weitere Informationen erhalten Sie bei HP Kundenservice und -unterstützung.

Verpacken des Druckers

Führen Sie zum Wiederverpacken Ihres Druckers die folgenden Schritte aus, wenn dieser an einen anderen Standort transportiert werden muss.

△ ACHTUNG: Transportschäden aufgrund unangemessener Verpackung liegen in der Verantwortlichkeit des Kunden. Der Drucker muss während des Transports aufrecht gehalten werden.

Verpacken des Druckers

△ ACHTUNG: Es ist *außerordentlich wichtig*, die Druckpatronen vor dem Transport des Druckers zu entfernen. Druckpatronen, die sich während des Transports im Drucker befinden, laufen aus und beschmutzen so das Druckwerk und andere Teile mit Toner.

Um Schäden an der Druckpatrone zu verhindern, sollten Sie Berührungen der Walze vermeiden und die Druckpatrone im Originalverpackungsmaterial oder an einer Stelle ohne Lichteinstrahlung aufbewahren.

- 1. Entfernen Sie alle vier Druckpatronen und transportieren Sie diese separat.
- 2. Entfernen Sie das optionale Fach 3, und transportieren Sie es separat.
- 3. Verwenden Sie möglichst Originaltransport- und -verpackungsmaterial. Wenn Sie das Verpackungsmaterial des Druckers bereits entsorgt haben, wenden Sie sich an einen lokalen Versandservice, um Informationen zum Wiederverpacken des Druckers einzuholen. HP empfiehlt, die Ausrüstung für den Transport zu versichern.

C Druckerspezifikationen

Die Druckerspezifikationen bieten Informationen über Größe, Gewicht, Netzspannung, Stromverbrauch und Geräuschemissionen des Druckers. Darüber hinaus geben sie Auskunft darüber, wie sich die verschiedenen Betriebsmodi des Druckers auf Stromverbrauch, Wärmeentwicklung und Geräuschemissionen auswirken.

Abmessungen und Gewicht

Tabelle C-1 Abmessungen der Drucker der Serie HP Color LaserJet CP3505

Produkt	Höhe	Tiefe	Breite	Gewicht ¹
Basismodell	400 mm	450 mm	400 mm	20,3 kg
Basismodell mit Duplexer	423 mm	450 mm	400 mm	21,5 kg
Basismodell mit optionalem Fach 3	540 mm	450 mm	400 mm	25,4 kg
Basismodell mit Duplexer und optionalem Fach 3	563 mm	450 mm	400 mm	26,6 kg

¹ Bei den Angaben für das Druckergewicht sind die Druckpatronen nicht berücksichtigt.

Elektrische Daten

▲ VORSICHT! Die Netzspannung richtet sich nach dem Land/der Region, in dem bzw. in der der Drucker verkauft wird. Wandeln Sie die Betriebsspannungen nicht um. Dies kann zu Schäden am Drucker führen und die Produktgewährleistung aufheben.

Tabelle C-2 Elektrische Spezifikationen für die Drucker der Serie HP Color LaserJet CP3505

Element	110-Volt-Modelle	220-Volt-Modelle	
Stromversorgung	100 bis 127 V (+/-10 %)	220 bis 240 V (+/-10 %)	
	50 bis 60 Hz (+/-2 Hz)	50 bis 60 Hz (+/-2 Hz)	
Empfohlene Mindeststromkapazität	6,5 A	3,5 A	

Spezifikationen für den Stromverbrauch

Produktmodell	Drucken ²	Bereit ³	Bereitschaftsm odus⁴	Aus	Wärme- entwicklung – Bereit (BTU/ Stunde)⁵
HP Color LaserJet CP3505	437	48	15	0,5	162
HP Color LaserJet CP3505n	437	48	15	0,5	162
HP Color LaserJet CP3505dn	437	48	15	0,5	162
HP Color LaserJet CP3505x	407	46	15	0,7	162

Tabelle C-3 Leistungsaufnahme (Durchschnitt, in Watt)¹

¹ Die Leistungsaufnahme sind die bei Standardspannungen für Farb- und Monochromdruck gemessenen Höchstwerte.

² Die Druckgeschwindigkeit beträgt 20 Seiten pro Minute (Letter) bzw. 21 Seiten pro Minute (A4).

³ Standardmäßig wird nach 30 Minuten vom Modus "Bereit" in den Bereitschaftsmodus gewechselt.

⁴ Die Anlaufzeit vom Bereitschaftsmodus bis zum Druckbeginn beträgt 6 Sekunden.

⁵ Die maximale Wärmeabgabe für alle Modelle im Modus "Bereit" beträgt 171 BTU/Stunde.

HINWEIS: Diese Werte können sich ändern.

Geräuschemission

Tabelle C-4 Geräuschemission der Drucker der Serie HP Color LaserJet CP3505

Schallleistungspegel	Nach ISO 9296
Drucken (20 Seiten pro Minute) ¹	L _{WAd} = 6,4 Bel (A) [64 dB (A)]
Bereit	L _{WAd} = 5,4 Bel (A) [54 dB (A)]
Schalldruckpegel: im Raum	Nach ISO 9296
Drucken (20 Seiten pro Minute) ¹	L _{pAm} = 50 dB (A)
Bereit	L _{pAm} = 40 dB (A)

¹ Die Druckgeschwindigkeit beträgt 20 Seiten pro Minute für Medien im Format Letter und 21 Seiten pro Minute im Format A4.

HINWEIS: Diese Werte können sich ändern.

Betriebsumgebungsbedingungen

Tabelle C-5 BetriebsumgebungsbedingungenUmgebungEmpfohlen

Umgebung	gebung Empfohlen	
Temperatur	17 bis 25° C	10 bis 27° C
Luftfeuchtigkeit 20 bis 60 % relative Luftfeuchtigkeit		10 bis 70 % RH
Einsatzhöhe	Nicht relevant	0 bis 2600 m

HINWEIS: Diese Werte können sich ändern.

D Zulassungsinformationen

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Zulassungsinformationen:

- FCC-Erklärung
- <u>Umweltschutz-Förderprogramm</u>
- Konformitätserklärung
- Landes-/Regionsspezifische Erklärungen

FCC-Erklärung

Dieses Gerät wurde typengeprüft und entspricht den Grenzwerten für Digitalgeräte der Klasse B gemäß Teil 15 der Vorschriften der US-Funk- und Fernmeldebehörde (Federal Communications Commission, FCC). Diese Grenzwerte sollen für einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen beim Betrieb des Gerätes in Wohngebieten sorgen. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und strahlt diese unter Umständen auch ab. Wenn das Gerät nicht vorschriftsmäßig installiert und eingesetzt wird, kann es Funkstörungen verursachen. Bei bestimmten Installationen ist das Auftreten von Störungen jedoch nicht auszuschließen. Sollte dieses Gerät den Empfang von Funk- und Fernsehsendungen stören (feststellbar durch das Ein- und Ausschalten dieses Geräts), können zur Behebung die folgenden Maßnahmen einzeln oder im Verbund eingesetzt werden:

- Verlegung oder Neuausrichtung der Empfangsantenne
- Aufstellung des Geräts in größerer Entfernung vom Empfänger
- Anschluss des Geräts an eine andere Steckdose, sodass Drucker und Empfänger an verschiedene Stromkreise angeschlossen sind
- Gegebenenfalls kann der Fachhändler oder ein erfahrener Radio- und Fernsehtechniker weitere Ratschläge geben.
- HINWEIS: Alle an diesem Gerät vorgenommenen Änderungen, die nicht ausdrücklich von HP genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebsberechtigung des Geräts führen.

Die Verwendung eines abgeschirmten Schnittstellenkabels ist erforderlich, um die Grenzwerte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Regelungen einzuhalten.

Umweltschutz-Förderprogramm

Schutz der Umwelt

Hewlett-Packard hat sich zum Ziel gesetzt, umweltverträgliche Qualitätsprodukte herzustellen. Dieses Produkt wurde mit verschiedenen Eigenschaften entwickelt, die zu einer Entlastung unserer Umwelt beitragen.

Erzeugung von Ozongas

Dieses Produkt produziert keine nennenswerte Menge an Ozongas (O₃).

Stromverbrauch

Im Bereitschaftsmodus und im Energiesparmodus verringert sich der Stromverbrauch erheblich, so dass Sie ohne Beeinträchtigung der hohen Leistung dieses Produkts natürliche Ressourcen und Geld sparen können. Weitere Informationen zum Bestimmen des Qualifikationsstatus des Geräts unter ENERGY STAR® finden Sie im Datenblatt bzw. in den technischen Daten zum Gerät. Eine Liste der qualifizierten Geräte finden Sie außerdem unter:

www.hp.com/go/energystar

Tonerverbrauch

Im EconoMode wird weniger Toner verbraucht. Dadurch kann die Lebensdauer der Tonerpatrone verlängert werden.

Papierverbrauch

Durch die manuelle bzw. optionale automatische Duplexfunktion (beidseitiges Drucken) und den n-Seiten-Druck pro Blatt (Drucken mehrerer Seiten auf einem Blatt Papier) dieses Druckers kann der Papierverbrauch reduziert werden. Der damit einhergehende geringere Ressourcenbedarf schont die Umwelt.

Kunststoffe

Kunststoffteile mit einem Gewicht von mehr als 25 Gramm sind mit international genormten Zeichen versehen, so dass sie nach Ablauf der Gebrauchsdauer zu Recyclingzwecken schneller erkannt werden können.

HP LaserJet-Druckzubehör

Das HP Planet Partners Programm macht es Ihnen so einfach wie noch nie, Ihre leeren HP LaserJet Druckpatronen dem Recycling zuzuführen — selbstverständlich kostenlos. Jeder neuen HP LaserJet Druckpatrone und Verbrauchsmaterialverpackung liegen mehrsprachige Informationen und Anleitungen zu unserem Rücknahmeprogramm bei. Indem Sie leere Druckpatronen nicht einzeln, sondern in größeren Mengen zurückgeben, können Sie einen weiteren Beitrag zum Schutz der Umwelt leisten.

HP ist bestrebt, innovative und hochwertige Produkte sowie Dienstleistungen bereitzustellen und achtet bei allen Produktionsprozessen, angefangen beim Produktentwurf über die Herstellung bis hin zum Vertrieb, zum Einsatz beim Kunden und zum Recycling, auf die Umweltverträglichkeit. Wenn Sie am HP Planet Partners-Programm teilnehmen, stellen wir sicher, dass Ihre zurückgegebenen HP LaserJet-Druckpatronen ordnungsgemäß recycelt werden. Aus den leeren Patronen werden wertvolle

Kunststoffe und Metalle gewonnen, die bei der Herstellung neuer Produkte eingesetzt werden. So werden die Abfälle auf Müllhalden um Millionen von Tonnen reduziert. Bitte beachten Sie, dass die Patronen nicht an Sie zurückgesendet werden. Danke für Ihren Beitrag zum Umweltschutz!

HINWEIS: Die Rücksendeaufkleber sind ausschließlich für die Rücksendung von Original-HP LaserJet-Druckpatronen vorgesehen. Verwenden Sie diesen Aufkleber nicht für HP Inkjet-Patronen, für Patronen von Fremdherstellern, für wiederbefüllte oder überholte Druckpatronen und auch nicht für Druckpatronen, die im Rahmen des Gewährleistungsservice zurückgesendet werden. Weitere Informationen zum Recycling Ihrer HP Inkjet-Patronen finden Sie unter www.hp.com/recycle.

Hinweise zu Rückgabe und Recycling

USA und Puerto Rico

Der Rücksendeschein in der Verpackung der HP LaserJet Tonerpatrone ist für die Rückgabe und das Recycling von einer bzw. mehreren leeren HP LaserJet Druckpatronen gedacht. Bitte befolgen Sie die untenstehenden Anweisungen.

Sammelrückgabe (zwei bis acht Patronen)

- 1. Verpacken Sie jede HP LaserJet Druckpatrone in ihrem Originalkarton und der zugehörigen Schutzverpackung.
- Stellen Sie mittels Klebeband aus bis zu acht Einzelverpackungen ein Packet zusammen (max. 32 kg).
- 3. Verwenden Sie den portofreien Versandschein.

ODER

- 1. Verwenden Sie einen geeigneten Karton bzw. bestellen Sie eine kostenlose Rückgabebox unter http://www.hp.com/recycle bzw. unter der Telefonnummer 1-800-340-2445. Die Rückgabebox bietet Platz für bis zu acht HP LaserJet Druckpatronen.
- 2. Verwenden Sie den portofreien Versandschein.

Einzelrückgabe

- 1. Verpacken Sie die HP LaserJet Druckpatrone in ihrem Originalkarton und der zugehörigen Schutzverpackung.
- 2. Kleben Sie auf der Vorderseite der Verpackung den Versandschein auf.

Versand

Wenn Sie Ihre leeren HP LaserJet Druckpatronen über UPS an uns einsenden, können Sie sie entweder Ihrem UPS-Kurier mitgeben oder an einer UPS-Annahmestelle abgeben. Die Adresse der für Sie zuständigen UPS-Annahmestelle können Sie unter 1-800-PICKUPS erfragen oder auf der Website <u>http://www.ups.com</u> nachlesen. Wenn Sie die Druckpatronen über USPS (US Postal Service) zurückgeben möchten, können Sie sie entweder einem USPS-Kurier mitgeben oder bei einer USPS-Niederlassung abgeben. Wenn Sie weitere Informationen benötigen oder zusätzliche Rückgabescheine bzw. Rückgabeboxen bestellen möchten, besuchen Sie <u>http://www.hp.com/recycle</u> oder wählen Sie die Rufnummer 1-800-340-2445. Für eine Abholung durch UPS werden die üblichen Gebühren in Rechnung gestellt. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Rückgabe außerhalb der USA

Wenn Sie am HP Planet Partners Rückgabe- und Recyclingprogramm teilnehmen möchten, folgen Sie den Anweisungen in unserem Recyclingleitfaden. Sie finden diesen Leitfaden in jeder Originalverpackung von HP Verbrauchsmaterial oder unter <u>http://www.hp.com/recycle</u>. Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region aus, um genaue Hinweise zur Rückgabe von HP LaserJet Druckverbrauchsmaterialien zu erhalten.

Papier

Für dieses Produkt kann Recyclingpapier verwendet werden, wenn das Papier den Richtlinien im *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide* entspricht. Dieses Produkt eignet sich für die Verwendung von Recyclingpapier gemäß EN12281:2002.

Materialeinschränkungen

Dieses HP Produkt enthält keine Quecksilberzusätze.

Dieses HP Produkt enthält eine Batterie, die nach ihrer Gebrauchsdauer möglicherweise gesondert entsorgt werden muss. Die in diesem Produkt enthaltenen Batterien bzw. die Batterien, die von Hewlett-Packard für dieses Produkt geliefert werden, sind z.B.:

HP Color LaserJet CP3505				
Typ: Lithium-Carbon-Monofluorid-Batterie BR1632				
Gewicht: 1,5 g				
Ort: An der Formatierungskarte				
Vom Benutzer austauschbar: Nein				





廢電池請回收

Weitere Informationen zum Recycling erhalten Sie unter <u>http://www.hp.com/recycle</u> bzw. bei den kommunalen Behörden oder auf der Website der Electronics Industries Alliance: <u>http://www.eiae.org</u>.

Abfallentsorgung durch Benutzer im privaten Haushalt in der Europäischen Union



Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem restlichen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Stattdessen müssen Altgeräte bei den entsprechenden Sammelstellen für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte abgegeben werden. Durch die gesonderte Sammlung und das Recycling von Altgeräten werden die natürlichen Ressourcen geschont, und es wird sichergestellt, dass die Geräte auf eine für die Gesundheit und Umwelt verträgliche Art und Weise recycelt werden. Weitere Informationen zu den Abgabestellen für Altgeräte erhalten Sie bei den für Sie zuständigen städtischen Behörden, beim Entsorgungsamt oder bei dem Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Datenblatt zur Materialsicherheit (MSDS)

Datenblätter zur Materialsicherheit (MSDS) für Verbrauchsmaterial mit chemischen Substanzen (z. B. Toner) sind über die HP Website unter <u>www.hp.com/go/msds</u> oder <u>www.hp.com/hpinfo/community/</u><u>environment/productinfo/safety</u> erhältlich.

Weitere Informationen

So erhalten Sie weitere Informationen über die folgenden Themen:

- Umweltschutz-Profilblatt für dieses Produkt und viele verwandte HP Produkte
- HP zum Thema Umweltschutz
- Umweltschutz-Managementsystem von HP
- HP Rücknahme- und Recyclingprogramm am Ende der Gebrauchsdauer
- Materialsicherheitsdatenblätter

Besuchen Sie www.hp.com/go/environment oder www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment.

Konformitätserklärung

Konformitätserklär gemäß ISO/IEC 170	<mark>ung</mark> 50-1 und EN 17050-1			
Name des Herstellers Anschrift des Herstellers:		Hewlett-Packard Company 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021, USA		
erklärt, dass das P	rodukt			
Produktnamen: ³⁾		Druckerserie HP Color LaserJet CP3505		
Zulassungsnumme	r: ²⁾	BOISB-0504-00		
-		Einschließlich		
Produktoptionen:		Q5985A – Optionales 500-Blatt Zufuhrfach ALLE		
Druckpatronen:		Q6470A, Q7581A, Q7582A, Q7583A		
den folgenden Pro	duktspezifikationen	entspricht:		
SICHERHEIT:	XHEIT: IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11 IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (Laser-/LED-Produkt der Klasse 1) GB4943-2001			
EMV:	CISPR22:2005/EN55022:2006 – Klasse B ¹⁾ EN 61000-3-2:2000 EN 61000-3-3:1995 +A1 EN 55024:1998 +A1 +A2 FCC-Titel 47 CFR, Teil 15 Klasse B)/ICES-003, Ausgabe 4 GB9254-1998, GB17625.1-2003			

Ergänzende Informationen:

Das Produkt erfüllt die Bestimmungen der EMV-Richtlinie 89/336/EEC und der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EEC und trägt dementsprechend die CE-Kennzeichnung.

Diese Gerät entspricht Teil 15 der Vorschriften der US-Funk- und Fernmeldebehörde (Federal Communications Commission, FCC). Die Benutzung ist von folgenden zwei Bedingungen abhängig: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen bewirken, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen tolerieren, auch wenn diese zu Betriebsstörungen führen können.

1) Das Produkt wurde in einer üblichen Konfiguration mit Hewlett-Packard Personal Computer Systemen getestet.

2) Diesen Produkten wurde zu Zulassungszwecken eine modellspezifische Zulassungsnummer vergeben. Diese Nummer ist nicht mit dem Produktnamen oder der bzw. den Produktnummern zu verwechseln.

3) Die Druckermodelle sind mit unterschiedlichen Schnittstellenkarten ausgestattet.

Boise, Idaho 83713, USA

1. Februar 2007

Kontaktadressen nur für Zulassungszwecke:

Kontakt Europa Ihre örtliche Hewlett-Packard Vertreibs- und Kundendienststelle oder Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, Böblingen, D-71034, Deutschland, (FAX +49-7031-14-3143)

Kontakt USA Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, USA, (Tel: 208-396-6000)

Landes-/Regionsspezifische Erklärungen

Lasersicherheit

Das Strahlenschutzamt (Center for Devices and Radiological Health, CDRH) der amerikanischen Arznei- und Lebensmittelbehörde (Food and Drug Administration, FDA) hat Bestimmungen für nach dem 1. August 1976 hergestellte Laserprodukte erlassen. Alle Laserprodukte, die auf den amerikanischen Markt gebracht werden, müssen diesen Bestimmungen entsprechen. Das Gerät wurde gemäß dem Radiation Control for Health and Safety Act (Strahlenschutzgesetz) von 1968 und in Übereinstimmung mit der von der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde (DHHS) erlassenen Strahlenschutznorm als Laserprodukt der "Klasse 1" eingestuft. Da die im Inneren des Geräts ausgesandte Strahlung vollkommen durch Schutzgehäuse und äußere Abdeckungen abgeschirmt ist, kann der Laserstrahl bei normalem Betrieb zu keiner Zeit nach außen dringen.

▲ VORSICHT! Wenn Sie Einstellungen, Änderungen oder Schritte ausführen, die im Gegensatz zu den Anleitungen in diesem Benutzerhandbuch stehen, setzen Sie sich möglicherweise gefährlicher Laserstrahlung aus.

Konformitätserklärung für Kanada

Complies with Canadian EMC Class A requirements.

« Conforme la classe A des normes canadiennes de compatibilit lectromagntiques. « CEM ». »

VCCI-Erklärung (Japan)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準 に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波 妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ず るよう要求されることがあります。

Netzkabel-Erklärung (Japan)

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

EMI-Erklärung (Korea)

A급 기기 (업무용 정보통신기기)

이 기기는 업무용으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 만약 잘못판매 또는 구입하였을 때에는 가정용으로 교환하시기 바랍니다.

EMI-Vorschrift (Taiwan)

警告使用者:

這是甲類的資訊產品,在居住的環境中使用時,可能會造成射頻 干擾,在這種情況下,使用者會被要求採取某些適當的對策。

Erklärung zur Lasersicherheit für Finnland

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP Color LaserJet CP3505, CP3505n, CP3505dn, CP3505x, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS !

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING !

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP Color LaserJet CP3505, CP3505n, CP3505dn, CP3505x - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO !

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING !

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen. Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.

Zusammensetzungstabelle (China)

有毒有害物质表

根据中国电子信息产品污染控制管理办法的要求而出台

	有毒有害物质和元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
部件名称	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
打印引擎	Х	0	X	Х	0	0
复印机组件	Х	0	0	0	0	0
控制面板	0	Х	0	0	0	0
塑料外壳	0	0	0	0	0	0
格式化板组件	Х	0	0	0	0	0
碳粉盒	Х	0	0	0	0	0

3046

0:表示在此部件所用的所有同类材料中,所含的此有毒或有害物质均低于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

X:表示在此部件所用的所有同类材料中,至少一种所含的此有毒或有害物质高于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

注:引用的"环保使用期限"是根据在正常温度和湿度条件下操作使用产品而确定的。

Index

Α

Abbrechen eines Druckauftrags 93 Adresse, Drucker Macintosh, Fehlerbehebung 191 Anderes Fach verwenden (Funktion) 27 Ändern der Größe von Dokumenten Macintosh 50 Angeford. Fach verwenden (Funktion) 26 Anhalten eines Druckauftrags 93 Anschlüsse Fehlerbehebung, Macintosh 192 Position 6 Anzeige, Bedienfeld Helligkeit, Einstellung 28 Meldungen 11 Sprache, Standard festlegen 31 Aufforderung Größe/Typ (Funktion) 28 Ausgabefächer Position 5 Ausgabefachverlängerung 67 Ausrichtungsseite 180 Automatische Fortsetzung 30 Automatische Medienerkennung 81

В

Bedienfeld Anzeige 11 Anzeigehelligkeit 28 Einstellungen 26, 37, 46 LEDs 10 Menüs 13 Netzwerkumgebungen 32

Position 5 Sprache, Standard festlegen 31 Tasten 10 Überblick 9 Beide Seiten bedrucken 28. 100 Beidseitiges Drucken Bedienfeldeinstellungen 100 Bindungsoptionen 101 Benutzerdefinierte Papiereinstellungen Macintosh 50 Benutzerdefinierte Papierformate 65 Benutzerdefiniertes Papierformat Treibereinstellungen 99 Bereitschaftseinstellung (Funktion) 84 Bereitschaftsmodus (Funktion) 84 Bestellen Zubehör 199 Betriebssysteme, unterstützte 34

D

Dateiverzeichnisseite drucken 117 Datenblatt zur Materialsicherheit (MSDS) 224 Deckblätter 50, 94 Deinstallieren von Macintosh-Software 48 Diagnose 180 Diagnose (Menü) 25 Dienste (Registerkarte) Macintosh 53 DIMM-Module einsetzen 134 Dokument drucken auf 98 Drucken, beidseitig 100 Drucken (Menü) 17 Druckerinformationsseiten 116, 197 Druckersprache (Funktion) 29 Druckmedien einlegen 67 unterstützte 63 unterstützte Formate 63 Druckpatrone aufbewahren 128 authentifizieren 128 HP Original-Material 128 nicht von HP 128 Überprüfen des Tonerstands 126 verwalten 126 wechseln 129 Druckpatronen Gewährleistung 207 Leistungsmerkmale 4 Macintosh-Status 53 Recycling 221 Statusmeldungen 11 Druckqualität (Menü) 18 Duplexdruck 28, 100

I

E/A (Menü) 23 Easy Printer Care Software 42 Ein-/Ausschalter 6 Einstellungen Priorität 46 Prioritäten 37 Treiber 38, 47 Treiberverknüpfungen (Macintosh) 50 Verknüpfungen (Windows) 97 EIO (Enhanced Input/Output) konfigurieren 60 EIO-Steckplatz 6 E-Mail-Benachrichtigungen konfigurieren 118 Energiesparen. Siehe Bereitschaftsmodus (Funktion) Energy Star-konform 3 Entfernen von Macintosh-Software 48 EPS-Dateien, Fehlerbehebung 192 Erklärungen zur Lasersicherheit 226, 227 Erklärungen zur Sicherheit 226, 227 Erklärung zur Lasersicherheit für Finnland 227 Erste Seite anderes Papier 50, 94 leer 95 Europäische Union, Abfallentsorgung 224

F

Fach Position 5 Fach 1 52, 101 Facheigenschaften (Menü) 26 Fächer beidseitiges Drucken 52, 101 konfigurieren 26 Position 5 Farbe anpassen 110 Drucken in Graustufen 110 gedruckte vs. Bildschirmfarben 113 Halbton-Optionen 110 HP ImageREt 2400 108 HP ImageREt 3600 108 sRGB 108 Farbe (Registerkarte), Einstellungen 53, 103 Farben angleichen 113 verwalten 110 verwenden 108 FCC-Erklärung 220 Fehler, automatische Fortsetzung 30 Fehlerbehebuna Checkliste 140

Druckqualität 195 EPS-Dateien 192 inkorrekte Druckerausgabe 189 Macintosh-Probleme 191 Staus 162 Transparentfolien 195 Fehlermeldungen, Bedienfeld 11

G

Gerätestatus Macintosh-Dienste (Registerkarte) 53 Gewährleistung Druckpatrone 207 Produkt 204 Reparatur durch den Kunden 206 verlängert 210 Graustufendruck 110 Größenänderung von Dokumenten 98

Н

Helligkeit, Bedienfeldanzeige 28 HP Customer Care 209 HP Easy Printer Care verwenden 122 HP Easy Printer Care Software 42 HP Hotline für Produktpiraterie 128 HP Jetdirect-Druckserver 60 HP SupportPack 210 HP-UX-Software 44 HP Web Jetadmin E-Mail-Benachrichtigungen konfigurieren 118 Überprüfen des Tonerstands 127

Ľ

Ignorierbare Meldungen 29 Informationen (Menü) 15 Installation Macintosh-Software für direkte Verbindungen 47 Macintosh-Software in Netzwerken 48 Installationsprogramme, Windows 43 Integrierter Webserver Bestellen von Verbrauchsmaterial 201 E-Mail-Benachrichtigungen 118 Überprüfen des Tonerstands 127 verwenden 119 IP-Adresse Macintosh, Fehlerbehebung 191

J

Jetadmin, HP Web 42

Κ

Kein Toner E-Mail-Benachrichtigungen konfigurieren 118 Klappen, Position 5 Konfigurationsseite drucken 116 Konfigurieren E-Mail-Benachrichtigungen 118 Konformitätserklärung für Kanada 226 Koreanische EMI-Erklärung 226 Kundenbetreuung online 209 Kundendienstvereinbarunge n 210

L

LEDs, Bedienfeld 10, 11 Leere Blätter im Duplexer (Funktion) 28 Leere Seiten drucken 95 Leistungsmerkmale 3 Linux-Software 44

Μ

Macintosh Ändern der Größe von Dokumenten 50 Entfernen von Software 48 Installation des Drucksystems für direkte Verbindungen 47 Installation des Drucksystems für Netzwerke 48

Probleme, Fehlerbehebung 191 Software 46 Softwarekomponenten 43 Support 209 Treiber, Fehlerbehebung 191 Treibereinstellungen 47, 50 unterstützte Betriebssysteme 46 USB-Karte, Fehlerbehebung 192 Macintosh-Treibereinstellungen benutzerdefiniertes Papierformat 50 Dienste (Registerkarte) 53 Wasserzeichen 51 Manuelle Zufuhr 27 Material ersetzen (Einstellung) 30 Materialstatusseite drucken 116 Medien automatische Erkennung 81 benutzerdefiniert. Macintosh-Einstellungen 50 benutzerdefiniertes Format 99 Dokumentgröße auswählen 98 einlegen 67 erste Seite 50, 94 Konfigurieren der Fächer 26 manuelle Zufuhr 27 Seiten pro Blatt 51, 102 Medienstaus E-Mail-Benachrichtigungen konfigurieren 118 Mehrere Kopien pro Seite 51, 102 Mehrere Seiten pro Blatt 51, 102 Meldungen, Bedienfeld 11 Menüs Diagnose 25 drucken 17 Druckgualität 18 E/A 23 Informationen 15 Papierzufuhr 16 Resets 23 System-Setup 19

Menüstruktur drucken 116

Ν

Netzwerk Anschlüsse, Position 6 Bedienfeldverwendung 32 Netzwerke Macintosh-Installation 48 Netzwerkeinstellungen Deaktivieren von AppleTalk 60 Deaktivieren von DLC/LLC 60 Deaktivieren von IPX/SPX 59 Deaktivieren von Protokollen 59 IP-Adresse 57 konfigurieren 57 Standard-Gateway 58 Teilnetzmaske 58 Netzwerkumgebungen 32

0

Obere Abdeckung, Position 5 Online-Support 209

Ρ

Papier benutzerdefinierte Formate 65 benutzerdefiniertes Format 99 Dokumentgröße auswählen 98 einlegen in Fach 1 67 erste Seite 50, 94 Konfigurieren der Fächer 26 manuelle Zufuhr 27 Seiten pro Blatt 51, 102 unterstützte Formate 63 Papierformat benutzerdefiniert. Macintosh-Einstellungen 50 Papierstau Beseitigung 162 häufige Ursachen 160 Papierstaubehebung 31 Papierzufuhr (Menü) 16 Patronen Leistungsmerkmale 4 Recycling 221 Statusmeldungen 11

Patronen, Druck Macintosh-Status 53 Patronen, drucken Gewährleistung 207 PCL-Treiber 35 Priorität, Einstellungen 46 Prioritäten, Einstellungen 37 PS-Emulationstreiber 35 PS-Verarbeitung von Druckmedien (Funktion) 27

R

Recycling Rückgabe von HP Druckverbrauchsmaterialie n und HP Umweltschutzprogram m 222 Reinigen des Druckers 133 Resets (Menü) 23

S

Schriftarten EPS-Dateien, Fehlerbehebung 192 Schriftartenliste drucken 117 Seite für Papierpfadtest 180 Seiten pro Blatt 51, 102 Service-Vereinbarungen 210 Skalieren von Dokumenten Macintosh 50 Software Deinstallieren (Macintosh) 48 Einstellungen 37, 46 HP Easy Printer Care 42 HP Web Jetadmin 42 Installation einer direkten Verbindung, Macintosh 47 integrierter Webserver 42, 48 Macintosh 43, 46 Netzwerkinstallation, Macintosh 48 unterstützte Betriebssysteme 34, 46 Windows 33, 43 Solaris-Software 44 Speicher aktivieren 137

aufrüsten 134 einbauen 134 Spezialmedien Richtlinien 66 Spezialpapier Richtlinien 66 Spezifikationen Leistungsmerkmale 3 Medien 61 Sprache, Standard festlegen 31 Status Macintosh-Dienste (Registerkarte) 53 Status, Verbrauchsmaterial Bedienfeldmeldungen 11 Druckermerkmale 4 Einstellungen 30 Staus Positionen 162 Steuern von Druckaufträgen 91 Stromschalter 6 Support online 209 SupportPack, HP 210 System-Setup (Menü) 19

Т

Taiwan, EMI-Vorschrift 227 Tasten, Bedienfeld 10 **Technischer Kundendienst** online 209 Teilnetzmaske 58 Testseiten 180 Tonerkartusche. Siehe Druckpatrone Transportieren des Druckers 211 Treiber Dienste (Registerkarte) 105 Einstellungen 37, 38, 46, 47 Macintosh, Fehlerbehebung 191 Macintosh-Einstellungen 50 unterstützte 35 Verknüpfungen (Macintosh) 50 Verknüpfungen (Windows) 97 Windows-Einstellungen 97

U

Umschläge einlegen in Fach 1 69 Umweltschutz-Förderprogramm 221 UNIX-Software 44 Unterstützte Betriebssysteme 34, 46 Unterstützte Druckmedien 63 USB-Anschluss Fehlerbehebung, Macintosh 192 Macintosh-Installation 47 Position 6

V

VCCI-Erklärung (Japan) 226 Verbrauchsmaterial bestellen 199 Recycling 221 Zeitabstände für den Austausch 126 Verbrauchsmaterialstatus Bedienfeldmeldungen 11 Druckermerkmale 4 Einstellung 30 Verbrauchsmaterialstatus, Registerkarte Dienste Macintosh 53 Verbrauchsseite drucken 116 Vergrößern von Dokumenten 98 Verkleinern von Dokumenten 98 Verknüpfungen 97 Verknüpfungen (Macintosh) 50 Verlängerte Gewährleistung 210 Verpacken des Druckers 211 Verwenden unterschiedlicher Papiere/Deckblätter 94 Vordere Klappe, Position 5 Vor-Ort-Service-Vereinbarungen 210 Vorschriften FCC 220

W

Wasserzeichen 51, 96 Websites Datenblatt zur Materialsicherheit (MSDS) 224 Druckermerkmale 3 Kundenbetreuung 209 Macintosh Kundenbetreuung 209 Wenig Toner E-Mail-Benachrichtigungen konfigurieren 118 Windows Softwarekomponenten 43 Treibereinstellungen 38, 97 Unterstützte Treiber 35

Ζ

Zubehör bestellen 199 Zufuhrfächer konfigurieren 16, 77 Zugänglichkeit 4

www.hp.com



CB441-90942